# docomo PRIME series L-01A

ISSUE DATE: '09.2

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書



かんたん検索/日次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

雷話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

i モード/ i モーション/ i チャネル

フルブラウザ

カメラ

ワンセグ

Music |

i アプリ ■

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

, , , \_,,

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引/クイックマニュアル 퀵매뉴얼

## ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「docomo PRIME series L-01A」を お買い上げいただきまして、まことにありがとうご ざいます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。L-01Aは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、未永くご愛用ください。

#### FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもで使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳や メール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾する ものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別 掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行う

ものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめで了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、 グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、 ヤコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではで使用になれません。
   The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 「安全上のご注意」を確認しましょう.....P10
- 2. 電池パックをセットし、充電しましょう ...... P43、P45
- 4. 本体のボタンなど役割を確認しましょう ..... P26

- 7. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう.... P52、P66

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- T取扱説明書 (PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html
- ※URL および掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

## 本書の見かた/引きかた

本書では、知りたい機能やサービスがすぐ探せるように、次の検索方法を用意しています。

詳しくは、次のページで説明しています。

## 索引から 探したい機能名やサービス名がわ P454 かっているときは、ここから探し ます。 かんたん検索から よく使う機能や、知っていると便 P4 利な機能をわかりやすい言葉で探 します。 表紙インデックスから 表紙のインデックスを利用して、 表紙 機能やサービスを探します。

目次から	P6
主な機能から	P8
メニュー一覧から	P394
クイックマニュアルから	P462

- この『L-01A取扱説明書』の本文中においては、「L-01A」を 「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめ ご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカード→P296
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

#### 「着信音選択」の検索方法を例にして説明します。

## **索引から** ▶P454

機能名やサービス名など を次の例のように探しま す。\_\_



 着信音選択
 94

 着信音量
 69

 着信画面設定
 101

 着信履歴
 58

 電話帳登録
 82

 著作権
 437

 追加サービス
 370

 実行
 370

P94の「着信音選択」の説明ページへ進む

## **かんたん検索から** ▶P4

よく使う機能や知っていると便利な機能を次の例 のように探します。

## メロディやイルミネーションを変えたい

着信音を変えたい ………… P94 着信音選択

着信音やアラーム音などの音量を変えた い/ボタンを押したときに出る音などを

消したい ······ P95 音量設定


着信を振動でも知りたい ……… P96 バイブレータ設定

P94の「着信音選 択」の説明ページ へ進む

## 表紙インデックス から

## ▶表紙

次の例のように、表紙インデックス→章の最初のページ→目的のページの順に探します。





P94の「着信音選択」の説明ページ へ進む



- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
- 本書の操作説明では、ボタンを押す操作をイラストで表現していますが、次のように省略して表記しています。

実際のボタン	本書のボタン表記		
1.8:	1		

• 本書では、主にお買い上げ時の状態で説明しています。設定の変更などによっては、表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

## かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

## 通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知らせたくない …… P49 発信者番号通知 通話を保留にしたい …… P55 保留 相手の声の音量を変えたい …… P69 受話音量

 出られない電話にこうしたい

 電話に出ないで保留にしたい P70 応答保留

 通話を控える必要があることを伝えたい P71 公共モード (ドライブモード)

 ーニード (電源OFF)

 用件を録音したい P72 伝言メモ

#### メロディやイルミネーションを変えたい

 着信音を変えたい
 P94
 着信音選択

 着信音やアラーム音などの音量を変えたい
 ボイッンを押したときに出る音などを消したい
 音量設定

 消したい
 P95
 バイブレータ設定

 ずナーモードにしたい
 P98
 マナーモードイルミネーションの色やパターンを変えたい

 たい
 ア106
 イルミネーション設定

## 画面表示を変えたい/知りたい

 画面のマークの意味を知りたい … P31

 待受画面を変えたい … P99
 待受画面設定

 待受画面にカレンダーを表示させたい … P100

 メインメニューのデザインを変えたい … P104
 メニュー画面設定

 基本的な機能だけに限定したメニューに 変更したい … P105
 シンプルメニュー 回面表示を英語や韓国語に変更したい … P107

 画面表示を英語や韓国語に変更したい … P107
 Select language

 文字サイズを大きくしたい … (メール) P157、(jモード) P184
 文字サイズ

#### メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい……… P131 デコメール® 画像やメロディを送りたい …… P135 添付ファイル メールを自動で振り分けて保存したい 

#### カメラを使いこなしたい

撮影する画像サイズを変えたい …… (静止画) P216、(動画) P218 サイズ選択 microSDカードに直接保存したい …… (静止画) P217、(動画) P218 保存先メモリー 撮影した画像を表示したい …… P276 ピクチャビューア

#### 安心して電話を使いたい

紛失したときなど、離れた場所から FOMA端末をロックしたい …… P114 おまかせロック 電話帳やスケジュールなどの内容を知ら れたくない ...... P116 プライバシーモード設定 番号非通知の電話を受けたくない 

電話帳にない人からの電話を受けたくない 

#### ワンセグを使いこなしたい

ワンヤグを見たい ……… P229 ワンヤグ視聴 ワンセグの視聴を予約したい ··· P232 視聴予約リスト 字幕やバックライトの設定を変えたい ······· P235 ワンセグ設定

#### こんなこともできます

電池の消費を抑えたい …… P103 省電力モード QRコードやバーコードを取り込みたい 音楽を聴きたい ..... P244 ミュージックプレーヤー microSDカードを使いたい … P296 赤外線で情報をやりとりしたい… P306 赤外線通信 目覚ましとして使いたい ……… P320 アラーム 電卓として使いたい ……… P338 電卓 海外で携帯電話を使いたい …… P374 最新のソフトウェアにしたい … P423 ソフトウェア更新 セキュリティを最新の状態にしたい ······ P426 スキャン機能

その他の操作の引きかたについては、「本書の見かた/引きか た | を参照してください。→P1 また、よく使う機能などの操作手順を「クイックマニュアル」 としてご案内しています。→P462

## 目 次

本書の見かた/引きかた・・・・・ 1 かんたん検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
ご使用前の 確認 25	各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニューの選択方法 FOMAカードを使う 電池パックの取り付けかた/取り外しかた 充電する 電池残量 電源ON/OFF 日付/時刻設定 など			
電話/ テレビ電話 51	電話/テレビ電話をかける リダイヤル/着信履歴 WORLD CALL 電話/テレビ電話を受ける 受話音量 着信音量 公共モード(ドライブモード/電源 OFF) 伝言メモ など			
電話帳 77	使用できる電話帳について 電話帳登録 電話帳修正 電話帳削除 電話帳登録件数 など			
音/画面/ 照明設定	着信音選択 音量設定 パイブレータ設定 マナーモード 待受画面設定 メニュー画面設定 イルミネーション設定			

日付/時刻表示設定 Select language

あんしん 設定 109	暗証番号について 端末暗証番号 PINコード オールロック おまかせロック 自動キーロック シークレットモード メモリ登録外着信拒否 設定リセット メモリ削除 など
メール 125	i モードメールとは メールメニュー i モードメール作成/送信 デコメール® テンプレート 添付ファイル メール選択受信 i モード問い合わせ 受信履歴/送信履歴 など
i モード/ i モーション/ i チャネル 167	i モード i モードメニュー ラストURL マイメニュー i モードパスワード変更 Internet接続 ブックマーク 画面メモ ダウンロード など
フルブラウザ 193	フルブラウザメニュー フルブラウザ設定 など
カメラ 205	カメラをご利用になる前に フォトモード ビデオモード 撮影時の設定を変える カメラ設定 バーコードリーダー

など

93

ワンセグ 223	ワンセグ ワンセグを見る ワンセグの視聴を予約する データ放送 テレビリンク など	ネットワー クサービス 357	利用できるネットワークサービス 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス など
Music 237	Music&Videoチャネル 番組の再生/操作 着うたフル®をダウンロードする など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュー ジックエンタテインメントの登録商標です。	海外利用 373	国際ローミング(WORLD WING)の概要 海外で利用できるサービスについて 海外でご利用になる前の確認 電話をかける 電話を受ける ネットワークサーチ設定 など
i アプリ 261	i アプリ ダウンロード 起動 自動起動設定 i アプリ待受画面設定 i アプリ削除 など	パソコン 接続 387	データ通信について お使いになる前に データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ データ通信の準備の流れ CD-ROMを利用する ドコモケータイdatalinkのご紹介 など
データ管理 273	データBOXについて ピクチャビューア 動画/ i モーションプレーヤー メロディブレーヤー microSDカードについて など	付録/ 困ったときには 393	メニュー一覧 故障かな?と思ったら、まずチェック こんな表示が出たら 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 知的財産権 など
便利な機能 311	Touch media マルチアクセス マルチタスク アラーム スケジュール 通話時間表示/積算料金表示 通話料金上限通知 世界時計 電卓 メモ 自動通話 など	索引/クイッ クマニュアル / 퀵 매 뉴 얼 453	索引 クイックマニュアル クイックマニュアル (海外利用編) 퀵매뉴얼 퀵매뉴얼(해외이용편)
文字入力 345	文字を入力する 文字の入力方法 入力設定 定型文編集 文字編集 区点コード入力 辞書編集 学習情報リセット ダウンロード辞書 など		

## L-O1Aの主な機能

#### i チャネル→P189

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、 Flash (P279) で作られたリッチな詳細情報を取得できます。 ※ お申込が必要な有料サービスです。

#### マルチアクセス/マルチタスク→P317、P319

音声電話中に i モードまたはメールなどが使えるマルチアクセス機能に対応しています。

また、複数の機能を同時に使えるマルチタスクにも対応しています。

#### 国際ローミング→P373

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3Gエリアのみに対応)。 音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

#### 多彩な機能

#### ■ クイックサーチ→P92

待受画面でメモリ番号(2桁以内)や電話番号の一部(3桁以上) を入力するだけの少ない操作で、電話帳に登録されている電話番 号を呼び出すことができます。

#### ■ ダイヤル音3か国語対応→P97

電話をかけるときなどに押したダイヤルボタンの数字を音声で読み上げます。

日本語、英語、韓国語の3種類の中から、読み上げる言語を選択できます。

#### ■ デュアルクロック表示→P99

待受画面に任意の2つの都市の時刻を同時に表示することができます。

例えば滞在先の都市を設定しておくことで、滞在先との時差を確認できます。

#### ■ テーマ設定→P104

待受画面やメニュー画面などのデザインを一括して変更すること ができます。

#### ■ メニューカスタマイズ→P104

メインメニューで表示されるアイコンのデザインを、おこのみに あわせてカスタマイズすることができます。

#### ■ シンプルメニュー→P105

電話をかける、メールを使うなどのよく使う機能に限定したメニューです。 ディスプレイに表示される文字サイズを、一部大きく見やすくできます。

#### ■ 画面の言語変更→P107

画面の言語を日本語、英語、韓国語から選択し、切り替えることができます。

#### ■ SMSの韓国語対応→P126

韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力されたSMSの送受信ができます。

#### ■ フルブラウザ→P194

i モードに対応していないインターネットホームページをパソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。マルチウィンドウを使用して、複数のインターネットホームページを同時に開くこともできます。

#### ■ カメラ機能→P206

有効画素数約510万画素のアウトカメラ(記録画素数約500万画素)と有効画素数約31万画素のインカメラ(記録画素数約30万画素)の2つのカメラを使って、静止画(オートフォーカス対応)や動画を撮影できます。

#### ■ バーコードリーダー→P219

バーコードやQR コードをカメラから読み取った情報で、サイトにアクセスしたり、メールを送ったりできます。

#### ■ ワンセグ→P224

ワンセグ (移動体向け地上デジタルテレビ放送) をご覧いただけます。

字幕を表示したり、データ放送が楽しめます。見のがせない番組 の視聴予約もできます。

#### ■ 赤外線通信、赤外線リモコン→P306、P309

赤外線通信対応の機器とデータの送受信をしたり、赤外線リモコン対応のテレビなどを操作したりできます。

#### ■ Touch media → P38、P312

画像表示や音楽再生、ワンセグなどをタッチパネルで操作することができるメニューです。FOMA端末を傾けたり、振ったりして遊ぶことのできるゲームも搭載されています。

ドキュメントファイルの表示や主要都市の路線図を表示すること もできます。

#### ■ アラーム機能→P320、P323

指定した時刻を知らせてくれる目覚まし時計としてのアラームはもちろん、会議や約束などの開始日時や登録したTo Doの期限も知らせてくれます。

#### ■ 記念日マネージャ→P329

大事な予定 (イベント) までの日数を待受画面に表示させたることができます。

#### ■ カスタムメニュー→P331

少ない操作で機能をすばやく呼び出せて便利です。よく利用する機能をおこのみで登録することができます。

#### ■ 世界時計→P335

世界の各国、各都市や標準時などの日時を確認することができます。画面には世界地図が表示され、日時と共に都市や地域の位置 も確認できます。

旅行中に次の目的地の日時と位置を確認するなどの使いかたができます。

#### ■ 単位変換ツール→P336

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を、別の単位に変換して数値を表示することができます。 海外で買い物をするときに、商品の値段を円に換算して確認するなどの使いかたができます。

- テレビ電話→P52
- あんしん設定→P109
- デコメール®/デコメ®絵文字→P131
- Music & Videoチャネル/着うたフル®→P238、P245
- ミュージックプレーヤ—→P244
- i アプリ/ i アプリDX→P262
- 各種ネットワークサービス→P357
- 高速通信対応→P388

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産へ の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りくだ さい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される」 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。

禁止

分解禁止

分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

FOMAカードの取り扱いについて ......P19

医用電気機器近くでの取り扱いについて ······ P19

## FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含 む)、FOMAカードの取り扱いについて(共通)

## 危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内 などの高温の場所で使用、保管、放置しないでく ださい。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、 破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となりま す。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原 因となることがあります。



分解、改造をしないでください。また、ハンダ付 けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因と なります。また、電池パックを漏液、発熱、破 裂、発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、 火災、故障、けがなどの原因となります。使用場 所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプ タ(充電器含む)は、NTTドコモが指定したも のを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末 および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、 破裂、発火、故障させる原因となります。 雷池パック LO4 FOMA ACアダプタ 01 / 02 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 FOMA DCアダプタ 01 / 02 FOMA 乾電池アダプタ 01 FOMA 補助充電アダプタ 01 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 ※ その他互換性のある商品についてはドコモショップ など窓口までお問い合わせください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電 池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含 む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、 FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、 発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となりま す。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでくだ さい。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故 障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、 鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。 また、内部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所 に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお 切りください。また充電もしないでください。ガ スに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の 作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから 抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3.電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池 パックの漏液の原因となります。

## ▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、 保管しないでください。

禁止

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



**乳幼児の手の届かない場所に保管してください**。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した 状態で長時間連続使用される場合には特にご注意 ください。

充電しながらi アプリやテレビ電話、ワンセグの 視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

## FOMA端末の取り扱いについて

## ▲ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の 赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの 影響を与える場合があります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させ ないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



あります。

医用電気機器などを装着している場合は、胸ボケットや内ポケットへの装着はおやめください。 FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れが



FOMA端末内のFOMAカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しない でください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の 指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず FOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、アンテナを 収納し、すぐに電源を切って安全な場所に移動し てください。

落雷、感雷の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自 動ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波によ る影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面には強化ガラスを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

## ▲ 注意



アンテナ、ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



**人の多い場所では、使用しないでください**。 アンテナが他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



アンテナが破損したまま使用しないでください。 肌に触れるとやけどや、けがなどの事故の原因と なります。



「M-toy」ご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

「M-toy」は、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をするゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、「M-toy」ご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでく ださい。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホン カード、フロッピーディスクなどの磁気データが 消えてしまうことがあります。



FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性 があります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃等により破損した場合の安全性確保(強化ガラスパネルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあります。 このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイ が破損したときに、けがの原因となることがあり ます。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれ に車載電子機器に影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合 は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
ナビゲーションボタン、 開始ボタン、電源/終了ボタン	アルミニウム	アルマイト
上部ケース	マグネシウム 合金	3価Crメッキ後塗装
アウトカメラ周囲	ニッケル	3価Crメッキ
リアカバー	ステンレス	PVD+ESI



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。

#### 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を ご確認ください。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	

## ▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、 うまく取り付けできない場合は、無理に取り付け ないでください。

また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけた りしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、 こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに 医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

## ▲ 警告



落下による変形や傷など外部からの衝撃により電 池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用を やめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直 ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意く ださい。

指示

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

## ▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただく か、回収を行っている市町村の指示に従ってくだ さい。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。



電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。

## アダプタ(充電器含む)の取り扱いについて

## ▲ 警告



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが 傷んだら使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。

禁止

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた 状態で充電端子をショートさせないでください。 また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れ させないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、充電器を安定した場所に置いてください。また、充電器を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



アダプタ (充電器含む) のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。 感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)のコード、コンセントに触れないでください。

濡れ手禁止

感電の原因となります。



#### 指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ:

DC12V · 24V (マイナスアース車専用)

海外で利用可能なACアダプタ:

AC100~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



**電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。** 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。 感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災 の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグななく 感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。

感雷、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜いて行ってください。

耐力がない 感電の原因となります。

#### FOMAカードの取り扱いについて

## ▲ 注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断面 にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携 帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準する。

## ▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、 設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

## 取り扱い上の注意について

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

## ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ■端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることが あります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れ たときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原 因となります。
- ■FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■FOMA端末、アダプタ(充電器含む)に添付されている 個別の取扱説明書をよくお読みください。 ■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

#### FOMA端末についてのお願い

- ■タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、 ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。 タッチパネルが破損する原因となります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ■お客様で自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別に メモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっ ても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。
- ■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ■通常は外部接続端子カバーをはめた状態でご使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- ■リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ■FOMA端末のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。

FOMA端末を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、 故障、破損の原因となります。

■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外 したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

#### 電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても 使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時 期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったと きは、ご使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを長期保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 長期保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン 表示が2本の状態をお勧めします。

#### アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形 させないでください。 故障の原因となります。

#### FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを 挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の 責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様で自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いし ます。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■極端な高温、低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないで ください。

故障の原因となります。

■FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

#### 注意

ください。

■改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。 FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」 がFOMA端末の銘版シールに表示されております。 FOMA端末のネジを外して内部の改造を行なった場合、 技術基準適合証明等が無効となります。 技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、 電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお 願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象と

なります。 やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ 直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信して

## 本体付属品および主なオプション品

#### 本体付属品

## L-01A

(保証書、リアカバー L09を含む)



#### 電池パック LO4



#### 取扱説明書(本書)

※ P462にクイックマニュ アルを記載しています。



#### L-01A用CD-ROM


※PDF版「パソコン接続マニュアル」「区点コードー覧」を収録しています。



### 主なオプション品

#### FOMA ACアダプタ 01/02

(保証書、取扱説明書付き)




その他オプション品→P411

## ご使用前の確認


各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
ディスプレイの見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
メニューの選択方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
Touch mediaメニューの選択方法 ·····	38
FOMA カードを使う · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39
電池パックの取り付けかた/取り外しかた ・・・・・・・・・	43
充電する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
電池残量の確認のしかた ・・・・・・・・・・ 電池残量	46
電源を入れる/切る ······ 電源ON/OFF	47
日付・時刻を合わせる ・・・・・・・・・ 日付/時刻設定	48
相手に自分の電話番号を通知する ・・・・・ 発信者番号通知	49
自分の電話番号を確認する ・・・・・・・・・ 自局番号	50

## 各部の名称と機能



#### イヤホンのご利用について

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。 なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別 売の変換アダプタを接続してご利用ください。



#### ● 赤外線ポート

・ 赤外線通信を行うときは、ここを通信相手の機器に向けます。 →P307

#### 2 受話ロ/スピーカー

- 相手からの声がここから聞こえます。
- ・着信音やアラーム音、メロディの再生音などが聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声が聞こえます。
- ③ ディスプレイ→P31

#### 

カーソルを上下に移動するときや、画面をスクロールするとき、操作を決定するときなどに使います。

・操作を決定します。

#### カーソルを上に移動します。

- ・ 待受画面で押すと i モードメニュー画面(P168)、1秒以上押すと
- i アプリのソフト一覧画面(P263)が表示されます。 ・ミュージックプレーヤーなどの起動中に押すと音量を上げます。

## カーソルを下に移動します。

- ・ 待受画面で押すと電話帳一覧画面 (P85)、1秒以上押すと電話帳 登録画面 (P78) が表示されます。
- ・ミュージックプレーヤーなどの起動中に押すと音量を下げます。

## カーソルを左に移動します。また、前の画面に戻ります。

・ 待受画面で押すと着信履歴―覧画面 (P58)、1秒以上押すと受信 履歴―覧画面 (P155) が表示されます。

#### カーソルを右に移動します。また、次の画面に進みます。

・ 待受画面で押すとリダイヤル一覧画面(P56)、1秒以上押すと送 信履歴一覧画面(P155)が表示されます。

#### 6 - 7メニューボタン/左ソフトキー

- ・ 特受画面で押すとメインメニュー (P34)、1秒以上押すとカスタムメニューが表示されます。
- ・ 左ソフトキーに表示されている操作を実行します。→P30

#### ⑥ □ メールボタン

・ 特受画面で押すとメールメニュー画面 (P127)、1秒以上押すと i モードメール作成画面 (P128) が表示されます。

#### **⑦** □ 開始ボタン

- ・ 音声電話/テレビ電話をかけます/受けます。→P52、P66
- ・ 待受画面で押すと最近通話した相手の履歴、1秒以上押すと最近送 受信したメールの履歴が表示されます。
- ・文字入力中は入力モード(絵文字/記号/顔文字)の切り替えに使います。→P349

#### ③ ダイヤルボタン

- · 雷話番号や文字を入力します。→P406
- ・待受画面で「□」を1秒以上押すと、「+」を入力します。→P62

#### (9) \* 公共モード(ドライブモード)ボタン

- $\cdot$ 「\*| / 「\*| を入力します。
- ・ 待受画面で1秒以上押すと公共モード(ドライブモード)を設定/解 除します。→P71

#### **⑪** インカメラ

- カメラで自分の静止画や動画を撮影します。→P209、P212
- テレビ電話で自分を映します。

#### **⑪** \ ─ Touch mediaボタン/右ソフトキー

- ・待受画面で押すとTouch mediaメニュー画面(P39)が表示されま す。
- ・ 右ソフトキーに表示されている操作を実行します。→P30
- ・ 文字入力中は入力モード(ひらがな/カタカナ/英字/数字)の切 り替えなどに使います。→P406

#### **12** 「潙 クリア / i チャネルボタン

- 操作を1つ前の状態、または待受画面に戻します。
- · 待受画面で押すとチャネル一覧画面(P190)が表示されます。

#### (18) / ➡ 電源/終了ボタン

- ・電源を入れる/切るときに2秒以上押します。→P47
- ・ 通話を終了するときや各機能を終了するときに使います。

#### 4 イルミネーション

着信中や充電中などに点滅/点灯します。→P106

#### **(b)** # マナーモードボタン

- ・「#」を入力します。
- ・ 待受画面で1秒以上押すとマナーモードを設定/解除します。→P98

#### ● 送話口

- 通話中は自分の声をここから相手に伝えます。
- カメラで動画を撮影するときはマイクになります。

#### **⑰** ワンセグアンテナ

· ワンヤグ放送を受信します。→P224 ※FOMAアンテナではありません。

#### **18** アウトカメラ

- ・カメラで景色などの静止画や動画を撮影します。→P209、P212
- ・テレビ電話で景色などを映します。

#### ① フォトライト/ライト

- 静止画/動画撮影時に点灯します。
- カメラ撮影時に点灯できます。

#### 4 AF補助ランプ

オートフォーカス調整時に点灯します。

#### **4** リアカバー

- FOMAカードや電池パック、microSDカードを取り付ける/取り 外すときにFOMA端末から取り外します。→P39、P43、P297
- ② リアカバーロックボタン→P43
- ② ストラップ取り付け穴

#### 24 外部接続端子

- ・ 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。
- ACアダプタ (別売)、DCアダプタ (別売)、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02 (別売)、外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ (別売) などを接続します。

#### ❷ ↑ 日音量ボタン

音量の調節などに使います。

- ・待受画面で押すと着信音量を調節します。
- ・ 通話中に押すと受話音量を調節します。
- · 待受画面で<sup>1</sup>を1秒以上押すとワンセグメニュー画面を表示、「!を 1秒以上押すと伝言メモ一覧画面(P74)が表示されます。
- ・ミュージックプレーヤーなどの再生画面で押すと再生音量を調節し ます。
- 一覧画面で押すとカーソルを移動、または画面単位で次の画面にス クロールします。

#### **20 ■**マルチタスクボタン

- · 1秒以上押すと新規タスク画面が表示されます。→P319
- · タスク一覧画面が表示されます。→P320

#### ② ・カメラボタン

- ・ 待受画面で押すと静止画撮影画面 (P209)、1秒以上押すと動画撮 影画面 (P212) が表示されます。
- ・静止画/動画撮影画面で押すと、シャッターになり、画像を撮影できます。→P209、P212
- ・静止画撮影画面で半押し(浅く押す)すると、オートフォーカスが 開始されます。→P210

#### FOMA端末の開きかた/閉じかた

FOMA端末を開くときは、ディスプレイのある前面部を上方向にスライドさせてください。閉じるときは、前面部を下方向にスライドさせてください。

お買い上げ時の設定ではFOMA端末を閉じると自動的にキーロックがかかり、開くと解除されます。

また、FOMA端末を閉じた状態でディスプレイが消灯した場合も、自動的にキーロックがかかります。

キーロックの設定は変更できます。→P117



#### お知らせ

- FOMA端末を無理に開閉しないでください。故障の原因となります。
- ワンセグ、カメラ、音楽再生機能(BGM再生を除く)などを利用中は、キーロックはかかりません。

#### キーロックを解除するには

キーロックされたFOMA端末を閉じたままで操作したいときは、次の方法でキーロックを解除できます。

## 】 •◎▶(約1秒以内)•

約1秒以内に(●)を押さないと、再度キーロックがかかります。

#### お知らせ

- キーロック中に電話の着信やメールの受信などがあった場合は、ディスプレイが表示され、ボタンによっては一時的に操作できます。

#### タッチパッドの使いかた

□ 、 □ は、指先で軽く触れて操作できるタッチパッドです。操作時は振動でお知らせします。タッチパッドのボタンは点灯しているときのみ操作できます。

- タッチパッドが消灯すると、タッチパッドによる操作ができなくなります。次の方法で再度点灯させてから操作してください。
  - タッチパッドのボタン以外のボタンを押す
  - FOMA端末を開く/閉じる

#### タッチパッド利用上のご注意

- タッチパッドは指で軽く触れるように設計されています。 指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど) を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパッドに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作


#### お知らせ

タッチパッドは指先で軽く操作してください。金属などの硬いもので操作すると、正常に動作しない場合があります。(強い衝撃を与えると、タッチパッドが破損する恐れがあります。)

### ソフトキーの表示について

画面下部には、表示中の画面でできる操作がソフトキーとして表示されます。ソフトキーの内容を実行するには、対応する次のボタンを押して操作します。


• ソフトキーの表示は、機能や表示状況によって異なります。



- ② で行う操作が表示されます。
  - スクロールや項目の選択が可能な方向を示す⊕も表示されます。
- ❸ ──で行う操作が表示されます。


#### ソフトキー操作の表記について


本書では、ソフトキーの操作を次のように表記しています。



## ディスプレイの見かた

ディスプレイの画面に表示されるマーク(アイコン)の意味は次のとおりです。





	図(白) 図(白) 図(白) 図(ピンク) 回	未読のiモードメールあり→P137 未読のSMSあり→P165 未読のiモードメールとSMSあり FOMA端末内の受信メールが満杯 FOMAカードのSMSが満杯 FOMA端末内の受信メールとFOMAカード内のSMSが満杯	13 (E)	音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータが動作する状態に設定中→P95、P96 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴り、バイブレータが動作する状態に設定中→P95、P96 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータが動作しない状態に設定中→P95、P96
6	R (白) R (ピンク) F (白) F (ピンク)	未読のメッセージRあり→P161 FOMA端末内のメッセージRが満杯 未読のメッセージFあり→P161 FOMA端末内のメッセージFが満杯 SSL対応ページを表示または取得中→P187		メール/メッセージR/Fの着信音が鳴らず、バイブレータが動作する状態に設定中→P95、P96 メール/メッセージR/Fの着信音が鳴り、バイブレータが動作する状態に設定中→P95、P96 メール/メッセージR/Fの着信音が鳴らず、バイブレータが動作しない状態に設定中→P95、P96
8	<u></u>	i アプリを起動中→P263 i アプリDXを起動中→P263	15 <del>=</del>	公共モード(ドライブモード)を設定中→P71 伝言メモ設定中→P73
	配 (グレー)	i アプリ待受画面を表示中→P270 i アプリDX待受画面を表示中→P270	<b>1</b> ©	設定中のアラームあり→P320
		1つの機能(タスク)を実行中→P319 複数の機能(タスク)を実行中 1つの機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中	18 III III	当日のスケジュール/To Doあり→P323、P327 アラームが設定された当日のスケジュール/To Doあり →P323、P327
	(点滅)	複数の機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中 他の機能(タスク)を実行中のために音が鳴らないとき にアラームが起動	19 🖫 20 🔉	microSDカード装着中→P297 音声電話/テレビ電話の発信制限を設定中→P115
10	~ _	電池残量表示→P46	<u>\$</u>	音声電話/テレビ電話の着信制限を設定中→P115 音声電話/テレビ電話の発着信制限を設定中→P115
<sub>P</sub>		オールロック設定中→P113 マナーモードを設定中→P98 オリジナルマナーモードを設定中→P99	<b>21</b> ⊠ ⊠ ⊠	メールの送信制限を設定中→P115 メールの受信制限を設定中→P115 メールの送受信制限を設定中→P115

「プライバシーモード設定」を「ON」に設定中→P116 22 🗐 「シークレットモード」を「ON」に設定中→P118 ₩. Æ 「プライバシーモード設定」と「シークレットモード」 を「ON」に設定中→P116、P118 「シークレットモード」を「シークレット専用モード」 ė. に設定中→P118 5. 「プライバシーモード」を「ON」、「シークレットモード」 を「シークレット専用モード」に設定中→P116、P118 **23** 🚓 通信モード設定中で、USBケーブル接続中 FOMAカード未装着/FOMAカードにエラーが発生→P39 **24** FOMAカード以外が挿入されている場合に表示 (ターミナルリンク中) 25 🖼 メールの送信失敗 **2**6 **≥**8 メールの自動送信を予約中→P129 **27** 🕵 セキュリティエラーが発生して i アプリ待受画面設定が 解除→P271 i アプリ自動起動失敗→P271 28 通話料金が上限を超過→P335 29 🚳 30 л Music&Videoチャネル番組ダウンロード完了→P238  $\mathbf{x}$ Music&Videoチャネル番組ダウンロード失敗→P238 11 Music&Videoチャネル番組ダウンロード中→P238 **3** P Music&Videoチャネル番組ダウンロード予約中→P238 パターンデータ更新完了→P426 

パターンデータ更新推奨

パターンデータ更新失敗

Ē.

Că.

**33**  $\bowtie$  1 未確認メールあり(数字は件数) **39** 🖳 1 不在着信あり(数字は件数) 35 🖭 1 留守番電話の伝言メッセージあり(数字は件数)→P358 36 🚮 1 伝言メモあり (数字は件数)

#### お知らせ

- ディスプレイに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略し ているものがあります。
- ディスプレイに表示されるマークは、お買い上げ時の設定をもと にしています。お買い上げ後の設定変更により、FOMA端末の表 示が取扱説明書と異なる場合があります。
- FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作ら れておりますが、ディスプレイの特性により、一部に点灯しない ドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があり ます。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

## メニューの選択方法

FOMA端末では、メインメニューやサブメニューなどのメニューから、機能の実行や設定、登録などの操作をします。

 L-01Aは通常メニューと、よく使う機能に限定したシンプルメニュー (P105)の2つのメニューを搭載しています。

#### メインメニューから機能を選択する

ナビゲーションボタンでメニューアイコンから機能を選択する方法 と、ダイヤルボタンで機能を選択する方法があります。

本書では、ナビゲーションボタンで機能を選択する操作で説明しています。



メインメニュー

#### ■ メインメニューに表示されるアイコンと対応するボタン

アイコン	ボタン	アイコン	ボタン	アイコン	ボタン
(メール)	1	(iモード)	n	<b>び</b> ( i アプリ)	ß
う (電話帳)	4	(データBOX)	5	(MUSIC)	6
<b>道</b> (ワンセグ)	7	<b>う</b> (カメラ)	8	30 (ステーショナリー)	9
<b>心</b> (設定)	*	(自局番号)		(LifeKit)	#

#### 項目メニューから機能を選択するには

ここでは、待受画面からメインメニューを呼び出し、「照明設定」の 設定画面を表示するまでの操作を例に説明します。

- **待受画面で** [メニュー]を押す メインメニューが表示されます。
- **2** メインメニューで<br/>
  ②で<br/>
  で<br/>
  ○<br/>
  (設定)にカーソルを移動し、<br/>
  ○<br/>
  〔選択]を押す



設定画面

設定画面で(♥)で「表示」にカーソルを移動し、(●) [選 択]を押す



表示画面

表示画面で〇で「照明設定」にカーソルを移動し、

・ [選択]を押す



照明設定画面

### ダイヤルボタンで機能を選択するには

ここでは、ダイヤルボタンを選択し、「電話帳設定」の設定画面を表 示するまでの操作を例に説明します。

- 待受画面で 7 [メニュー]を押す
- メインメニュー画面で「電話帳」に対応する 4 を押す

## 電話帳画面で「電話帳設定」に対応する 4 を押す



メインメニュー画面

電話帳画面

電話帳設定画面

### サブメニューから機能を選択する

ソフトキーに「メニュー」が表示された場合は、サブメニューを呼 び出して各種操作ができます。

• サブメニューの表示は、機能やFOMA端末の設定状況/登録状況など によって異なります。



電話番号入力画面

#### ■一覧画面でのサブメニューについて

ー覧画面のサブメニューには、「1件削除」のようにカーソルがあたっている項目が対象となる項目や、「全件削除」のようにすべての項目が対象となる項目があります。1件の項目が対象となる操作を行う場合は、あらかじめ該当する項目にカーソルを移動してから[-7 [メニュー]を押してください。

#### お知らせ

- サブメニュー表示中は(金)でカーソルを移動できます。また、メニュー番号のダイヤルボタンなどを押して、項目を選択することもできます。
- 2階層目がある項目はカーソルを移動して● [選択] /◎を押す と2階層目を表示できます。
- サブメニューを閉じるには、[一] [閉じる] / [33]を押します。

### 各種画面の基本操作

### 1つ前の画面/待受画面に戻るには

メニュー項目の選択を間違えて1つ前の画面に戻るときや、操作を中断/終了して待受画面に戻るときは、次のように操作します。

- 「器」: ]つ前の画面に戻ります。
- (季): 待受画面に戻ります。終了の確認画面が表示された場合は、「はい」を選択すると操作を中断します。

#### お知らせ

#### 設定項目の選択操作について

設定画面の各設定欄には、現在の設定内容が表示されています。設 定を変更するには、変更する設定欄を選択し、表示される一覧から 項目を選択して変更します。

• 設定欄の左右に **( )** が表示されている場合は、 **○** で項目を切り替えることができます。





**⊗**▶⊙

### **(∑)**►(**0**)

#### お知らせ

• 項目によっては設定を切り替えられない場合があります。

#### 認証操作について

利用する機能やサービスによっては、認証のために各種暗証番号 (P110) の入力画面が表示されます。入力画面が表示された場合は、ダイヤルボタンで暗証番号を入力して (OK) を押します。正しく入力されると、操作を完了させたり、操作を次に進めたりできます。

• 入力した暗証番号は「\*」で表示されます。



暗証番号入力画面 (例:端末暗証番号 入力画面)

#### お知らせ

ヤル〕を押します。

### メニュー操作の表記について

本書では、主に待受画面からの操作で説明しています。また、原則 として操作手順を次のように簡略化しています。

#### 操作の記載例



- 操作のために押すボタンのイラストです。
- 2 メインメニューのアイコンです。 (◆)でアイコンにカーソルを移動 し、 (\*) [選択] を押して選択します。
- 3 メニュー項目の名称です。「次の操作を行う」や「●●●を選択」 のように表現している場合もあります。②で項目にカーソルを移 動し、(●) [選択] を押して選択します。

#### サブメニューの記載例

サブメニューに表示される項目は、FOMA端末の設定状況や登録状 況などの条件により異なる場合があります。

[ソート]	
条件を設定してファイルを並べ替えます。	
[メモリ情報]	
本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示。	_
します。	<b>—</b> @
外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示 します。	

- ∮ 項目の名称です。
  (▼)/↑/√を押して項目にカーソルを移動し、(●) 「選 択〕を押して選択します。
- ② 項目の機能説明です。
- ③ 項目の選択後に表示される項目の名称、機能説明、操作説明です。

#### お知らせ

リダイヤル一覧画面とリダイヤル詳細画面など複数のサブメ ニューをまとめて説明している場合は、設定内容や画面によって 表示されないサブメニューが含まれている場合があります。

#### 表記ルール

- 待受画面以外から開始する操作文の表記について 操作文の最初に「着信中」や「一覧画面」など、FOMA端末の状態や表示される画面を記載しています。
- ■「選択」操作における
   「選択」の省略について 「操作の記載例」(P37) ●のようにアイコンや一覧から目的の機能を選択するときは
  ● 「選択」などの確定操作を省略して記載しています。

同様に暗証番号の入力や文字の確定などの操作説明でも、

[OK] などの確定操作を省略しています。

■ □を図にする操作における ● の省略について □の付いた項目を選択し、 ● を押して図にする操作を、 ● の操作を省略して「チェックを付ける」と記載しています。

## Touch mediaメニューの選択方法

Touch mediaメニュー画面から機能を選択すると、FOMA端末のディスプレイがタッチパネルとして機能し、画面に直接触れることでさまざまな操作を行うことができます。

### タッチパネルの使いかた

Touch mediaでは、タッチパネルを直接触って操作できます。

- Touch mediaメニュー画面から選択した機能のときだけ、タッチパネル操作ができます。
- ディスプレイ消灯時はタッチパネルに触れても点灯しません。 一/、、一
   以外のボタンを押してください。

#### **タッチパネルに軽く触れて離す** 項目を選択し、実行する



本文中では「タッチ」と表記しています。

#### タッチパネルに触れたまま、な ぞって動かす


操作例:スクロールバーを使っての画面の移動



本文中では「スライド」と表記 しています。

#### タッチパネルに軽くタッチして、上または下にはらう

操作例:スクロールバーが表示されている一覧画面(画面によっては動作しないことがあります。)



#### お知らせ

- タッチパネルにボールペンのペン先など硬いものを押し付けないでください。
- タッチパネルは指先で軽く操作してください。金属などの硬いもの、 手袋、濡れた手で操作すると、正常に動作しない場合があります。 (強い衝撃を与えると、タッチパネルが破損する恐れがあります。)

### Touch mediaメニュー画面から機能を選択する

### 

お買い上げ後、初めてTouch mediaメニューを利用する場合は、メッセージが表示されますので「OK」をタッチしてください。



Touch media メニュー画面

#### ■ Touch mediaメニュー画面のメニュー一覧

機能名	説明	参照先
Music	着うたフル®を再生できます。	P312
Photo	写真をサムネイル表示できます。 P3	
Game	各種ゲームができます。	P313
Document	ドキュメントファイルを表示できます。	P316
1Seg	ワンセグを視聴できます。	P316
Line Map	主要都市の路線図を表示できます。	P317

### Touch mediaを終了する

### 【 Touch media利用中に∕<a>■</a>

待受画面に戻ります。画面に直接触れての操作はできなくなります。

#### お知らせ

- Touch media利用中に ち をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

## FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの契約情報が記録されているICカードです。FOMA端末に取り付けることで、電話やメール、iモードなどの通信機能を利用できます。FOMAカードを他のFOMA端末に取り付けることで、用途に合わせてFOMA端末を使い分けることもできます。

取り扱いの詳細については、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。


## 取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P48) の操作を行った後、背面を上にして電池パックを取り外してから、FOMAカードの取り付け、または取り外しを行ってください。→P43


#### 取り付けかた

FOMAカードを取り付けるときは、FOMA端末を閉じた状態で、両手で持って行ってください。

①FOMAカードのトレイのふちをつまみ、①の方向に止まるまで引き出し、FOMAカードのIC面を下にして、②の方向にトレイにおさまるように差し込む



②トレイを矢印の方向に止まるところまで押し込む




#### お知らせ

• 無理に取り付けようとすると、FOMAカードが壊れることがあります。

#### 取り外しかた

FOMAカードを取り外すときは、FOMA端末を閉じた状態で、両手で持って行ってください。

①FOMAカードのトレイのふちをつまんで止まるところまで引き出し、FOMAカードを軽く持ち上げ矢印の方向に引き出して取り外す



#### お知らせ

• 取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。

### 暗証番号

FOMAカードには、「PIN1コード」と「PIN2コード」という2つの 暗証番号を設定できます。→P111

### FOMAカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュ リティ機能として、FOMAカードセキュリティ機能(FOMAカード動 作制限機能)が搭載されています。

- FOMA端末にFOMAカードを挿入した状態で、サイトなどからデータ やファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得し たりすると、取得したデータやファイルにはFOMAカード動作制限機 能が自動的に設定されます。
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時と 同じFOMAカードが挿入されているときのみ操作できます。
- 制限の対象となるデータ/ファイルは次のとおりです。
  - i モードメールに添付されているファイル
  - ファイル (メロディ/画像) が添付されているメッセージB/F
  - 画面メモ
  - デコメール®や署名に挿入されている画像
  - i 干ーション
  - i アプリ (i アプリ待受画面を含む)
  - 画像(アニメーション、Flash画像を含む)
  - 着うた®・着うたフル®
  - メロディ
  - 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
  - Music&Videoチャネルの番組
  - ※ 「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの 登録商標です。

• ここでは、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを 「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人の FOMAカード」として説明しています。







カード動作制限の設定され ているデータの閲覧や再生 ができません。

## きます。 お知らせ

ド動作制限の設定されてい

るデータの閲覧や再生がで

- 本機能で制限されているデータ/ファイルを待受画面などに設定 すると、他の人のFOMAカードが取り付けられた場合やFOMA カードが取り付けられていない場合は、設定がお買い 上げ時の状 態になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が 設定した状態に戻ります。
- お買い上げ時に登録されている i アプリは本機能の制限の対象に なりません。ただし、一度削除するなどしてサイトからダウン ロードした場合は制限の対象になります。
- 次のデータ/ファイルは、本機能の制限の対象になりません。
  - 赤外線通信、microSDカード、データ通信を利用して入手した データ/ファイル
  - 本FOMA端末で撮影/編集した画像
- データ/ファイルの入手時とは異なるFOMAカードが取り付けら れている場合でも、本機能で制限されているデータ/ファイルの 削除はできます。
- FOMAカードに保存される設定は次のとおりです。
  - 電話番号表示

- SMSセンター設定
- PIN1コード、PIN2コード Select language
- SMS有効期間設定

他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、テロップが表示されなくなります。待受画面で[33]を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信してテロップが表示されるようになります。

### FOMAカードの種類

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、 「FOMAカード(緑色/白色)」とは次のような違いがありますので、 ご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁まで	最大26桁まで	P81
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	P374
サービスダイヤルの利用	利用不可	利用可	P367

#### WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応のFOMA端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。なお、L-01Aはドコモの3Gローミングサービスエリアでのみご利用いただけます。GSMサービスエリアでご利用される場合は、FOMAカード(緑色/白色)をGSM対応端末に差し替えることによりご利用いただけます。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 万一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

## 電池パックの取り付けかた/取り外し かた

• FOMA端末の電源を切り、閉じた状態で、手に持って行ってください。

### 取り付けかた

① ● の方向にリアカバーロックボタンを押しながら、リアカバーを ② の方向に持ち上げて取り外す



- ②電池パックの「B」と記載されている面を上にして、電池パックとFOMA端末の金属端子が合うように①の方向に取り付けてから、②の方向へはめ込む
  - 電池パックをはめ込む ときは、突起の下に押 し付けるようにしてか らはめ込んでください。



③リアカバーを ①の方向に押し付けながら、②の方向に「カチッ」と音がするまで押し込んで取り付ける



#### お知らせ


- FOMAカードが正しく取り付けられていない状態で電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMAカードが壊れる場合があります。
- 電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMA端末の端子が壊れることがあります。

### 取り外しかた

① ● の方向にリアカバー ロックボタンを押しなが ら、リアカバーを ② の方 向に持ち上げて取り外す



- ②電池パックを ① の方向に 押し付けながら、つまみ を②の方向へ持ち上げ、
  - ❸ の方向に取り外す



## 充電する

FOMA端末は、専用のACアダプタ(別売)またはDCアダプタ(別売)で充電してください。また、FOMA端末専用の電池パック LO4をご利用ください。

#### ■ 電池パックの寿命

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話などを長時間行うと電池バック の寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックは NTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店な どにお持ちください。



#### ■ 充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02 (別売)、FOMA海外兼用AC アダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01/02 (別売) の取扱 説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、 FOMA ACアダプタ 02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、 AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。 AC100Vから240V対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡航 先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の 変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ACアダプタまたはDCアダプタで充電するには、電池パックを FOMA端末に取り付けた状態でないと充電できません。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっく り確実に行ってください。
- 通話中の場合でも、充電を開始すると受話口から充電開始音が聞こ えます。
- 電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間FOMA端 未の電源が入らない場合があります。
- 充電中にテレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部 の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再度充電してください。

#### ■電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください

充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わった後、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐにパッテリー警告音が鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ、DCアダプタから外して再度接続し直してください。

#### ■ 電池パックの使用時間の目安

使用時間は使用環境、電池の劣化度によって異なります。

FOMA/3G	連続待受時間	静止時:約300時間 移動時:約270時間
	連続通話時間	音声電話時:約200分 テレビ電話時:約100分
ワンセグ視聴時間		約200分

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)により、待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。 また、通話や i モード通信をしなくても i モードメールを作成、ダウンロードした i アプリや i アブリ待受画面の起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画や音楽再生、ワンセグの視聴などを行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては記載値より短くなることがあります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、平型ステレオイヤホンセット PO1 (別売) を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。


#### ■ 電池パックの充電時間の目安

FOMA ACアダプタ 01/02	約200分
FOMA DCアダプタ 01 / 02	約200分

 充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の 状態から充電したときの時間です。
 FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

### ACアダプタで充電する

- FOMA端末の外部接続端子のカバーを開き(**①**)、回転させる(**②**)
- 2 ACアダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、FOMA端末の外部接続端子に水平に差し込む



## **3** ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

充電が開始され、イルミネーション が赤く点灯します。



### **4** 充電が終わったら、ACアダプタのコネクタのリリー スボタンを押しながら水平に引き抜く

充電が完了すると、イルミネーションが消灯します。

• ACアダプタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に行ってください。無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

#### ■ DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。

詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- 電源が入っている場合に、充電開始音や充電完了音が鳴るようにできます。「ポップアップ表示音」の設定に従います。→P95
- 充電中にディスプレイの照明をつけたままにするように設定できます。→P103
- 充電中は電池残量表示のアイコンが → → → → → (III) → (IIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIII) → (IIIII) → (IIIII) → (IIIII) → (IIIII) → (IIIII) → (IIII) → (IIII) →

#### <ACアダプタ/DCアダプタ>

 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電圧で使用すると、 火災や故障の原因となります。

#### <DCアダプタ>

- DCアダプタはマイナスアース車(12V/24V)専用です。
- ヒューズ(2A)は消耗品です。ヒューズが切れて交換する場合は、お近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 車のバッテリーの消耗を避けるため、エンジンを切った状態で使用しないでください。

#### 電池残量

### 電池残量の確認のしかた

#### 画面上部に電池残量(目安)を示すアイコンが表示されます。

(ゴレー):電池残量は十分です。

(グレー):電池残量が少なくなっています。(赤):電池残量がほとんどありませ

ん。充電してください。

□(赤) :電池残量がほとんどありません。

しばらくすると自動的に電源が切れます。充電してください。



#### お知らせ

- 電池残量を示すアイコンが ((赤)、((赤))のときは、カメラ機能(バーコードリーダー含む)と赤外線通信機能が使えなくなります。
- 電池残量を示すアイコンが (グレー) 以外のときは、ワンセグ /ミュージックブレーヤー/SDオーディオブレーヤーを起動する ときに、電池残量が少ない旨をお知らせする画面が表示されます (( (グレー) のときは、表示されない場合があります)。

### 電池残量を音と表示で確認する

電池残量(目安)を音と表示で確認できます。

### [メニュー]▶☆(設定)▶「その他」▶「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音が 鳴ります。約3秒経つと電池残量の表示画面が 消えます。

「ピッピッピッ」:電池残量は十分です。

「ピッピッ」 : 電池残量が少なくなっていま

す。

「ピッ」 : 電池残量がほとんどありませ

ん。充電してください。



#### お知らせ

• 「ダイヤル音」を「ミュート」に設定している場合や「マナーモード」設定中は音が鳴りません。

#### 電池が切れそうになると

「電池がなくなりました 充電するかバッテリーを 交換して下さい」のメッセージが表示され警告音 が鳴ります(設定によっては、鳴らない場合があ ります)。画面上部の(□(赤)が点滅し、しばら くすると自動的に電源が切れます。



#### 電源ON/OFF

## 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

### ■ 電源が切れている状態で/ (2秒以上)

FOMA端末のダイヤルボタンのバックライトと イルミネーションが点灯し、ウェイクアップ画 面が表示された後、待受画面が表示されます。



待受画面

#### お知らせ

- FOMAカードが取り付けられていない場合は、「FOMAカード (UIM)を挿入してください」と表示されます。
- 別が表示されている状態で移動せずに通話しているときでも、通話が切れる場合があります。
- 日付時刻の設定→P48
- 発信者番号通知の設定→P49
- 端末暗証番号の変更→P112

#### 「PIN1コードリクエスト」を「ON」に設定しているときは

PIN1コード入力画面が表示されます。 PIN1コード (P111) を入力すると、ウェイ クアップ画面が表示された後、待受画面が表示 されます。



#### 「オールロック」を設定しているときは

端末暗証番号の入力が必要になります。

#### 画面上部に「圏外」が表示されるときは

サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。電波の受信レ ベルを示すアイコンが表示される場所まで移動してください。アイコ ンは次のように4段階で表示されます。

#### Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「♪Welcome Mail♪」のメールが保存されていま

●を繰り返し押すと、メールが表示されます。または、「受信メール を表示する | (P143) の操作を行ってメールを表示することができ ます。

### 雷源を切る

電源が入っている状態で待受画面表示中に/ (2秒) 以上)

終了画面が表示され、電源が切れます。

#### 日付/時刻設定

### 日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するように設定できます。また、タイムゾーンや サマータイム、日付/時刻の設定ができます。

三/[メニュー]▶☆(設定)▶「日付/時刻」▶「日付/ 時刻設定I



日付/時刻設定画面

## 次の操作を行う

「自動時刻時差補正」を「ON」に設定した場合は、「タイムゾーン 設定」「サマータイム設定」「日付/時刻設定」を設定できません。

#### [自動時刻時差補正]

ネットワークからの時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正するかど うかを設定します。

ON : 日付・時刻を自動で補正します。 OFF: 自動時刻時差補正をしません。

#### 「タイムゾーン設定]

日付時刻のタイムゾーンを設定します。

(●) [リスト] を押して国名/都市名のリストから選択する場合は、 = / 「前」、 一 「次」を押すと、ページ単位でリストが切り替わります。

#### [サマータイム設定]

サマータイムを設定します。

#### [日付/時刻設定]

手動で日付、時刻を設定します。

日付は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します (日付部分で ③ [選択] を押すとカレンダー画面で設定できます。カレンダー画面の操作方法→P324)。

時刻は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで時刻を入力します (時刻部分で ④を押すと、ダイヤルボタンと ②で時刻を入力できる時刻設定画面が表示されます)。

- 「日付/時刻表示設定」(P107) の設定によっては、日付や時刻の表示順や表示内容が異なります。
- 1980/01/01~2099/12/31の範囲で設定できます。

## 3 🖃 [完了]

#### お知らせ

#### <自動時刻時差補正>

- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。
- 電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れなおして ください。
- 電波状況によっては時刻を補正できない場合があります。
- 海外でFOMA端末を使用する場合、利用するネットワークによっては時刻やタイムゾーンを補正できない場合があります。また、正しく時刻を表示できない場合があります。世界時計で滞在先の時刻に設定してご利用ください。→P335
- i アプリ起動中や、FOMAカードが取り付けられていない場合は 時刻が補正されません。
- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。

#### 発信者番号通知

## 相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号の通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設 定できます。

- お客様の発信者番号(電話番号)は大切な情報です。通知する際は十分にご注意ください。
- 「圏外」が表示されているときは、発信者番号通知を設定できません。

# [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「発信者番号通知」

## 2 次の操作を行う

#### [発信者番号通知設定]

発信者番号を通知/非通知に設定します。

▶「通知する」/「通知しない」
▶ネットワーク暗証番号を入力

#### [発信者番号通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

#### お知らせ

- 発信者番号は、相手の電話機が表示できる場合にのみ有効です。
- 電話をかけるごとに発信者番号通知を設定できます。→P60

#### 自局番号

## 自分の電話番号を確認する

FOMAカードに登録されているお客様の電話番号(自局番号)を表 示できます。

### [\_\_\_\_\_[メニュー] ▶ 🖪 (自局番号)

- ■登録されている詳細情報を表示する場合
  - 自局番号画面で● [詳細] を押して端末 暗証番号を入力すると、自局番号詳細画 面が表示されます。自局番号以外の情報 を登録できます。→P332
  - 自局番号以外の電話番号やメールアドレ ス、URLが登録されている場合は、カーソ ルを移動して、一を押すと電話の発信や iモードメール作成、サイトへの接続がで きます。

## 自局番号 Q 名前 研力がナ ■ @9@XXXXXXXXX 民メール

自局番号画面

# 電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた		着信音の音量を調節する ・・・・・・・・・・ 着信音量	69
テレビ電話について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかった	とき
電話/テレビ電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52	すぐに電話に出られないときに保留にする・・・ 応答保留	70
リダイヤル/着信履歴を利用する・・・・・・・・・・・・・・・	56	応答保留音を設定する・・・・・・・・・・・・・・・ 応答保留音	70
最近通話を利用する・・・・・・・・・・・・ 最近通話	60	通話保留音を設定する ・・・・・・・・・ 通話中保留音	70
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする		公共モード(ドライブモード)を利用する	
184 / 186	60	・・・・・・・・・・・・ 公共モード (ドライブモード)	71
プッシュ信号を送る・・・・・・・・・・・ポーズ機能	61	公共モード(電源OFF)を利用する	
国際電話を利用する・・・・・・・・・・・・WORLD CALL	61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72
電話番号の先頭に付加する番号を設定する		不在着信を確認する ・・・・・・・・・ 不在着信	72
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プレフィックス設定	65	電話に出られないときに用件を録音する ・・・・・ 伝言メモ	72
サブアドレスを指定して電話をかける ・・・・・・・サブアドレス設定	65	着信中に電話に出られないときに用件を録音する ・・・・・・・クイック伝言メモ	74
再接続されるまでのアラームを設定する ・・・・・・・・ 再接続アラーム	66	テレビ電話の設定	
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする	00	相手側に送信する映像について設定する ・・・・・・・・・・・	74
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノイズキャンセラ	66	テレビ電話の設定を変更する ・・・・・・・ テレビ電話設定	75
電話/テレビ電話の受けかた			
電話/テレビ電話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66		
かかってきた音声電話の応答方法を設定する			
応答設定	68		
FOMA端末を閉じて通話を終了する/保留する			
····································	69		
<b>通話中に相手の声の音量を調節する・・・・・・・・ 受話音量</b>	69		

### テレビ電話について

## テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。

- ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP\*<sup>1</sup>で標準化された、3G-324M\*<sup>2</sup>」に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利 用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。
  - ※1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様 開発のために設置された地域標準化団体です。
  - ※2 3G-324M第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- テレビ電話の通信速度には64K(64kbps)と32K(32kbps)の2 種類がありますが、本FOMA端末では32Kによるテレビ電話は利用できません。
- 本FOMA端末は遠隔監視機能には対応しておりません。

### テレビ電話中画面の見かた

- 1 親画面 お買い上げ時は、相手の画像が表示 されます。
- ② 子画面 お買い上げ時は、自分の画像が表示 されます。
- 3 通話時間 分: 秒の形式で表示されます。
- 3 設定状態アイコン4xe ズーム調整→P554 / 例 ハンズフリー ON/OFF状態表示→P53

■/■ 画像区分(カメラ画像/代替画像)→P55



### 電話/テレビ電話をかける

### 電話番号を入力

- 80桁まで入力できます。ただし、表示されるのは「モーションダイヤル」を「OFF」に設定している場合は32桁まで、「OFF」以外に設定している場合は45桁までです。
- 「○」~「99」を入力すると、該当するメモ リ番号の電話帳を呼び出せます。また、3桁 以上の数字を入力すると、入力した数字が含 まれる電話番号を電話帳から呼び出せます。 →P92



電話番号入力画面

- 同一市内へかけるときでも市外局番から入力 してください。
- [保存]:入力した電話番号を電話帳に新規/追加登録します。
   →P82
- 【三 [メール]: 入力した電話番号が宛先に入力された i モードメールを作成します。→P128

#### 音声電話をかける場合

### ~

#### テレビ電話をかける場合

### [-7[メニュー]▶[テレビ雷話発信]

受話口から呼出音が聞こ え、相手が電話に出るま で発信中画面が表示され ます。

- (•) [Spk ON · Spk OFF1:ハンズフリー 通話のON/OFFを切 り替えます。
- ン/ \* / # を押 すと、プッシュ信号が 送信できます。





音声電話中画面

携带花子

テレビ電話中画面

#### 音声電話中の場合

音声電話中画面には、設定状態がアイコンで表示されます。

- ・ 4 / 4 ハンズフリー ON / OFF状態表示
- ■/■ ミュート/ミュート解除→P55
- ■/■ 受話音量→P69

#### ■テレビ電話中の場合

- ▼ 「代替画像・カメラ」: 相手に送信する画像を代替画像/ カメラ画像で切り替えます。
- 🔼 : 相手に画像を送信するカメラをインカメラ/アウトカメ ラで切り替えます。

## ② 通話が終了したら/

#### お知らせ

- 番号通知お願いのガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通 知して電話をかけ直してください。
- 本FOMA端末では、通話中に音声電話/テレビ電話の切り替えは できません。
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「通話中クローズ設定」が「通話 切断」に設定されている場合は通話を終了し、「通話保留」に設定 されている場合は保留します。ただし、平型スイッチ付イヤホン マイク(別売)などと接続して通話している場合は、FOMA端末 を閉じても通話は終了または保留されません。
- 通話中に電池残量が少なくなると、バッテリー警告音が受話口か ら聞こえます。そのまま诵話を継続できますが、しばらくすると 自動的に電源が切れて通話が切断されます。
- 本FOMA端末は、USB接続によるハンズフリー機器(車載ハンズ) フリーキット 01など) に対応しておりません。

#### <音声雷話>

 通話中画面で(●) [OK] を押すと、ロックが解除され、サブメ ニューを利用できます。サブメニューを表示しなかった場合、約3 秒経過すると自動的にロックがかかります。

#### <テレビ電話>

- テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレ ビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレ ビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、「音声自動再発 信」を「ON」にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切 断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN同期 64Kの接続先、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話 など(2009年1月現在)、間違い電話をした場合などは、このよ うな動作にならない場合があります。通信料金が発生する場合も ございますので、ご注意ください。
- FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話で緊急通 報した場合は、自動的に音声電話で発信します。
- テレビ電話中に送信されてきた i モードメールやメッセージR/F は、i モードセンターに保管されます。SMSはテレビ電話中でも 受信できます。

• 相手に代替画像を送信している場合でも、デジタル通話料がかか ります。

### 入力した電話番号を修正するには

入力した数字を削除する場合は、♥️▶♥️で削除する数字にカーソル を移動し、「潙」を押します。 数字を追加する場合は、♠▶₩で入力する位置の右側の数字にカー ソルを移動し、ダイヤルボタンで数字を入力します。

#### 発信中画面の表示について

電話帳に登録されている相手に電話をかけると、登録した名前が表示 されます。

#### テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示さ れます(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約 の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合が あります)。

メッセージ	説 明
番号をご確認の上 おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります)。
パケット通信中で す	相手がパケット通信中です。
電波の届かない所 にいるか、電源が 切れています	相手が圏外にいるか、電源が切れています。
発信者番号通知を ONにしてくださ い	発信者番号が非通知になっています(ビジュアルネットなどへの発信時)。
転送致しますので お待ちください	転送中です。

メッセージ	説明
音声電話でおかけ 直しください	転送でんわサービスが設定されていて転送先が テレビ電話非対応端末です。
上限額を超過して いるため接続でき ません	ご利用金額がリミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額 を超過しています。
i モードから接続 してください	i モード公式サイトのIP(情報サービス提供者)のサイトからテレビ電話を発信していません(Vライブへの発信時)。
接続できませんで した	「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。 ・ 上記以外の場合にも表示されることがあります。

### 電話番号入力画面のサブメニュー

### 電話番号入力画面(P52)▶ - / [メニュー]▶次の操 作を行う

#### [テレビ電話発信]

テレビ電話をかけます。

#### [番号诵知設定]

1回の通話のたびに発信者番号を通知するかどうかを設定して電話しま す。→P60

#### [国際ダイヤルアシスト]

通話先の国番号を選択すると、「009130010」(WORLD CALL) と国 番号が電話番号の先頭に挿入されます。→P61

#### 「プレフィックス選択]

入力した電話番号の先頭にプレフィックス番号を追加します。追加は1回 のみ可能です。→P62

#### [マルチナンバー]

マルチナンバーを契約されている場合は、発信番号を選択して電話をかけます。→P368

#### [メール作成]

入力した電話番号を宛先にした i モードメールを作成します。→P128

#### [電話帳登録]

電話帳に登録します。→P82

#### [電話帳検索]

入力した電話番号で電話帳を検索します。→P85

#### 音声電話中画面のサブメニュー

音声電話中画面(P53)で● [OK]▶- [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [新規発信] \*1

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけます。

#### [通話終了]

電話を切ります。

#### [保留]

通話を保留します。解除するには、 □ または ● [解除] を押します。

#### [ミュート・ミュート解除]

相手に送信する音声の消音/消音解除を設定します。

#### [自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力された i モードメールを作成します。→P128

#### [雷話帳検索] ※2

電話帳を検索します。→P85

- ※1 キャッチホンを契約されていない場合は使用できません。
- ※2 リダイヤルや履歴から電話をかけている場合や電話帳の起動中は使用できません。使用する場合は、タスク一覧画面から該当する機能を終了させてください。→P320

### テレビ電話中画面のサブメニュー

プレビ電話中画面(P53)トーブ[メニュー]ト次の操作を行う

#### [終話]

電話を切ります。

#### [保留]

通話を保留します。解除するには、 □ または ● [解除] を押します。 □ [代替画像] を押して保留を解除すると、相手には代替画像が送信されます。

### [代替画像・カメラ画像]

相手に送信する画像を代替画像またはカメラ画像に切り替えます。

#### [カメラ設定]

テレビ電話のカメラを設定します。 **○**でアイコンを選択します。設定後は「-7 「閉じる」を押します。

**ズーム** : カメラ画像をズーム (×1/×2) します。

明るさ : カメラ画像の明るさ (明るい/標準/暗い) を変更します。

ナイトモード:暗い場所などで利用するときに設定します。

#### [テレビ電話設定]

テレビ電話の表示方法と照明について設定します。設定後は「一」「完了」 を押します。

#### テレビ電話画面設定

両方(相手画像): 親画面に相手画像、子画面に自画像を表示します。 両方(自画像) : 親画面に自画像、子画面に相手画像を表示します。

相手のみ : 相手画像のみを表示します。 : 自画像のみを表示します。 自分のみ

照明設定

常時点灯 : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う: 「照明設定」の設定に従います。→P103

#### [画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

#### 「送信画質設定】

相手に送信する画像の画質を設定します。

**画質優先**: 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

: 画質、動きともに標準で送信します。 標進

**動き優先**: 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

#### 「カメラ切替]

相手に画像を送信するカメラをインカメラとアウトカメラで切り替えま す。

#### [電話帳検索] ※

電話帳を検索します。→P85

#### [白局番号]

自分の電話番号(自局番号)を表示します。

※ リダイヤルや履歴から電話をかけている場合や電話帳の起動中は使用 できません。使用する場合は、タスク一覧画面から該当する機能を終 アさせてください。→P320

## リダイヤル/着信履歴を利用する

リダイヤルや着信履歴を利用して電話をかけられます。また、最近 の通話(発信/着信とも)からも電話をかけられます。

#### リダイヤル

### 前にかけた相手にかけ直す

リダイヤルには、音声電話やテレビ電話をかけた履歴が30件まで記 録されます。履歴には、電話番号と発信日時が記録されます。

30件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

## 待受画面▶(◎

- 電話帳に登録されている相手の名前 登録されていない場合は相手の電話 番号が表示されます。
- 2 発信方法
  - 音声電話で発信 風 テレビ電話で発信
- 発信日時
- 4 国際電話発信
  - ∅ 海外へ国際電話で発信
  - 圏 海外で国際ローミング中に発信
  - 海外で国際ローミング中に国際 電話で発信



リダイヤル一覧画面

## ⑦ 電話をかけるリダイヤルにカーソルを移動▶ ○[表示]

- € 発信方法
- ② 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 「未登録」が表示されます。
- 3 相手の電話番号
- 発信時の番号通知設定番号通知設定(P54)を設定して発信した場合に表示されます。
- ・発信したマルチナンバー\* 発信したマルチナンバーが「電話番号設定」(P368)の登録名で表示されます。
  ※ マルチナンバーを契約されてい
- る場合に表示されます。 **⑥ 発信日時**
- 🕡 通話時間
- 8 国際電話通信
  - 海外へ国際電話で発信
  - 画 海外で国際ローミング中に発信
  - お 海外で国際ローミング中に国際電話で発信

### 全 音声電話をかける場合

\_\_`または● [発信]

テレビ電話をかける場合

- 7 [メニュー]▶[テレビ電話発信]

### お知らせ

表示(1/3)

元と"電話発信

♀ ドコモ太郎

時間: 12:34

GREENSTER - 001 - 001 - 34

付加番号1

日付:2009/01/01(木) (分)

リダイヤル詳細画面

- リダイヤル一覧画面でリダイヤルを選択して「▲ を押すと音声電話、 [三/ [メニュー] ▶ 「テレビ電話発信」を選択するとテレビ電話をかけられます。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- [184] [186] を付けて電話をかけた場合は、別のリダイヤルとして記録されます。
- リダイヤル一覧画面/詳細画面で ― [メール] を押すと、選択中のリダイヤルの電話番号が宛先に入力された i モードメールを作成します。

#### リダイヤル一覧画面/リダイヤル詳細画面のサブメニュー

リダイヤル一覧画面(P56)/リダイヤル詳細画面 (P57)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [音声通話]

音声電話をかけます。

#### [テレビ電話発信]

テレビ電話をかけます。

#### [メール作成]

リダイヤルの電話番号を宛先にした i モードメールを作成します。 →P128

#### [雷話帳登録]

リダイヤルの電話番号を電話帳に登録します。→P82

#### [カスタマイズ発信]

リダイヤルの電話番号を変更して電話をかけます。

#### [履歴切替] ※

表示する履歴を切り替えます。

発着信全履歴: 最近の通話一覧画面が表示されます。→P60

送受信全履歴: 最近のメール一覧画面が表示されます。→P155 着信履歴 : 着信履歴―覧画面が表示されます。→P58

受信メール : 受信履歴―覧画面が表示されます。→P155 **送信メール** : 送信履歴一覧画面が表示されます。→P155

#### []件削除]

選択中/表示中のリダイヤルを削除します。

#### [全件削除] ※

すべてのリダイヤルを削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

#### 着信履歴

### 着信履歴を利用する

着信履歴には、かかってきた音声電話やテレビ電話の履歴が30件ま で記録されます。履歴には、電話番号と着信日時が記録されます。

30件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

## 待受画面▶₩



● 電話帳に登録されている相手の名前

登録されていない場合は相手の電話番号が表示されます。相手か ら発信者番号が通知されなかった場合は、発信者番号の非通知理 由が表示されます。

#### 2 着信方法

■ / ● 音声電話で着信/不在着信(着信拒否含む) ◎ / □ テレビ電話で着信 / 不在着信 (着信拒否含む)

#### ❸ 着信日時

#### 4 国際電話着信

- 海外から国際電話で着信
- 圏 海外で国際ローミング中に着信
- 毎外で国際ローミング中に国際電話から着信

### 履歴にカーソルを移動▶(●) [表示]

#### 着信方法

#### 2 雷話帳に登録されている名前

電話帳に登録されていない場合は 「未登録」、電話番号の情報が受信さ れなかった場合は「非通知設定」が 表示されます。

#### 3 相手の電話番号

## 

着信したマルチナンバーが「電話番 号設定 L (P368) の登録名で表示 されます。

※ マルチナンバーを契約されてい る場合に表示されます。

### < 表示(1/4) ● 引火"電話着信 □ ドコモ太郎 一付加番号1 日付:2009/01/01(木) (分) 7 WEERSTER - 00 - 00 - 34 着信履歴詳細画面

#### 6 着信日時

#### ⑥ 通話時間/呼出時間(不在着信の場合)

#### 図際電話着信

- ② 海外から国際電話で着信
- 海外で国際ローミング中に着信
- お 海外で国際ローミング中に国際電話から着信

### 音声電話をかける場合

### \_\_\_\_または● [発信]

テレビ電話をかける場合

[-7[メニュー]▶[テレビ電話発信]

#### お知らせ

- 着信履歴―覧画面で履歴を選択して「へ」を押すと音声電話、「- / 「メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択するとテレビ電話をかけ られます。
- 発信者番号の通知がない着信の履歴には、発信者番号非通知理由 が表示されます。→P120
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガ ナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- ダイヤルインを利用した着信の履歴は、実際の番号とは異なる番 号が表示される場合があります。
- 着信履歴―覧画面/詳細画面で 「メール」を押すと、選択中 の着信履歴の電話番号が宛先に入力された i モードメールを作成 します。

### 着信履歴一覧画面/着信履歴詳細画面のサブメニュー

着信履歴一覧画面(P58)/着信履歴詳細画面(P58) ▶ - 7 [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [音声诵話]

音声雷話をかけます。

#### [テレビ電話発信]

テレビ電話をかけます。

#### 「メール作成]

着信履歴の電話番号を宛先にした i モードメールを作成します。→P128

#### 「雷話帳登録]

着信履歴の電話番号を電話帳に登録します。→P82

#### [カスタマイズ発信]

着信履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

#### 「履歴切替」※

表示する履歴を切り替えます。

発着信全履歴 : 最近の通話一覧画面が表示されます。→P60 送受信全履歴: 最近のメール一覧画面が表示されます。→P155 受信メール : 受信履歴―覧画面が表示されます。→P155

**リダイヤル** : リダイヤル一覧画面が表示されます。→P56 **送信メール** : 送信履歴一覧画面が表示されます。→P155

#### []件削除]

選択中/表示中の着信履歴を削除します。

#### 「全件削除】※

すべての着信履歴を削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

#### 最近通話

### 最近通話を利用する

「最近通話」には、発信/着信の履歴が合わせて60件まで記録されます。

• 60件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

### 待受画面▶ 🔼

以降の操作、および画面の説明については、リダイヤル (P56)、着信履歴 (P58) を参照してください。

#### お知らせ

最近通話一覧画面/詳細画面からのサブメニュー操作は、リダイヤルと着信履歴の一覧画面/詳細画面と同じです。→P57、P59

#### 184/186

## 1回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にする

相手の電話番号の先頭に「184」/「186」を付ける方法と、電話番号入力画面でサブメニューを利用する方法があります。

### 184/186を付けて通知/非通知にする

- 「184」(非通知)/「186」(通知)を入力▶電話番号を 入力
- **介** 音声電話をかける場合

テレビ電話をかける場合

[\_\_\_\_\_ [メニュー] ▶ 「テレビ電話発信」

### サブメニューを利用して通知/非通知にする

例:電話番号入力画面のサブメニューを利用した場合

- 電話番号を入力▶[一][メニュー]▶[番号通知設定]▶ 「通知しない]/「通知する]/「キャンセル」
- 7 音声電話をかける場合

テレビ電話をかける場合

[-7[メニュー]▶[テレビ雷話発信]

#### お知らせ

• 通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設定できます。 →P364

#### ポーズ機能

## プッシュ信号を送る

電話番号の後ろに「P」と番号を入力して音声電話をかけると、「P」の後ろの番号をブッシュ信号(DTMF)として送信できます。チケットの予約や銀行の残高照会などのサービスにご利用できます。

- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- 電話番号を入力▶
  ★ 83回押し「P」を入力▶送信する番号を入力▶

電話がつながると「P」以降の番号が画面に表示され、 ・ を押すと表示された番号が送信されます。

#### WORLD CALL

### 国際電話を利用する

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて 「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申 し込みをされた方を除きます)。

- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、通信者番号 が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この 場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。
- WORLD CALLの詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

 ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話 サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、次のダイヤル方法の後に[三フ [メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択して発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの国際サービスホームページをご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できなかったりする場合があります。

### 電話番号を入力して国際電話をかける

次の順番で電話番号を入力してください。

- 【 「010−国番号−地域番号(市外局番)−相手の番号」 を入力
  - 地域番号(市外局番)の先頭が「〇」の場合は、「〇」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「〇」が必要な場合があります)。
  - 009130-010-国番号-地域番号(市外局番)-相手の番号でもかけられます。

## 2

### ~

#### ■国際テレビ電話をかける場合

[三] [メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択します。

### 「+」を利用して国際電話をかける

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけると、「+」の代わりに国際アクセス番号が自動的に付加され、国際電話をかけられます。

- お買い上げ時は、WORLD CALL (009130010) が自動的に付加されるように設定されています。→P63
- □ (1秒以上)を押して「+」を入力▶「国番号-地域 番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
  - \* を2回押しても「+」を入力できます。
  - 地域番号(市外局番)の先頭が「0」の場合は、「0」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「0」が必要な場 合があります)。

**7** 

**発信** : 「+」を国際アクセス番号に

変換して発信します。

元の番号で発信: 「+」を国際アクセス番号に 変換せずにそのまま発信し

ます。

**発信中止** : 発信を中止します。



#### 発信確認画面

- ■国際テレビ電話をかける場合
  - [三] [メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択します。
- 3 発信方法を選択

#### お知らせ

- FOMAネットワークのサービスエリア内でのみ利用できます。
- 電話番号の先頭に「+81」が入力されている場合、「+」は国際 アクセス番号に変換されません。

### 国際アクセス番号を付けて国際電話をかける

サブメニューから、国際アクセス番号を選択して入力した電話番号 に付加できます。

- 「国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を 入力
  - 地域番号(市外局番)の先頭が「〇」の場合は、「〇」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「〇」が必要な場 合があります)。

入力した電話番号の先頭に、選択した国際アクセス番号が挿入されます。

- 3 🖘
  - ■国際テレビ電話をかける場合

[-7 [メニュー] ▶ 「テレビ電話発信」を選択します。

#### お知らせ

 お買い上げ時には、「プレフィックス1」にWORLD CALL (009130010) が登録されています。→P65

### 簡単な操作で国際電話をかけられるようにする

#### 国際電話をかけるときの設定を変更できます。

通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

# 国際アクセス番号の自動付加を設定する<自動国際ブレフィックス変換設定>

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけたとき、「+」の代わりに国際アクセス番号を自動的に付加するかどうかを設定できます。

- [メニュー] ▶ ○ (設定) ▶ 「国際ダイヤルアシスト設定」 ▶ 「自動国際プレフィックス変換設定」 ▶ 「自動」 / 「なし」

**自動**: 自動的に国際プレフィックス設定で設定した番号に変換します。

**なし**:変換しません。

### 国際アクセス番号を設定する<国際プレフィックス設定>

「自動国際プレフィックス変換設定」を「自動」に設定したときに、 自動的に付加する国際アクセス番号を設定します。

[三/[メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「国際ダイヤルアシスト設定 | ▶ 「国際プレフィックス設定 |

## 7 次の操作を行う

#### [名称]

自動国際プレフィックス変換設定で使用する国際ダイヤルアシストの名称 を入力します。

#### [番号]

自動国際プレフィックス変換設定で使用する国際ダイヤルアシストの番号 を入力します。

## 3 (完了)

### 国番号の自動付加を設定する<国番号設定>

国際ローミング中に「O」から始まる電話番号を入力して電話をかけたとき、「O」の代わりに「+国番号」を自動的に付加するかどうかを設定します。また、自動で付加する国番号を指定できます。

- [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「国際ダイヤルアシスト設定」 ▶ 「国番号設定」 ▶ 次の操作を行う



自動国番号変換 設定画面

#### [自動国番号変換設定]

国番号を自動的に付加するかどうかを設定します。

#### [国設定]

付加する国番号を設定します。

## 2 [完了]

#### 国番号を登録する<国番号一覧>

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を最大50件登録できます。

- [メニュー] ▶ ○ (設定) ▶ 「国際ダイヤルアシスト設定」 ▶ 「国番号一覧」



国番号一覧画面

## 7 - [追加] ▶次の操作を行う

● [編集]:選択中の国番号を編集します。

#### [国名]

国番号の名前を登録します。全角で7文字、半角で14文字まで入力できます。

### [国番号]

5桁まで登録できます。

**?** □ [完了]

#### 国番号一覧画面のサブメニュー

国番号一覧画面(P64)▶ — [メニュー]▶次の操作 を行う

#### [新規作成]

「国番号を登録する<国番号一覧>」の操作2(P64)へ進みます。

#### [編集]

選択中の国番号を修正します。「国番号を登録する<国番号一覧>」の操作2(P64)へ進みます。

#### [削除]

選択中の国番号を削除します。

#### [全件削除]

国番号をすべて削除します。

### お知らせ

#### <編集>

• お買い上げ時に登録されている国番号も修正できます。

#### <削除>

• 「国番号設定」(P63) で自動付加される設定の国番号は、削除できません。

#### プレフィックス設定

## 電話番号の先頭に付加する番号を設定 する

国際アクセス番号や「184」「186」など、電話番号の先頭に付与する番号(プレフィックス)をあらかじめ3件まで登録しておくことができます。

- [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶「プレフィックス設定」
- 2 設定するプレフィックス入力欄を選択▶番号を入力▶ ¬ [完了]
  - プレフィックスする番号は、10桁まで入力できます。

#### お知らせ

 番号(プレフィックス)には、ポーズなどを含めないでください。 含めた場合、プレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

#### サブアドレス設定

### サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号に「\*」を入力したとき、「\*」以降をサブアドレスとして 識別させるかどうかを設定できます。サブアドレスは、ISDN回線に 接続されている特定の機器を呼び出すときや、「Vライブ」でコンテ ンツを選択するときなどに利用します。

# [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶「サブアドレス設定」 ▶ 「ON」 / 「OFF」

**ON** : 「\*」以降をサブアドレスとして識別させます。 **OFF** : 「\*」以降をサブアドレスとして識別させません。

#### お知らせ

- 次の場合は、「\*」はサブアドレスの区切りとして識別されません。
  - 電話番号の先頭に「\*」が入力されている
  - 電話番号の先頭に「184」「186」など特定の番号が入力され、 その直後に「\*」が入力されている

#### 再接続アラーム

## 再接続されるまでのアラームを設定する

電波の状態が悪くなり音声電話やテレビ電話が途切れたときに、再 接続するまで鳴るアラームを設定します。

[メニュー] ▶ ○ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「通話機能」 ▶ 「再接続アラーム」 ▶ アラームを選択

**アラームなし**: アラームが鳴らないようにします。 **アラーム低音**: 低音のアラームに設定します。 **アラーム高音**: 高音のアラームに設定します。

#### お知らせ

- ご利用の状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。
- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が 切れてしまうことがあります。
- 再接続されるまでの間も通話料がかかります。
- 雷波が途切れている間、相手は無音状態となります。

#### ノイズキャンセラ

### 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

ノイズキャンセラとは、周囲の騒音を抑える機能です。周囲に騒音 がある場所でも、相手に音声電話やテレビ電話の通話を聞きやすく できます。

[メニュー] ▶ ○ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶「通話機能」 ▶ 「ノイズキャンセラ」 ▶ 「ON」 / 「OFF」

ON: ノイズキャンセラを有効にします。 OFF: ノイズキャンセラを無効にします。

### 電話/テレビ電話を受ける

### **電話がかかってくる**

着信音が鳴ります。

- /雪: 応答を保留します。→P70
- ■テレビ電話着信中の 場合
  - [代替画像]:代 替画像で電話に出ます。





音声電話 着信中画面

テレビ電話 着信中画面

### **7** こまたは [応答]

電話に出ます。

- (Spk ON・Spk OFF): ハンズフリー通話のON/OFFを切り替えます。
- 通話中にダイヤルボタン/ \* / # を押すと、プッシュ信号が 送信できます。

#### ■テレビ電話中の場合

- 一 [代替画像・カメラ]:相手に送信する画像を代替画像/ カメラ画像で切り替えます。
- ・ 相手に画像を送信するカメラをインカメラ/アウトカメラで切り替えます。

## **3** 通話が終了したら/<a>

### 相手が発信者番号を通知した場合

電話帳に相手が登録されている場合は、相手の電話番号と登録名が表示されます。

#### 相手が発信者番号を通知しない場合

電話番号の代わりに発信者番号非通知理由が表示されます。→P120

#### お知らせ

- 着信音や振動の設定や電話帳の登録状態により、着信音や振動などの着信動作が異なります。→P78、P94、P96
- 「マナーモード」が設定されている場合は着信音が鳴りません。ただし、「オリジナルマナーモード」に設定されている場合は、設定内容に従って着信を通知します。→P99
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「通話中クローズ設定」が「通話 切断」に設定されている場合は通話を終了し、「通話保留」に設定 されている場合は保留します。ただし、平型スイッチ付イヤホン マイク (別売) などと接続して通話している場合は、FOMA端末 を閉じても通話は終了または保留されません。
- 留守番電話サービス、キャッチホン、または転送でんわサービスをご契約いただいていて、「通話中着信動作選択」を「通常着信」、「通話中着信設定」を「通話中着信設定開始」に設定している場合は、通話中に電話がかかってくると、「ブブブ・・・」という通話中着信音が聞こえます。通話中着信音が聞こえた場合は、各ネットワークサービスを利用できます。→P365ただし、応答保留中や伝言メモ録音中(P73)は、電話がかかってきても着信できないため、通話中着信は鳴りません。
- 公共モード (ドライブモード) が設定されている場合は、着信は 通知されません (着信音も鳴りません)。また、ディスプレイの表 示が消えているときに着信しても、ディスプレイのバックライト は点灯しません。
- マルチナンバーを契約されている場合は、着信した電話番号に応じて「電話番号設定」(P368)の登録名が表示されます。

- 「呼出動作開始時間設定」を設定して、電話帳に未登録の相手や発信者番号が非通知の相手からの着信動作をすぐに開始しないようにできます。→P121
- 次の機能を利用して、電話帳に未登録の相手/特定の相手からの 着信を拒否するようにできます。
  - メモリ登録外着信拒否→P122
  - リスト指定着信拒否→P118
- 本FOMA端末では、通話中にテレビ電話/音声電話の切り替えはできません。
- 通話中に電池残量が少なくなると、バッテリー警告音が受話口から聞こえます。そのまま通話を継続できますが、しばらくすると自動的に電源が切れて通話が切断されます。
- 本FOMA端末は、USB接続によるハンズフリー機器(車載ハンズフリーキット O1など)に対応しておりません。

#### <音声電話>

- 通話中画面で
   [OK] を押すと、ロックが解除され、サブメニューを利用できます。サブメニューを表示しなかった場合、約3 秒経過すると自動的にロックがかかります。
- 「応答設定」が「スライドアンサー」に設定されている場合は、 FOMA端末を開いても音声電話に出られます。また、「エニーキー アンサー」に設定されている場合は、ダイヤルボタン/「\*\*」/
   #】を押しても電話に出られます。→P68

#### <テレビ電話>

- テレビ電話で留守番電話サービスを開始に設定している場合は、 伝言メッセージが録音されるとSMSで録音されたことをお知らせ します。
- テレビ電話で転送でんわサービスを開始に設定している場合でも、 転送先が3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機器に設定されて いない場合は、かかってきたテレビ電話は転送されません。転送 先の機器をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。
- テレビ電話中に送信されてきた i モードメールやメッセージR/F は、i モードセンターに保管されます。SMSはテレビ電話中でも 受信できます。

通信速度が32K (32kbps) によるテレビ電話の着信はできません。

### 着信中画面のサブメニュー

着信中画面(P66)で● [OK] ▶ [-- ] [メニュー] ▶次 の操作を行う

#### [留守番電話] ※1

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

#### [着信拒否]

着信を拒否して電話を切ります。

#### [転送でんわ] \*2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

#### [ミュート] \*3

着信音や振動を停止します。

●を押すと、電話に出ます。 ── [拒否] を押すと、着信を拒否します。

- ※1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話番号を指定していない場合は使用できません。
- ※3 「マナーモード」設定中、または「オリジナルマナーモード」の「電話着信音量」を「ミュート」にして設定中の場合は、表示されません。

#### 応答設定

# かかってきた音声電話の応答方法を設定する

音声電話がかかってきたときに、FOMA端末を開いて電話に出たり(スライドアンサー)、 「一」、 「一」 に答] 以外にダイヤルボタンなどを押して電話に出たりできるように設定できます。

「メニュー」▶☆(設定)▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「応答設定」

## 7 次の操作を行う

#### [スライドアンサー]

FOMA端末を開いて、電話に出られます。

#### [エニーキーアンサー]

□ 、 □ 「応答」以外に、ダイヤルボタン、 ※ 、 # を押しても電話に出られます。

#### [通話ボタンアンサー]

「「応答」を押して、電話に出られます。

#### 通話中クローズ設定

## FOMA端末を閉じて通話を終了する/ 保留する

- [メニュー]▶ (設定)▶「発着信/通話機能」▶ 「通話機能」▶「通話中クローズ設定」▶閉じたときの 状態を選択

通話切断: 通話を終了します。 通話継続: 通話を継続します。 通話保留: 通話を保留します。

### 受話音量

## 通話中に相手の声の音量を調節する

受話音量は、1~7の7段階で調節できます。

- **】** 通話中画面(P53)▶↑/ [,

  - ! 音量を下げます。

#### お知らせ

- 調節した受話音量は、通話が終了しても保持されます。
- 「音量設定」(P96) の「受話音量」も合わせて変更されます。

#### 着信音量

### 着信音の音量を調節する

着信音量は、O~7の8段階と「ステップ」(次第に音量を大きくする)から選択できます。

## **ॏ 待受画面▶** Î / 🗍

• 約2秒間何も操作しないと音量調節画面が自動的に閉じ、音量が設定されます。

#### お知らせ

- マナーモード中は操作できません。
- 「音量設定」(P95) の「音声/テレビ電話着信音」も合わせて変更されます。

#### 応答保留

## すぐに電話に出られないときに保留に する

### 】 着信中画面(P66)▶*[*-

相手に「応答保留音」 (P70) で設定した保留音 が流れます。テレビ電話 の場合は「応答保留画像」 (P75) で設定した画像が 表示されます。





音声電話応答 保留中画面

テレビ電話応答 保留中画面

## **7** 電話に出られるようになったら 🖚

- ・テレビ電話を保留している場合は、● [応答] でも保留を解除できます。 □ [代替画像] を押して保留を解除すると、相手には代替画像が送信されます。

#### お知らせ

- 応答保留中でも、相手には通話料金がかかります。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスをご契約の場合は、着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続したり、指定した電話番号に転送したりできます。→P358、P362

#### 応答保留音

### 応答保留音を設定する

着信中に応答保留したときに相手に流す応答保留音(ガイダンス) を、3つの中から選択して設定できます。

- 【メニュー】 (設定) ト「発着信/通話機能」ト 「着信機能」ト「応答保留音」ト「保留音1」/「保留音2」/ 「保留音3」
  - - [再生]:保留音を確認できます。

#### 通話中保留音

### 通話保留音を設定する

通話中に保留したときに相手に流す通話保留音を、3つの中から選択 して設定できます。

- 「メニュー」▶☆(設定)▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」▶「通話中保留音」▶「保留音1」/「保留音2」/「保留音3」
  - ▼ 「再生」:保留音を確認できます。

#### 公共モード(ドライブモード)

## 公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モード (ドライブモード) は、公共性の高い場所でのマナーを 重視した自動応答サービスです。公共モード (ドライブモード)を 設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える 必要のあるような場所 (電車、バス、映画館など) にいるため電話 に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 公共モード(ドライブモード)の設定/解除は、待受中のみできます (「圏外」が表示されているときでも可能です)。
- 本機能は、データ通信中はご利用できません。
- 留守番電話サービス(※1)、転送でんわサービス(※1)、番号通知お願いサービス(※2)は、公共モードに優先して動作します。
  - ※1 呼出時間が「O秒」以外での音声電話に対しては、公共モードの ガイダンスの後にサービスが動作します。
  - ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、 公共モードは動作しません。

#### **※**(1秒以上)

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければ ならない場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直し ください」というガイダンスが流れます。

#### 公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 待受画面には最いが表示され、着信履歴に記録されます。

電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

#### 公共モード (ドライブモード) を解除するには

待受画面を表示中に ※ (1秒以上)を押します。

#### お知らせ

- 公共モード(ドライブモード)が設定されると、画面上部に骨が表示されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 番号通知お願いサービスを開始に設定中に電話番号の通知されない着信があった場合、番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)。
- マナーモードを同時に設定しているときは、公共モード(ドライブモード)の設定が優先されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、お客様が操作したとき 以外の音(着信音やアラーム音など)は鳴りません。
- 公共モード (ドライブモード) 設定中に「アラーム」「スケジュール」「To Do」のアラームが通知時刻になっても、アラーム音、アラーム画面、イルミネーションのいずれも表示されません。アラームの設定は残ったままとなり、待受画面のアイコンも表示されたままとなります。→P320
- 公共モード(ドライブモード)設定中にメールを受信しても、着信音の鳴動、FOMA端末の振動などの着信動作は行われません。

#### 公共モード (電源OFF)

## 公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

## 【 「\*25251」を入力▶ 🔁

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源OFF)を設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直しください」というガイダンスが流れます。

#### 公共モード(電源OFF)を設定すると

「\*25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共 モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手に は電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終 了します。

#### 公共モード (電源OFF) を解除するには

[\*25250] を入力して「<a>を押します。</a>

#### 公共モード (電源OFF) の設定を確認するには

#### 不在着信

## 不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったとき、待受画面に不在着信があったことをお知らせするアイコンが表示されます。アイコンから着信履歴一覧画面を表示させ、電話をかけてきた相手を確認できます。

## かかってきた電話が切れる

待受画面に不在着信アイコンが表示されます。 アイコンの数字は件数を表します。



# 7 ●▶❷で鳳1を選択

着信履歴一覧画面(P58)が表示されます。

#### お知らせ

#### 伝言メモ

## 電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを設定しておくと、音声電話に出られないときに応答ガイ ダンスが再生され、相手の用件が録音されます。

- 伝言メモは5件まで、1件あたり約15秒まで録音できます。
- テレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモが起動しません。通常の着 信動作を行います。

## 伝言メモを設定する

[★ニュー] ▶ (LifeKit) ▶ 「伝言メモ」▶ 「伝言 メモ設定し

## 次の操作を行う

● [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

#### [設定]

伝言メモを設定する場合に「ON」にします。

#### [広答時間] ※

電話を着信してから、伝言メモを起動するまでの時間を0~120秒の間で 入力します。

#### [応答メッセージ言語選択] ※

応答メッヤージを選択します。

▼ □ 「再牛」: 応答メッセージを確認できます。

※「設定」を「ON」にすると設定できます。

# - [完了]

#### お知らせ

• 伝言メモを設定すると、画面上部に 🗒 が表示されます。

#### <応答時間>

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、各ネットワークサービスが優先して動作します。
- 「呼出動作開始時間設定」(P121) で設定した時間よりも短く設 定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

## 伝言メモを設定しているときに電話がかかって きたら

音声電話の場合は相手の音声が録音されます。



- 応答メッセージ再生/伝言メモ録音中に相手と話す場合 ▶ を押します。
- 伝言メモを再生する場合

待受画面で●▶☆で局1を選択するか、または見を1秒以上押す と、伝言メモ一覧画面(P74)が表示されます。

#### お知らせ

- 「圏外」が表示されているときや電源が切れているとき、公共モード (ドライブモード) を設定しているときは、伝言メモを録音できません。
- 応答メッセージの再生中や伝言メモの録音中に電話がかかってきた場合、着信は拒否されます。

## 伝言メモを再生/削除する

- | [三][メニュー]▶☎(LifeKit)▶「伝言メモ」▶「伝言 メモー覧 |
  - 一 [削除]:選択中の伝言メモを削除します。
  - 伝言メモをすべて削除する場合伝言メモー覧画面で[-] [メニュー] ▶「全件削除」を選択します。

伝言Xモー覧 1 2009\_0101\_123529 2 2009\_0101\_123620 2 2009\_0101\_125158

伝言メモ一覧画面

2 伝言メモにカーソルを移動▶● [再生]

伝言メモが再生されます。

- ( ) [ストップ]: 停止します。
- 「器」: 伝言メモ一覧画面に戻ります。
- (▼)/↑/Ţで音量を調節できます。

#### クイック伝言メモ

# 着信中に電話に出られないときに用件 を録音する

伝言メモが設定されていないときにかかってきた電話を、簡単な操作で伝言メモに録音できます。

**1** 着信中画面(P66)▶ (1秒以上)

応答メッセージが再生された後、伝言メモに録音されます。

#### お知らせ

• 既に伝言メモが5件録音されている場合は、伝言メモが起動できないため録音できません。

## 相手側に送信する映像について設定する

#### 代替画像

### 代替画像を設定する

- [メニュー] ▶ ◇ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 トラレビ電話」 ▶ 「代替画像」 ▶ 「デフォルト」 / 「画像選択」 ▶ [完了]
  - 「画像選択」を選択した場合は②▶「ファイル選択」欄で⑥ [一覧]を押して、「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→P276

#### 応答保留画像

## 応答保留画像を設定する

- [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「テレビ電話」 ▶ 「応答保留画像」 ▶ 「デフォルト」 / 「画像選択」 ▶ 「一 [完了]
  - 「画像選択」を選択した場合は②▶「ファイル選択」欄で④ [一覧]を押して、「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→P276

#### 通話中保留画像

#### 通話中保留画像を設定する

- [メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「テレビ電話」 ▶ 「通話中保留画像」 ▶ 「デフォルト」 / 「画像選択」 ▶ √ → [完了]

#### テレビ電話設定

## テレビ電話の設定を変更する

[メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶「テレビ電話」 ▶ 「テレビ電話設定」

# 7 次の操作を行う

● (●) [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

#### [テレビ電話画面設定]

テレビ電話の親画面と子画面にどの画面を表示するかを設定します。

両方(相手画像): 親画面に相手画像を子画面に自画像を表示します。 両方(自画像): 親画面に自画像を子画面に相手画像を表示します。

相手のみ: 相手画像のみを表示します。自分のみ: 自画像のみを表示します。

#### [発信時自画像送信]

相手に自分の映像を送信するかどうかを設定します。「OFF」に設定すると、相手には代替画像が送信されます。

#### [画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

#### [送信画質設定]

相手に送信する画像の画質を設定します。

**画質優先**: 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

**動き優先**: 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

#### [照明設定]

通話中画面の照明の点灯方法を設定します。 **常時点灯** : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う:「照明設定」の設定に従います。→P103

#### [音声自動再発信]

相手がテレビ電話を受けられない場合、自動的に音声電話に切り替えて電話をかけ直すかどうかを設定します。

#### [ハンズフリー設定]

テレビ電話時にハンズフリー通話にするかどうかを設定します。

3 (完了)

# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
FOMA端末(本体)電話帳に登録する・・・・・・・・・・・・・	78
FOMA カード電話帳に登録する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81
着信履歴やリダイヤルなどから電話帳に登録する ‥‥	82
グループ名を登録/変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・	83
<b>電話帳から電話をかける · · · · · · · · · · · · 電話帳検索</b>	85
電話帳の登録内容を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
電話帳を修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
電話帳を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
電話帳の登録状況を確認する ・・・・・・・ 電話帳登録件数	91
電話帳を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
少ないボタン操作で電話をかける ・・・・・ クイックサーチ	92
<b>通話やメールの履歴を表示する ・・・・・・・・・・・・</b>	92

## FOMA端末で使用できる電話帳

電話帳には、FOMA端末に保存するFOMA端末(本体)電話帳と、FOMAカードに保存するFOMAカード電話帳の2種類があります。 それぞれの電話帳に登録/設定できる内容は次のとおりです。

	項目	FOMA端末(本体)電話帳	FOMAカード電話帳
登録	件数	最大1000件**	最大50件
	名前 (フリガナ)	1件	1件
登	電話番号	5件	1件
録	メール アドレス	3件	1件
内	グループ	31グループ	11グループ
容	画像	1件	登録不可
	その他の 設定項目	シークレットコード、電話 着信音、メール着信音など	登録不可

<sup>※</sup> 登録内容の状況によって1000件登録できない場合があります。

#### お知らせ

 お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMA カード内の電話帳データを利用できます。

## FOMA端末(本体)電話帳に登録する

ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめで了承ください。

## 1 待受画面▶②(1秒以上)



電話帳登録画面 (FOMA端末(本体))

# 2 次の操作を行う

#### [圖(登録先選択)]

電話帳の登録先を選択します。ここでは、登録先に「本体」が選択されている場合について説明します。登録先に「FOMAカード(UIM)」を選択した場合は、FOMAカード電話帳の登録画面が表示されます。→P81

#### [ № (メモリ番号入力)]

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられますが、000~999 の範囲でお好みの番号に変更もできます。

#### [皇名前]

全角で16文字、半角で32文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### [カナ]フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。半角で32文字まで入力できます。カタカナ、英数字、記号が入力できます。

#### [喬電話番号]

26桁まで入力できます。

#### ▶電話番号を入力▶アイコンを選択

電話番号の入力画面で「一ク「メニュー」を押して「国際ダイヤルアシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。 「一」「キャンセル」を押すと入力をキャンセルできます。

#### [ 県メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

#### ▶メールアドレスを入力▶アイコンを選択

#### [**鳥シー**クレットコード] \*1

\_\_ シークレットコードを設定します。

# ▶端末暗証番号を入力▶電話番号/メールアドレスのアイコンを選択▶シークレットコードを入力

シークレットコード画面で√- [解除]を押すと、設定を解除します。

#### [虚(グループ選択)]

「グループなし」および「グループ1」~「グループ30」までの31種類が選択できます。グループ検索(P86)などに利用されます。

#### [圖画像] ※3

発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像や i モーションなどを設定します。

マイピクチャ : 「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されて いる画像から選択します。→P276

**i モーション** :「データBOX」の「 i モーション」内に保存されて

いる動画/ i モーションから選択します。→P286

**静止画像撮影** : カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。

→P209

端末設定に従う※2:「着信画面設定」の設定に従います。→P101

#### [鳳電話着信音] ※3

登録した相手から音声電話/テレビ電話を着信したときの着信音を設定します。

**ミュージック** : 「データBOX」の「ミュージック」内に保存されて

いる着うたフル®から選択します。→P256 「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3

(P251) へ進みます。

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されている

メロディから選択します。→P293

**i モーション** :「データBOX」の「 i モーション」内に保存されて

いる動画/ i モーションから選択します。→P286

端末設定に従う※2:「着信音選択」の設定に従います。→P94

#### [四メール着信音]

登録した相手からメールを受信したときの着信音を設定します。

• 設定項目は「鳳 電話着信音」と同じです。

#### [@URL]

半角で256文字まで入力できます。

#### [軍郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

#### [命自宅住所]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### [ 会社名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### [會役職名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### [層会社郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

#### [郦会社住所]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### [|| メモ機能]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### 

誕生日を入力できます。

#### [ テレビ電話代替画像]

テレビ電話の代替画像を設定します。

データBOX : 「データBOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている

画像から選択します。→P276

端末設定に従う: 「着信画面設定」の設定に従います。→P101

#### [ (シークレット)]

「シークレットモード」(P118) が「ON」に設定されている場合に表示 されます。作成する電話帳をシークレットデータにする場合は「ON」に 設定します。

- ※1 シークレットコードについては『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。
- ※2 「着信音選択 | (P94) 「着信画面設定 | (P101) に映像/音声が含 まれる動画/iモーションが設定されているときに、該当する音声 電話/テレビ電話がかかってくると、お買い上げ時の音声や画像が 再生されます。
- ※3 「■画像 | または「■電話着信音 | のどちらかを映像/音声が含 まれる動画/i モーションに設定した場合は、もう片方にも自動的 に同じ動画/iモーションが設定されます。

# \ - |[完了]

#### お知らせ

#### <シークレットコード>

• メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.ip | として電話帳に登録している場合は、その相手にメール送信や返信が できなくなります。「電話番号@docomo.ne.ip」に変更してから、 シークレットコードの登録を行ってください。

#### <画像>

最大100Kバイトまでの画像が設定できます。

#### くシークレット>

- 「シークレットモード」(P118) を「シークレット専用モード」 に設定して電話帳を登録した場合もシークレットデータになりま す。
- シークレットデータの電話帳は、「シークレットモード」が「ON」 または「シークレット専用モード」に設定されている場合に表示 されます。
- FOMAカード電話帳は、シークレットデータとして登録できませ hin
- シークレットデータの電話帳に登録されている名前は、「シーク レットモード | を「ON | または「シークレット専用モード | に設 定中のみ、リダイヤルや履歴、およびメール一覧/詳細などの画 面に表示されます。「シークレットモード」が「OFF」に設定され ている場合は、電話番号やメールアドレスが表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シー クレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メー ルを受信したりした場合は、登録されている名前や画像は表示さ れず、設定されている着信音も鳴りません。

## FOMAカード電話帳に登録する

電話帳登録画面(P78) ■ (登録先選択) 欄▶「FOMAカード(UIM)」



電話帳登録画面 (FOMAカード)

# ク 次の操作を行う

#### [ (登録先選択)]

電話帳の登録先を選択します。登録先に「本体」を選択した場合は、 FOMA端末(本体)電話帳の登録画面が表示されます。→P81

#### [2名前]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

#### [別フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。全角で12文字、半角で25文字まで入力できます。全角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。

#### [念電話番号]

FOMAカード (緑色/白色) の場合は26桁、FOMAカード (青色) の場合は20桁まで入力できます。

電話番号の入力画面で[一] [メニュー] を押して [国際ダイヤルアシスト] [プレフィックス選択] [キャンセル] を選択できます。 (一) [キャンセル] を押すと入力をキャンセルできます。

#### [ - メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

#### [40(グループ選択)]

「グループなし」および「グループ1」~「グループ10」までの11種類が選択できます。グループ検索(P86)などに利用されます。

3 (完了)

## 着信履歴やリダイヤルなどから電話帳 に登録する

履歴やメール、メッセージの一覧画面や詳細画面など、電話番号や メールアドレスの情報が記録されている画面から電話帳登録ができま す。また、電話番号入力画面やサイトなど、入力中/表示中の電話番 号なども登録できます。

#### 登録する内容が表示されている画面を表示

- リダイヤル一覧画面(P56)/リダイヤル詳細画面(P57) /着信履歴一覧画面(P58)/着信履歴詳細画面(P58)か ら登録する場合
  - [-7 [メニュー] ▶ 「電話帳登録 | を選択します。
  - リダイヤル一覧画面/着信履歴一覧画面から登録する場合は、 登録する履歴を選択してから操作してください。
  - 電話番号が電話帳に登録済みの場合、「電話帳登録」は選択でき ません。
- ■電話番号入力画面から登録する場合
  - (●)「保存〕を押します。
- ■メールの送信元や送信先のメールアドレスを登録する場合 メール詳細画面で[-7 [メニュー] ▶ 「保存 | ▶ 「送信者ア ドレストを選択します。
  - メールアドレスが複数ある場合は登録するメールアドレスを選 択してから操作します。
- ■メール本文中のアドレス/電話番号を登録する場合 電話帳に登録したいアドレス/電話番号にカーソルを移動 ▶[-7 [メニュー] ▶ 「保存 | ▶ 「選択項目 | を選択します。

#### ■サイト/画面メモに表示されたアドレス/電話番号を登録す る場合

電話帳に登録したいアドレス/電話番号にカーソルを移動 ▶[-7 [メニュー] ▶ 「電話帳登録 | ▶ 「はい | を選択しま す。

## 次の操作を行う

#### [新規登録]

新しく電話帳を登録します。操作3へ進みます。

登録内容が入力された電話帳登録画面が表示されます。

#### 「追加登録]

令録済みの電話帳の項目に追加登録します。電話帳の選択画面で「−フ「メ ニュー〕を押すと、電話帳の検索方法を変更できます。→P85

#### ▶追加登録する電話帳を選択

- 登録内容が追加された電話帳登録画面が表示されます。
- FOMAカード電話帳に追加登録する場合は、上記操作を行うと登録内容 が上書きされた電話帳登録画面が表示されます。

## 電話帳を登録/修正▶▽- [完了]

- 登録の操作については、「FOMA端末(本体) 電話帳に登録する | の操作2(P78)を参照してください。
- 追加登録した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示され ます。上書きする場合は「はい」を選択します。

#### お知らせ

- バーコードリーダーの読み取りデータ画面からも、情報を電話帳 に登録できます。→P220
- 登録可能文字数を超える内容を登録しようとすると、一部登録で きない旨をお知らせする画面が表示され、超えた分の内容が削除 された状態で電話帳登録画面が表示されます。

## グループ名を登録/変更する

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳をグループに分けることができます。FOMA端末(本体)電話帳には31件まで、FOMAカード電話帳には11件までグループを登録できます(件数は「グループなし」を含む)。

- 「グループなし」は変更できません。
- FOMAカード電話帳の場合は、名前の変更のみできます。

## 

- 「本体・UIM]: FOMA端末本体と FOMAカードのグループ設定一覧画面に切り 替えます。
- : 選択しているグループの設定内容を確認 できます。
- 「グループ検索」で表示される画面(グループー覧画面)の操作については、「電話帳の検索方法」の操作2(P86)を参照してください。



グループ設定 一覧画面

# 2 • [設定]



グループ設定画面

# 🧣 次の操作を行う

#### [皇(グループ名)]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、カタカナなどが入力できます。

#### [圖電話着信音] ※2

電話の着信音を設定します。

**ミュージック** : 「データBOX」の

:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されて いる着うたフル®から選択します。→P256

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3 (P251) へ進みます。

(ア201)・八進のより。

**メロディ** :「データBOX」の「メロディ」内に保存されている

メロディから選択します。→P293

**i モーション** :「データBOX」の「 i モーション」内に保存されて

いる動画/ i モーションから選択します。→P286

端末設定に従う※1:「着信音選択」の設定に従います。→P94

#### [図メール着信音]

メール受信時の着信音を設定します。

• 設定項目は「風電話着信音」と同じです。

#### [圖画像] ※2

グループに画像を設定します。

マイピクチャ :「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されて

いる画像から選択します。→P276

i モーション :「データBOX」の「 i モーション」内に保存されて

いる動画/ i モーションから選択します。→P286

**静止画像撮影** : カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。 →P209

端末設定に従う※1:「着信画面設定」の設定に従います。→P101

#### 

グループに着信を許可するかどうかを設定できます。

▶端末暗証番号を入力▶「設定なし」/「着信拒否」/「着信許可」

- ※1 「着信音選択」(P94)「着信画面設定」(P101)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに、該当する音声電話/テレビ電話がかかってくると、お買い上げ時の音声や画像が再生されます。
- ※2 どちらかを映像/音声が含まれる動画/ i モーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/ i モーションが設定されます。

## 4 (三 [完了]

#### お知らせ

<着信許可/拒否>

電話帳の「電話帳指定着信許可/拒否」(P89)の設定が優先されます。

#### グループ設定一覧画面のサブメニュー

ブループ設定一覧画面(P83)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [リセット]

選択中のグループの設定内容をリセットします。グループ名はお買い上げ 時の表示に戻ります。

#### 「移動]

選択中のグループの表示位置を変更します。

▶表示位置を選択▶<mark>●</mark> [OK]

#### [設定]

選択中のグループの設定内容を変更します。→P83

#### [オールリセット]

すべてのグループ設定や並び順をリセットします。

#### 雷話帳検索

## 電話帳から電話をかける

 シークレットに設定されている電話帳を検索する場合は、あらかじめ 「シークレットモード」を「ON」に設定してください。→P118

### 電話帳を呼び出して電話をかける

電話帳を呼び出して簡単に電話をかけることができます。

## **】 待受画面▶**♀

通常設定された検索方法で検索された電話帳一 覧画面が表示されます。→P91



電話帳一覧画面 (例:全件検索の 場合)

## 🤈 電話帳を選択

電話番号が表示された電話帳詳細画面が表示されます。

● [表示]:電話番号表示画面から● [発信]を押して電話をかけます。

#### ■複数の電話番号が登録されている場合

②で電話をかける電話番号を選択します。

- を押すと、登録されている電話番号が発信電話番号選択画面に一覧表示されます。

## 3 ← [発信]

- 電話帳詳細画面で電話番号にカーソルを移動し● [表示] ▶●
   [発信] を押しても電話をかけられます。
- ■テレビ電話をかける場合

[三] [メニュー] ▶ 「発信」▶ 「テレビ電話発信」を選択します。

#### お知らせ


「シークレットモード」を「シークレット専用モード」(P118)
 に設定している場合は、シークレットデータの電話帳(P80)以外は検索/表示できません。

## 電話帳の検索方法

電話帳をいろいろな方法で検索できます。

## 【 \_\_\_ [メニュー] ▶ 🕥 (電話帳) ▶ 「電話帳検索」

 「三 [通常設定]:カーソルがあたっている検索方法を、 待受画面で②の操作をした ときなどに表示される電話帳 一覧画面の検索方法に設定します。



電話帳検索画面

# 次の操作を行う

#### [全件検索]

フリガナの行(あ行~わ行、A~Z)と「他」(50音以外のフリガナ)に 分かれて、すべての電話帳が表示されます。

- ●でフリガナの行を切り替えます。
- 「1 ~ 「ロ」のボタンを押すと「フリガナ検索」の画面に切り替わりま す。操作方法は「フリガナ検索」と同様です。

#### 「グループ検索]

電話帳がグループ別に検索/表示されます (グループー覧画面)。 ●で FOMA端末(本体) 電話帳/FOMAカード電話帳を切り替えます。 (▼)▶(●) 「選択」でグループを選択すると、グループに登録されている電 話帳が表示されます。

#### 「フリガナ検索]

「フリガナ」に含まれる文字の一部を入力してすべての電話帳を検索しま す。フリガナは半角で32文字まで入力できます。

- フリガナ未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- フリガナは、先頭以外の文字でも検索できます。
- 入力モードを切り替えるときは「一」「文字」を押します。

#### [メモリ検索]

メモリ番号順にFOMA端末(本体)に登録されている電話帳が「O」から 50件ごとに分かれて表示されます。

- でメモリ番号の表示を切り替えます。
- FOMAカード電話帳は表示できません。
- ダイヤルボタンでメモリ番号を入力しても、電話帳を表示できます。

#### [電話番号検索]

登録されている電話番号に含まれる数字の一部を入力してすべての電話帳 を検索します。電話番号は26桁まで入力できます。

- 電話番号未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- 電話番号は、先頭以外の数字でも検索できます。

#### [ドメイン検索]

メールアドレスが登録されている電話帳をドメイン別に表示します。

- でドメインを切り替えます。
- 検索するドメインは、あらかじめ登録しておきます。→P91

#### グループ一覧画面のサブメニュー

## 電話帳検索画面(P85)▶「グループ検索」▶ - / [メ ニュー]▶次の操作を行う

#### 「FOMAカードデータ表示・本体データ表示]

FOMAカード電話帳とFOMA端末(本体)電話帳のグループ検索画面を 切り替えて表示します。

#### [設定]

グループ設定一覧画面(P83)が表示されます。

#### [選択]

選択中のグループに登録されている電話帳を表示します。

## 電話帳の登録内容を確認する

## | 待受画面▶♀

#### ● 電話帳の保存先

- FOMA端末(本体)電話帳に保存(「電話番号1」に設定されているアイコンが表示されます。)
- FOMAカード電話帳に保存



電話帳一覧画面

## 🤈 電話帳を選択

- 電話帳に画像が設定されている場合は、設定 されている画像が表示されます。
- 各項目に表示されるアイコンは、電話帳登録 画面と同様です。→P78



#### 電話帳詳細画面

#### 電話帳一覧画面での操作

電話番号とメールアドレスが登録されている電話帳を選択して「一」を押すと電話の発信、「一」「メール」を押すとメールを作成します。複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合は、電話番号またはメールアドレスの選択画面が表示されます。

#### 電話帳詳細画面での操作

登録されている電話番号、メールアドレス、URL、着信音、テレビ電話代替画像を選択すると、右下のソフトキーに次の項目が表示され、

発信 : 選択中の電話番号に音声電話をかけます。

メール : 選択中の電話番号/メールアドレスを宛先にしてメールを作

成します。→P128

接続 :選択中のURLのサイトに接続します。

再生 : 選択中の着信音やテレビ電話代替画像を再生/表示します。

## 電話帳一覧画面のサブメニュー

## 

#### [メール/URL接続]

メール作成やURL接続をします。

メール作成: 選択中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話 番号を宛先にした i モードメールを作成します。→P128

メール添付: 選択中の電話帳を添付して i モードメールを作成します。

→P128

SMS作成 : 選択中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMSを作成します。→P163

URL接続 : 選択中の電話帳に登録されているURLのサイトに接続しま

す。

#### [発信]

発信方法を選択します。複数の電話番号が登録されている場合は、発信方法を選択後、発信電話番号選択画面で発信先を選択します。

テレビ電話発信 : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 登録されている電話番号を変更して電話をかけます。

国際電話(日本) 登録されている日本国内の電話番号に海外から電話を

かける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号 「+81」を自動的に付けて発信します。

• 電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除されます。

#### [新規作成]

電話帳を新規作成します。→P78

#### [編集]

選択中の電話帳を編集します。→P90

#### [コピー]

選択中の電話帳をコピーやバックアップをします。

FOMAカードへ\*1:選択中の電話帳をFOMAカードへコピーします。

 本体へ\*\*2
 : 選択中の電話帳をFOMA端末本体にコピーします。

 microSDへ
 : 選択中の電話帳をmicroSDカードにコピーします。

バックアップ : FOMA端末本体に登録されている電話帳の全データを

microSDカードにバックアップします。

• 電話帳に登録されている画像は含まれません。

#### [削除]

電話帳に登録されているデータを削除します。 **1件削除** : 選択中の電話帳を削除します。

本体全件 : FOMA端末本体に登録されている電話帳の全データを

削除します。

FOMAカード全件: FOMAカードに登録されている電話帳の全データを削

除します。

#### [複数選択]

複数の電話帳を選択して、コピーや削除をします。複数選択する電話帳の登録先を「本体」/「FOMAカード(UIM)」(FOMA端末(本体)電話帳/FOMAカード電話帳)から選択した後、次の操作をします。

▶選択する電話帳にチェックを付ける▶ [メニュー] ▶次の操作を行う FOMAカードへコピー\*1

: 選択された電話帳をFOMAカードへコピーします。

本体へコピー※2

: 選択された電話帳をFOMA端末本体にコピーします。

microSDヘコピー

: 選択された電話帳をmicroSDカードにコピーします。

削除 選択された電話帳を削除します。

選択/解除:電話帳の全データを選択または解除します。

#### [検索方法選択]

他の検索方法で電話帳を検索し直します。→P85

#### [赤外線送信]

赤外線通信を利用して電話帳を外部機器に転送します。→P307

送信 : 選択中の電話帳を送信します。

本体全件: FOMA端末本体に登録されている電話帳の全データ

を送信します。

FOMAカード全件: FOMAカードに登録されている電話帳の全データを送

信します。

#### 「ドメインリスト作成] ※3

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。→P91

※1 FOMA端末(本体)電話帳で表示されます。

※2 FOMAカード電話帳で表示されます。

※3 ドメイン検索の場合のみ、表示されます。

#### 電話帳詳細画面のサブメニュー

# 電話帳詳細画面(P87)▶ [-/ [メニュー]▶次の操作を行う

#### 「メール/URL接続]

メール作成やURL接続をします。

メール作成: 表示中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話番

号を宛先にした i モードメールを作成します。→P128

メール添付:表示中の電話帳を添付して i モードメールを作成します。

→P128

SMS作成 :表示中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMSを作成します。→P163

URL接続 :表示中の電話帳に登録されているURLのサイトに接続しま

す。

#### [発信]

発信方法を選択します。

テレビ電話発信 : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 登録されている電話番号を変更して電話をかけます。

国際電話(日本) : 登録されている日本国内の電話番号に海外から電話を

かける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号

「+81」を自動的に付けて発信します。

• 電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除されます。

#### [編集]

表示中の電話帳を編集します。→P90

#### [コピー]

表示中の電話帳をコピーします。

**項目コピー**:表示中の電話帳の登録内容から項目を選択してコ

ピーします。

FOMAカードへ\*1:表示中の電話帳をFOMAカードにコピーします。

 本体へ\*\*2
 :表示中の電話帳をFOMA端末本体にコピーします。

 microSDへ
 :表示中の電話帳をmicroSDカードにコピーします。

#### [削除]

表示中の電話帳を削除します。

#### [赤外線送信]

赤外線通信を利用して、表示中の電話帳を送信します。→P307

#### [電話帳指定着信許可/拒否]

FOMA端末(本体)電話帳に登録されている電話番号ごとに着信許可/拒否を設定します。

あらかじめ電話番号にカーソルを移動している場合に、選択できます。

• 「リスト指定着信拒否」(P119) に登録されている電話番号は、「着信許可」に設定できません。

#### ▶端末暗証番号を入力▶「設定なし」/「着信拒否」/「着信許可」

※1 FOMA端末本体の電話帳で表示されます。※2 FOMAカードの電話帳で表示されます。

## 電話帳を修正する

電話帳詳細画面(P87)▶ - 7 [メニュー] ▶ 「編集」▶ それぞれの項目を修正

「FOMA端末(本体) 電話帳に登録する (P78) または 「FOMA カード電話帳に登録する」(P81) と同じ操作で、必要な項目を修正 します。

■メモリ番号を変更して登録する場合

メモリ番号を変更して登録すると、修正前の内容は元のメモ リ番号にそのまま残り、修正した電話帳の内容が別のメモリ 番号で新しく登録されます。

∞(メモリ番号入力) ▶電話帳が登録されていないメモリ番 号(000~999)を入力します。

7 修正が終わったら - [完了] ▶ 「はい」

## 電話帳を削除する

## 1件/全件削除する

例:電話帳一覧画面から削除する場合

電話帳一覧画面(P87)で削除する電話帳にカーソル を移動▶ - / [メニュー]▶ [削除 |▶削除方法を選択

1件削除 : 選択中の電話帳を削除します。

本体全件: FOMA端末本体に登録されている電話帳をすべて削除し

ます。

削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

FOMAカード全件

: FOMAカードに登録されている電話帳をすべて削除します。 削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

「はい」

選択中/表示中の電話帳が削除されます。

■電話帳詳細画面から削除する場合 電話帳詳細画面からは1件ずつのみ削除できます。 電話帳詳細画面 (P87) ▶ [-7 [メニュー] ▶ [削除] ▶ 「はい」を押します。

### 複数の電話帳を選択して削除する

- FOMA端末(本体)電話帳、またはFOMAカード電話帳のどちらかー方を表示中の場合は、表示中の電話帳から削除します。
- 電話帳一覧画面(P87)▶ [メニュー]▶「複数選択」▶「本体」/「FOMAカード(UIM)」
- 2 削除する電話帳にチェックを付ける▶ [=] [メニュー] ▶ [削除]
  - 削除するすべての電話帳にチェックを付けてから「削除」を選択します。
- 3 「はい」 選択した電話帳が削除されます。

#### 電話帳登録件数

## 電話帳の登録状況を確認する

FOMA端末とFOMAカードのメモリの登録状況を確認できます。

- 】 [\_ / [メニュー]▶ 💽 (電話帳)▶「電話帳登録件数」
  - 「シークレットモード」が「ON」または「シークレット専用モード」に設定されている場合は、「シークレット登録件数」が表示されます。

## 電話帳を設定する

待受画面から呼び出せる電話帳や画像などを設定できます。

- \_\_\_\_ [メニュー]▶ 📓 (電話帳)▶「電話帳設定」
- 7 次の操作を行う

#### [通常検索モード設定]

待受画面から直接電話帳一覧画面を表示させる検索方法を設定します。

#### [ドメインリスト作成]

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。 リスト上の登録されてい ない項目を選んでドメイン名を入力します。

▶ドメイン名を入力▶
● [確定]

#### [着信許可/拒否リスト]

「電話帳指定着信許可/拒否」で着信許可/拒否リストに登録されている電話番号の一覧が表示できます。

- ▶端末暗証番号を入力▶「着信許可リスト」/「着信拒否リスト」
- 「三フ [メニュー] を押して「追加」「削除」「全件削除」を行えます。

#### 設定したドメイン名を修正するには

ドメインリスト上から修正するドメインにカーソルを移動▶**④** [選択] ▶ドメイン名を修正します。

ドメインリスト上の「@docomo.ne.jp」は修正できません。

#### 設定したドメイン名を削除するには

ドメインリスト上から削除するドメインにカーソルを移動▶[三] [メニュー] ▶ 「削除」▶ 「はい」を選択します。

#### クイックサーチ

## 少ないボタン操作で電話をかける

待受画面でダイヤルボタンを押して1桁または2桁の数字を入力するだけで、FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号「O」~「99」の電話番号に簡単に電話をかけることができます。また、3桁以上入力した場合は、入力した数字が含まれるFOMA端末(本体)電話帳に登録されている電話番号を呼び出します。

例:メモリ番号を入力して電話帳を呼び出す場合

1桁または2桁の数字を入力▶ 🖚

入力した数字に 該当するメモリ 番号の電話帳の 内容、または電ー 話番号が表示さ れます。



#### ■3桁以上の数字を入力した場合

入力した数字が含まれる電話帳に登録されている電話番号が表示されます。 ②▶ ② で電話をかける電話番号を選択して ○ を押します。

- [メニュー]:電話番号入力画面のサブメニューが表示されます。→P54
- 「ニ」「メール」:入力した数字が2桁以内の場合は、呼び出された電話帳に登録されているメールアドレスを宛先に入力した i モードメールを作成します。3桁以上入力した場合は、入力 または選択した番号を宛先に入力した i モードメールを作成し ます。→P128
- ②: 2桁以内の数字を入力した場合は、前後のメモリ番号の電 話帳を表示します。3桁以上入力した場合は、発信する電話番 号を選択します。

 ●: 入力した数字が2桁以内の場合に、呼び出された電話帳に 登録されている複数の電話番号を選択します。

#### お知らせ

- 「ダイヤル画面設定」の「クイックサーチ」が「OFF」に設定されている場合は、本機能は動作しません。→P102
- 「01」など、1桁目が「0」の2桁の数字を入力した場合は、メモリ番号として認識されないため、本機能は動作しません。
- FOMAカード電話帳には、本機能は動作しません。

## 通話やメールの履歴を表示する

[メニュー] ▶ (電話帳) ▶ 「通話/メール履歴」 表示する履歴を選択

**着信履歴** :電話/テレビ電話の着信履歴を表示します。→P58 リダイヤル:電話/テレビ電話のリダイヤルを表示します。→P56

**受信履歴** : 受信履歴を表示します。→P155 **送信履歴** : 送信履歴を表示します。→P155

#### お知らせ

- 着信履歴は、待受画面ででを押しても表示されます。
- リダイヤルは、待受画面で を押しても表示されます。

# 音/画面/照明設定

携帯電話から鳴る着信音を変える·····・ <mark>着信音選択</mark>	94
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する	
	95
着信やアラームを振動で知らせる・・・・ バイブレータ設定	96
ボタンを押したときに鳴る音を設定する···· 効果音選択	97
通話が切れそうなときはアラームで知らせる	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 通話品質アラーム	98
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	
・・・・・・・メール鳴動設定	98
電話から鳴る音を消す・・・・・・・・マナーモード	98
マナーモードを変更する・・・・・・・・マナーモード設定	99
画面/照明の設定	
待受画面の表示を変える・・・・・・・・ 待受画面設定	99
着信時の画像を設定する・・・・・・・・ 着信画面設定	101
電話番号入力画面の表示を設定する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダイヤル画面設定	102
起動時の画像を設定するウェイクアップ設定	102
電話帳の登録画像を着信中に表示させる	
	103
ディスプレイの照明を設定する・・・・・・ 照明設定	103
ディスプレイを省電力で表示する 省電力モード	103
画面の色の組み合わせを設定する テーマ設定	104
メインメニューの表示を変更する・・・・メニュー画面設定	104

辛の設定

着信時などの点灯/点滅色やパターンを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	基本的な機能だけに限定したメニューに切り替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シンプルメニュー	105
		103
時計の表示を設定する ・・・・・・・・ 日付/時刻表示設定 107 画面を英語や韓国語表示に切り替える		
画面を英語や韓国語表示に切り替える	・・・・・・・・・・・・・・・・・ イルミネーション設定	106
——	時計の表示を設定する ・・・・・・・・ 日付/時刻表示設定	107
····· Select language 107	画面を英語や韓国語表示に切り替える	
	····· Select language	107

#### 着信音選択

## 携帯電話から鳴る着信音を変える

#### 音声電話やテレビ電話、メールなどの着信音を設定します。

 お買い上げ時に登録されている着信音やメロディ以外にも、iモードの サイトやインターネットのホームページから取得したiモーションやメロディ、着うた®、着うたフル®を着信音に設定できます。

# [メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「音/バイブレータ」 ト「着信音選択」

## 7 次の操作を行う

[一覧]:選択されている項目の着信音設定画面が表示されます。

#### [音声電話着信音]

音声電話の着信音を選択します。

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P256

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P251)へ

進みます。

i モーション : 「データBOX」の「 i モーション」内に保存されている動

画/ i モーションから選択します。→P286

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→P293

#### [テレビ電話着信音]

テレビ電話の着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

#### 「メール着信音]

メールの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

#### [メッセージR着信音]

メッセージBの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

#### [メッセージF着信音]

メッセージFの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

#### [SMS着信音]

SMSの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

# 3 (完了)

#### お知らせ

- 着信音に設定できるファイル形式は次のとおりです(設定が制限されているファイルや、映像または音声のみが含まれるファイルなど、ファイルによっては設定できない場合があります)。
   SMF、MFi、MP4 (Mobile MP4)、AMR
- 動画/iモーションを着信音に設定(着モーション)すると、「着信画面設定」(P101)も同様に変更されます。
- 「メール着信音」「メッセージR着信音」「メッセージF着信音」 「SMS着信音」には、音声のみの動画/iモーションが設定できます。
- 映像が含まれる動画/iモーションが着信音に設定されている場合、着信音を映像が含まれない動画/iモーションに変更すると自動的に着信画面はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 映像のみの動画/ i モーションは、着信音に設定できません。

#### 着信音一覧(プリインストール)

i モーション			
975 miles	Alarm01~04	Central park	
City of mist	Cube EP	Cycle beep	
Heaven sent	Into the sea	Land mark	
Lip stick	Many dishes	Message01~10	
Power off	Power on	Rainbow	
Ringtone01~07	Slappin' man	Step by step	
Sweet pie	Try on	Under cover of darkness	
メロディ			
On my mind	Power off	Power on	
Ring01~05	To the place		

#### 音量設定

# 着信音やアラーム音などの各種の音量 を設定する

# [メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「音/バイブレータ」▶「音量設定」

## 🤈 次の操作を行う

- : 選択されている項目の音量を調節します。音量を最低にすると、№ (ミュート) が表示され、音が鳴らなくなります。音量を調節するたびに、変更した音量で調節した項目の音が鳴ります(「受話音量」を除く)。
  - ※お買い上げ時に登録されている i モーション以外の動画や、「アラーム/スケジュール音」では、お買い上げ時の音が鳴ります。
- [選択]:選択されている項目の音量調節画面が表示されます。

#### [音声/テレビ電話着信音] ※

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

#### [メール/メッセージ着信音] \*

メール/メッセージR/Fの着信音量を調節します。

#### [アラーム/スケジュール音] \*\*

アラーム/スケジュールアラーム音を調節します。

#### 「ボタン確認音]

ダイヤル音以外のボタン操作の音量を調節します。

#### [スライド音]

FOMA端末をスライドさせたときの音量を調節します。

#### [ダイヤル音]

ダイヤル音の音量を調節します。

#### [電源ON/OFF]

FOMA端末の電源をONまたはOFFにしたときの音量を調節します。

#### [ポップアップ表示音]

ポップアップ画面が表示されたときの音量を調節します。

#### [受話音量]

受話音量を調節します。音を消すことはできません。

※ 音量を最大にすると、→ (ステップ)が表示され、次第に音量を大きくすることができます。

# 3 (完了)

#### お知らせ

通話中の受話音量調節→P69

#### バイブレータ設定

## 着信やアラームを振動で知らせる

電話の着信時やメールの受信時、スケジュールアラームの起動時な どに、振動で知らせるように設定できます。

[メニュー] ▶ ○ (設定) ▶ 「音/バイブレータ」 ▶「バイブレータ設定」

## 7 次の操作を行う

- ●: 選択されている項目の振動パターンを設定します。振動パターンを設定するたびに、変更したパターンで振動します。
- [一覧]:選択されている項目の振動パターン設定画面が表示されます。

#### [音声/テレビ電話]

音声電話/テレビ電話着信時の振動パターンを設定します。

#### [メール/メッヤージ着信]

メール/メッセージR/F受信時の振動パターンを設定します。

#### [アラーム/スケジュール]

アラーム/スケジュールアラームの振動パターンを設定します。

#### [タッチメディア]

タッチパネル操作時に振動させるかどうかを設定します。

#### [ポップアップ表示]

ポップアップ画面が表示されたときに振動させるかどうかを設定します。

#### 「電源ON/OFF]

 $\mathsf{FOMA}$ 端末の電源を $\mathsf{ON}$ または $\mathsf{OFF}$ にしたときの振動パターンを設定します。

# 3 [完了]

#### 効果音選択

## ボタンを押したときに鳴る音を設定する

ボタンを押したときなど、各種操作を行ったときの効果音を設定します。

[三/[メニュー]▶ ○ (設定)▶「音/バイブレータ」▶「効果音選択」



効果音選択画面

## ⑦ 次の操作を行う

● [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

#### 「ボタン確認音」※

ダイヤル音以外のボタンを押したときの効果音を選択します。

#### [スライド音] ※

FOMA端末をスライドさせたときの効果音を選択します。

#### [ダイヤル音] ※

待受画面や電話番号入力画面(P52)でダイヤルボタン/ ※ / [#]を押したときの効果音を選択します。「日本語」「英語」「韓国語」に設定すると、ダイヤルボタンで入力した数字を読み上げます。

#### [電源ON]

電源をONにしたときの効果音を選択します。

**ミュージック**:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P256

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P251)へ

進みます。

i モーション:「データBOX」の「i モーション」内に保存されている動 画/i モーションから選択します。→P286

映像のみの動画/iモーションは設定できません。

:「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P293

#### [電源OFF]

メロディ

電源をOFFにしたときの効果音を選択します。

• 設定項目は「電源ON」と同じです。

#### [バッテリー警告音]

電池残量がなくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。

※ 効果音選択画面で [一] [再生] を押すと、 ②で選択した効果音が鳴ります。音が鳴らないようにするには、 [一] [ミュート設定] を押します。また、効果音の一覧画面でも [一] [再生] を押して、 ②で確認できます。ただし、「音量設定」で「ミュート」に設定している場合は、効果音を確認できません。

# 3 (完了)

#### 通話品質アラーム

## 通話が切れそうなときはアラームで知らせる

**通話状態が悪くなり途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。** 

- 急に通話状態が悪くなると、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「通話機能」 ▶ 「通話品質アラーム」 ▶ 「アラームなし」/「アラーム低音」/「アラーム高音」

#### メール鳴動設定

## メールの着信音を鳴らす時間を設定する

メール受信時に着信音の鳴動回数や鳴動時間を設定します。

- [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「音/バイブレータ」 ▶「メール鳴動設定」
- 7 次の操作を行う
  - [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

#### [鳴動設定]

**OFF** : 着信音が鳴らないようにします。

1回のみ : ミュージックやメロディなど設定した着信音の長さに応じて

最大約30秒まで、着信音を1回鳴らします。

時間設定:着信音の鳴動時間を設定します。

▶②▶鳴動時間入力欄に1~30秒の間で入力

# 3 (完了)

#### マナーモード

## 電話から鳴る音を消す

FOMA端末から聞こえる音を鳴らさないようにして、周囲の迷惑にならないようにします。

## # (1秒以上)

#### マナーモードを解除するには

待受画面を表示中に # (1秒以上)を押します。

#### お知らせ

- マナーモードには、「マナーモード」「オリジナルマナーモード」の2種類のモードがあります。→P99
- マナーモードが設定されると、画面上部に
- マナーモードを設定中にメロディや動画/ i モーションなどを再生しようとすると、再生の確認画面が表示されます。
- マナーモードを設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- 「マナーモード」設定時は、音声/テレビ電話着信、メール/メッセージ着信、アラーム/スケジュールアラームを振動でお知らせします。振動パターンは、「バイブレータ設定」に従います(「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」になります)。

#### マナーモード設定

## マナーモードを変更する

マナーモードの動作を「マナーモード」「オリジナルマナーモード」 から選択します。オリジナルマナーモードではマナーモード設定時の 設定内容を変更できます。

例:オリジナルマナーモードの設定内容を変更する場合

- 三/[メニュー]▶☆(設定)▶「音/バイブレータ」▶ 「マナーモード設定」▶「オリジナルマナーモード」に カーソルを移動▶√- [編集]
  - ■マナーモードの種類を設定する場合 「マナーモード」/「オリジナルマナーモード」にカーソルを 移動▶● 「選択」を押します。 マナーモード設定が終了します。

# 7 次の操作を行う

- 会: 選択されている項目の振動パターンや音量を設定します。音 量の項目を最低にすると、 ●(ミュート) が表示され、音が鳴らな くなります。
- [一覧]:選択されている項目の振動パターンや音量の設定画 面が表示されます。

#### [バイブレータ]

ON:「マナーモード」と同様に、音声/テレビ電話着信、メール/メッ セージ着信、アラーム/スケジュールアラームを振動でお知らせし ます。振動パターンは、「バイブレータ設定」に従います(「OFF」 に設定されている場合は、「パターン1」になります)。

OFF: 振動しません。

#### 「雷話着信音量」※

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

#### [メール着信音量] ※

メール/メッヤージB/Fの着信音量を調節します。

#### 「アラーム音量] ※

アラーム/スケジュールアラーム音を調節します。

#### [効果音]

効果音やポップアップが表示されたときの音量を調節します。

#### 「バッテリー警告音]

電池残量がなくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。

- ※ 音量を最大にすると、→ (ステップ) が表示され、次第に音量を大き くすることができます。
- √- [完了]

#### 待受画面設定

## 待受画面の表示を変える

待受画面に表示する内容(壁紙、時計、カレンダー、スケジュール) を設定します。

三/[メニュー]▶☆(設定)▶「表示」▶「待受画面設 定」



待受画面設定画面

## 次の操作を行う

- (●) [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示され ます。
- 「-7 「表示」: 選択された内容のプレビュー画面が表示されます。

#### 「壁紙】

壁紙を設定します。

画像 : 「データBOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている画

像から選択します。→P276

**iモーション**:「データBOX」の「iモーション」内に保存されている動

画/i 干ーションから選択します。→P286

iアプリ : FOMA端末に保存されている待受 i アプリから選択しま

す。→P270

M-tov : ゲームの「ダーツ」「マジックボール」「迷路」から選択し

ます。→P315

## ▶○ ▶ データ名欄で ● [一覧] ▶ データを選択

#### [画面表示] \*1

待受画面の時計やカレンダーなどの表示を設定します。 なし : 時計やカレンダーなどを表示しません。

アナログ時計:アナログ時計を表示します。 デジタル時計: デジタル時計を表示します。

**カレンダー**: カレンダーやスケジュールを表示します。

#### [時計表示設定] ※2

時計の表示方法を設定します。

•「デュアルクロック」を選択すると、待受画面に2つの国や地域、および 都市の日付と時刻を表示します。

#### [カレンダー表示設定] ※3

**カレンダー**: カレンダーを表示します。

カレンダー+スケジュール

: カレンダーと当日のスケジュールを表示します。

#### 「サブ時計] ※4

デュアルクロックの下側に表示される時計の国や地域、および都市を選択 します。

- ▶ [一覧] ▶ ※ で目的の地域に移動 ▶ [選択] ▶ ※ で目的の都市 に移動▶(●) [設定]
- √- 「検索」を押すと、都市名のリストを表示して選択できます。ダイ ヤルボタンで都市名を入力して検索することもできます。
- [=7 [メニュー] を押すと、都市検索を行ったりサマータイムのON・ OFFを設定したりできます。
- ※1 壁紙に「M-toy」を設定した場合は、選択できません。
- ※2 「画面表示 | で「アナログ時計 | 「デジタル時計 | を選択した場合に 表示されます。
- ※3 「画面表示」で「カレンダー」を選択した場合に表示されます。
- ※4 「時計表示設定」で「デュアルクロック」を選択した場合に表示され ます。

# (三) [完了]

#### お知らせ

- データによっては待受画面に設定できない場合があります。
- 待受画面に設定した動画/i モーションやFlash画像は、FOMA 端末を開くと再生され、閉じると動画/iモーションは停止しま す。また、 「・により再生/停止できます。
- 待受画面に設定した動画/iモーションからWeb To機能は利用で きません。

#### <画面表示>

 「アナログ時計」「デジタル時計」に設定中に「自動時刻時差補正」 (P48) や「タイムゾーン設定」(P48) でタイムゾーンが日本と 異なる時間帯(GMT+9以外)に設定された場合は、「時計表示設 定」が自動的に「デュアルクロック」に変更されます。

#### <時計表示設定>

- 「自動時刻時差補正」(P48) や「タイムゾーン設定」(P48) により、タイムゾーンが日本と異なる時間帯(GMT+9以外) に設定された場合は、「デュアルクロック」のみ選択できます。
- 設定後、待受画面で
   申計表示にカーソルを移動▶
   (OK) を行うと、次の画面を表示できます。
  - 「デュアルクロック」

ホームの時計(上側)を選択すると日付/時刻設定画面(P48)、 サブ時計(下側)を選択すると待受画面設定画面を表示できます。

- その他の時計

アラーム一覧画面(P320)を表示できます(日付を選択した場合は、スケジュールのカレンダー画面(P324)を表示できます)。

#### <カレンダー表示設定>

- 設定後、待受画面で
   ●トカレンダー表示にカーソルを移動
   [OK]を行うと、スケジュールのカレンダー画面(P324)を表示できます。
- 「カレンダー+スケジュール」設定後、待受画面で
   ル表示にカーソルを移動▶
   [OK] を行うと、スケジュール一覧画面(P325)を表示できます。

#### 着信画面設定

## 着信時の画像を設定する

電話の着信時に表示される画像を設定します。

【メニュー】▶ (数に)▶「表示」▶「着信画面設定」

## 7 次の操作を行う

- [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。
- 「一フ [表示]:選択された画像のプレビュー画面が表示されます。

#### [音声着信]

音声着信時に表示する画像を設定します。

画像 : 「デ-

:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像から選択します。→P276

**i モーション**:「データBOX」の「 i モーション」内に保存されている動

画/iモーションから選択します。→P286

▶ ② ▶ 画像名欄で ● [一覧] ▶ 画像データを選択

#### [テレビ電話着信]

テレビ電話着信時に表示する画像を設定します。

• 設定項目と操作方法は「音声着信」と同じです。

3 (完了)

#### お知らせ

- 音声のみの動画/i モーションは着信画面に設定できません。
- 音声が含まれる動画/iモーションを着信画面に設定すると、「着 信音選択 | (P94) も同様に変更されます。
- 音声が含まれる動画/ i モーションが着信画像に設定されている 場合、着信画像を音声が含まれない動画/i モーションに変更す ると自動的に着信音はお買い上げ時の状態に戻ります。

#### ダイヤル画面設定

## 電話番号入力画面の表示を設定する

待受画面で数字入力したときの画面を設定します。

[\_\_\_\_\_[メニュー]▶☆(設定)▶[表示」▶「ダイヤル画 面設定」

## 次の操作を行う

(●) [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

#### 「**モーションダイヤル**]

入力された数字の表示方法を設定します。

**芝牛** : 芝刈りをイメージしたデザインで表示します。 楽譜 : 楽譜をイメージしたデザインで表示します。

OFF: 装飾をOFFにして表示します。

#### [クイックサーチ]

数字が1桁または2桁入力されたときに、該当する登録番号の電話帳を検 索するかどうかを設定します。

#### [文字色]

「モーションダイヤル」が「OFF」に設定されたときに入力された数字の 文字色を設定します。

# √- [完了]

#### ウェイクアップ設定

## 起動時の画像を設定する

起動時に表示される画像を設定します。

 ̄\_ [メニュー]▶☆ (設定)▶「表示」▶「ウェイク アップ設定し

## 次の操作を行う

- (●) [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。
- 「一フ「表示]: 選択された画像が表示されます。

#### [ウェイクアップ設定]

起動時に表示する画像を設定します。

画像 :「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像から選択します。→P276

i モーション:「データBOX | の「i モーション | 内に保存されている動

画/iモーションから選択します。→P286

▶ ② ▶ 画像名欄で ● [一覧] ▶ 画像データを選択

# 3 (三][完了]

#### お知らせ

Flash画像はウェイクアップ画面に設定できません。

#### 電話帳画像表示

## 電話帳の登録画像を着信中に表示させる

電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合に、電話帳に設定されている画像を表示します。

#### お知らせ

- 電話がかかってきたときの画像表示の優先順位は以下のとおりです。
  - ①電話帳の設定画像
  - ②電話帳のグループの設定画像
  - (3) 着信画面設定の設定画像

#### 照明設定

## ディスプレイの照明を設定する

ディスプレイの照明(バックライト)を設定します。

- 📘 🖃 [メニュー]▶ 🌼 (設定)▶「表示」▶「照明設定」
- ⑦ 次の操作を行う
  - [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

#### [照明時間]

ディスプレイのバックライトの照明時間を5~30秒の間で設定します。

#### [明るさ設定]

ディスプレイのバックライトの明るさを設定します。

#### [充電器接続時]

充電器接続時の照明を設定します。

端末設定に従う:「照明時間」「明るさ設定」の設定に従います。

常時点灯 : 常時点灯します。

# 3 (完了)

#### お知らせ

• FOMA端末を閉じた状態(待受画面表示中)では、「照明時間」の 設定に関わらず一定の時間経過後に消灯します。

#### 省電力モード

## ディスプレイを省電力で表示する

ディスプレイの照明 (バックライト) の明るさを最小レベルの省電力状態に設定します。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「その他」 ▶ 「省電力 モード」 ▶ 「ON」 / 「OFF」

#### テーマ設定

## 画面の色の組み合わせを設定する

画面の配色とメニューの表示形式の組み合わせを設定します。

- \_\_/[メニュー]▶☆(設定)▶「表示」▶「テーマ設定」▶設定したいカラー/テーマを選択
- ¶

  Grid

  Tone by one

  Thist

  In the second of the seco

Grid : メインメニューのアイコンが一覧で表示され、
会で

選択できます。

One by one : メインメニューのアイコンが1つずつ表示され、

で選択できます。

List : メインメニューのアイコンがリスト形式で表示され、

• 選択したカラー/テーマによって、表示される項目が異なります。

#### メニュー画面設定

## メインメニューの表示を変更する

#### メニューガイダンス

### メインメニューのガイダンスを表示する

メインメニューで選択されているアイコンのガイダンスを表示するかどうかを設定します。

[メニュー] ▶ (数) (設定) ▶ 「表示」 ▶ 「メニュー画面 設定」 ▶ 「メニューガイダンス」 ▶ 「ON」 / 「OFF」

#### メニューカスタマイズ

### メインメニューの表示方法を変更する

メインメニューの表示を変更します。また、メインメニューのアイコンの組み合わせを変更して、2種類まで登録できます。

例:メインメニューのアイコンの組み合わせを変更する場合

[メニュー]▶☆(設定)▶「表示」▶「メニュー画面設定」▶「メニューカスタマイズ」▶「カスタマイズ
 1」/「カスタマイズ2」

アイコンの組み合わせの登録先を「カスタマイズ1」「カスタマイズ2」から選択します。

- 「メニューカスタマイズ」の画面で、変更内容を確認したい項目にカーソルを移動して「三」 [表示]を押すと、メインメニューのプレビュー画面を表示できます。
- アイコンの組み合わせを変更しない場合 「OFF | を選択します。

メインメニューの表示は、「テーマ設定」に従います。

メニューカスタマイズが終了します。



カスタマイズ画面

# **2** 変更するアイコンにカーソルを移動▶● [変更]▶新しいアイコンを選択▶¬¬[完了]▶「はい」

「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像データからアイコンを選択します。

#### メインメニューをお買い上げ時の状態に戻すには

#### お知らせ

• カスタマイズに使用できるアイコンは、画素数が48×48ドット 以下のJPFG形式またはGIF形式の画像です。それより大きい画像 は、サイズ変更・切り出しをして設定することが可能です。アニ メーションGIF形式の画像の場合は、1コマ目の画像のみ表示され ます。

#### シンプルメニュー

## 基本的な機能だけに限定したメニュー に切り替える

各メニューを、基本的な機能だけに限定した「シンプルメニュー」 に設定できます。

- [\_\_\_\_\_\_]▶ ፟ (設定)▶ 「表示」▶ 「メニュー画 面設定」▶「シンプルメニュー」▶「ON」
  - [三7 [表示]: シンプルメニューのプレビュー画面が表示されます。
- ■シンプルメニューのメニュー一覧

機能名			参照先
電話	<ul><li>電話帳検索</li><li>リダイヤル</li><li>着信履歴</li></ul>		P85
			P56
			P58
	伝言メモ 伝言メモ設定		P73
		伝言メモ一覧	P74
電話帳登録		P78	
	電話番号表示		P332

機能名			参照先
メール	受信メール	P143	
	送信メール		P144
	未送信メール		P144
	新規メール作成		P128
	iモード問い合わせ	:	P139
iモード	iメニュー		P169
	Bookmark		P176
	画面メモ		P179
カメラ	写真を撮る		P209
	動画を撮る		P212
	写真を見る		P276
	動画を見る		P286
設定/ツール	着信音設定 着信音選択		P94
		効果音選択	P97
		音量設定	P95
		バイブレータ設定	P96
	待受画面設定		P99
	アラーム		P320
	電卓		P338
	通話料金/時間	通話時間表示	P334
		通話料金表示	P334
	留守番電話	留守番電話サービス開始	P359
		留守番サービス停止	
		留守番メッセージ再生	
通常メニュー			P106

#### 通常のメニューに戻すには

[三] [メニュー] ▶ 「通常メニュー」 ▶ ○ (設定) ▶ 「表示」 ▶ 「メニュー画面設定」 ▶ 「シンプルメニュー」 ▶ 「OFF」 を選択します。

#### お知らせ

 シンプルメニューで表示されない機能を利用したい場合は、「通常 メニュー」を選択してください。一時的に通常のメインメニュー が表示されます。

#### イルミネーション設定

# 着信時などの点灯/点滅色やパターン を設定する

着信やアラームをお知らせするイルミネーションの照明のON/OFF、および各項目の照明の色の組み合わせなどを設定します。

\_\_\_\_[メニュー]▶☆(設定)▶「表示」▶「イルミネー ション設定」

## 7 次の操作を行う

- (一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。
- 「-7 「表示」: 選択された照明パターンと色が表示されます。

#### [照明]

イルミネーションの照明を点灯、点滅させるかどうかを設定します。

#### [音声着信] ※

音声電話着信時の照明パターンと色を設定します。

#### [テレビ電話着信] ※

テレビ電話着信時の照明パターンと色を設定します。

#### [メール受信] ※

メール受信時の照明パターンと色を設定します。

#### [メッセージR受信] \*

メッセージR受信時の照明パターンと色を設定します。

#### [メッセージF受信] \*

メッセージF受信時の照明パターンと色を設定します。

#### [SMS受信] \*

SMS受信時の照明パターンと色を設定します。

#### [留守番電話] ※

留守番電話に新しい伝言メッセージが録音されたときの照明パターンと色を設定します。

• 新しい伝言メッセージ録音時にイルミネーションを点灯させる場合は、「件数増加鳴動設定」(P359) ▶ 「はい」を選択します。

#### [伝言メモ] ※

新しい伝言メモが録音されたときの照明パターンと色を設定します。

#### [音楽再生時] ※

音楽再生時の照明パターンと色を設定します。

#### 「アラーム】※

アラーム時の照明パターンと色を設定します。

#### [スケジュール/To Doリスト] \*

スケジュールのお知らせ時の照明パターンと色を設定します。

#### [通話中] ※

通話中の照明パターンと色を設定します。

#### [不在着信] ※

不在着信時にイルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定します。

### [未読メール/メッセージ] ※

未読のメールやSMS、メッセージがある場合にイルミネーションを点灯、 点滅させるかどうかを設定します。

※「照明」を「ON」にすると設定できます。

3 🖃 [完了]

### お知らせ

「不在着信」、「未読メール/メッセージ」のイルミネーションは最大約6時間、その他のイルミネーションは最大約30秒間点灯、点滅します。

### 日付/時刻表示設定

# 時計の表示を設定する

日付や時刻の表示形式を設定できます。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「日付/時刻」 ▶ 「日付/時刻」 下日付/時刻表示設定」

# 7 次の操作を行う

● [リスト]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

### [日付表示形式]

日付の表示形式を設定します。

### [時刻表示形式]

時刻の表示形式を設定します。

3 🖃 [完了]

### お知らせ

• YYYYは年、MMは月、DDは日付を表しています。

### Select language

# 画面を英語や韓国語表示に切り替える

FOMA端末の表示言語を日本語、英語または韓国語に切り替えることができます。

[メニュー]▶☆(設定)▶[Select language]▶[日本語]/[English]/「한국어(韓国語)]

- 英語や韓国語表示に切り替えている場合は、「Select language」は「マルチリンガル」と表示されます。
- 本設定内容はFOMA端末と挿入されているFOMAカードに記憶されます。別のFOMAカードを挿入した場合は、挿入したFOMAカードの設定が優先されます。また、韓国語に設定したFOMAカードを韓国語非対応のFOMA端末に挿入した場合は、日本語または英語になります。



# あんしん設定

<b>咱叫街勺</b>	
FOMA端末で利用する暗証番号について ·····	110
端末暗証番号を変更する・・・・・・・端末暗証番号変更	112
PINコードを設定する・・・・・・・ PINコード	112
PINロックを解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
他の人が使用できないようにする・・・・・・ オールロック	113
おまかせロックを利用する・・・・・・・ おまかせロック	114
発信や着信ができないようにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	115
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
・・・・・・・・・・・・・・・プライバシーモード設定	116
ボタン操作を自動的にロックする	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自動キーロック	117
発着信や送受信を制限する	
リダイヤルや着信履歴の表示を設定する	
履歴表示設定	118
シークレット設定されている情報を表示する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シークレットモード	118
指定した電話番号からの電話を受けない	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リスト指定着信拒否	118
すべての着信を拒否する··············· <u>全着信拒否</u>	120

**应託来**早

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳未登録の相手の着信音を無音にする 呼出動作開始時間設定	121
電話帳未登録の相手からの電話を受けない ・・・・・・メモリ登録外着信拒否	122
各種機能の設定を初期状態に戻す ・・・・・・ 設定リセット	123
登録データを一括して削除する ・・・・・・・・ メモリ削除	123
<b>その他の「あんしん設定」</b> その他の「あんしん設定」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124

# FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番 号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、 ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、 i モー ドパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、 FOMA端末を活用してください。

入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、 i モードパスワードな どは「\*」で表示されます。

### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部 屋番号| [1111| [1234] などの他人にわかりやすい番号はお避け ください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにな らないようお気を付けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分で注意ください。万一暗証 番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確 認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコ モショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

# 端末暗証番号

端末暗証番号とは4~8桁の暗証番号です。端末暗証番号は、お買い 上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を 変更できます。→P112

端末暗証番号入力画面が表示された場合は、4 ~8桁の端末暗証番号を入力し、● [OK] を 押します。



端末暗証番号 入力画面

## ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや 「各種 お申込・お手続き」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させて いただく際や、各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数 字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク 暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、お客 様サポート内の「各種お申込・お手続き」からお客様で自身で変更 できます。

「Mv docomo」「各種お申込・お手続き」については、取扱説明書裏面 をご覧ください。

## i モードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、iモードの有料 サービスのお申し込み/解約などを行う際には4桁の「iモードパス ワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が独 自にパスワードを設定していることがあります)。

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 i モードから変更される場合は、「i Menu」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「i モードパスワード変更」から変更できます。

### PIN1 J - F / PIN2 J - F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P112 PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算通話料金のリセットなどに使用する4~8桁の番号です。

PIN1コード/PIN2コード入力画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを入力し、● [OK] を押します。

新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。




PINコード 入力画面 (例:PIN1 コードの場合)

## PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。→P113なお、お客様で自身では変更することができません。

• PINロック解除コードの入力を10回連続で失敗すると、PIN1コード/ PIN2コードは完全にロックされます。



### 端末暗証番号変更

# 端末暗証番号を変更する

端末暗証番号を変更できます。

- [三/[メニュー]▶☆(設定)▶「ロック/セキュリ ティ |▶「端末暗証番号変更 |
- 現在の端末暗証番号を入力 端末暗証番号変更画面が表示されます。
- 新しい端末暗証番号を入力
- 操作3で入力した端末暗証番号を再入力

### PINコード

# PINコードを設定する

### PIN1コードリクエスト

### 電源を入れたときにPIN1コードを入力させる

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コード入力画面を表示さ せ、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

[三/[メニュー]▶☆(設定)▶[ロック/セキュリ ティ I▶「PINコード I▶端末暗証番号を入力▶「PIN I コードリクエスト」▶「ON」/「OFF」▶PIN1コードを 入力

### お知らせ

● 日本国内では、PIN1コード入力画面表示中に、 □ 「緊急呼」を 押下しても、緊急通報(110番、119番、118番)ができませ ho

### PIN1/PIN2コード変更

## PIN1コード/PIN2コードを変更する

- PIN1コードを変更する場合は、あらかじめ「PIN1コードリクエスト」 を「ON」に設定してください。
- ̄\_\_\_[メニュー]▶☆ (設定)▶「ロック/セキュリ ティ│▶「PINコード」▶端末暗証番号を入力
- 「PIN1コード変更」/「PIN2コード変更」▶現在の PIN1コード/PIN2コードを入力 新規PIN1コード/PIN2コード入力画面が表示されます。
- 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力 新規PIN1コード/PIN2コード再入力画面が表示されます。
- 操作3で入力したPIN1コード/PIN2コードを再入 カ

# PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力を3回連続で間違えてPINロック 画面が表示された場合は、PINロック解除コードを入力してロック を解除します。

- PINコードのロックを解除した場合は、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。
- PINロック画面▶PINロック解除コード(8桁)を入力 新PIN1コード/PIN2コード入力画面が表示されます。
- **2** 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力 確認用の再入力画面が表示されます。
- 3 操作2で入力したPIN1コード/PIN2コードを再入力

# 各種ロック機能について

ロック機能	説 明	参照先
オールロック	他の人にFOMA端末を操作されないように、 FOMA端末をロックします。	P113
おまかせロッ ク	FOMA端末を紛失した際などに、遠隔操作で ロックをかけられます。	P114
発着信/メールロック設定	他の人のFOMA端末の操作を制限するために、 ダイヤルボタン操作による電話発信やアドレ ス入力、電話着信やメール表示ができないよ うにします。	P115

ロック機能	説 明	参照先
セルフモード	電話の発着信、 i モードの利用やメールの送 受信など、通信を必要とするすべての機能を 使えないようにします。	P116
プライバシー モード設定	他の人に無断で操作されたくない機能を指定してロックします。	P116
自動キーロック	FOMA端末を閉じた状態で一定時間FOMA端末の動作がないと、自動的にボタンをロックして使用できないように設定できます。	P117
履歴表示設定	リダイヤル、着信履歴、送信履歴、受信履歴 が表示されないようにします。	P118
シークレット モード	シークレットデータの電話帳やスケジュール を表示できないようにします。	P118

### オールロック

# 他の人が使用できないようにする

FOMA端末をロックし、使用できないようにします。

- オールロックを設定中は、電源ON/OFF、緊急通報、音声電話/テレビ電話着信、オールロック解除以外の操作はできません。
- [★ニュー] ★ (設定) ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 「オールロック」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」 / 「いいえ」

- オールロック中は、メールやメッセージR/Fを受信しても受信結果 画面やアイコンは表示されません。
- オールロック中は、 i チャネルのテロップは表示されません。

### オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番) するには

オールロック中でも緊急通報(110番、119番、118番)ができま す。(FOMAカード未挿入時を除く)

▶ - [緊急呼] ▶ 緊急通報の番号を選択▶ • [OK]

### オールロックを解除するには

端末暗証番号を入力します。端末暗証番号の入力を5回連続して失敗 すると、自動的に電源が切れます。

### おまかせロック

# おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、また はMy docomoからの操作により、FOMA端末にロックをかけるこ とができるサービスです。お客様の大切なプライバシーを守ります。 また、お申込み時にロックに失敗しても、1年以内に通信可能になる と、自動的にロックがかかります。お客様からのお電話などにより ロックを解除することができます。

※ おまかせロックは有料サービスです。ただし、ドコモプレミアクラブ会 員のお客様、またはご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申 し込まれた場合は無料になります。またケータイあんしんパックご契約 の場合、ケータイあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。

### おまかせロックの設定/解除 000120-524-360 受付時間 24時間

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除がで きます。

※ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA>編)」をご覧ください。

### ■おまかせロックを設定すると

待受画面に「おまかせロック中です」と表示され、おまかせロッ クが設定されます。

- おまかせロック中は、音声/テレビ電話の着信に対する応答と電源 ON/OFFの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機 能(ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録さ れている氏名、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示 されます。
- おまかせロック中に受信したメールは、iモードセンターに保存さ れます。
- 電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除さ れません。
- FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あ らかじめご了承ください。

- 他の機能が起動中の場合でも、当該機能を終了してロックをかけ
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することが できます。ただし、公共モード (ドライブモード) を設定中にお まかせロックを設定した場合、音声/テレビ電話の着信もできな くなります。
- 圏外、セルフモード中や電源OFF中の場合はロックがかかりませ ん。その他お客様の利用方法などにより、ロックがかからない場 合があります。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービ スをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、 ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電 話番号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行う ことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# 発信や着信ができないようにする

### 発着信/メールロック設定

### 機能を選んで発信や着信などができないようにする

ダイヤルボタン操作による電話発信やアドレス入力、電話着信や メール表示などができないようにします。

- [メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「ロック/セキュリティ] ▶ 「ロック] ▶ 「発着信/メールロック設定」 ▶端末暗証番号を入力

# 7 次の操作を行う

● [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

### [ロック設定]

発着信/メールロック設定を有効にするかどうかを設定します。

### [ダイヤル発信制限] ※

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルボタン入力による発信
- 着信履歴や受信履歴の電話番号からの発信
- リダイヤルの電話番号への発信(電話帳に登録されている電話番号や 110、119、118の緊急通報は発信可能)
- 電話帳の登録、編集、削除(赤外線通信による送受信、microSDカードとのコピー/移動含む)

### [メール送信制限] ※

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルボタンによるメールの宛先入力
- リダイヤルや履歴のアドレスへのメール送信(電話帳に登録されている アドレスには送信可能)
- パソコンなどとの接続によるデータ通信
- 電話帳の登録、編集、削除(赤外線通信による送受信、microSDカードとのコピー/移動含む)

### [ダイヤル着信制限] ※

電話の着信をできないようにします。設定中は不在着信を示すアイコンが 表示されず、着信履歴も表示できなくなります。

### [メール受信表示制限] ※

送受信したメール/メッセージR/Fを表示できないようにします。設定中はメールの受信を示すアイコンは表示されず、FOMA端末内のメールや受信履歴も表示できなくなります。

※「ロック設定」を「ON」にすると設定できます。

3 (完了)

### セルフモード

# すべての発信や着信ができないようにする

電話の発着信、iモードの利用やメールの送受信など、通信を必要 とするすべての機能を使えないようにします。また、赤外線通信に よるデータ送受信も利用できません。

三/[メニュー]▶፟ ፟፟፟Φ (設定)▶「発着信/通話機能」▶ 「セルフモード」▶「ON」/「OFFI▶「はい」

### お知らせ

- セルフモード中に緊急通報(110、119、118)を行うと、セル フモードは解除されます。
- セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届か ないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。
- セルフモード中でも留守番電話サービス、転送でんわサービスは 利用できます。
- セルフモード中に送られてきたメールやメッセージR/Fは、iモー ドセンターで、SMSはSMSセンターでお預かりします。受信す る場合は、セルフモードを解除してから i モード問い合わせ/ SMS問い合わせをしてください。
- セルフモード中に電話がかかってきた場合、セルフモード解除後 に待受画面に不在着信アイコンは表示されません。

### プライバシーモード設定

# 電話帳やスケジュールなどを表示でき ないようにする

指定した機能をロックし、端末暗証番号を入力しないと利用できな いようにしたり、利用を制限したりできます。

- [三/[メニュー]▶☆(設定)▶「ロック/セキュリ ティ」▶「ロック」▶「プライバシーモード設定」▶端末 暗証番号を入力
- 次の操作を行う
  - 「一覧」:設定項目一覧画面が表示されます。

### 「プライバシーモード]

プライバシーモード設定を有効にするかどうかを設定します。

### [電話帳] \*

端末暗証番号を入力しないと、電話帳が使用できなくなります。

- リダイヤルや履歴には電話帳の登録名が表示されず、相手から通知され た雷話番号やアドレスが表示されます。
- 赤外線通信などを利用した電話帳の受信ができなくなります。

### 「データBOX1※

端末暗証番号を入力しないと、データBOXのデータが使用できなくなり ます。

• 赤外線通信などを利用した画像やメロディなどデータBOXに保存される データの受信ができなくなります。

### [伝言メモ] ※

端末暗証番号を入力しないと、伝言メモが使用できなくなります。

・ 伝言メモを「ON」に設定してロックした場合、伝言メモが録音されて も待受画面に見れません。

### [スケジュール] ※

端末暗証番号を入力しないと、スケジュール機能が使用できなくなりま す。

- スケジュールに設定されたアラームは、通知されなくなります。
- 赤外線通信などを利用したスケジュールの受信ができなくなります。

### [i +- K] \*

端末暗証番号を入力しないと、iモード機能が使用できなくなります。

- Web Toなど i モードメニュー画面以外からの i モード接続ができなく なります。
- iチャネルのテロップは表示されなくなります。
- スキャン機能のパターンデータ更新ができなくなります。
- 赤外線通信などを利用したブックマークの受信ができなくなります。
- i アプリからの通信は行えます。
- i アプリのメニューから i アプリのバージョンアップは行えます。

### [iアプリ] \*

端末暗証番号を入力しないと、iアプリが使用できなくなります。

- 赤外線通信などを利用したiアプリのデータなどが受信できなくなりま す。
- i アプリを待受画面に設定している場合は、待受画面に表示されなくな ります。

※「プライバシーモード」を「ON」にすると設定できます。

# 3 (三)[完了]

### お知らせ

- 次の場合に端末暗証番号を入力して機能を呼び出すことができます。
  - メインメニューやカスタムメニューから機能を呼び出す場合
  - 待受画面表示時に機能呼び出しに割り当てられているボタンを 押した場合
  - 新規タスク画面 (P319) やタスク一覧画面 (P320) から機 能を呼び出す場合

### 自動キーロック

# ボタン操作を自動的にロックする

FOMA端末を閉じたとき、またはFOMA端末を閉じた状態で一定時 間FOMA端末の動作がないと、自動的にボタンをロックして使用で きないように設定できます。

# 「- 7[メニュー]▶☆(設定)▶「ロック/セキュリ ティ |▶「自動キーロック |▶次の操作を行う

OFF : 自動キーロックしません。

3秒後 : FOMA端末を閉じたとき、またはFOMA端末を閉じた状 態で最後の動作から3秒が経つと、キーロックします。

: FOMA端末を閉じたとき、またはFOMA端末を閉じた状

5秒後 態で最後の動作から5秒が経つと、キーロックします。

10秒後 : FOMA端末を閉じたとき、またはFOMA端末を閉じた

状態で最後の動作から10秒が経つと、キーロックし

ます。

: FOMA端末を閉じたとき、またはFOMA端末を閉じた 15秒後

状態で最後の動作から15秒が経つと、キーロックし

ます。

**画面消灯時**: FOMA端末を閉じたとき、またはFOMA端末を閉じた

状態でディスプレイ消灯時にキーロックします。

- 自動キーロックの設定は、一度キーロックを解除してから有効に なります。
- 「OFF」に設定すると、FOMA端末を閉じたときもキーロックはか かりません。
- ワンセグ、カメラ、音楽再生機能 (BGM再生を除く) などを利用 中は、キーロックはかかりません。
- キーロックの解除方法→P30

### 履歴表示設定

# リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

リダイヤル、着信履歴、送信履歴、受信履歴を表示しないように設定できます。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「履歴表示設定」 ▶ 端末暗証番号を入力

# ⑦ 次の操作を行う

「OFF」に設定した項目は表示できなくなります。

● [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

### [リダイヤル]

リダイヤルを表示させるかどうかを設定します。

### [着信履歴]

着信履歴を表示させるかどうかを設定します。

### [送信メール履歴]

送信履歴を表示させるかどうかを設定します。

### [受信メール履歴]

受信履歴を表示させるかどうかを設定します。

# 3 (三][完了]

### お知らせ

• 「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、伝言メモー覧は表示されません。

### シークレットモード

# シークレット設定されている情報を表 示する

電話帳とスケジュールのシークレットデータを表示するかどうかを 設定できます。

[メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「シークレットモード」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ シークレットモードの設定方法を選択

 ${\bf OFF} : シークレットデータ以外の一般データのみ表示されます。 \\ {\bf ON} : シークレットデータと一般データをすべて表示します。$ 

シークレット専用モード

: シークレットデータのみ表示します。

### リスト指定着信拒否

# | 指定した電話番号からの電話を受けない

リストに登録した特定の相手からの電話を拒否するように設定でき ます。

- 本機能は、相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合のみ有効です。
- 番号通知お願いサービスを同時に設定することをおすすめします。

# 着信拒否する電話番号を登録する

着信拒否する電話番号を20件まで登録できます。



リスト指定着信 拒否画面

# **7** 次の操作を行う

### [着信拒否動作]

着信拒否の動作を設定します。

● [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

ミュート : 着信音を消音して着信します。リスト上には♬が表示されま

す。

**非接続** : 着信動作を行いません。リスト上には♥が表示されます。

### [着信拒否番号]

着信拒否をする電話番号を設定します。

- [一】「検索」:電話帳から検索して設定します。リスト上には電話帳に 登録してある名称が表示されます。
- ⑥ [選択]:電話番号を入力して設定します。リスト上には入力した電話番号が表示されます。

# 3 (完了)

### お知らせ

既に登録済みの電話番号がある場合は、リスト指定着信拒否画面
 ▶[三] [メニュー] ▶「新規作成」でも着信拒否をする電話番号を登録できます。

### 登録した電話番号を削除するには

リスト指定着信拒否画面で削除する電話番号を選択▶[三] [メニュー] ▶ [1件削除] / 「全件削除」▶ 「はい」を選択します。

### 登録した電話番号を編集するには

リスト指定着信拒否画面で編集する電話番号を選択▶[二] [メニュー] ▶「編集」を選択します。

# リスト指定着信拒否を設定する

- [★二ュー] ★ (設定) ★ 「発着信/通話機能」 ト「着信機能」 ▶ 「着信許可/拒否」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「着信許可/拒否設定」 ▶ 「リスト指定着信拒否」
  - ■解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」を選択します。

### お知らせ

- リスト指定着信拒否の設定中に、「非接続」に登録されている相手から着信した場合は、着信は通知されず、待受画面に圖り表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。

### 全着信拒否

# すべての着信を拒否する

かかってきたすべての電話の着信音を消音したり、着信動作を行わずに切断したりできます。

ミュート : かかってきたすべての電話の着信音を消音して着信しま

す。

非接続 : かかってきたすべての電話の着信動作を行いません。

### ■解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」を選択します。

### お知らせ

- 「非接続」に設定中に着信した場合は、着信は通知されず、待受画面に ■1が表示され、不在着信として着信履歴が記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。

### 非诵知着信

# 電話番号が通知されない着信があった ときの動作を設定する

電話番号が通知されない電話の着信を、非通知理由ごとに拒否できます。

【メニュー】▶ ※ (設定)▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「非通知着信」▶端末暗証番号を入力

# ク 次の操作を行う

● [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

### [非通知設定]

発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信された電話について設定します。

設定解除: 設定を解除します。着信拒否: 着信を拒否します。

着信音なし : 着

: 着信音を消音して着信します。着信画面を「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像か

ら選択できます。→P276

▶◎▶■欄を選択▶「画像」/「iモーション」▶画

像を選択

端末設定に従う: 着信時の着信画面と着信音を「データBOX」内のデータから選択できます。

着信画面: ▶ ② ▶ ■ 欄を選択▶ 「画像」 / 「 i モーション」 ▶ 画像 データを選択

着信音 : ▶ ② ▶ ■ 欄を選択▶ 「ミュージック」/ 「i モーション」 / 「メロディート 着信音を選択

•「ミュージック」内に保存されている着うたフル®を選択した場合は、「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3

### [公衆電話]

公衆電話などから発信された電話について設定します。

• 設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

### [通知不可能]

海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、 発信者番号を通知できない相手から発信された電話について設定します (経由する電話会社などによっては、発信者番号が通知されることがあります)。

• 設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

# 3 (完了)

### お知らせ

- 非通知着信の設定中に、「着信拒否」に設定した非通知着信があった場合は、着信は通知されず、待受画面に 17表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「ブー…」という話中音が流れます。また、留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始に設定している場合も着信を拒否します。ただし、呼出時間を0秒に設定しているときや、サービスエリア外、FOMA端末の電源を切っているときは各ネットワークサービスが起動します。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。
- 「着信音選択」(P94)「着信画面設定」(P101)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されている場合は、「端末設定に従う」を選択して着信画面または着信音を「端末設定に従う」に設定しても、該当する音声電話/テレビ電話がかかってくると、本設定より優先して動画/iモーションが再生されます。
- 「端末設定に従う」の着信音または着信画面のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。

### <非通知設定>

番号通知お願いサービスを開始に設定している場合は、「非通知着信」の設定より優先して動作します。相手には番号通知お願いガイダンスが流れます。

### 呼出動作開始時間設定

# 電話帳未登録の相手の着信音を無音に する

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から 電話がかかってきたとき、着信音などの呼出動作をすぐに開始しな いように設定できます。呼出時間が短い「ワン切り」などの迷惑電 話対策として有効です。

# [メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「音/バイブレータ」 ▶ 「呼出動作開始時間設定」

# ⑦ 次の操作を行う

● [一覧]:設定項目一覧画面が表示されます。

### [呼出動作開始時間設定]

呼出動作開始時間設定を有効にするかどうかを設定します。

### [呼出開始時間] ※

着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1秒~99秒の間で設定します。

### [着信履歴] ※

「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた電話の着信履歴を表示するかどうかを設定します。

※「呼出動作開始時間設定」を「ON」にすると設定できます。

# 3 🖃 [完了]

### お知らせ

- 本機能を設定中に該当する相手から電話がかかってきた場合、設 定した時間内は着信音などの呼出動作は行われませんが、着信中 画面は表示されます。
- 「シークレットモード」を「OFF」に設定しているとき、電話帳を シークレットに設定している相手から雷話がかかった場合でも本 機能が動作します。

### <呼出動作開始時間設定>

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、呼出動作を行う前に各ネットワークサービスが 起動します。
- 「伝言メモ」の「応答時間」よりも長く設定した場合は、呼出動作 を行わずに伝言メモが起動します。
- 「メモリ登録外着信拒否」が「ON」に設定されている場合は、「呼 出動作開始時間設定しは設定できません。

### メモリ登録外着信拒否

# 電話帳未登録の相手からの電話を受け ない

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から かかってきた電話を拒否するように設定できます。

- 番号通知お願いサービスを同時に設定することをおすすめします。
- [- 7 [メニュー]▶ ፟ (設定)▶ [発着信/通話機能]▶ 「着信機能」▶「着信許可/拒否」▶端末暗証番号を入 カ▶「メモリ登録外着信拒否」▶「ON」/「OFF」

- 拒否設定に該当する相手から電話がかかってきた場合、着信動作 は行われずに着信履歴が記録されます。相手には「プー…」とい う話中音が流れます。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始に設定中でも着 信を拒否します。ただし、呼出時間をO秒に設定している場合は各 ネットワークサービスが起動します。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されま す。
- 「呼出動作開始時間設定」を「ON」に設定している場合、または 「プライバシーモード設定」を「ON」に設定して「電話帳」に チェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定で きません。

### 設定リセット

# 各種機能の設定を初期状態に戻す

### 各機能で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定に戻る機能については、「メニューー覧」(P394)を参照してください。
- [メニュー]▶☆(設定)▶「その他」▶「リセット /削除」▶「設定リセット」▶「はい」▶端末暗証番号を 入力

### お知らせ

- 電池残量が十分な状態で「設定リセット」を実行してください。
- 「設定リセット」中は、各種機能/通信を利用できません。

### メモリ削除

# 登録データを一括して削除する

登録してあるデータを削除します。

- [三] [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「その他」 ▶ 「リセット / 削除」 ▶ 「メモリ削除」
- 2 削除したい項目にチェックを付ける▶ [完了]▶ 「はいI▶端末暗証番号を入力

### ■ 削除されるデータ

項目	データ
プリインストール データ	「データBOX」のお買い上げ時のデータ
ユーザデータ	お買い上げ時のデータ以外の「データBOX」内の すべてのデータ
PIMデータ	「電話帳」*1/「ステーショナリー」*2/「ワンセグ」に登録されているデータ、受信/送信メール内のデータ*3、Bookmark内のデータ、画面メモ、URL履歴、ネットワークサービスの追加サービスと応答メッセージの設定

- ※1 積算通話料金は削除されません。
- ※2 アラームに登録した内容は削除されません。
- ※3 受信/送信BOXフォルダ、メッセージR/Fフォルダ、メール連動型 i アプリ用フォルダは削除されません。

### microSDカード内に保存されているデータを削除するには

microSDカード内に保存されているすべてのデータを削除できます。

▶ [\_\_ [メニュー] ▶ **(**設定) ▶ 「その他」▶ 「リセット/削除」 ▶ 「microSD削除」▶ 「はい」▶端末暗証番号を入力

### お知らせ

- FOMAカードに保存されている各種データは削除されません。
- 「♪Welcome Mail ♪」のメールは削除されます。

### <プリインストールデータ>

- お買い上げ時、初期設定などに使用されている一部のファイルは 削除されません。
- 削除されたiアブリ、デコメ®ピクチャ、デコメ®絵文字、壁紙 (待受画面)、フレーム、スタンプ、メロディは、iモードサイト の「WOW LG」のサイトからダウンロードできます。ダウンロー ドには別途通信料がかかります。

# その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、下記のようなあんしん設定に関する機 能/サービスがありますのでご活用ください。

機能名/サービス名	目 的	参照先
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス 電話などの「迷惑電話」を着信 したくない	P363
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電 話を着信したくない	P364
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソ フトウェアを更新したい	P423
スキャン機能	障害を引き起こすデータから FOMA端末を守りたい	P426
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必 要なメールのみを受信したい	P138
「i モード災害用伝言板」 サービス		
メールアドレス変更		
迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (かんたんメール設定) (iモードメール大量送信者 からのメール受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)	『ご利用ガイドブック(i モード <foma>編)』をご覧ください</foma>	

	機能名/サービス名	目 的	参照先
ĺ	メール機能停止/再開		
ĺ	メールサイズ制限	『ご利用ガイドブック(iモード <foma>編)』をご覧ください</foma>	la.
ĺ	ケータイお探しサービス		•

# メール

FOMA端末のメール機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26	メールの履歴を利用する         メールの履歴を利用する         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
i モードメール / デコメール®を作成する i モードメールを作成して送信する		メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する・・・・・メール設定	157
		<b>メッセージサービスを利用する</b> メッセージR/Fを受信したときは ・・・・・ メッセージ受信 メッセージR/Fがあるかどうか問い合わせる	159
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
i モードメールを受ける・操作する i モードメールを受信したときは ····· メール自動受信 ]		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メッセージR / メッセージF <b>SMSを使う</b>	
<ul><li>i モードメールを選択して受信する・・・メール選択受信 1</li><li>i モードメールがあるかどうかを問い合わせる・・・・・・・ i モード問い合わせ 1</li></ul>	20	SMS を作成して送信する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i モードメールに返事を出す ····· i モードメール返信 1 i モードメールを他の宛先に転送する ······· i モードメール転送 1	40	SMS問い合わせ SMSの設定を行う SMS設定	
メールアドレス/電話番号を電話帳に登録する・・・・・ 1 i モードメールから添付ファイルを再生/保存する・・・ 1	41		
メールBOX を操作する         受信/送信メールBOXのメールや未送信メールを表示する         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

# FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、iモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、i モードのご契約が必要です。
- SMSは、iモードをご契約されていなくてもご利用いただけます。
- 一部の記号(学、Tetなど)や絵文字を入力したiモードメール、SMSを、iモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されない場合があります。
- 韓国語のメール機能は、SMSのみ対応しております。韓国語が入力されたEメールをiモードメールで受信した場合は、文字が正しく表示されません。

# i モードメールとは

i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。 テキスト本文に加えて、全計2MバストN内のファイル(写真や動詞

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

iモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA >編)』をご覧ください。

# SMSについて

iモードを契約しなくても、携帯電話番号のみで文字メッセージを送受信できます。

送信方法→P163 受信方法→P164 問い合わせ方法→P165

### SMSの宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

ドコモ以外の海外通信事業者とお客様との間で送受信を行う場合の宛先は、ドコモのホームページをご覧ください。

### 送受信できる文字数

SMSで送受信できる文字数は次のとおりです。

宛先	21文字 (「+」を含む)	
CMC <del>≭∀</del>	日本語(70文字)、韓国語(70文字)	
SMS本文	英語(160文字)	

### 韓国語でのSMS送受信

韓国語に対応している端末どうしで、本文に韓国語が入力された SMSの送受信ができます。

- 韓国語に対応しているドコモ以外の通信事業者(海外事業者含む)の端 末とL-01Aを利用した韓国語のSMS送受信は、通信事業者との対応状 況によります。詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。また、 送信出来る文字数は通信先事業者の状況により異なります。詳細は各送 信先通信事業者へお問い合わせください。
- 韓国語を入力したSMSを、韓国語に対応していない端末に送信した場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- SMS本文の入力モードを韓国語に切り替える→P166
- 韓国語の入力方法→P350

### SMSを受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMS センターに保管されます。

### お知らせ

- SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。「SMS有効期間」で保管期間を指定することもできます。→P165
- 保管期間が過ぎたSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、「SMS問い合わせ」により受信できます。→P165
- SMSを受信すると、SMSセンターに保管されていたSMSは削除 されます。

### メールメニュー

# メールメニューを表示する

待受画面▶ ▶次の操作を行う



メールメニュー画面

### 「受信メール」

受信メールフォルダー覧画面を表示します。→P143

### [送信メール]

送信メールフォルダー覧画面を表示します。→P144

### 「未送信メール」

未送信メール一覧画面を表示します。→P144

### [新規メール作成]

i モードメールを新規に作成します。→P128

### [ i モード問い合わせ]

i モード問い合わせを行って、i モードセンターに保管されている i モードメールを受信します。→P139

### [メール選択受信]

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、 受信する i モードメールを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→P138

### [SMS]

SMSを新規に作成したり、SMS問い合わせを行って、SMSセンターに 保管されているSMSを受信したりします。→P163、P165

### [テンプレート]

保存されているテンプレートの一覧を表示します。→P134


### [メール設定]

メール機能を設定します。→P157

### i モードメール作成/送信

# i モードメールを作成して送信する

# 待受画面▶ 🗖 (1秒以上)



iモードメール 作成画面

# 〒 (宛先)欄を選択▶「直接入力」▶宛先を入力

- 半角で50文字まで入力できます。
- 送信履歴や受信履歴、電話帳、メールグループから宛先を選択で きます。→P129

# 3 昼(件名)欄を選択▶件名を入力

全角で15文字、半角で30文字まで入力できます。

# ■(本文)欄を選択▶本文を入力

全角で最大5000文字、半角で最大10000 文字まで入力できます。



メール本文入力 画面

## - [送信]

- 本文をデコレーションしたい場合→P131
- ファイルを添付して送信したい場合→P135
- 本文編集中に改行ができます。改行は全角1文字分としてカウント されます。
- ②を押してスペースを挿入した場合、半角1文字分としてカウン トされます。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合がありま す。
- i 干ード端末どうしのメールのやりとり以外では、半角カタカナ、 絵文字を使用すると、正しく表示されない場合があります。
- シークレットコードが設定されている宛先を入力した場合は、送 信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただ し、送信したメールの宛先には追加されたシークレットコードは 表示されません。
- i モードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては送 信できなかった旨のエラーメッセージが表示される場合がありま す。

- デコメ®絵文字(絵文字D)を使用すると、デコメール®として送信 されます。
- 題名や本文に絵文字を使用して他の携帯電話会社に送信すると、 自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の 携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合がありま d,
- ・ 送信が正常に終了したときは、 i モードメールは送信メールBOX に保存されます。最大保存件数または最大保存容量を超えるとき は、古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信 メールは保護してください。

### iモードメール作成画面のサブメニュー

# i モードメール作成画面(P128)▶ - 7 [メニュー] ▶次の操作を行う

### [送信]

メールを送信します。

### 「白動送信]

圏外で作成した i モードメールを、電波の届く場所に移動した時点で自動 的に送信できます。

### [プレビュー]

送信メールのプレビューを表示します。

### [保存]

作成中、編集中のメールを未送信メールに保存します。

### [メールアドレス]

**宛先追加**: 複数の宛先に送信(同報送信)します。宛先は5件まで追加で

きます。

送信履歴一覧 : 送信メールの履歴から宛先を選択します。

受信履歴一覧 : 受信メールの履歴から宛先を選択します。

雷話帳

: 電話帳から宛先を選択します。

メールグループ:メールグループから宛先を選択します。

直接入力 :宛先を直接入力します。 **宛先削除**: 選択中の宛先を削除します。

**宛先操作**: 条件を設定してメッセージR/Fを並べ替えます。

Toに変更: 選択中の宛先をToに変更します。通常の宛先で、入力し

たメールアドレスは送信相手に表示されます。

Ccに変更 : 選択中の宛先をCcに変更します。直接の送信相手以外に

メール内容を知らせたいときに指定します。Ccに入力し たメールアドレスは、他の送信相手に表示されます。 • 受信側の端末や機器、メールソフトによっては、メール

アドレスが表示されない場合があります。

Bccに変更:選択中の宛先をBccに変更します。他の送信相手に知られ

たくないときに指定します。Bccに入力したメールアドレ

スは、他の送信相手には表示されません。

# [添付ファイル操作]

添付ファイルを追加したり再生/表示、削除したりします。→P135

### [テンプレート]

読み込み: テンプレートを読み込んでデコメール®を作成します。→P134

保存 : 作成中のデコメール®をテンプレートとして保存します。

### [冒頭文/署名]

冒頭文添付:設定されている冒頭文を貼り付けます。 署名添付: 設定されている署名を貼り付けます。

### [本文消去]

本文を削除します。

### お知らせ

### <宛先追加>

複数のメールアドレスが登録されている電話帳を選択した場合は、 どのメールアドレスを宛先に追加するかを、さらに選択します。

### <テンプレート>

既に本文が入力されている場合は、本文を削除するかどうかを確認する画面が表示されます。テンプレートを読み込む場合は「はい」を選択します。

### メール本文入力画面のサブメニュー

# メール本文入力画面(P128)▶ - [メニュー]▶次 の操作を行う

### [デコレーション]

デコメール®の装飾(デコレーション)を選択するパレットを表示します。 →P132

### [定型文]

定型文を入力、編集します。→P349

### [文字編集]

本文中の文字やデコレーションを選択してコピー、切り取り、貼り付けします。また、文字の入力や貼り付けを1つ前の状態に戻します。→P354

### [辞書編集]

FOMA端末の辞書を編集します。→P355

### [引用]

電話帳の登録内容などを引用します。→P348

### [入力設定]

文字入力の設定を行います。→P348

### [特殊入力]

スペースや改行、区点コードなどを入力します。→P349

### [冒頭文/署名]

**冒頭文** : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 **署名** : 設定されている署名を貼り付けます。

### [ジャンプ]

文頭:表示中のメール本文の文頭へ移動します。 文末:表示中のメール本文の文末へ移動します。

### [画像情報表示]

カーソルの後ろにある画像の情報を表示します。

### [プレビュー]

本文のプレビューを表示します。

### デコメール®

# デコメール®を作成して送信する

i モードメールの本文編集では、文字の大きさや色、背景色を変更 したり、画像を挿入するなどの装飾(デコレーション)を行ったり して、オリジナルメールを作成できます。

- 送信できるデコメール®のサイズは100Kバイト以内です。
- 最大20件、合計90Kバイト以内の画像が挿入できます。
- 送信先のiモード端末によっては、10000バイトを超えるデコメール®を送信した場合は、受信側では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。

カーソルがあたっている箇所に 設定されているデコレーション が表示されます。



本文入力画面

- 】 メールメニュー画面(P127)▶「新規メール作成」
- 7 宛先、件名を入力
  - 宛先、件名の入力方法→P128



パレット表示画面

- ⚠ パレットを操作して本文をデコレーションする
  - ■デコレーションを選択してから文字を入力する場合 操作方法については「本文をデコレーションする」(P132) を参照してください。
  - 文字を入力してからデコレーションを設定する場合 操作方法については「デコレーションを変更する」(P134) を参照してください。
- 【 \_ \_ [閉じる]
  - デコメール®の内容を確認する場合「メニュー」▶「プレビュー」を選択します。
- **6** [確定] ▶ <del>-</del> [送信]

### お知らせ

- デコメール®対応 i モード端末以外とデコメール®を送受信すると、 デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- デコレーションを設定した文字を削除しても、デコレーション データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デ コレーションの解除を行ってから文字を削除してください。
   を1秒以上押して文字を削除した場合は、デコレーションデータも 含めて文字が削除されます。
- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、 画像が削除される場合があります。

## 本文をデコレーションする

# メール本文入力画面(P128)▶ [--- [メニュー]▶「デコレーション」▶次の操作を行う

• [三7] [閉じる]:パレットの操作から本文入力の操作に切り替えます。



### [ 🔳 (画像挿入)]

データBOX:「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿

入します。

▶フォルダにカーソルを移動▶(●) [開く] ▶画像を選択

静止画撮影 : 静止画を撮影して挿入します。

▶静止画を撮影
● [□ (保存)]

### [ 🐼 (背景色)]

メール本文の背景色を設定します。

### [ 🖹 (ライン挿入)]

メール本文にラインを挿入します。

### [原(デコレーション変更)]

デコレーションを設定する文字の範囲を選択します。→P134 • 本文に文字が入力されていない場合は選択できません。

### [ 📓 (文字デコレーション)]

文字に設定するデコレーションを選択します。→P133

### [ 🖃 (デコレーションなし)]

カーソルがある行のデコレーションを解除します。

### [ 🐻 (マイデコレーション)]

マイデコレーション適用: 事前に設定を保存した文字デコレーションを

適用します。

マイデコレーション編集: お好みの文字デコレーション設定を保存します。

→P133

### [ ② (元に戻す)]

設定したデコレーションを1つ前の設定に戻します。

### [ 🐼 (全解除)]

設定したデコレーションをすべて解除します。

### お知らせ

「テロップ」「スウィング」が設定されている文字を選択してコピー/切り取りをしても、「テロップ」「スウィング」の設定は反映されません。

### <画像挿入>

- 挿入できる画像は最大20件で90Kバイト以内です。ただし、ファイルのサイズによっては添付可能な件数が少なくなることがあります。挿入できる画像の数やサイズを超えたときは、メッセージが表示されます。
- お買い上げ時は「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダに画像が保存されています。
- 同じ画像を複数挿入した場合は、挿入件数を1件として扱います。

### 文字をデコレーションする

メール本文入力画面(P128)▶ — [メニュー]▶「デ コレーション」▶ 圖 (文字デコレーション)を選択

# 2 次の操作を行う

### [元》(文字色)]

文字の色を設定します。

- ▶色を選択▶文字を入力
- 🖃 [パレット] を押してパレットからも色を選択できます。

### [ 📆 (文字サイズ)]

文字のサイズを設定します。

### [音配(点滅)]

文字を点滅表示します。

点滅を解除するには、Reseat Q→ (点滅) を選択します。

### [ 🏗 (動き・位置)]

文字の表示方法を設定します。

設定を解除するには (動き・位置 (指定なし)) を選択します。

**『 (テロップ)** : 文字を右から左へテロップ表示します。

● 昼と昼間に入力した文字がテロップ表示します。

**『雪 (スウィング)** : 文字を左右にスウィング表示します。

・ ②と ⑤間に入力した文字がスウィング表示します。

[□ (左寄せ) : 入力する文字、挿入する画像を左寄せ表示します。

**(センタリング)**:入力する文字、挿入する画像をセンタリング表示します。

**③ (右寄せ)** : 入力する文字、挿入する画像を右寄せ表示します。

### お知らせ

### <文字サイズ>

• デコメ®絵文字のサイズは設定できません。

### <文字色>

絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻したい場合は、文字色設定で『(フォントカラー)を設定してください。

### <点滅>

設定した点滅を、プレビュー画面やiモードメール作成画面などで表示した場合、一定の時間が経過すると点滅表示は終了します。

# デコレーションを変更する

- メール本文入力画面(P128)▶ [メニュー]▶「デコレーション」▶ [ (デコレーション変更)を選択
- - <u></u> [全選択]:全文を選択します。
- 🧣 🐼 で終点を選択▶デコレーションを選択する
  - デコレーションの操作→P133

### テンプレート

# テンプレートを利用してデコメール®を 作成する

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などのデコレーションが既に指定されているデコメール®用のひな形データです。お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードしたテンプレートなども設定できます。

- i モードメール作成画面(P128)▶ ̄ ̄[メニュー] ▶「テンプレートI▶「読み込みI▶「はいI
  - メール本文に文字が入力されている場合は、入力した文字を削除 してテンプレートを読み込みます。
- 7 テンプレートを選択▶● [選択]

選択したテンプレートが本文に挿入されます。

- テンプレートを選択して
   を押すと、テンプレートを表示させながら選択できます。
- テンプレート挿入後も本文を編集できます。

### テンプレートを新規に作成する

オリジナルのテンプレートを作成します。作成したテンプレートは メールメニューの「テンプレート」に保存されます。

- メールメニュー画面(P127)▶「テンプレート」▶[三] [メニュー]▶「新規テンブレート作成」
- ランプレートを作成する
  - デコレーションの操作→P132
- **3** テンプレート作成後▶● [確定]▶● [選択]▶タイトルを編集▶▼- [完了]

### お知らせ

本文がデコレーションされていない場合は、テンプレートとして 保存できません。

### テンプレートを編集する

オリジナルのテンプレートや作成したテンプレートを編集します。

メールメニュー画面(P127)▶「テンプレート」



一覧画面

# **2** テンプレートを選択▶● [編集]▶テンプレートを編集する

- デコレーションの操作→P132
- **3** テンプレート編集後▶● [確定]▶「上書き保存」/ 「新規保存」

**上書き保存**:編集元のテンプレートに上書き保存します。 新規保存 :編集したテンプレートを新規に保存します。

▶● [選択] ▶タイトルを編集

4 (三 [完了]

### テンプレート一覧画面のサブメニュー

テンプレート一覧画面(P134)▶テンプレートにカーソルを移動▶ \_\_ [メニュー]▶次の操作を行う

### [メール作成]

選択中のテンプレートを利用してメールを新規に作成します。

### [新規テンプレート作成]

テンプレートを新規に作成します。→P134

### [削除]

**1件削除**:選択中のテンプレートを削除します。 選択削除:テンプレートを選択して削除します。

▶削除したいテンプレートにチェックを付ける▶▶「はい」

▶ 「□フ [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解

除」を選択できます。

全削除 : テンプレートをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

### 「タイトル編集]

選択中のテンプレートのタイトルを編集します。

### [情報表示]

選択中のテンプレートの情報を表示します。

### 添付ファイル

# ファイルを添付する

iモードメールに画像やメロディを添付して送信します。

- 最大10件、合計2Mバイトまで添付できます。ただし、ファイルのサイズによっては、添付可能な件数が少なくなることがあります。
- 添付可能なファイルは次のとおりです。
  - 画像 (JPEG、GIF)
- 動画/ i モーション
- メロディ
- 電話帳
- スケジュール
- To Do
- ブックマーク
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは 添付できません。

# i モードメール作成画面(P128)▶ (添付ファイル)欄を選択▶次の操作を行う

### [画像]

マイピクチャ:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像を選択します。→P276

**カメラ起動** : 静止画を撮影して添付します。

▶静止画を撮影▶● [등(保存)]

### [ムービー]

i モーション : 「データBOX」の「 i モーション」内に保存されている動

画/iモーションを選択します。

カメラ起動 : 動画を撮影して添付します。

▶動画を撮影▶(●)[[□](保存)]

### [メロディ]

「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディを選択します。

▶フォルダにカーソルを移動▶● [開く] ▶メロディを選択

### [電話帳]

電話帳を選択します。

### [カレンダー]

FOMA端末に登録されているスケジュールを選択します。

▶日付を選択▶スケジュールを選択

### [To Do]

FOMA端末に登録されているTo Doを選択します。

### [Bookmark]

**iモード** : [iモード]の「Bookmark」フォルダからブックマーク

を添付します。

**フルブラウザ**:「フルブラウザ」の「Bookmark」フォルダからブックマークを添付します。

### 「その他」

microSDカードの「OTHER」に保存しているファイルを添付します。

### お知らせ

- GIF画像、添付されたメロディはmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- 2Mバイトを超える動画/iモーションは添付できません。「トリミング」でメールに添付できるサイズに変更してから添付してください。→P292
- 受信側の端末によっては、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。500Kバイトを超える動画/iモーションを2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信する場合は、以下の設定で撮影した動画がおすすめです。サイズ制限:500Kバイト、サイズ選択:QCIF(176×144)、保存画質設定:スーパーファイン
- iモーションによっては、添付できない場合があります。

### 添付ファイルを再生/表示/削除する

i モードメール作成画面(P128)▶操作したい添付 済み添付ファイル欄を選択▶次の操作を行う

### [再生/表示]

選択中の添付ファイルを再生/表示します。

### [削除]

選択中の添付ファイルを削除します。

### お知らせ

添付ファイルを追加するには、ファイルが添付されていない い(添付ファイル) 欄を選択してください。

### メール自動受信

# i モードメールを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、iモードセンターから自動的にiモードメールが送られてきます。

# i モードメールを受信すると画面上部に ぼが表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
- 「メール」を選択すると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- 受信した i モードメールの詳細画面を表示するまで、画面上部には 図、待受画面には 図、特受画面には 図1(数字は件数) が表示されます。



受信結果画面

- 新しいiモードメールが届いたときは、iモードセンターに保管されている他のiモードメールやメッセージR/Fも受信します。
- i モードメールを選択受信するように設定すると、送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管されます。センターに 保管されている i モードメールのタイトルなどを確認してから選 択して受信できます。→P138
- To、Cc、Bccを設定できる端末からメールを受信した場合、自分のアドレスがTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。→P146

- i モードメールではメロディや動画、静止画などを添付ファイル として受信できます。対応していない添付ファイルは i モードセ ンターで自動的に削除される場合があります。添付ファイルが削 除された場合は、本文に「添付ファイル削除」のメッセージが追 加されます。
- FOMA端末が対応していない添付ファイルは、FOMA端末に保存できません。microSDカードに保存したり、転送したりはできます。→P140
- iモードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、 iモードセンターから手動で取得できます。→P141
- i モードメールに添付されているメロディや画像を受信するかどうかを「添付ファイル」設定で設定できます。→P157
- 受信した i モードメールのデータ量が、「 i Menu」 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定 (確認・変更・利用)」 ▶ 「詳細な設定 (メール設定)] ▶ 「メールサイズ制限」で設定した文字数 (データ量) を超えた場合、本文中に表示される添付ファイル、貼り付けデータのファイル名を選択して受信できます。→P141
- FOMA端末に保存されている受信メールが(iモードメールと SMSの合計)が最大保存件数または最大保存容量を超えるとき は、古い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきた い受信メールは保護してください。
- 次のような場合にメールを受信したときは、iモードセンターに 保管されます。
  - 電源OFFのとき テレビ電話中
  - セルフモード設定中 圏外のとき
  - おまかせロック中
  - 「メール選択受信設定」を「ON」に設定しているとき
  - 受信メールが保護や未読メールで満杯のとき
- i モードセンターに i モードメールが残っているときは、図や図が表示されます。ただし、電源OFFや圏外のときなど、 i モードメールがあっても表示されない場合があります。
- 複数のiモードメール、メッセージR/Fを同時に受信したときは、 最後に受信したiモードメール、メッセージR/Fに設定されている 着信音が鳴ります。

### 新着iモードメールを表示する

- 受信結果画面(P137)▶「メール」▶フォルダを選択
- 7 表示したいメールを選択



受信メール詳細画面

### お知らせ

- iモードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない場合があります。
- 本FOMA端末で対応していない添付ファイルは、データBOXへの保存はできませんが、microSDカードへの保存とメール転送は可能です(microSDカードに保存した場合、ファイル名は「OTHFR001」~「OTHFR999」に変更されます)。

### メール選択受信

# i モードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。メール選択受信を利用するためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

## メール選択受信を設定する

i モードメールを選択受信するために、「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メールメニュー画面(P127)▶「メール選択受信」▶(●) [選択]▶「ON」

設定後、iモードメールは自動的に受信できなくなります。

### お知らせ

「メール選択受信」を「OFF」に設定する場合は、「メール選択受信設定」(P157) で行います。

# メール選択受信の設定中に i モードメールを受信すると

### ■ 受信通知画面が表示される



受信通知画面

### お知らせ

- iモードメールの受信をお知らせする図や図1は表示されず、メール着信音も鳴りません。
- 受信通知画面表示中は i チャネルのテロップが止まります。

### i モードメールを選択受信する

「メール選択受信設定」を「ON」に設定後は、次の操作でiモードメールを選択受信します。

- メールメニュー画面(P127)▶「メール選択受信」
  - 以降、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』の手順に従って操作してください。
- ■添付ファイルがある場合にメール選択受信の画面に表示されるアイコン

アイコン	ファイルの種類
Ô	画像が添付されています。
<b>~</b>	i モーションが添付されています。
7	メロディが添付されています。
	その他のファイルが添付されています。

### お知らせ

- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定している場合でも、 「iモード問い合わせ」を利用するとすべてのメールを受信します。受信したくない場合は、問い合わせたい項目から「メール」を外してご利用ください。→P157
- メール選択受信は「i Menu」からも行えます。「i Menu」▶
  「メニューリスト」▶「メール選択受信」を選択します。

### iモード問い合わせ

# i モードメールがあるかどうかを問い 合わせる

FOMA端末が圏外のときなど、受信できなかった i モードメールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに問い合わせると、保管されている i モードメールを受信できます。

- iモードセンターにメールが保管されている場合は、画面に図が表示されます。
- 問い合わせる項目(メール、メッセージR/F)は、「iモード問い合わせ」設定(P157)で選択できます。
- 圏外のときは、問い合わせできません。
- 】 メールメニュー画面(P127)▶「i モード問い合わせ」

問い合わせが完了すると、受信結果画面が表示されます。

### お知らせ

 i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、 FOMA端末の電源が入っていないときなどにセンターに届いた場合は、 画面に 図が表示されない場合があります。

### iモードメール返信

# i モードメールに返事を出す

i モードメールの送信元に返信します。返信は新たに本文を入力する方法と受信した i モードメールの本文を引用する方法があります。

# 受信メール詳細画面(P143)▶ [ メニュー] ▶ [返信/転送] ▶ [返信] / [引用付き返信]

- 受信メール詳細画面では、 [返信] を押しても返信できます。
- 自分のアドレス以外に同報先がある場合は、「アドレス」(送信元 のみに返信)または「すべて」(送信元と同報先全員に返信)を選 択できます。

# 7 件名、本文を入力

- 件名には、「Re:」が追加されます。
- 引用付き返信の場合は、引用した本文の頭に「>」が付きます。
- 件名、本文の編集方法→P128

# 3 - [送信]

### お知らせ

- 送信メールが保存容量を超えた場合は、返信できません。保存されている送信メールを削除してから返信してください。
- 受信したデコメール®を引用付き返信した場合、デコレーションや 画像はそのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA端 末外への出力が制限されている画像は入力されません。

### iモードメール転送

# i モードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールを他の人に転送します。

# 受信メール詳細画面(P143)▶ [メニュー]▶ [返信/転送]▶「転送」

# 7 宛先を入力

- 題名には「Fw:」が追加されます。
- 宛先、本文の編集方法→P128

# 3 🖃 [送信]

- 転送する i モードメールにメールへの添付や本FOMA端末外への出力 が禁止されているファイルが添付または貼り付けられているとき は、それらのファイルや情報は削除されます。
- 送信メールが保存容量を超えた場合は、転送できません。保存されている送信メールを削除してから転送してください。
- 受信したデコメール®を転送した場合、デコレーションや画像はそのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA端末外への出力が制限されている画像は入力されません。

# メールアドレス/電話番号を電話帳に 登録する

受信したメールに含まれるアドレスや電話番号を登録します。

### 本文中のアドレス/電話番号を登録する場合

受信メール詳細画面(P143)▶電話帳に登録したい アドレス/電話番号にカーソルを移動▶ 三/[メ ニュー]▶「保存」▶「選択項目」

「着信履歴やリダイヤルなどから電話帳に登録する」の操作2 (P82) へ進みます。

### 宛先/送信元のアドレス/電話番号を登録する場合

受信メール詳細画面(P143)▶ [---] [メニュー]▶「保存」▶「送信者アドレス」

宛先/送信元が複数ある場合は、さらに登録するアドレス/電話番号を選択します。

「着信履歴やリダイヤルなどから電話帳に登録する」の操作2 (P82) へ進みます。

# i モードメールから添付ファイルを再 生/保存する

i モードメールに添付または貼り付けられている画像やメロディ、動画/i モーションなどを再生、保存します。

## 選択受信添付ファイルを取得する

受信したメールのサイズが添付ファイルを含めて100Kバイトを超える場合、iモードセンターからファイルを取得する必要があります。

- 「メール設定」の「通信」の「添付ファイル」にて、チェックを外しているファイルも選択受信添付ファイルとして受信します。
- 保存期限を過ぎたファイルは取得できません。
- 受信メール詳細画面(P143)

  ▼ファイル名を選択

### お知らせ

受信メール用の空き容量が添付ファイルより少ないときは取得できません。

# 添付ファイルを表示/再生/保存/削除する

- 受信メール詳細画面(P143)▶添付ファイルにカー ソルを移動
  - (運択):選択中の添付ファイルを表示/再生します。

### [表示/再生]

選択中の添付ファイルを表示/再生します。

### [保存]

選択中の添付ファイルを保存します。

- ・ 画像は「データBOX」内「マイピクチャ」の「iモード」フォルダ (デコメ®絵文字として利用できる画像の場合は「デコメ絵文字」フォル ダ)に保存されます。
- 動画 / i モーションは「データBOX」内「i モーション」の「i モード」フォルダに保存されます。
- メロディは「データBOX」内「メロディ」の「iモード」フォルダに 保存されます。
- 電話帳はFOMA端末の電話帳に登録されます。
- スケジュールはFOMA端末のスケジュールに登録されます。
- To DoはFOMA端末のTo Doリストに登録されます。
- ブックマークは「iモード」「フルブラウザ」それぞれの「Bookmark」に保存されます。
- 上記以外の添付ファイルはmicroSDカード内「OTHER」フォルダに保存できます。

### [削除]

選択中の添付ファイルを削除します。

### お知らせ

- 容量の大きい i モードメールは、 i モードセンターで受け付けず にエラーメッセージとともに送信元に返信される場合があります。
- iモードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、 iモードセンターから手動で取得できます。
- あらかじめ受信する i モードメールのサイズを制限できます。
- 画像のサイズがディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像、動画/ i モーションによっては表示・再生できない場合があります。
- 「メロディ自動再生」設定を「ON」に設定している場合は、 i モードメール表示時に自動的にメロディが再生します。
- i モーションメールをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。

# 貼り付けられた画像を保存する

- 受信メール詳細画面(P143)▶ [メニュー]▶「保存」▶「画像」
- 2 画像を選択▶●[編集]▶ファイル名を編集▶\-[保存]
  - 待受画面に設定する場合は、「はい」を選択します。

#### 受信メールBOX/送信メールBOX/未送信メール

# 受信/送信メールBOXのメールや未送 信メールを表示する

セキュリティが設定されたフォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。

# 受信メールを表示する

- 受信メールは、iモードメールとSMSを合わせて最大1000件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- お買い上げ時は、「♪Welcome Mail ♪」のメールが保存されています。このメールは、通信料はかかっておりません。
- 「♪Welcome Mail ♪」は、返信することができません。

# メールメニュー画面(P127)▶「受信メール」

「追加」: フォルダを追加します。



受信メール フォルダー覧画面

# **ク** フォルダを選択

● [返信]:送信元、同報先に返信します。→P140



受信メール一覧画面

# 🔾 メールを選択

- ・ ②: 前後のメールを表示します。
- ・ \_\_ [返信]: 送信元、同報先に返信します。→P140



受信メール詳細画面

# 送信メールを表示する

 送信メールは、iモードメールとSMS、未送信メールを合わせて最大 500件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は 異なります。

# 】 メールメニュー画面(P127)▶「送信メール」

「追加」: フォルダを追加します。



送信メール フォルダー覧画面

7 フォルダを選択



2 メールを選択

- ・ (i) : 前後のメールを表示します。
- [編集]: i モードメール作成画面、 SMS作成画面を表示します。→P128、 P163

送信/上記 1/5 ○ 2009/01/01 18:22 図 docomo. taro. ΔΔΦdocomo. nel. jp 図 docomo. saburo. ΔΔΦdocomo. nel. jp 図 ドンモー郎 図 たアイーを開催 しまず 皆様/、お返事とアドバイ ス、どうもありがとうご ざいました。

送信メール詳細画面

# 未送信メールを表示する

• 未送信メールの件数は、送信メールの最大保存件数に含まれます。

# メールメニュー画面(P127)▶「未送信メール」

 [削除]: i モードメール、SMSを削除 します。



未送信メール 一覧画面

# 2 メールを選択

選択したメールの種類に応じてiモードメール/SMS作成画面が表示され、未送信メールが編集できます。

#### 自動振り分け設定

# 送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

条件を設定して、メールを指定のフォルダに自動的に保存するよう に設定します。

受信メールフォルダー覧画面(P143)/送信メールフォルダー覧画面(P144)▶フォルダにカーソルを 移動▶[=7[メニュー]▶[自動振り分け設定]

# 🤈 次の操作を行う

• (●) [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

#### [送信者・宛先]

メールアドレスや電話番号を条件に設定して振り分けます。

- ▶「アドレス入力」▶「直接入力」▶メールアドレス/電話番号を入力
- ・ 送受信履歴や発着信履歴、電話帳からアドレスを選択できます。
   →P129

#### [題名]

メールの件名を条件に設定します。

▶「題名入力」▶件名を入力

## お知らせ

- 振り分け条件を追加する場合は、操作2の後「規則追加」を選択すると、新たに設定できます。振り分け条件は最大10個設定できます。
- 設定した振り分け条件を解除するには、解除したい条件を選択
   ▶「-7「メニュー] ▶「解除」▶「はい」を選択します。
- 振り分け条件を編集するには、編集したい条件を選択▶[三] [メニュー] ▶ 「編集」を選択します。
- 他のフォルダに設定されている振り分け条件と同じ条件は設定できません。同じ条件を設定しようとすると、既に設定している条件を変更するかどうかを確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると既に設定している条件が設定解除され、新しい条件を設定します。「いいえ」を選択すると新しい条件の入力を中止します。
- メールアドレスを振り分け条件にする場合は、ドメイン名(@以降)も含めて設定してください。たとえば、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧から設定する際に、電話番号だけでメールをやり取りしている場合は、ドメイン名が含まれません。この場合、振り分け条件として認識されません。
- SMSに振り分け条件を設定する場合は、「送信者・宛先」で電話番号を指定します。「顧名」では振り分けできません。
- フォルダー覧画面に戻るときは、 35 を押します。

# 受信/送信/未送信メール画面の見かた

## 受信/送信メールフォルダー覧画面




例: 受信メール フォルダー覧画面

- フォルダ名
- ② 未読メール数 / フォルダ内全件数 受信メールフォルダー覧画面に表示されます。送信メールフォルダではフォルダ内全件数のみ表示されます。
- ■受信/送信メールフォルダ画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明	
	「受信BOX」/「メッセージR」/「メッセージF」/ 「送信BOX」(お買い上げ時に登録されているフォル ダ)	
(黄)	ユーザ作成フォルダ	
	自動振り分け設定あり	
	セキュリティ設定中	
᠍(黄)	未読メールあり	

## 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面



- 1 表示中のフォルダ名
- ② 受信した日時

受信メール一覧画面では、前日までに受信したメールは日付が表示され、当日受信したメールは時刻が表示されます。

- ③ 送信元の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、 電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 4件名 SMSでは「SMS」と表示されます。
- ⑤ 宛先の種類と同報先のアドレス メールが複数の宛先に同報送信された場合、宛先の種類(To、 Cc)とアドレスが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録 されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。


#### ■ 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未読の i モードメール/SMS/SMS送達通知
	既読の i モードメール/SMS/SMS送達通知
\$	返信済み
ŝ	転送済み
56	返信できない送信元のメールアドレス
<b>10</b> / <b>10</b> 6	返信できない同報先のアドレス
<b>a</b>	保護されています。
▣	FOMAカードに保存されています。
0	受信日時
Q( <b>Q</b> )	SMSの受信日時が日本標準時以外の場合
	メロディが貼り付けられています。
ď	メールの本文から i アプリを起動できます。
	メロディ/静止画/動画/電話帳/スケジュール/ ブックマーク/その他のファイルが添付されています。
9	複数種類の添付ファイル
	破損した添付ファイル
❷(グレー)	削除された添付ファイル(例:静止画のファイル の場合)
2	未取得の添付ファイル
10	未取得のまま削除された添付ファイル
§2	取得途中で中断された添付ファイル
×2	取得に失敗しました。
Č	FOMAカードセキュリティ機能が設定されている 添付ファイルあり

アイコン	説 明	
Sub	件名	
From From Ecc	送信元がTo/Cc/Bccで送信	
TO/Cc	自分以外の同報先の宛先の種類(To/Cc)	

※ 詳細画面での表示が異なる場合は()内に示しています。

## 送信メール一覧画面/送信メール詳細画面



- 表示中のフォルダ名
- ② 送信した日時 送信メール一覧画面では、前日までに送信したメールは日付が表示され、当日送信したメールは時刻が表示されます。
- ③ 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、 電話帳に登録されている名前が表示されます。\* ※「表示切替」が名前を表示する設定の場合→P153
- ◆ 件名
   SMSでは「SMS」と表示されます。
- **3 宛先の種類**送信した宛先の種類(To、Cc、Bcc)を表示します。

#### ■ 送信メール一覧画面/送信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
<b>4</b> / <b>4</b>	送信済みの i モードメール/SMS
圔	複数の宛先に送信済みの i モードメール
<b>E</b>	送信失敗
<b>a</b>	保護されています。
	FOMAカードに保存されているSMS
0	送信日時
	メロディが貼り付けられています。
<b>a</b>	メールの本文から i アプリを起動できます。
	メロディ/静止画/動画/電話帳/スケジュール/ブックマーク/その他のファイルが添付されています。
9	複数種類の添付ファイル
Ě	FOMAカードセキュリティ機能が設定されている ファイルが添付されています。
Sub	件名
TO / Cc / Bcc	To/Cc/Bccで送信

<sup>※</sup> 詳細画面での表示が異なる場合は()内に示しています。

# 未送信メール一覧画面



、达信メール 一覧画面

● 保存した日時

前日までに保存したメールは日付が表示され、当日保存したメールは時刻が表示されます。

🛭 件名

SMSでは「SMS」と表示されます。

- ③ 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、 電話帳に登録されている名前が表示されます。\*\*
- ※ 「表示切替」が名前を表示する設定の場合→P155

#### ■ 未送信メール一覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
<b>a</b> / <b>a</b>	未送信の i モードメール/SMS
<b>₽</b> 8	自動送信を予約している i モードメール

※ 上記以外は、送信メールと同様です。

# 受信メールフォルダ/送信メールフォルダー覧画面のサ ブメニュー

受信メールフォルダー覧画面(P143)/送信メールフォルダー覧画面(P144)▶ - [メニュー]▶次の操作を行う

## [フォルダ管理]

**フォルダ追加** : フォルダを追加します。

フォルダ削除 : 選択中のフォルダを削除します。 ▶端未暗証番号を入力▶「はい」

フォルダ名編集 : 選択中のフォルダの名前を変更します

フォルダ並び替え : 選択中のフォルダの表示位置を選択して並べ替

えます。

フォルダセキュリティ: 選択中のフォルダにセキュリティを設定/解除

します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [削除]

**既読全削除**\*: 受信メールフォルダ内の既読メールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 : 受信メールフォルダ/送信メールフォルダ内のメールをす

べて削除します。(保護メールを含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

保護全削除 : 受信メールフォルダ内のメールをすべて削除します。(保

護メールを含む)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [自動振り分け設定]

選択中のフォルダに、メールを自動的に保存するように設定します。 →P145

## [赤外線全送信]

受信メールフォルダ/送信メールフォルダ内のメールをすべて赤外線送信します。

▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「はい」

#### [microSD全件コピー]

選択中のフォルダ内のメールをすべてmicroSDカードにコピーします。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [件数確認]

受信メールフォルダ/送信メールフォルダと未送信メールフォルダ内の メール件数を表示します。

#### 「受信BOXクリア」※

ユーザ作成フォルダと「受信BOX」「ユーザ作成フォルダ」内のメールを 削除します。(保護メールと保護メールのあるフォルダは含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

※ 送信メール一覧画面では表示されません。

## お知らせ

#### <フォルダ管理>

 受信メールフォルダ、送信メールフォルダー覧画面で\= [追加] を押しても、フォルダを追加できます。

<フォルダ名編集/フォルダ並び替え/フォルダ削除/自動振り分け 設定>

お買い上げ時に登録されている「受信BOX」「送信BOX」「メッセージR」「メッセージF」フォルダでは利用できません。ただし、「メッセージR」「メッセージF」フォルダは「フォルダ並び替え」が利用できます。

#### <削除>

- フォルダ内に保護されたメールが含まれている場合は、フォルダ を削除できません。
- 保護されているメール、FOMAカード内に保存されているSMSは 削除されません。
- 未読メールがある場合、または「フォルダ削除」でフォルダ内に メールがある場合、削除するかどうかを確認する画面が表示され ます。削除する場合は「はい」を選択します。

# 受信メール一覧画面のサブメニュー

受信メール一覧画面(P143)▶メールにカーソルを 移動▶[\_\_] [メニュー]▶次の操作を行う

# [返信/転送]

**返信** : 選択中のメールに返信します。→P140

引用付き返信:選択中のメールに、本文を引用して返信します。→P140

転送 : 受信したメールを他の人に転送します。

# [削除]

1件削除 : 選択中のメールを削除します。選択削除 : メールを選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける▶ [完了] ▶

「はい」

「三フ [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択 解除」「表示切替」を選択できます。

**既読全削除**: フォルダ内の既読メールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

**全件削除** : フォルダ内のメールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### 「フォルダ移動]

1件移動: 選択中のメールを他のフォルダに移動します。

選択移動: メールを選択して他のフォルダに移動します。 ▶移動したいメールにチェックを付ける▶ (完了] ▶移動

▶移動したいメールにナエックを付ける▶\\_\_」[元子] ▶移動 先のフォルダを選択

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」「表示切替」を選択できます。

**全件移動**: フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動します。

#### [状態設定]

保護/保護解除:選択中のメールを保護または保護解除します。 既読設定: 未読の受信メールを既読表示に変更できます。 件数確認: 受信メール内のメール件数を表示します。

## [表示設定]

表示切替:メールの表示方法を設定します。 ソート:条件を設定してメールを並べ替えます。

#### [フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

**アドレス** : 特定のメールアドレスからのメールのみ表示します。

▶項目を選択▶アドレスを選択∕入力

題名 : 特定の件名のメールのみ表示します。

 未読のみ
 : 未読メールのみ表示します。

 既読のみ
 : 既読メールのみ表示します。

**保護のみ** : 保護されているメールのみ表示します。 **非保護のみ** : 保護されていないメールのみ表示します。

添付ファイルあり: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

メール : i モードメールのみ表示します。
SMS : SMS、SMS送達通知のみ表示します。
全て : フォルダ内のメールをすべて表示します。

#### [赤外線/コピー]

赤外線送信: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信します。→P307

#### microSDヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールをmicroSDカードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

#### FOMAカード (UIM)

: 選択中のSMSをFOMA端末本体やFOMAカードへコピー、 または移動します。

#### [自動振り分け設定]

メールを指定のフォルダに自動的に保存できます。→P145

▶振り分け条件を設定▶
「完了」▶フォルダを選択

### [複数選択]

複数のメールを選択して操作できます。

• [三] [メニュー] を押して「削除」「フォルダ移動」「保護/保護解除」 「既未読設定」「全件選択」「全件選択解除」を行えます。

## お知らせ

#### <削除>

未読メールがある場合は、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

#### <フィルタ>

• メールアドレスは完全一致、件名は前方一致したものを表示します。

## 受信メール詳細画面のサブメニュー

# 受信メール詳細画面(P143)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [返信/転送]

表示中のメールを返信したり、他の人に転送したりします。→P140

## [フォルダ移動]

表示中のメールを他のフォルダに移動します。

#### [削除]

表示中のメールを削除します。

#### [保護]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

## [保存]

#### 送信者アドレス

: 送信元や同報先のメールアドレスを電話帳に登録します。

→P141

選択項目:表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳に

登録します。→P141

**画像** :表示中のメールに含まれている画像を保存できます。

→P142

**テンプレート**:デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶● [選択] ▶タイトルを編集▶三目完了]

#### 「コピー】

表示中のメールの内容をコピーします。

本文 : 本文の内容を選択してコピーします。→P354

表題: 件名をコピーします。

#### メールアドレス

: 宛先をコピーします。同報先のアドレスがある場合は、メールア ドレス一覧画面からコピーする宛先を選択します。

#### [添付ファイル操作]

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、再生/表示、 削除します。→P142

#### [表示設定]

**文字サイズ**: メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

**スクロール**: メール表示画面で

②の操作をしたときにスクロールする行数を設定します。

#### [赤外線/コピー]

**赤外線送信** : 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信します。

#### microSDヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールをmicroSDカードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

## FOMAカード (UIM)

選択中のSMSをFOMA端末本体やFOMAカードへコピー、 または移動します。

#### お知らせ

#### <保護>

• 最大1000件まで保護できます。

#### <削除>

保護されているメールは削除できません。

## 送信メール一覧画面のサブメニュー

送信メール一覧画面(P144)▶メールにカーソルを 移動▶「-7[メニュー]▶次の操作を行う

#### [再編集]

送信したメールを編集して送信します。→P128、P163

#### [削除]

**1件削除** : 選択中のメールを削除します。

選択削除:メールを選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける
「完了」
「はい」

[三] [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」「表示切替」を選択できます。

**全件削除**: フォルダ内のメールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

### [フォルダ移動]

1件移動 : 選択中のメールを他のフォルダに移動します。

選択移動 : メールを選択して他のフォルダに移動します。

▶移動したいメールにチェックを付ける▶ [完了] ▶移動 先のフォルダを選択

でのフォルタを選択 「一フ「メニュー」を押して 「

「三」「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」「表示切替」を選択できます。

**全件移動**: フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動します。

#### [保護/保護解除]

1件保護設定: 選択中のメールを保護します。 選択保護設定: メールを選択して保護します。

▶保護したいメールにチェックを付ける▶ □ [完了]

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択」「すべて選択」「まぶ切替」を選択できます。

全件保護設定: フォルダ内のメールをすべて保護します。 1件保護解除: 選択中のメールの保護を解除します。

選択保護解除:選択したメールの保護を解除します。

• 操作は「選択保護設定」と同じです。

全件保護解除: フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

## [表示設定]

表示切替:メールの表示方法を設定します。 ソート:条件を設定してメールを並べ替えます。

## [フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

**アドレス** : 特定のメールアドレスへのメールのみ表示します。

▶項目を選択▶アドレスを選択/入力

題名 : 特定の件名のメールのみ表示します。保護のみ : 保護されているメールのみ表示します。非保護のみ : 保護されていないメールのみ表示します。

**添付ファイルあり**: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

**メール** : i モードメールのみ表示します。

**SMS** : SMSのみ表示します。

全て : フォルダ内のメールをすべて表示します。

#### [赤外線/コピー]

**赤外線送信** : 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信し

ます。→P307

#### microSDヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールをmicroSDカードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

#### FOMAカード (UIM)

: 選択中のSMSをFOMA端末本体やFOMAカードへコピー、 または移動します。

#### [件数確認]

送信メールの件数を表示します。

#### [複数選択]

複数のメールを選択して操作できます。

• [三] [メニュー] を押して「削除」「フォルダ移動」「保護/保護解除」 「全件選択」「全件選択解除」を行えます。

## お知らせ

#### <フィルタ>

• メールアドレスは完全一致、件名は前方一致したものを表示します。

## 送信メール詳細画面のサブメニュー

送信メール詳細画面(P144)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [編集]

送信したメールを編集して送信します。→P128、P163

#### [フォルダ移動]

表示中のメールを他のフォルダに移動します。

#### [削除]

表示中のメールを削除します。

#### [保護]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

## [保存]

#### 送信者アドレス

: メールアドレスを電話帳に登録します。→P141

#### 選択項目

:表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳に登録します。→P141

画像:表示中のメールに含まれている画像を保存できます。→P142 テンプレート

: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶● [選択] ▶タイトルを編集▶\- [完了]

## [コピー]

表示中のメールの内容をコピーします。

本文: 本文の内容を選択してコピーします。→P354

表題: 件名をコピーします。

#### メールアドレス

: 宛先をコピーします。複数の宛先がある場合は、コピーする宛先 を選択します。

#### [添付ファイル操作]

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、再生/表示、 削除します。→P142

#### [表示設定]

文字サイズ : メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

スクロール: メール表示画面で の操作をしたときにスクロールする行数

を設定します。

#### [赤外線/コピー]

**赤外線送信**: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信し

microSDへコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールをmicroSDカードへコピーします。

#### FOMAカード (UIM)

選択中のSMSをFOMA端末本体やFOMAカードへコピー、 または移動します。

## お知らせ

#### <保護>

最大500件まで保護できます。

#### <削除>

保護されているメールは削除できません。

# 未送信メール一覧画面のサブメニュー

未送信メール一覧画面(P144)▶メールにカーソルを移動▶ [-7 [メニュー]▶次の操作を行う

#### [削除]

1件削除 : 選択中のメールを削除します。

選択削除:メールを選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける▶
[完了] ▶ 「はい」

「三」 [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」「表示切替」を選択できます。

**全件削除**: 未送信メールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [表示設定]

表示切替: メールの表示方法を設定します。

ソート : 条件を設定してメールを並べ替えます。

### [フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

アドレス: 特定のメールアドレスへのメールのみ表示します。

▶項目を選択▶アドレスを選択/入力

題名 : 特定の件名のメールのみ表示します。

**添付ファイルあり**:ファイルが添付されているメールのみ表示します。

**メール** : i モードメールのみ表示します。

**SMS** : SMSのみ表示します。

全て : 未送信メールをすべて表示します。

#### [赤外線送信]

選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信します。→P307

#### [microSDヘコピー]

選択中のメールまたはフォルダ内のメールをmicroSDカードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

## [自動送信キャンセル]

自動送信をキャンセルします。

#### [自動送信失敗理由]

自動送信に失敗した理由を表示します。

#### [件数確認]

未送信メールの件数を表示します。

#### 受信履歴/送信履歴/最近履歴

# メールの履歴を利用する

受信履歴/送信履歴には、メールを受信/送信した履歴がそれぞれ30件まで記録されます。また、「最近履歴」として受信/送信した履歴が合わせて60件まで記録されます。これらの履歴を利用してメールを作成したり、履歴に含まれているメールアドレスを電話帳に登録したりできます。

• 記録可能件数を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

# 例:受信履歴を表示させる場合

# 】 待受画面▶◎(1秒以上)

■送信履歴を表示させる場合

待受画面▶(◇ (1秒以上) を押します。

■最近履歴を表示させる場合

待受画面▶ 🗖 (1秒以上) を押します。



例:受信履歴 一覧画面

# 🤈 履歴を選択

- [メール]:選択中の履歴の宛先/ 送信元にメールを作成します。
- 電話帳に登録されている名前
- 2 相手のメールアドレス
- 3 受信/送信日時



例:受信履歴 詳細画面

## ■ 受信履歴/送信履歴/最近履歴に表示されるアイコン

アイコン	説明
N N	受信した i モードメール
	送信した i モードメール
	受信したSMS
	送信したSMS
g)	ローミング地域で受信/送信したメール/SMS**

※ 受信/送信日時は現地時間で表示されます。

## 受信履歴/送信履歴/最近履歴のサブメニュー

#### [音声诵話]

選択中の履歴の電話番号へ音声電話をかけます。

#### [テレビ電話発信]

選択中の履歴の電話番号ヘテレビ電話をかけます。

#### [メール作成]

選択中の履歴の宛先/送信元にメールを作成します。「i モードメールを作成して送信する」の操作3 (P128) へ進みます。

#### [電話帳登録]

選択中の履歴のメールアドレスを電話帳に登録します。「着信履歴やリダイヤルなどから電話帳に登録する」の操作2(P82)へ進みます。

• 未登録のメールアドレスのみ登録できます。

#### [カスタマイズ発信]

選択中の履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

#### [履歴切替] ※

発着信全履歴: 電話の着信と発信を含むすべての履歴を表示します。 送受信全履歴: メールの受信と送信を含むすべての履歴を表示します。

着信履歴 : 電話の着信履歴を表示します。 受信メール : 受信履歴を表示します。

**リダイヤル** : 電話のリダイヤルを表示します。

送信メール : 送信履歴を表示します。

• 表示中の履歴に当たる項目は表示されません。

## [1件削除]

選択中の履歴を削除します。

#### [全件削除] ※

すべての履歴を削除します。

※ 受信履歴/送信履歴/最近履歴の詳細画面では表示されません。

#### メール設定

# FOMA端末のメール機能を設定する

#### 通信

# 通信の設定を行う

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶「通信」▶次の操作を行う

#### [メール選択受信設定]

メール選択受信 (P138) を有効/無効にするために、 i モードメールの 自動受信をするかどうかを設定します。

ON : メールを自動受信しません。OFF : メールを自動受信します。

#### [添付ファイル]

iモードメールを受信する際に、取得する添付ファイルを設定します。

▶取得したい項目にチェックを付ける▶√ー [完了]

#### 「i モード問い合わせ】

「iモード問い合わせ」をするときに、問い合わせる項目を設定します。

▶問い合わせたい項目にチェックを付ける▶√─ [完了]

#### お知らせ

#### <メール選択受信設定>

「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管され、受信通知画面(P138)が表示されます。

#### <添付ファイル>

受信しないように設定されている添付ファイルが送信された場合は、本文中にファイル名が表示され、選択して受信できます。
 →P141

#### 編集

# 冒頭文/署名/引用符を編集する

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶「編集」▶次の操作を行う

#### [冒頭文編集]

i モードメール本文に挿入する冒頭文を設定します。

▶<a>●</a> [編集] ▶冒頭文を入力

#### [署名編集]

i モードメール本文に挿入する署名を設定します。

▶● [編集] ▶署名を入力

#### [引用符編集]

iモードメールを引用付き返信するときに、受信メールから引用したことを表す記号を設定します。

▶ ● [選択] ▶ 引用符を入力▶ - [完了]

#### [自動貼付]

i モードメール作成時に冒頭文、署名を自動で貼り付けるかどうかを設定します。

▶貼り付けたい項目にチェックを付ける▶√──【完了】

#### 表示

# 表示の設定を行う

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶「表示」▶次の操作を行う

#### [文字サイズ]

メール詳細画面の本文の文字サイズを設定します。

• 受信メール詳細画面で 1 2 3 を押しても文字サイズを変更できます。

#### [スクロール]

メール詳細画面やプレビュー画面で**②**の操作をしたときにスクロールする行数を設定します。

## [メール一覧表示]

メール一覧画面でのメールの表示方法を設定します。

#### [セキュリティ]

メールメニューの受信/送信メールBOX、および未送信メールにセキュリティを設定します。セキュリティを設定したメールを表示するには、端末暗証番号の入力が必要になります。

▶端末暗証番号を入力▶設定したい項目にチェックを付ける▶ [完了]

#### [メロディ自動再生]

メール表示画面で、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。

# [受信表示]

FOMA端末操作中(待受画面以外を表示中)に i モードメール、メッセージR/Fを受信したときに、着信音や受信結果画面を表示してお知らせするかどうかを設定します。

通知優先: 着信音や受信結果画面を表示してお知らせします。

通話中やカメラ起動中など、操作中の機能によっては受信結果画面は表示されません。

操作優先: FOMA端末の操作を優先し、着信音や受信結果画面などでお 知らせしません。

ディスプレイ消灯時にiモードメール、メッセージR/Fを受信したときは、ディスプレイも点灯しません。

## メールグループ

# メールグループを登録する

メールアドレスをグループに登録して、決まった複数の宛先の選択 を簡単にします。

メールグループは10件まで登録できます。1つのメールグループに 宛先を5件まで登録できます。

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶「メールグループ」



メールグループ 一覧画面

- 7 [追加] ▶メールグループ名を入力▶● [確定]
- **3** 登録したメールグループを選択▶宛先欄を選択▶登録方法を選択▶¬□[完了]

送信履歴一覧 : 送信メールの履歴から宛先を選択します。 受信履歴一覧 : 受信メールの履歴から宛先を選択します。

電話帳 : 電話帳から宛先を選択します。 直接入力 : 宛先を直接入力します。

## メールグループ一覧画面のサブメニュー

メールグループー覧画面(P158)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [削除]

選択中のメールグループを削除します。

#### 「追加1

メールグループを新規作成します。

#### [グループ名編集]

選択中のメールグループの名前を編集します。

#### [メール]

選択中のメールグループを宛先にして i モードメールを作成します。  $\rightarrow$  P128

## その他

# その他の設定を行う

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶「その 他」▶次の操作を行う

## [メール設定確認]

「メール設定」で設定した内容を確認します。

## [メール設定リセット]

「メール設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

### お知らせ

<メール設定リセット>

冒頭文/署名の内容はリセットされません。

#### メッセージ受信

# メッセージR/Fを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR、メッセージFが iモードセンターから自動的に送られてきます。メッセージR/Fを 受信すると画面表示や着信音、バイブレータなどでお知らせします。

• メッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。ただし、 保存可能件数はデータ量により異なります。

# 新着メッセージR/Fを表示する

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表示されます。

- メッセージR/Fを受信した後に、詳細画面を自動表示するかどうかなどを「メッセージ自動表示」設定で変更できます。→P160
- メッセージR/Fが届くと、自動的に受信する
  - 受信完了後、メッセージR/Fの受信結果が表示されます。
  - 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。

#### メッセージ自動表示

# メッセージR/Fを自動的に表示する

メッセージR/Fを受信したときの自動表示のしかたを設定します。

i モードメニュー画面(P168)▶「 i モード設定」▶「表示」▶「メッセージ自動表示」▶次の操作を行う

メッセージR優先:メッセージR/Fを同時に受信したときに、メッ

セージRを自動表示します。

メッセージRのみ:メッセージRのみ自動表示します。

メッセージF優先:メッセージR/Fを同時に受信したときに、メッ

セージFを自動表示します。

**メッセージFのみ**: メッセージFのみ自動表示します。

**自動表示なし** : 自動表示しません。

### メロディ自動再生

# メッセージR/F表示時のメロディの自動再生を 設定する

メッセージR/Fを表示したときにメロディを自動再生するかどうかを設定します。

i モードメニュー画面(P168)▶「i モード設定」▶「表示」▶「メロディ自動再生」▶「自動再生する」/「自動再生しない」

#### iモード問い合わせ

# メッセージR/Fがあるかどうか問い合わせる

FOMA端末が圏外などで受信できなかったメッセージR/Fは、iモードセンターに保管され、画面上部に 🖂 🖂 🖂 が表示されます。

i モードセンターに問い合わせると、保管されているメッセージR/Fを受信できます。

- FOMA端末が圏外のときは、問い合わせできません。
- iモードセンターに問い合わせる項目(iモードメール、メッセージR/F)は、「iモード問い合わせ」設定(P157)で設定できます。
- i モードメニュー画面(P168)▶「i モード問い合わせ」

問い合わせが完了すると、受信結果画面が表示されます。

🤰 「メッセージR」/「メッセージF」

#### お知らせ

- 次のような場合にメッセージR/Fを受信したときは、iモードセンターに保管されます。
  - 電源OFFのとき
- テレビ電話中
- セルフモード設定中 圏外のとき
- おまかせロック中
- FOMA端末のメッセージR/Fが満杯のとき

#### メッセージR/メッセージF

# メッセージR/Fを表示する

i モードセンターからメッセージR/Fが届くと、画面の上部にIII、 F)が表示されます。

- i モードメニュー画面(P168)▶「メッセージR/FI▶ 「メッセージR1/「メッセージF1
  - 受信した日時
  - 2 件名



一覧画面

# メッセージR/Fを選択

- 「訓除]:選択中のメッヤージB/F を削除します。
- 受信した日時
- 2 件名



例:メッセージR 詳細画面

#### ■ メッセージR/F一覧画面/詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未読のメッセージR/F
	既読のメッセージR/F

※ ト記以外は、受信メールと同様です。→P147

# メッセージR/F一覧画面のサブメニュー

メッセージR/F一覧画面(P161)▶メッセージに カーソルを移動▶ - [メニュー]▶次の操作を行う

#### [削除]

1件削除 : 選択中のメッセージB/Fを削除します。

選択削除 : メッヤージB/Fを選択して削除します。

- ▶削除したいメッセージB/Fにチェックを付ける▶ 「完 71 ▶ 「はい」
- [-7 [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択

解除 | 「表示切替 | を選択できます。 既読全削除: 既読のメッセージB/Fをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全件削除 : メッセージB/Fをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

## [表示設定]

表示切替:メッセージB/F一覧画面の表示方法を設定します。

**ソート**: 条件を設定してメッセージB/Fを並べ替えます。

#### [フィルタ]

条件に合うメッセージR/Fのみを表示します。

**題名** :特定の件名のメッセージR/Fのみ表示します。

**未読のみ** : 未読のメッセージR/Fのみ表示します。 **既読のみ** : 既読のメッセージR/Fのみ表示します。

保護のみ : 保護されているメッセージR/Fのみ表示します。 非保護のみ: 保護されていないメッセージR/Fのみ表示します。

添付ファイルあり

:画像やメロディが添付されているメッセージR/Fのみ表示し

ます。

全て : メッセージR/Fをすべて表示します。

#### [全件既読]

メッセージR/Fをすべて既読にします。

#### [保護/保護解除]

1件保護設定 : 選択中のメッセージR/Fを保護します。

選択保護設定: メッセージR/Fを選択して保護します。

▶保護したいメッセージR/Fにチェックを付ける▶

-

[完了] ▶ 「はい」

「ノニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択」「すべて選択解除」「表示切替」を選択できます。

全件保護設定:メッセージB/Fをすべて保護します。

1件保護解除 : 選択中のメッセージR/Fを保護を解除します。

選択保護解除: 選択したメッセージR/Fの保護を解除します。
• 操作は「選択保護設定」と同じです。

**全件保護解除**:メッセージR/Fの保護をすべて解除します。

#### [件数確認]

メッセージR/Fの件数を表示します。

## お知らせ

#### <削除>

• 未読のメッセージR/Fがある場合は、削除するかどうかを確認する 画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

## メッセージR/F詳細画面のサブメニュー

# メッセージR/F詳細画面(P161)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [削除]

表示中のメッセージR/Fを削除します。

#### [保護]

表示中のメッセージR/Fを保護または保護を解除します。

## [保存]

選択項目:表示中のメッセージR/Fに記載されているメールアドレス、電

話番号を電話帳に登録します。

**画像** :表示中のメッセージR/Fに挿入されている画像を保存したり、

情報を確認することができます。

背景画像:表示中のメッセージR/Fの背景画像を保存します。

#### [添付ファイル操作]

表示/再生:表示中のメッセージR/Fの添付ファイルを表示/再生しま

す。

保存 :表示中のメッセージR/Fの添付ファイルを保存します

削除 :表示中のメッセージR/Fの添付ファイルを削除します。

#### [表示設定]

文字サイズ:メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

**スクロール**: メール表示画面で②の操作をしたときにスクロールする行数を設定します。

# お知らせ

#### <保護>

• メッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保護できます。

#### <削除>

保護されているメッセージは削除できません。

#### SMS作成/送信

# SMSを作成して送信する

- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国、海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力されたSMSの送受信ができます。
- 韓国語に対応しているドコモ以外の通信事業者(海外事業者含む)の端末とL-01Aを利用した韓国語のSMS送受信は、通信事業者との対応状況によります。詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。また、送信出来る文字数は通信先事業者の状況により異なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせください。
- SMS本文の入力モードを韓国語に切り替える→P166

# メールメニュー画面(P127)▶「SMS」▶「SMS作成」



SMS作成画面

# 7 111 (宛先)欄を選択▶「直接入力」▶電話番号を入力

- 21桁 (「+」含む) まで入力できます。
- 電話番号の入力画面で[三] [メニュー] を押して [国際ダイヤル アシスト] 「プレフィックス選択」 [キャンセル] を選択できます。
   「キャンセル] を押すと入力をキャンセルできます。
- 送信履歴や受信履歴、電話帳から宛先を選択できます。→P129

# 3 ■(本文)欄を選択▶本文を入力

• 入力できる文字数は、「SMS本文入力」の設定により異なります。

# \_\_\_[送信]

## お知らせ

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(□□を1秒以上押す) 「国番号」 「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる番号は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」 「国番号」 「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください)。
- 電波状況により、相手に文字が正しく送信されない場合があります。
- 海外通信事業者を利用している相手にSMSを送信したとき、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。
- 「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。
- 送信元が公衆電話、通知不可能のSMSには返信できません。
- SMS送信時♥、同以外の「絵文字」「絵文字熟語」は、受信側では 半角スペースに置き換わって表示されます。
- 韓国語を入力したSMSを、韓国語に対応していない端末に送信した場合は、相手に文字が正しく表示されません。

#### SMS作成画面のサブメニュー

# SMS作成画面(P163)▶ [メニュー]▶次の操作を行う

#### [送信]

SMSを送信します。

#### [保存]

作成中や編集中のSMSを未送信メールとして保存します。

#### [SMS送達通知]

SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 $\rightarrow$ P165

#### [SMS有効期間]

送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を設定します。→P165

#### SMS受信

# SMSを自動的に受信する

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にSMSが送られてきます。

- 受信したSMSは、iモードメールと合わせて最大1000件保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- SMSを受信すると、画面上部に 🛐 が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。


- 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
- 「SMS」を選択すると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- 受信したSMSの詳細画面を表示するまで、画面上部には図、待受画面には 図1(数字は件数) が表示されます。



受信結果画面

# 新着SMSを表示する

- 受信結果画面(P164)▶「SMS」▶フォルダを選択
- う表示したいSMSを選択



受信メール詳細画面

#### SMS問い合わせ

# SMSがあるかどうかを問い合わせる

FOMA端末が圏外のときなど、受信できなかったSMSはSMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信できます。

- 圏外のときは、問い合わせできません。
- 】 メールメニュー画面(P127)▶「SMSJ▶「SMS問い 合わせ」

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

#### SMS設定

# SMSの設定を行う

# SMS送達通知

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 「ON」に設定すると、SMSが相手に届いたことをお知らせする SMS送達通知が届きます。

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶「SMS」▶「SMS送達通知」▶「ON」/「OFF」

#### お知らせ

• SMS送達通知には、送信時間と送信相手の番号が表示されます。

# SMS有効期間

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに保管される期間を設定します。

- 「なし」を設定すると一定時間経過後に再送し、SMSセンターから削除します。
- メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶ 「SMS」▶「SMS有効期間」▶有効期間を選択

# SMS本文入力

SMS本文の入力モードを設定します。

メールメニュー画面(P127)▶「メール設定」▶ 「SMS」▶「SMS本文入力」▶設定したい項目を選択

日本語 (70文字): 日本語を入力できます。最大文字数は70文字です。

日・韓 (70文字): 日本語と韓国語を入力できます。最大文字数は

70文字です。

英語 (160文字): 英語を入力できます。最大文字数は160文字です。

# SMSセンター

SMSセンターの設定をします。

通常は設定を変える必要はありません。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「ネットワーク」 ▶ 「SMSセンター」 ▶ 次の操作を行う

#### [SMSセンター]

**DOCOMO**: SMSセンターをドコモに設定します。 **その他**: SMSセンターをドコモ以外に設定します。

#### [アドレス]

「SMSセンター」に「その他」を選択した場合、SMSセンターのアドレスを入力します。

#### [番号タイプ]

unknown

「SMSセンター」に「その他」を選択した場合に設定します。

international: SMSセンターの電話番号が国際番号の場合に設定しま

す。

: SMSセンターの電話番号が国際番号かどうか不明な場合

に設定します。

2

(三][完了]

# i モード/i モーション/i チャネル

i モード · · · · · · 168	i モーションを利用する	
i モードメニューを表示する ・・・・・・ i モードメニュー 168	i モーションとは ····· 18	7
サイトを表示する	サイトから i モーションを取得する	
サイトを表示する・・・・・・・・・・ 169	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
サイトの見かたと操作・・・・・・・・・ 172	i チャネルを利用する	
マイメニューに登録する・・・・・・・・・・マイメニュー 173	i チャネルとは ····· 18	9
i モードパスワードを変更する	i チャネルを表示する · · · · · · · 19	О
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	i チャネルの設定を行う · · · · · · · · · i チャネル設定 19	1
インターネットホームページを表示する		
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ブックマーク 176		
サイトの内容を保存する・・・・・・・ 画面メモ 178		
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする		
サイトからデータを取得する・・・・・・・・・ 180		
i モードの便利な機能 Phone To / Mail To / Web To / Media To / i アプリTo機能を使う		
・・・・Phone To / Mail To / Web To / Media To / i アプリTo機能 182		
i モードの設定を行う		
i モードの設定を行う・・・・・・・・・ i モード設定 184		
証明書を利用する		
SSL証明書を操作する ······SSL証明書操作 187		

# iモード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)の ディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接 続、 i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけま す。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編)」をご覧ください。

#### iモードのご利用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネッ トホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。 これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード 端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以 外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改 変して販売、再配布できません。
- 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電 源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止 画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、 動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、 再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画 面、着信音などに設定している場合、別のFOMAカードに差し替え たり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりすると、設定内 容は初期状態にリヤットされます。

#### i モードメニュー

# i モードメニューを表示する

i モードメニューから i モードの各機能を利用できます。

待受画面▶⟨δ⟩▶次の操作を行う



i モードメニュー 画面

#### [ i Menul

i 干ードヤンターに接続します。→P169

#### [Bookmark]

Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。→P176

#### 「画面メモ]

画面メモー覧画面を表示します。→P179

#### 「ラストURL1

最後に表示した i モードのサイトやインターネットホームページを表示し ## ## P171

#### [Internet]

URI を直接入力してインターネットに接続します。→P174

#### [ i チャネル]

i チャネルメニュー画面を表示します。→P191

#### [メッセージR/F]

受信したメッセージB/Fの一覧を表示します。→P161

#### [ i モード問い合わせ]

i モードセンターに i モードメールやメッセージR/Fが保管されているか どうかを問い合わせます。→P160

#### 「i モード設定]

i 干ードに関するFOMA端末の機能を設定します。→P184

#### [フルブラウザ]

フルブラウザメニュー画面を表示します。→P194

# サイトを表示する

## IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。

 IP(情報サービス提供者)により、サービス内容が異なります。また、 別途お申し込みが必要な場合があります。

# i モードメニュー画面(P168)▶「i Menul▶「メ ニューリスト

i モード通信中は画面上部に 5k が表示されます。



ページ取得中に中止するときは「一」「ストップ」を押します。

# 項目(リンク先)を選択

- 「ブックマーク」:表示中のサイトのURI をブックマークに 登録します。
- /雨: j モードを終了します。「はい」を選択します。

## お知らせ

- リンク先を示す項目の前に番号が表示されている場合は、その番 号と同じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。 ただし、サイトによっては接続できない場合があります。
- 接続先のサイトによっては、ご利用になるために「携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号 の送信が必要な場合がありま す。 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号しは、 IP(情報サービス提供者)がお客様を認識し、お客様にカスタマ イズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供す るコンテンツがお客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定した りするために用いられます。送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号 は、インターネットを経由してIP(情報サー ビス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得さ れることがあります。なお、この操作によりお客様の住所や年齢、 性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありま せん。

## サイト表示画面のサブメニュー

# サイト表示中▶ - 7[メニュー]▶次の操作を行う

#### [Bookmark]

登録:表示中のサイトのURI をブックマークに登録します。「ブックマー

クに登録する | の操作2 (P176) へ進みます。

**一覧**: Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。→P176

#### 「画面メモ]

**保存**: 表示中のサイトを画面メモに保存します。→P178

**一覧**: 画面メモー覧画面を表示します。→P179

#### 「画像保存]

表示中のサイトに含まれている画像や背景画像を保存します。→P180

# [詳細表示]

URL表示 :表示中のサイトのURLを表示します。

ページ情報:表示中のサイトのタイトルとURIを表示します。

証明書 :表示中のサイトがSSIに対応している場合は、SSI証明書

を表示します。

#### [Internet]

URL入力: URLを入力してインターネットホームページを表示します。

「インターネットホームページを表示する! の操作2

(P174) へ進みます。

URL履歴: URL履歴を選択してインターネットホームページを表示しま

す。「URL履歴を使って表示する」の操作2(P175)へ進み

ます。

## [ホーム]

「ホーム」として設定しているURLのサイトに接続します。

#### [再読み込み]

表示中のサイトが更新されていれば、サイトの内容を最新の情報に更新し ます。

#### 「メール作成]

表示中のサイトのURLを本文に貼り付けて、iモードメールを作成しま す。「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P128)へ進みま す。

項目(リンク先)選択中は次の項目のいずれかを選択してください。

**このページ**:表示中のサイトのURLを貼り付けます。

リンク先ページ: 選択中の項目(リンク先)のURLを貼り付けます。

#### [電話帳登録]

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登 録します。→P173

#### [表示]

文字コード変換: 文字が正しく表示されていないときに、文字コードを変

えて表示し直します。

リトライ :表示中のサイトに含まれているFlash画像やアニメー

ションを最初から再生します。

#### [設定]

画像表示 :表示中のサイトに含まれている画像を表示するかどうかを設

定します。

効果音設定: 表示中のサイトに含まれているFlash画像の効果音を再生す

るかどうかを設定します。

i モーションタイプ

: 取得する i モーションのタイプを設定します。→P189

#### 「フルブラウザ切替]

フルブラウザに切り替えます。→P201

#### お知らせ

#### <文字コード変換>

- 正しく表示されない場合は、操作を繰り返してください。ただし、 4回操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されない場合があります。
- 変換した文字コードは、表示中のサイトに対してのみ有効です。

#### <画像表示>

「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。 その場合は▼が表示されます。

#### SSLページを取得するときは

SSLに対応したサイトを取得すると右の画面が表 示されます。取得が完了するとSSI ページが表示 され、画面上部に凸が表示されます。



#### 通常のサイトに戻るには

SSLに対応していないサイトに戻る場合、右の画 面が表示されます。「はい」を選択すると通常の 



#### お知らせ

 SSI 証明書が期限切れになっている場合、サポートしていない場 合など、接続先の安全性を確認できないことを知らせるメッセー ジが表示される場合があります。接続するときは「はい」を選択 してください。ただし、お客様の個人情報(クレジットカード番 号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありますのでご 注意ください。

#### ラストURL

# 最後に表示したページに再接続する

iモードを終了すると、最後に表示していたページのURLが「ラス トURL に記憶されます。ラストURLを使って最後に表示したペー ジに再接続します。

i モードメニュー画面(P168)▶「ラストURL」▶(●) [接続]

# サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

# 前のページに戻る/進む


FOMA端末は、表示したサイトなどの画面データをキャッシュとい う端末内の場所に記憶しています。

キャッシュに記憶された画面は、〇で通信を行わずに表示できます。

- キャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報 を読み込むように設定されたページを表示したりするときは通信を行い ます。
- サイトなどで入力した文字や設定は、キャッシュに記憶されません。
- iモードを終了すると、キャッシュは削除されます。

## 例: 画面 $\lceil A \rfloor \rightarrow \lceil B \rfloor \rightarrow \lceil C \rfloor \rightarrow \lceil B \rfloor \rightarrow \lceil D \rfloor$ の順番でページ を表示させた場合

<u>下図のように「A</u>」→「B」→「C」の順にページを表示させてか ら「B」に戻り、次に「D」のページを表示させた場合は、「C」 はキャッシュから削除されます。 (全を押すと「B」⇔「D」の ページが表示されます。



#### お知らせ

 Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる。 場合があります。

# リンク先や項目先を選択する

iモード接続中に、サイトによっては次の操作が必要となる場合が あります。詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)」をご覧ください。

May 2 = 25 11 = 2 0		
名 称	表示例	内 容
ラジオボタン	○ (非選択状態)	選択肢の中から1つだけ選択できます。
	<ul><li>●</li><li>(選択状態)</li></ul>	
チェックボックス	□ (非選択状態)	選択肢の中から複数の項目を 選択できます。
	✓ (選択状態)	
テキストボックス		文字を入力します。テキスト ボックスを選択すると文字入 力画面が表示されます。
ブルダウンメニュー	当択して下さい 選択して下さい アラ21 アラ22 アラ23 アラ24 アラ25	選択肢の一覧から項目を選択 します。ブルダウンメニュー を選択すると選択肢一覧が表 示されます。

### お知らせ

#### **<テキストボックス>**

• FOMA端末に登録されている電話帳の情報、自局番号やバーコー ドリーダーで読み取った情報を次の操作で引用して入力できます。 [-7 [メニュー] ▶ [引用] ▶ [電話帳] / [自局番号] / 「バーコードリーダー」

# Flash画像の表示について

FOMA端末では、絵や音を利用したアニメーション技術を用いた Flash画像の表示に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊 かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウンロードし、待 受画面に設定することもできます。

#### お知らせ

- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合がありま d,
- Flash画像によっては、お客様のFOMA端末の端末情報データを 利用するものがあります。端末情報データを利用するには、「端末 情報データ利用」設定を「利用する」に設定してください。
- Flash画像に音声が含まれている場合は、「音声/テレビ電話着信 音」で設定された音量で鳴ります。効果音を鳴らさない場合は 「効果音」を「効果音OFF」に設定してください。→P184
- バイブレータが設定されているFlash 画像を再生した場合、 FOMA端末の「バイブレータ設定」(P96) などの設定に関わら ず振動します。
- ●「画像 | 設定を「表示しない」に設定すると、Flash画像は表示さ れません。
- Flash画像をデータBOX、画面メモに保存して再生した場合、保 存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- 待受画面や着信画面などに設定されたFlash画像の効果音は鳴りま せん。

# 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話 帳に登録することができます。

サイト表示中**▶**電話番号/メールアドレスにカーソ ルを移動▶ - 7 [メニュー] ▶ 「電話帳登録」▶ 「はい」

「着信履歴やリダイヤルなどから電話帳に登録する」の操作2 (P82) へ進みます。

#### マイメニュー

# マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそ のサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは45件まで登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- 登録したいサイトを表示▶「マイメニュー登録」
  - サイトにより項目名が若干異なる場合があります。
- 7 i モードパスワードのテキストボックスを選択▶ i モードパスワードを入力▶「決定」
  - 入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。
  - i モードパスワード→P174

## お知らせ

「メニューリスト」内の有料サイトに申し込まれると、自動的にマ イメニューに登録されます。

# マイメニューからサイトを表示する

i モードメニュー画面(P168)▶[ i Menu]▶[マイ メニュー」▶接続したいサイトを選択

#### i モードパスワード変更

# i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/解除、メッセージサービスやiモード有料サ イトの申し込み/解約、メール設定をするときは、「i モードパス ワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「0000」に設定さ れていますが、安全のためお客様独自のiモードパスワードに変更 してください。なお、iモードパスワードは他人に知られないよう に十分ご注意ください。

- i モードメニュー画面(P168)▶[ i Menul▶[お客 様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶ 「i モードパスワード変更」
- 「現在のパスワード」のテキストボックスを選択▶ i モードパスワード(4桁)を入力
- ② 「新パスワード」のテキストボックスを選択▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 4 「新パスワード確認」のテキストボックスを選択▶新 しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 5 「決定」

#### お知らせ

i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であること を確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確 認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリ セットさせていただきます。

#### Internet接続

# インターネットホームページを表示する

URLを入力して、インターネットホームページを表示します。URL は半角の英数字や記号で入力します。

- i モードメニュー画面(P168)▶[Internet]▶[URL 入力」
- URLを入力▶**●** [確定]
  - 半角で2033文字まで入力できます。

## お知らせ

- i モード対応のインターネットホームページ以外は、正しく表示され ない場合があります。
- 履歴に記録されているURIと同じURIを入力して接続した場合 は、上書き保存され、最新のURL履歴として一番上に表示されま す。

# URL履歴を使って表示する

入力したURLは、URL履歴として10件まで記録されます。URL履 歴を利用してインターネットホームページを表示します。

i モードメニュー画面(P168)▶[Internet]▶[URL 履歴



URL履歴一覧 画面

# 表示したいURLを選択

# お知らせ

- 履歴が10件を超えた場合、古いものから順に自動的に 上書きされ ます。
- 利用した履歴は、最新のURI 履歴として一番上に表示されます。

## URL履歴一覧画面のサブメニュー

URL履歴一覧画面(P175)▶URL履歴にカーソルを 移動▶ - 7 [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [接続]

選択中のURL履歴のサイトに接続します。

#### [URL編集]

選択中の履歴のURIを編集してサイトに接続します。

▶URLを編集▶● 「確定]

#### [削除]

1件削除 : 選択中のURL履歴を削除します。 選択削除: URL履歴を選択して削除します。

▶削除したいURL履歴にチェックを付ける▶ [完了] ▶

[はい]

「-7「メニュー」を押して、「全件選択」「全件選択解除」 を選択できます。

全件削除: URI 履歴をすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### 「メール作成]

選択中の履歴のURLを本文に貼り付けて、iモードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P128)へ進みます。

#### ブックマーク

# ホームページやサイトを登録してすば やく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページをブックマークに登 録しておくと、見たいページをすぐに表示できます。

# ブックマークに登録する

- ブックマークはフォルダ全体で最大100件登録できます。
- サイト表示中▶ \ [ブックマーク]
- タイトルを編集▶√- [完了]▶登録したいフォルダ を選択
  - 既に登録済みのURIを登録しようとした場合は、上書きするかど うかを確認する画面が表示されます。「はい」を選択します。

#### お知らせ

- ブックマークに登録できるURLの文字数は、半角で256文字まで です。
- ブックマークのタイトルは全角12文字まで、半角24文字まで登 録できます。
- ブックマークが最大保存件数まで保存されている場合は、削除す るものを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択 する場合は「はい」▶フォルダを選択▶削除するブックマークを選 択▶登録したいフォルダを選択します。

# ブックマークからホームページやサイトを表示 する

# i モードメニュー画面(P168)▶「Bookmark I

「追加」: フォルダを追加します。フォ ルダ名は全角で16文字、半角で32文字まで で入力します。



Bookmark フォルダー覧画面

#### ■Bookmarkフォルダー覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説明	
(グレー)	「Bookmark」(お買い上げ時に登録されているフォルダ)	
(青)	ユーザ作成フォルダ	

# 7 フォルダを選択



Bookmark 一覧画面

表示したいブックマークを選択

URL表示]: URLを表示します。

# Bookmarkフォルダー覧画面のサブメニュー

Bookmarkフォルダー覧画面(P176)▶フォルダに カーソルを移動▶ — [メニュー]▶次の操作を行う

## [フォルダ管理]

フォルダ追加 :フォルダを追加します。フォルダ名は全角で16文字、

半角で32文字までで入力します。

フォルダ名編集 : 選択中のフォルダの名前を編集します。 フォルダ並べ替え: 選択中のフォルダを並べ替えます。

## [削除]

フォルダ1件削除: 選択中のフォルダを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 : ブックマークをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [赤外線全件送信]

ブックマークをすべて赤外線送信します。

▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「はい」

#### [microSD全件コピー]

ブックマークをすべてmicroSDカードにコピーします。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [件数確認]

ブックマーク件数を表示します。

#### お知らせ

<フォルダ名編集/フォルダ並べ替え/フォルダ1件削除>

お買い上げ時に登録されている「Bookmark」フォルダは、フォルダ名の変更や移動、削除はできません。

#### <フォルダ1件削除>

フォルダ内にブックマークがある場合は、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

# Bookmark一覧画面のサブメニュー

Bookmark一覧画面(P177)▶ブックマークにカー ソルを移動▶ ̄ ̄[メニュー]▶次の操作を行う

#### [接続]

選択中のブックマークのサイトに接続します。

#### [タイトル編集]

選択中のブックマークのタイトルまたはURLを編集します。

▶タイトルまたはURLを編集▶\- [完了]

#### [フォルダ移動]

1件移動: 選択中のブックマークを他のフォルダに移動します。

選択移動:ブックマークを選択して移動します。

▶移動したいブックマークにチェックを付ける▶<- [完了]</p>

▶移動先のフォルダを選択

• [三7 [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」

を選択できます。

**全件移動**: フォルダ内のブックマークをすべて他のフォルダに移動しま

す。

## [削除]

1件削除: 選択中のブックマークを削除します。 選択削除:ブックマークを選択して削除します。

▶削除したいブックマークにチェックを付ける▶\- [完了]

▶ 「はい」

「-フ「メニュー」を押して、「全件選択」「全件選択解除」

を選択できます。

**全件削除**: ブックマークをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [URL表示]

選択中のブックマークのURI を表示します。

### 「URLコピー1

選択中のブックマークのURLをコピーします。

#### 「メール作成]

選択中のブックマークを添付して、iモードメールを作成します。「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P128)へ進みます。

## [赤外線送信]

送信 : 選択中のブックマークを赤外線送信します。

**全件送信**: フォルダ内のブックマークをすべて赤外線送信します。

▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「はい」

#### [microSDヘコピー]

**1件コピー**: 選択中のブックマークをmicroSDカードへコピーします。 **全件コピー**: フォルダ内のブックマークをすべてmicroSDカードへコピー

します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

## [件数確認]

フォルダ内のブックマーク件数を表示します。

#### 画面メモ

# サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存できます。画面メモに 保存したページは、iモードに接続せずに表示できます。

# 画面メモを保存する

- 画面メモは最大50件保存できます。ただし、データ量により実際に保 存できる件数が少なくなることがあります。
- 1件あたり約100Kバイトまでのページを保存できます。

# サイト表示中▶ - 7 [メニュー] ▶ 「画面メモ」▶ 「保 存Ⅰ▶「はいⅠ

## お知らせ

 画面メモが最大保存件数まで保存されている場合は、削除するも のを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択する 場合は「はい」▶削除する画面メモを選択します。

### 画面メモを表示する

i モードメニュー画面(P168)▶「画面メモト



画面メモー覧画面

# 表示したい画面メモを選択

画面メモ詳細画面が表示されます。

• \ - \ [URL表示]: URLを表示します。

#### お知らせ

画面メモに保存されているページは保存したときの情報です。最 新のページの情報と異なる場合があります。

#### 画面メモー覧画面のサブメニュー

画面メモー覧画面▶画面メモにカーソルを移動 ▶ [- 7 [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [表示]

選択中の画面メモを表示します。

#### 「タイトル編集]

選択中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、 半角で24文字までで入力します。

### [削除]

1件削除: 選択中の画面メモを削除します。 選択削除:画面メモを選択して削除します。

> ▶削除したい画面メモにチェックを付ける▶<- [完了] ▶</p> [はい]

> • [三7 [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」 を選択できます。

**全件削除**: 画面メモをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [URL表示]

選択中の画面メモのURLを表示します。

#### [保護/保護解除]

1件保護/解除: 選択中の画面メモを保護または保護を解除します。 選択保護/解除:画面メモを選択して保護または保護を解除します。

▶保護したい画面メモにチェックを付ける▶√ー 「完

7] ▶ [はい]

• [三7 [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択 解除しを選択できます。

全件保護解除 : 画面メモをすべて保護解除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

### [件数確認]

画面メモ件数を表示します。

#### 画面メモ詳細画面のサブメニュー

# 画面メモ詳細画面▶ - / [メニュー]▶次の操作を行 う

#### [画像保存]

表示中の画面メモに含まれている画像や背景画像を保存します。「サイト や画面メモから画像を取得する」の操作2(P181)へ進みます。

#### [詳細表示]

URL表示 : 表示中の画面メモのURLを表示します。

ページ情報:表示中の画面メモのタイトルとURIを表示します。

証明書 :表示中の画面メモがSSIに対応している場合は、SSI証明

書を表示します。

#### [雷話帳登録]

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登 録します。→P173

#### [リトライ]

表示中の画面メモに含まれているFlash画像やアニメーションを最初から 再生します。

#### [効果音設定]

表示中の画面メモに含まれているFlash画像の効果音を再生するかどうか を設定します。

**ON**: Flash画像の効果音を再生します。 OFF: Flash画像の効果音を再生しません。

#### 「タイトル編集]

表示中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、 半角で24文字までで入力します。

#### [削除]

表示中の画面メモを削除します。

#### [保護/保護解除]

表示中の画面メモを保護または保護を解除します。

#### お知らせ

#### <削除>

 保護されている画面メモは削除できません。保護を解除してから 削除してください。

#### <保護/保護解除>

 保護できる画面メモは最大10件です。保護できる件数は画面メモ のデータ量によって異なります。

# サイトからデータを取得する

サイトから画像やメロディなどのファイルやデータをダウンロード してFOMA端末やmicroSDカードに保存できます。

#### 画像保存

# サイトや画面メモから画像を取得する

表示中のサイトや画面メモに含まれている画像をFOMA端末や microSDカードに保存します。

- 取得した画像は、「データBOX | 内「マイピクチャ | の「 i モード | フォルダまたはmicroSDカードに保存されます。
- 保存可能な画像ファイルはJPFG・GIF・SWF形式で、100Kバイトま でのものです。

#### 例: サイトに表示されている画像を保存する場合

サイト表示中▶ - 7 [メニュー] ▶ 「画像保存」

# 「画像選択」▶取得する画像を選択

#### ■サイトの背景画像を保存する場合

「背景画像保存」を選択します。

■サムネイルリスト - Photo1 取得できる画像は-点線で囲まれます。 - Photo2

# **3** [はい]

- microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択し、 ます。ただし、SWF形式の画像は自動的に本体に保存されます。
- FOMA端末に保存した場合は、保存した画像を待受画面に設定す るかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」 を選択します。

#### お知らせ

- 「画像 | 設定を「表示しない | に設定している場合は、保存できま せん。
- サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存すると表示さ れない場合があります。
- 取得した画像は正しく表示されない場合があります。
- JPFG形式、GIF形式、プログレッシブJPFG形式\*の画像ファイ ルが以下の表示サイズ(総画素数)を超える場合は、保存すると FOMA端末では表示できません。ただし、メール添付などによっ てFOMA端末外に出力することはできます。
  - 総画素数が2592×1944ドットを超えるJPEG形式、プログ レッシブJPFG形式の画像ファイル
  - 総画素数が800×600ドットを超えるGIF形式の画像ファイル
  - ※プログレッシブJPEG形式は、インターネットなどで利用され ており、最初は画像全体が粗く表示され、ダウンロードが進む につれて徐々に鮮明に表示される画像形式です。

#### iメロディ

### サイトからメロディをダウンロードする

ダウンロードしたメロディは、「データBOX | 内「メロディ | の 「i モード」フォルダまたはmicroSDカードに保存されます。

# サイト表示中▶メロディを選択

ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

# 「保存」

: ダウンロードしたメロディを再生します。 再生

**情報表示**:ダウンロードしたメロディの情報を表示します。

戻る :メロディを保存せずにサイト画面に戻ります。

• microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択し ます。

#### お知らせ

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできない場合がありま す。
- ダウンロードしたメロディは正しく再生できない場合があります。
- ダウンロードしたメロディには、あらかじめ再生部分が指定され ている場合があります。そのようなメロディは、再生するときは メロディのすべての部分が再生されますが、着信音などに設定し たときは、指定部分だけが再生されます。

#### テンプレートダウンロード

### サイトからテンプレートをダウンロードする

#### デコメール®用のテンプレートをダウンロードできます。

• ダウンロードしたテンプレートは、メールメニューの「テンプレート」 (P134)に保存されます。

# サイト表示中▶テンプレートを選択

ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

「保存」

: ダウンロードしたテンプレートを表示します。 プレビュー 新規メール作成: ダウンロードしたテンプレートを利用してデコ

メール®を作成します。

: テンプレートを保存せずにサイト画面に戻ります。 戻る

(完了)

 ファイル名を変更してから保存する場合は、●プラファイル名を変 **更▶**\-| 「完了」を押します。

### 辞書ダウンロード サイトから辞書をダウンロードする

- ダウンロードした辞書は、「ダウンロード辞書」(P356)に保存されま す。
- 最大10件保存できます。ただし、使用できる辞書は5件までです。
- サイト表示中▶辞書データを選択 ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

# 「保存」

表示: ダウンロードした辞書の情報を表示します。 **戻る**: 辞書を保存せずにサイト画面に戻ります。

# 保存先を選択

使用している辞書が4件以下の場合は、ダウンロードした辞書を有 効に設定するかどうかを確認する画面が表示されます。設定する 場合は「はい」を選択します。

#### お知らせ

ダウンロード辞書の使いかた→P356

### Phone To/Mail To/Web To/Media To/i アプリTo機能

# Phone To/Mail To/Web To/ Media To/i アプリTo機能を使う

サイトのページやメールなどに、電話番号、メールアドレス、URL が反転表示されている場合、これらを利用して簡単な操作で電話を かけたり、iモードメールの送信、インターネットホームページを 表示したりできます。また、ワンセグ視聴情報が反転表示されてい る場合は、ワンセグ視聴や視聴予約ができます。

• パソコンなどから送信されたメールでは、Phone To、AV Phone To、 Mail To、Web To、Media To機能を利用できない場合があります。

#### Phone To/AV Phone To機能

サイトやメールに反転表示されている電話番号へ音声電話(Phone To) /テレビ電話 (AV Phone To) をかけます。

### 電話番号を選択▶次の操作を行う

電話発信 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信**: テレビ電話をかけます。

: 選択中の電話番号をコピーします。 コピー

電話帳登録 : 選択中の電話番号を電話帳に登録します。

「着信履歴やリダイヤルなどから電話帳に登録す

る | の操作2 (P82) へ進みます。

#### お知らせ

- サイトによっては、Phone To/AV Phone To機能を利用できな。 い場合があります。
- メールの場合は表示される順番が異なります。

#### Mail To機能

サイトやメールに反転表示されているメールアドレスへ i モード メールを送ります。

### メールアドレスを選択

「i モードメールを作成して送信する」の操作3(P128)へ進み ます。

#### お知らせ

- サイトによっては、Mail To機能を利用できない場合があります。
- メールアドレスが正しく入力されていないときは、正しいメール アドレスに修正してからメールを送信してください。

#### Web To機能

サイトやメールに反転表示されているURLのサイトに接続します。

### URLを選択

メールの場合は、さらに(●) [接続] を押してください。

#### お知らせ

- サイトによっては、Web To機能を利用できない場合があります。
- URI の表示はサイトによって異なります。
- URL以外の反転された情報を使ってWeb To機能を利用できる場 合があります。

### Media To機能

ワンセグ視聴や視聴予約ができます。

# ワンセグ視聴情報を選択▶「はい」

#### お知らせ

• 他の機能が動作しているときは、Media To機能を利用できない場 合があります。

#### iアプリTo機能

サイトやiモードメールに反転表示されているURLからiアプリを 起動します。

- 「iアプリTo設定」(P269)で、「サイトからiアプリTo」「メールか らiアプリTol にチェックを付けていない場合は、i アプリは起動し ません。
- iアプリの情報を選択▶「はい」

#### お知らせ

 i アプリTo機能でサイトからすぐに起動するソフトには、保存で きないものがあります。

#### i モード設定

# i モードの設定を行う

i モードやメッセージB/Fの機能を設定します。

#### 通信

### 通信の設定を行う

i モードメニュー画面(P168)▶[ i モード設定」▶[通 信Ⅰ▶次の操作を行う

#### [接続待ち時間]

サイトが混み合っていて応答がなかったときなど、自動的に接続を中止す るまでの時間を設定します。→P185

#### [i モード問い合わせ]

「i モード問い合わせ」をするときに、問い合わせる項目を設定します。

▶問い合わせたい項目にチェックを付ける▶√─ [完了]

#### 表示

## 表示の設定を行う

i モードメニュー画面(P168)▶「 i モード設定」▶「表 示」▶次の操作を行う

#### 「画像]

サイトや画面メモなどに含まれている画像やFlash画像を表示するかどう かを設定します。

#### [効果音]

サイトや画面メモに含まれているFlash画像の効果音を再生するかどうか を設定します。

#### [端末情報データ利用]

サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する場合、FOMA端末の情報 を利用することがあります。その際に、端末情報データを利用するかどう かを設定します。

#### [文字サイズ]

サイト、画面メモの文字サイズを設定します。

#### 「スクロール」

サイト、画面メモで♥の操作をしたときにスクロールする行数を設定し ます。

#### 「メッセージー覧表示]

メッセージR/F一覧画面の表示方法を設定します。

**1行題名**: 件名のみを1行で表示します。

1行名前: 受信日時のみを1行で表示します。

2行 : 件名と受信日時を合わせて2行で表示します。

#### 「メッセージ自動表示]

メッセージB/Fの自動表示のしかたを設定します。→P160

#### [メロディ自動再生]

メッセージB/Fを表示したときにメロディを自動再生するかどうかを設定 します。→P160

#### お知らせ

#### <画像>

• 「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。 その場合は×が表示されます。

#### <効果音>

「効果音ON」に設定しても、Flash画像によっては効果音が鳴ら ない場合があります。

#### <端末情報データ利用>

「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着 信音量設定、Select language、機種情報がインターネットを経 由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、 第三者に知得される可能性があります。

#### ホーム

### ホームの設定を行う

サイト表示画面のサブメニューから「ホーム」を選択して表示され るページのURLを設定します。

- i モードメニュー画面(P168)▶「i モード設定」▶ 「ホーム」
- **?** 「有効」▶「http://」欄を選択▶URL を入力▶ ¬ [完 了]

#### お知らせ

「無効」に設定すると、「ホーム」を選択しても、設定したページを 表示しません。「http://| 欄に入力したURLはそのまま残ります。

#### その他

### その他の設定を行う

i モードメニュー画面(P168)▶「 i モード設定」▶「そ の他」▶次の操作を行う

#### [ i モード設定確認]

「i モード設定」で設定した内容を確認します。

#### [ i モード設定リセット]

「i 干ード設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### 接続待ち時間

### 接続待ち時間を設定する

サイトが混み合っていて応答がなかったときなど、自動的に接続を 中止するまでの時間を設定します。

- i モードメニュー画面(P168)▶「i モード設定 I▶「诵 信 |▶「接続待ち時間 |▶「60秒間 | / 「90秒間 | / 「無制 限」
  - 「無制限」に設定すると自動的には中止しません。

#### お知らせ

「無制限」に設定しても、電波状況などにより切断される場合があ ります。

#### 接続先選択

### iモードから接続先を変更する

※ドコモのiモードサービスを利用する場合、設定を変更する 必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先 (APN) の設定をします。登録した接続先に変更したときはiモー ドやiモードメールは利用できなくなります。

#### 接続先を追加する

[三/[メニュー]▶☆(設定)▶「国際ローミング設定」 ▶「ネットワーク | ▶ 「接続先選択 |



接続先選択画面

# - 「追加」 ▶端末暗証番号を入力 ▶次の操作を行う

#### [接続先名称]

接続先の名称を、全角15文字、半角30文字以内で入力します。

#### [接続先番号]

接続先の番号を、半角英数字99文字以内で入力します。

#### [接続先アドレス]

接続先のアドレスを、半角英数字30文字以内で入力します。

#### [接続先アドレス2]

i チャネルの接続先アドレスを、半角英数字30文字以内で入力します。

# √− [完了]

#### 接続先を変更する

接続先選択画面(P186)▶変更したい接続先を選択

#### 接続先選択画面のサブメニュー

- 接続先選択画面(P186)▶接続先にカーソルを移動 ▶ - 7 [メニュー] ▶次の操作を行う
  - 「i モード」選択中は操作できません。

#### [新規追加]

接続先を追加します。→P186

#### [編集]

接続先の設定を編集します。

▶端末暗証番号を入力▶接続先の設定を編集する▶√──[完了]

#### [削除]

選択中の接続先を削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

#### [表示]

選択中の接続先の設定を表示します。

(●) [編集]:接続先の設定を編集します。

#### お知らせ

- 「i モード」以外の接続先に接続した場合のパケット通信はパケ・ ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの対象と はなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 接続先を変更した場合、iチャネルのテロップは表示されなくな。 ります。情報が自動更新されるか、待受画面で「33」を押して最新 の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- 設定中の接続先を削除すると、「i モード」が接続先に設定されま す。

#### SSL証明書操作

# SSL証明書を操作する

SSL証明書の内容を確認したり、有効/無効を設定します。

- i モードメニュー画面(P168)▶「 i モード設定」▶「証 明書」
  - 「選択」:選択中の証明書の内容を表示します。
- 証明書にカーソルを移動▶ [無効]/[有効]
  - 「一フ「メニュー」を押して「証明書参照」「有効/無効」を選択で きます。

#### SSL通信で使用する証明書について

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時のFOMA端末内に保存さ れています。

# i モーションとは

i モーションとは映像と音が含まれる動画データです。 i モーショ ン対応サイトからFOMA端末に取り込み、再生したり、保存して待 受画面や着信音などに設定できます。

#### i モーションのタイプ

i モーションには、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

■ 標準タイプ

標準タイプには次の2つの形式があります。

- ①取得後に再生可能な形式(最大500Kバイトまで)
- ②取得しながら再生可能な形式(最大500Kバイトまで)
- i モーションによっては、標準タイプでも保存できない場合があり ます。
- ■ストリーミングタイプ

データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大2Mバイト のiモーションを再生できます。再生が終了したデータは破棄さ れるため、FOMA端末に保存できません。

#### お知らせ

 取得、再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式で す。ASF形式のiモーションの取得、再生はできません。

#### iモーション取り込み

# サイトから i モーションを取得する

i モーションは最大1000件まで保存できます。ただし、データ量 により保存できる件数は異なります。

取得した i モーションは、「データBOX | 内「 i モーション | の「 i モー ドレフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。

### サイト表示中▶ i モーションを選択

「i 干ーション自動再牛 | 設定を「自動再牛する | に設定している 場合は、取得した後に自動的にiモーションが再生します。 再生中の操作→P287

#### ■ストリーミングタイプの i モーションの場合

- 再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択す ると、i モーションを取得しながら再生します。
- 「i モーションタイプ | が「標準タイプ | に設定されている場合 は、再生できません。「標準・ストリーミングタイプ」に変更し てから、再度 i モーションを取得してください。→P189

# 取得完了後に る ▶「保存」

再牛 : 取得した i モーションを再生します。

情報表示: 取得したi モーションの情報を表示します。

**戻る**: i モーションを保存せずにサイト表示画面に戻ります。

- microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択し、 ます。
- FOMA端末に保存した場合は、保存した i モーションを待受画面 に設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、 「はい」を選択します。

#### お知らせ

- 接続するサイトや i モーションによっては、取得またはデータ取 得中の再生ができない場合があります。
- データを取得しながら再生する場合、電波状況などにより再生が 停止したり、画像が乱れたりすることがあります。
- i モーションによっては、取得したデータをFOMA端末に保存で きない場合があります。
- i モーションには再生制限が設定されているものがあります。再生 回数が制限されている i モーションには□、再生期間または再生 期限のある i モーションにはIIIが表示されます。再生できる期間 が制限されているiモーションは、期間前や期間後には再生でき ません。
- 取得したiモーションによっては、正しく再生できない場合があ ります。

# テロップ中にリンクが設定されていた場合

テロップが設定されている i モーションの場合、再生中にテロップ が表示されます。電話番号、メールアドレス、URLが設定されてい たときは、再生終了時にPhone To、AV Phone To、Mail To、 Web To機能を利用できます。

### iモーション再生終了後▶項目を選択

#### i モーション自動再牛

# i モーションを自動再生するかどうかを設定する

サイトやメールから i モーションを取得したとき、 i モーションを 自動再生するかどうかを設定します。

i モードメニュー画面(P168)▶「i モード設定」▶ 「i モーション」▶「i モーション自動再生」▶「自動再 生する」/「自動再生しない」

#### お知らせ

「自動再生しない」に設定していても、ストリーミングタイプの i モーションは自動再生されます。

#### i モーションタイプ

# 取得するiモーションのタイプを設定する

サイトから新しい i モーションを取得するとき、取得する i モーションのタイプを設定します。

i モードメニュー画面(P168)▶「i モード設定」▶ 「i モーション」▶「i モーションタイプ」▶タイプを 選択

**標準タイプ**:標準タイプの i モーションだけを取得します。

標準・ストリーミングタイプ

: 標準タイプおよびストリーミングタイプの i モーションを取得します。

#### お知らせ

 ストリーミングタイプの i モーションを取得する場合は、「標準・ ストリーミングタイプ」に設定する必要があります。

# i チャネルとは

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信するサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、330を押すことで最新情報がチャネル一覧に表示されます。(チャネル一覧の表示方法は→P190)

iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには iモード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別みチャット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」ともに、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。でご注意ください。国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

# i チャネルを表示する

i チャネルを契約した場合、情報を受信したタイミングで待受画面 のテロップに自動的に情報が流れます。

- テロップを自動的に表示するには「テロップ表示」を「ON」に設定し てください。→P191
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、テロップは表示されません。

# 待受画面▶□淄



# 7 チャネル項目を選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

(v): チャネル一覧画面に戻ります。

#### お知らせ

- 情報受信中は量が点滅します。
- 情報を受信しても、着信音、バイブレータは鳴動しません。また、 イルミネーションも点灯/点滅しません。
- 端末の電源がOFF、もしくは圏外であった場合や、電波状況が良 くないときは、情報を受信できない場合があります。待受画面で [33]を押して情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に 情報が流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を受 信できない場合があります。その場合は、待受画面で「獅」を押す と情報を受信し、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報 を受信する場合があります。
- 「接続先選択」で接続先を変更した場合は、i チャネルの接続先も 変更されます(通常は設定を変更する必要はありません)。
- i チャネル解約後などは、自動的に表示されなくなります。
- 待受画面に i モーションを設定している場合、 i モーション再生 中はテロップが表示されません。
- 次の場合、チャネル情報が取得できなかったというメッセージが 表示されることがあります。
  - i チャネルの接続先を変更した場合
- FOMAカードを差し替えた場合

#### i チャネル設定

# i チャネルの設定を行う

待受画面にテロップを表示するかどうかや、テロップの流れる速度 を設定します。また、FOMA端末に記録されたiチャネルの情報をす べて削除できます。

# 待受画面▶<sup>(δ)</sup>▶「i チャネル」▶次の操作を行う

#### [iチャネルリスト]

チャネル一覧画面を表示します。→P190

#### 「テロップ設定]

テロップ表示 : 待受画面にテロップを表示するかどうかを設定し

ます。

テロップ速度 : テロップの流れる速度を設定します。 **テロップ文字サイズ**: テロップの文字サイズを設定します。 **テロップ文字色**: テロップの文字色を設定します。

#### [iチャネル初期化]

FOMA端末に記録された i チャネルの情報をすべて削除して初期化しま す。また、テロップ設定もお買い上げ時の状態に戻します。

### お知らせ

#### <テロップ表示>

i チャネル解約前に i モードサービス解約を行った場合、「テロッ プ表示しの設定はそのままになります。



# フルブラウザ

バソコン回けのインターネットホームページを表示する	
・・・・・・ フルブラウザ	194
フルブニカザの乳ウもナス フルブニカザ乳ウ	201

#### フルブラウザ

# パソコン向けのインターネットホーム ページを表示する

フルブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインター ネットホームページをFOMA端末で表示できます。

- ページによっては、正しく表示されないことがあります。
- 1ページあたり約500Kバイトまで表示できます。
- 画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウン ロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になります ので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランについては、 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

### フルブラウザメニューを表示する

待受画面▶◇▶「フルブラウザ」▶次の操作を行う

フルブ・ラクサ・メニュー

#### 1 1-4

- 2 Bookmark
- a 52NIRI
- (4) Internet
- フルフ・ラクサ 設定

フルブラウザ メニュー画面

#### [ホーム]

「ホーム」として設定しているURLのインターネットホームページを表示 します。

#### [Bookmark]

ブックマークフォルダの一覧画面を表示します。

#### 「ラストURL」

最後に表示したインターネットホームページを表示します。

#### [Internet]

**URL入力**: URLを入力してインターネットホームページを表示します。 →P195

URL履歴: URL履歴を選択してインターネットホームページを表示しま す。「URL履歴を使って表示する」の操作2(P175)へ進み ます。

#### [フルブラウザ設定]

フルブラウザに関する機能を設定します。→P202

## URLを入力して表示する

- フルブラウザメニュー画面(P194)▶[Internet]
- 「URL入力」▶(●) [選択] ▶ URLを入力▶ 🔄 [完了]
  - 半角で2033文字まで入力できます。
- 3「利用する」▶「OK」▶通信方法を選択

はい (今回のみ)

: 今回のみ诵信します。


はい (以降確認しない)

: 以降は自動的に诵信し、確認画面は表示されません。

いいえ:通信しません。

- フルブラウザ通信中は画面上部に握が表示されます。
- ページ取得中に中止するときは\ 「ストップ」を押します。
- 入力したURLは、フルブラウザメニュー画面(P194) ▶ 「Internet | ▶ 「URI 履歴 | を選択すると、URI 履歴を利用してイ ンターネットホームページを表示できます。操作方法は、iモードの 「URL履歴を使って表示する」(P175)を参照してください。
- インターネットホームページを閉じるときは、/雨▶「はい」を 選択します。

### フルブラウザの表示について



ホームページ表示中画面 (縦画面)

ホームページ表示中画面 (横画面)

● 表示モード ■: 横スクロール有効

2 ポインター

#### ■ インターネットホームページ表示中のボタン操作

ボタン	説明
<b>⊗</b> . 0∕0	押した方向に画面をスクロール
<u>-</u> [メニュー] *	サブメニューの表示
[アクション] *	アクションメニューの表示
•	リンクの選択
ダイヤルボタン/ * / #	ショートカット操作→P196

※ 縦画面でのみ有効です。

#### ショートカット操作について

ホームページ表示中に、ダイヤルボタンを直接押して操作すること ができます。お買い上げ時には、あらかじめ以下の操作が割り当て られています。割り当てられた操作は、変更することもできます。

#### ■ ショートカット操作

ボタン	説 明
1 (ズームアウト)	表示を縮小
② (上ページスクロール)	画面を上にスクロール
③ (ズームイン)	表示を拡大
4 (左ページスクロール)	画面を左にスクロール
5 (PagePilot)	ページ全体を表示→P198
⑥ (右ページスクロール)	画面を右にスクロール
フ (前のページに戻る)	前のページを表示
■ (下ページスクロール)	画面を下にスクロール
9 (次のページに進む)	次のページを表示
□ (Bookmark一覧)	登録しているBookmarkの一覧を表示
* (左ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に左のウィン ドウを表示する
(右ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に右のウィン ドウを表示する

#### ショートカットに割り当てられた操作を変更するには

- ① ホームページ表示中▶ [-7 [メニュー] ▶ 「ショートカット一覧」 ショートカット一覧画面が表示されます。
- ② 割り当てを変更したいショートカットにカーソルを移動▶ [編集] ▶割り当てたい操作を選択▶ - [完了]


#### お知らせ

- フルブラウザの「アクセス設定」(P202) が、「利用しない」に 設定されている場合、フルブラウザ起動時にフルブラウザを利用 するかどうかを確認するアクセス設定画面が表示されます。「利用 する」を選択すると、アクセス設定が「利用する」に設定され、 インターネットホームページが表示されます。フルブラウザを終 了しても、この設定は有効です。ページによっては、表示に時間 がかかる場合があります。
- 次の機能には対応しておりません。
  - Flash画像の表示 プラグイン 音の再生
  - 画面メモ保存 Phone To (AV Phone To)
- ページによっては、自動的に通信するものがあります。通信を開 始するときは、通信するかどうかの確認画面が表示されます。
- フルブラウザでは、SSL/TLS対応のページを表示できます。 SSL/TLSは、証明/暗号技術を利用して、プライバシーを守っ てより安全にデータ通信を行う方式です。
- SSI/TI S诵信にFOMA端末に保存されているユーザ証明書が必 要な場合、証明書の選択画面が表示されます。
- FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。

### フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたインターネットホームページを表示できます。


フレームで構成されたインターネットホームページを表示



フレームサムネ イル表示画面

# 7 全体表示したいフレームを選択

フレームサムネイル表示画面に戻るときは、 る。



フレーム 全体表示画面

#### お知らせ

フレームでの分割数が多いインターネットホームページの場合、 すべてのフレームを表示できない場合がります。

### マルチウィンドウで表示する

複数のウィンドウを同時に開いて、切り替えながら表示できます。

ウィンドウは最大5つまで表示できます。フレーム数やページ内容によっては最大数まで表示できない場合があります。

インターネットホームページ表示中▶ - [メ ニュー] ▶ 「ウィンドウ操作」▶ 「新ウィンドウで開く」 ▶次の操作を行う

#### [一覧]

ブックマークフォルダの一覧画面を表示します。

#### [Internet]

URL入力: URLを入力してインターネットホームページを表示します。

→P195

URL履歴: URL履歴を選択してインターネットホームページを表示します。「URL履歴を使って表示する」の操作2(P175)へ進みます。

#### 「ホーム」

「ホーム」として設定しているURLのインターネットホームページを表示します。

#### [リンク]

リンク先のページを表示します。

#### お知らせ

画面 上部にタブが表示されます。 ウィンドウを切り替えるには、 [<del>-</del>7 [メニュー] ▶ [ウィンド ウ操作Ⅰ▶「ウィンドウ切替」▶ 表示したいウィンドウ名を選択 します。表示中のインターネッ



トホームページのタブが前面に表示されます。

# フルブラウザ表示中の操作について

フルブラウザでの表示中の操作は、 i モードのInternetメニューか らのサイト表示操作(P172)と基本的な部分は共通です。ここで は、異なる部分を中心に説明します。

### フルブラウザ表示画面のサブメニュー

インターネットホームページ表示中▶ - 7 [メ ニュー]▶次の操作を行う

#### 「ページ移動]

前のページへ: これまで表示してきたインターネットホームページをさ かのぼって表示します。

次のページへ: インターネットホームページをさかのぼって表示したと きに、表示中のインターネットホームページの次の画面

を表示します。

: これまで表示した履歴を利用してインターネットホーム 表示履歴

ページを表示します。

: 「ホーム」として設定しているURLのインターネットホー ホーム

ムページを表示します。

#### [再読み込み]

表示中のインターネットホームページを再度読み込みます。

#### [Bookmark]

インターネットホームページをブックマークに登録したり、ブックマーク フォルダの一覧画面を表示したりします。

#### [Internet]

**URL入力**: URLを入力してインターネットホームページを表示します。

URL履歴: URI 履歴を選択してインターネットホームページを表示しま

す。「URL履歴を使って表示する | の操作2 (P175) へ進み

ます。

#### [表示]

インターネットホームページの表示関連の設定をします。

ズーム :

ズームイン : インターネットホームページの表示を拡大します。

ズームアウト:インターネットホームページの表示を縮小します。 画面倍率 : インターネットホームページの表示倍率を設定します。

表示モード切替:インターネットホームページの表示モードを切り替えま

す。→P203

PagePilot : 表示中のインターネットホームページの全体を縮小表示

し、表示したい部分を選択することができます。 ▶表示したい部分にカーソルを移動▶(●)[選択]

**フレーム全体表示**: フレーム全体表示画面を表示中に、フレームサムネ イル表示画面を表示します。

ページ内移動: インターネットホームページの先頭や末尾を表示します。

ページの先頭へ :表示中のインターネットホームページの先頭へ移動

します。

ページの末尾へ :表示中のインターネットホームページの末尾へ移動

します。

ページ内検索 :表示中のインターネットホームページ内の文字を検索し

> ます。検索した文字があるときは、一致した文字が強調 表示されます。

▶検索文字入力欄を選択▶検索文字を入力▶√-|「完 71

完全に一致する語句だけを検索するには、「完全一致」

にチェックを付けます。

大文字と小文字を区別して検索するときには、「大文字 小文字の区別」にチェックを付けます。

検索結果を順に表示するには<a>[−7]</a> 前] /<a> 「次] を 押します。

「潙」を押すと、ページ内検索を終了します。

**文字コード変換**:表示中のインターネットホームページの文字コードを変 更します。

文字コード変換をするたびに、Shift-JIS→EUC→JIS

→UTF-8の順に切り替わります。

アニメーション再生: 表示中のGIFアニメーションを先頭のフレームから

再生します。

**タイトル表示**:表示中のインターネットホームページのタイトルを表示 します。

URL表示:

:表示中のインターネットホームページのURI を表 URI 表示 示します。

 UBI をコピーするには、[=7 [メニュー] ▶ 「コピー」を選択します。

リンク先URI 表示: 選択しているリンク先のURI を表示します。

URLをコピーするには、「-フ「メニュー」▶

「コピー」を選択します。

**証明書表示**: インターネットホームページの証明書を表示します。

#### [ウィンドウ操作]

新ウィンドウで開く:一覧/Internet/ホーム/リンクから呼び出した

別のインターネットホームページを新しいウィン

ドウで表示します。→P197

**裏ウィンドウで開く**:一覧/Internet/ホーム/リンクから呼び出した

別のインターネットホームページを裏ウィンドウ

で表示します。→P197

リンクを開く : 選択中のリンクを新しいウィンドウで表示します。

リンク先が動画ファイルの場合、新ウィンドウを

閉じて動画アプリケーションが起動します。

ウィンドウを閉じる:表示中のインターネットホームページを閉じます。

ウィンドウ切替 : マルチウィンドウを表示中に、開いているイン ターネットホームページを一覧から選択します。

#### [画像保存]

インターネットホームページ上の画像をFOMA端末またはmicroSDカー ドに保存します。

#### ▶保存したい画像を選択▶「はい」

microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択します。

#### [テキスト]

**テキストコピー**: インターネットホームページトの文字をコピーします。

コピーしたい文字が含まれる範囲の始点を選択▶終点を

選択▶始点を選択▶終点を選択

「全選択」を押すと全ての文字をコピーします。

**テキスト貼付**: コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付

けます。

#### [メール作成]

表示中のインターネットホームページのURLを本文に貼り付けて、i モー ドメールを作成します。「i モードメールを作成して送信する」の操作2 (P128) へ進みます。

リンク先選択中は、次の項目のいずれかを選択してください。

:表示中のインターネットホームページのURLを貼り付 このページ けます。

リンク先ページ: 選択中のリンク先のURI を貼り付けます。

### [設定]

画像表示 : 画像を表示するかどうかを設定します。

ホーム登録: 表示中のインターネットホームページを「ホーム」に登録

します。

TLS : TLSを使用するかどうかを設定します。通常は設定を変え

る必要はありません。

#### 「ショートカット一覧】

ダイヤルボタンに割り当てた操作を一覧で確認できます。割り当てた ショートカットを変更することもできます。→P196

#### お知らせ

- インターネットホームページによっては、文字が正しく表示され なかったり、実際のインターネットホームページ画面と同じ表示 ができない場合があります。文字が正しく表示されない場合は、 「文字コード変換」(P199) を行うと正しく表示できる場合があ ります。
- インターネットホームページ表示時に、通信エラーなどで画面に 表示できるデータが何も取得できなかった場合、画面に図が表示 されることがあります。この場合はインターネットホームページ の再読み込み(P198)を行うことで、正しく表示される場合が あります。

#### <画像保存>

- 保存できる画像のサイズは、最大500Kバイトです。
- BMP形式とPNG形式の場合は、自動的にmicroSDカードの 「OTHER」フォルダに保存されます。FOMA端末には保存できま せん。

#### フルブラウザ表示画面のアクションメニュー

# インターネットホームページ表示中▶√-「アクショ ン]▶次の操作を行う

#### [リンクを開く]

リンク先のページを表示します。

#### [リンク先URL表示]

選択しているリンク先のURIを表示します。

#### [画像保存]

インターネットホームページ上の画像をFOMA端末またはmicroSDカー ドに保存します。→P199

#### 「テキスト貼付]

コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付けます。

#### [ズームイン]

インターネットホートページの表示を拡大します。

#### 「ズームアウト)

インターネットホームページの表示を縮小します。

#### [表示モード切替]

インターネットホームページの表示モードを切り替えます。→P203

#### [PagePilot]

表示中のインターネットホームページの全体を縮小表示し、表示したい部 分を選択することができます。→P198

#### [ページの先頭へ]

表示中のインターネットホームページの先頭へ移動します。

#### 「ページの末尾へ」

表示中のインターネットホームページの末尾へ移動します。

#### [テキストコピー]

インターネットホームページ トの文字をコピーします。→P199

#### お知らせ

操作の状況によって表示されない項目があります。

# 画像をアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEG形式、GIF形式の画像をインター ネットホームページにアップロードできます。

画像をアップロードする方法は、インターネットホームページによって 異なります。表示される画面に従って操作してください。

#### お知らせ

- アップロードできる画像のサイズは、最大80Kバイトです。ただ し、複数の画像や文字列を含む場合は、合計で最大100Kバイト です。
- インターネットホームページによっては、アップロードできない 場合があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードでき ません。

#### Bookmark

### ブックマークに登録する

- インターネットホームページ表示中▶ 7 [メ ニュー]▶[Bookmark]▶[登録]
- タイトル欄を選択▶タイトルを編集▶√- [完了]▶ 登録したいフォルダを選択

#### お知らせ

ブックマークのフォルダー覧やブックマーク一覧から行える操作 は、iモードと同じです。→P176

# iモードからフルブラウザに切り替える

i モードでインターネットホームページを表示中に、フルブラウザ に切り替えて表示できます。

- ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があり ます。
- i モードでサイト表示中▶ 7 [メニュー] ▶ 「フルブ ラウザ切替 I▶「OK I

#### フルブラウザ設定

# フルブラウザの設定をする

ブラウザの機能を設定します。

#### 诵信

### 通信の設定を行う

フルブラウザメニュー画面(P194)▶「フルブラウザ 設定 |▶「诵信 |▶次の操作を行う

#### [アクセス設定]

フルブラウザ起動に関する注意事項を確認します。

設定を変更してフルブラウザ機能を利用する場合は、アクセス設定画面 内の「注意事項の詳細」を必ずお読みください。

#### [Cookie設定]

Cookieを有効にするかどうかを設定します。Cookieとは、インターネッ トホームページに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日 時、アクセス回数などのデータを一時的に保存しておき、次に同じページ にアクセスしたときに送信して利用するしくみです。

- Cookieを有効にしたことで第三者にお客様の情報が知られても、当社 としましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 「有効 (毎回確認) | を選択すると、「送信時のみ | 「受信時のみ | 「送受 信時」を選択できます。

#### [Cookie削除]

Cookieを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [Referer設定]

リンクを選択してインターネットホームページを表示したときに、 Referer (どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報) を送信するか どうかを設定します。

• Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### [TLS]

TLSは、認証や暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全に データ通信を行う方式です。TLSを使用するかどうかを設定します。通常 は設定を変える必要はありません。

#### お知らせ

#### <アクセス設定>

 FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、アクセス設定 は無効になります。

#### <Cookie設定>

- FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、Cookieは「無 効しになります。
- 「無効」から「有効」/「有効(毎回確認)」に変更した場合、 FOMAカード情報が一致しないときは、端末暗証番号の入力が必 要になります。

#### 表示

# 表示の設定を行う

プルブラウザメニュー画面(P194)▶「フルブラウザ 設定」▶「表示」▶次の操作を行う

#### [画面倍率]

インターネットホームページの表示倍率を設定します。

#### [表示モード設定]

インターネットホームページの表示方法を設定します。

横スクロール有効: パソコンで見るときと同じようにインターネット

ホームページを表示します。上下左右にスクロール

できます。

横スクロール無効: インターネットホームページをディスプレイの横幅 に合わせて表示します。上下にスクロールできます。

#### [画像表示設定]

画像を表示するかどうかを設定します。

#### [PagePilot表示]

会でスクロールし続けると、表示中のインターネットホームページの全体を縮小表示し、表示したい部分を選択することができます。→P198

#### [ポインタ移動距離]

ポインタ移動距離を設定できます。

#### [ポインタ加速度]

ポインタ加速度を設定できます。

#### [Bookmark表示]

登録したブックマークフォルダの表示方法を設定できます。

#### [ウィンドウオープンガード設定]

インターネットホームページのJavaScriptから新規ウィンドウを開く指示があったときの動作を設定します。

有効: 新規ウィンドウは開きません。

無効: 新規ウィンドウが開くときに、確認画面が表示されます。

#### [Script設定]

JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。JavaScriptとは、インターネットホームページで動作するプログラムです。

• ページによっては、「無効」に設定すると正しく表示できない場合があります。

#### ホーム設定

# ホームの設定を行う

- プルブラウザメニュー画面(P194)▶「フルブラウザ 設定」▶「ホーム設定」
- 7 [選択] ▶ URLを入力▶ = [完了]
  - 半角で2033文字まで入力できます。

#### その他

# その他の設定を行う

フルブラウザメニュー画面(P194)▶「フルブラウザ 設定」▶「その他」▶次の操作を行う

#### [フルブラウザ設定確認]

フルブラウザの各種設定を一覧表示します。

#### [フルブラウザ設定リセット]

フルブラウザの設定をリセットします。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

# カメラ

## 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

カメラをご利用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
静止画撮影 ・・・・・・・・・・ フォトモード	209
動画撮影・・・・・・・・・・・・・・・ビデオモード	212
撮影時の設定を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	215
カメラの設定を変える ・・・・・・・・・ カメラ設定	216
バーコードリーダーを利用する ・・・ バーコードリーダー	219

# カメラをご利用になる前に

#### 撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見え たり暗く見えたりする画素や線がある場合があります。また、特に光量 が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障で はありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてくださ い。レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったり不鮮 明な画像になったりすることがあります。
- FOMA端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりす ると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影 すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起 きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが 異なることがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプな どを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色した り、故障の原因となったりします。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてく ださい。
- ・ 速く動いている被写体を撮影すると、撮影したときに画面に表示されて いた位置とは若干ずれた位置で撮影されたり、画像がぶれたりする場合 があります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合が あります。電池残量を確認してから撮影してください。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色合いが異なる場合 があります。
- シャッター音はマナーモード設定中でも一定の音量で鳴ります。また、 FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を取り付けている 場合でも、スピーカーからシャッター音が鳴ります。


# カメラの使いかた

カメラで撮影するときは、FOMA端末を横向きに持ちます。 開いた状態でも閉じた状態でも撮影できます。

また、撮影状況に合わせてインカメラとアウトカメラを切り替えて 使います。カメラの切り替え方法について→P211、P214


#### ■アウトカメラ

他の人や風景などを撮影するときに使うと便利です。画面には自 分の見たとおりに表示されます(正像表示)。アウトカメラでは、 オートフォーカスを使って静止画を撮影できます。→P210



#### ■インカメラ

自分を撮影するときに使うと便利です。画面は左右が反転した状 態(鏡像)で表示されます。撮影結果は鏡像表示と正像表示(左 右が反転しない状態)を選んで保存できます。→P210




#### お知らせ

ライトはアウトカメラで撮影するときだけ有効です。

# 撮影画面の見かた

静止画/動画撮影画面に表示されるマーク(アイコンなど)の意味 は次のとおりです。



- ① カメラモード→P209、P213
  - プォトモード
  - 🖺 ビデオモード
- ② 画像サイズ→P216、P218
  - 5M (2560×1920)
  - ™ 3M (2048×1536)
  - ™ 2M (1600×1200)
  - 1M (1280×960)
  - W VGA (640×480) (アウトカメラの場合)
  - VGA (480×640) (インカメラの場合)
  - ᠍ CIF (352×288)
  - 図 壁紙 (240×400)
  - 壁紙(400×240)(静止画の場合)
  - WQVGA (400×240) (動画の場合)

  - QCIF (176×144)
  - Sub-QCIF (128×96)
  - Ⅲ 電話帳用 (120×160)
  - メニューアイコン (48×48)
- ⑥ 画質→P217、P218
  - スーパーファイン (静止画の場合)
  - プ スーパーファイン(動画の場合)
  - ファイン (静止画の場合)
  - プライン (動画の場合)
  - 標準(静止画の場合)
  - 標準 (動画の場合)
- ④ ライト→P211、P214
  - 氯 OFF
  - **%** 撮影時
  - 6. 常時点灯
  - **经** 自動

#### ⑤ 場面モード→P216

A 自動

り ポートレート

■ 風景

& スポーツ

Sunset

(な) ナイトモード (夜景モード)

暗い場所などで利用するときに設定します。

#### 接写→P211

♡ 接写ON

6 セルフタイマー→P216

◎ なし 🕲3秒 ₩5秒 **6** 10秒

合手動

- 8 メールの受信状況→P32
- ⑨ 電池残量表示→P46
- ① フォーカス枠→P210 オートフォーカス機能の使用時に色が変わって状態を示します。
- ④ 保存先→P217、P218

■ 本体

microSDカード

- 报影可能枚数(静止画撮影画面)/合計撮影可能時間(動画撮影画面) →P430, P431
- (1) ソフトキー表示(√-)を押して行う操作) 画面によって表示と機能が変わります。ここでは、カメラモード を切り替えることができます。→P209、P212
- **個** サブメニュー
- (1) ソフトキー表示( 7を押して行う操作) 画面によって表示と機能が変わります。ここでは、設定メニュー を表示します。→P216、P218
- ⑩ 撮影種別→P218

唰 音声+映像 **個**映像のみ **ゅ**音声のみ ⑪ サイズ制限→P218

■ 制限なし
■ 2Mバイト
■ 500Kバイト

18 撮影経過時間/最大撮影時間 撮影経過時間/最大撮影時間を表示

🔞 撮影経過バー 撮影経過をバーで表示

# 静止画/動画の保存形式について

		静止画ファイル	動画ファイル
ファイ ル形式	JPEG		MP4 (Mobile MP4)
解像度	アウトカメラ	5M (2560×1920) 3M (2048×1536) 2M (1600×1200) 1M (1280×960) VGA (640×480) CIF (352×288) 壁紙 (240×400) 壁紙 (400×240) QVGA (320×240) QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96) 電話帳用 (120×160) メニューアイコン (48×48)	VGA (640×480) WQVGA (400×240) QVGA (320×240) QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96)
	インカ メラ	VGA (480×640) CIF (352×288) 壁紙 (240×400) 壁紙 (400×240) QVGA (320×240) QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96) 電話帳用 (120×160) メニューアイコン (48×48)	QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96)

	静止画ファイル	動画ファイル
符号化 方式	-	映像: MPEG-4 音声: AMR
拡張子	.jpg	.3gp
ファイ ルの表 示名	撮影した年月日時分が自動的に付けられます。例:2009年1月1日10時10分10秒に撮影した場合フォトモード:「P2009_0101_101010」ビデオモード(QCIF以下):「V2009_0101_1010_X」(Xは連番)ビデオモード(QVGA以上):「MOLXXX」(XXXは連番)ビデオモード(音声のみ):「MMFXXXX」(XXXXは連番)※動画の表示名には、撮影時刻の秒数は記録されません。	
最大 ファイ ルサイ ズ	約3Mバイト(目安)	QCIF:約58Mバイト (目安) VGA (microSDカー ドに保存):約900M バイト(目安)

# フォトモード

# 静止画撮影

• 撮影した静止画はFOMA端末本体の「データBOX」内「マイピクチャ」 の「カメラ」フォルダに保存されます。保存先をmicroSDカードに変 更する場合は「保存先メモリー」(P217) で設定します。

# 待受画面▶◎



静止画撮影画面

### ■ 静止画撮影画面のボタン操作

ボタン	説明
● [□(撮影)]、 •	シャッター
	ズーム
<b>③</b>	アイコンやサブメニューの表示/非表示*
1、一[カメラモード]	カメラモードの切り替え
[] [設定]	設定メニューの表示
◉ (半押し)	オートフォーカス開始
207 di 9	フォトモード終了
	カメラ切替→P211
2	サイズ選択→P216
3	保存画質設定→P217
4	ライト→P211
5	場面モード→P216
6	セルフタイマー→P216
7	連続撮影→P217
*/#	明るさ調節

※ ②を1回押すとサブメニュー、2回押すとアイコンを非表示します。

# **7** カメラを被写体に向ける▶●[\_\_\_(撮影)]/●

シャッタ一音が鳴り、静止画が撮影されます。

保存確認画面が表示され、撮影した 画像を保存するかどうかを選択でき ます。

 保存確認画面で「一フ [メール] を 押すと、撮影した静止画が添付されたiモードメールを作成します。



保存確認画面 (例:アウトカメラの場合)

# 3 ●[畳(保存)]/@

「保存先メモリー」(P217)で設定された保存先に自動的に保存され、 保存完了画面が表示されます。

#### ■保存しない場合

□ [戻る] または[36]を押します。

- アウトカメラで撮影する場合は、 オートフォーカス機能が利用できます。→P210
- インカメラを使用した場合、撮影画面と保存確認画面では左右反転した状態(鏡像)で表示されますが、撮影した画像は左右反転しない状態(正像)で保存されます。
- 保存完了画面で[-/ [編集] を押すと、撮影した静止画を編集できます。→P281



保存完了画面

#### オートフォーカス機能を使うには

アウトカメラで撮影する場合は、画面中央部の被写体に自動でピントを合わせるオートフォーカス機能が使用できます。静止画撮影画面で ①を半押し (浅く押す) してしばらく待つと、AF補助ランプが点灯し自動調節が開始され、フォーカス枠が赤くなります。ピントが合うとフォーカス枠が緑色に変わり、AF補助ランプは消灯します。撮影を行う場合は、そのまま①を押し切ります。②を離すとオートフォーカスをやり直すことができます。

#### 「連続撮影」で撮影した画像の場合

保存確認画面で保存する画像の選択や表示などができます。

- 保存する場合は、保存したい画像にチェックを付ける▶ [三] [メニュー] ▶ 「保存」を選択します。
- 画像を選択してメールを送信する場合は、送信する画像(1つだけ) にチェックを付ける▶[三][メニュー]▶「メール」を選択します。
- 選択した画像のみを表示させるには、表示する画像にチェックを付ける▶[=] [メニュー] ▶ 「表示」を選択します。

#### 「自動保存」(P217) を「ON」に設定したときは

● [□ (撮影)] / ●を押すと静止画が撮影され、「保存先メモリー」 (P217) で設定された保存先に自動的に保存されます。 保存完了画面が表示された後、静止画撮影画面に戻ります。ただし、 連続撮影時は保存完了画面の代わりに、保存をお知らせする画面が表示されます。

#### インカメラで撮影した静止画を鏡像保存するには

「自動保存」(P217) が「OFF」に設定されている場合は、撮影した画像を鏡像(左右反転)で保存できます。

- ▶保存確認画面で「 🕍 (鏡像保存)」
- 保存確認画面で「▲(正像確認)」を選択すると、正像の状態で確認できます。

#### お知らせ

- 撮影時にはマナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
- 「サイズ選択」を「5M (2560×1920)」に設定して撮影する場合、ズームは利用できません。

#### 静止画撮影画面のサブメニュー

### 静止画撮影画面(P209)▶次の操作を行う

サブメニューが表示されていないときは、
 ●を押してください。

#### [ 🛂 (アルバム)]

「データBOX」の「マイピクチャ」内にある撮影画像などを表示できます。

#### [「〇/ 〇 (カメラ切替)]

アウトカメラとインカメラを切り替えます。

#### [[](撮影)]

を押して撮影します。

### 

ライトの点灯条件を切り替えます。

• 「 🤽 (自動)」を選択すると、周囲の暗さに応じて自動で点灯します。

### [ A / B / 四/ % / 回 / (接写)] \*

各種場面モードと接写機能を切り替えます。

• 接写にすると、約10cm程度のごく近い距離にピントが固定されます (オートフォーカス機能は使用できません)。

※ インカメラでは利用できません。

### 保存完了画面のサブメニュー

# 【保存完了画面(P210)▶次の操作を行う

#### [ 🔼 (アルバム)]

「データBOX」の「マイピクチャ」内にある撮影画像などを表示できます。

#### [ (メール作成)]

撮影した静止画が添付された i モードメールを作成します。

#### [ (写真撮影)]

静止画撮影画面に戻ります。

#### [[] (設定)]

待受画面設定 : 撮影した静止画を待受画面の壁紙に設定します。

電話帳登録 : 撮影した静止画を電話帳に新規登録します。

▶「新規登録」▶電話帳を登録▶
□ [完了]

電話帳追加登録: 撮影した静止画を電話帳に追加登録します。

▶「追加登録」▶電話帳を選択▶電話帳を登録/修正

▶ [完了] ▶ 「はい」

#### ウェイクアップ画面

:撮影した静止画をウェイクアップ画面に設定します。

### [ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

撮影した静止画を削除します。

## パノラマ撮影

FOMA端末を右方向に動かしながら撮影した3枚の静止画から、1枚のパノラマ写真を作成します。

- 画像サイズが「VGA (640×480)」~ [Sub-QCIF (128×96)] の場合に利用できます。
- インカメラでは利用できません。
- **清受画面▶** •
- **2** □ [設定]▶「撮影モード」▶「パノラマ」▶ □ [ブレビュー]



何枚目の撮影 かを表示

パノラマ撮影画面

- 3 ●[□(撮影)]/●
- ▲ 右方向にFOMA端末を動かす▶● [撮影]/®
- 5 右方向にFOMA端末を動かす▶● [撮影] / 3枚の静止画をつなげたパノラマ写真が表示されます。

#### お知らせ

- 撮影画面の左端に1つ前の撮影画像の右端が表示されますので、その画像を参考に位置合わせをして撮影してください。
- 撮影中に [停止] を押すと、撮影を始めからやり直すことが できます。

#### ビデオモード

# 動画撮影

- 「高速撮影」をONにすると、画像サイズがVGA (640×480)、WQVGA (400×240)、QVGA (320×240) の映像を撮影できます。
- 画像サイズが「QVGA (320×240)」以上の動画は、microSDカードにのみ保存可能です。
  「QCIF (176×144)」「Sub-QCIF (128×96)」で撮影した動画は、FOMA端末本体の「データBOX」内「iモーション」の「カメラ」フォルダに保存されます。保存先をmicroSDカードに変更する場合は「保存先メモリー」(P218)で設定します。
- **1** 待受画面▶ (1秒以上)



動画撮影画面

#### ■ 動画撮影画面のボタン操作

ボタン	説 明
● [ლ(録画)]、	撮影開始
<u> </u>	ズーム (撮影中も操作できます)
<b>©</b>	アイコンやサブメニューの表示/非表示* (撮影中は明るさ調節)
1、- [カメラモード]	カメラモードの切り替え
[三] [設定]	設定メニューの表示
207 å19	ビデオモード終了
	カメラ切替→P214
2	サイズ選択→P218
3	撮影種別→P218
4	サイズ制限→P218
5	ライトのON/OFF
6	画質設定→P218
*/#	明るさ調節

※ ②を1回押すとサブメニュー、2回押すとアイコンを非表示します。

# カメラを被写体に向ける▶● [22 (録画)]/● 撮影開始音が鳴り、動画の撮影を開

始します。

- 「一フ [ III · III ] : 撮影を一時停 止/再開します。 ※「撮影種別」が「音声のみ」の
- 場合は、一時停止できません。 「キャンセル」または「器」:

撮影を中止します。



動画撮影中画面

# 3 撮影を止めるときは●[■]/•

撮影終了音が鳴り、動画の撮影が終 了します。

保存確認画面が表示され、撮影した 動画を保存するかどうかを選択でき ます。

保存確認画面で[-7] [再生] また は 「 ▷ (再生)」を選択すると、 撮影した動画を再生して確認でき ます。



保存確認画面

保存確認画面で「⋈(メール作成)」を選択すると、撮影した動画 が添付されたiモードメールを作成します。

# ▲ ●[圖(保存)]/ 🖟

「保存先メモリー」(P218) で設定 された保存先に自動的に保存され、 保存完了画面が表示されます。



▽¬ 「プレビュー」または 「潙を押します。



保存完了画面

- インカメラを使用した場合、撮影 画面では左右反転した状態(鏡像)で表示されますが、撮影した 画像は左右反転しない状態(正像)で保存されます。
- 保存完了画面で | メール | を押すと、撮影した動画が添付さ れたi モードメールを作成します。
- 保存完了画面で「一フ「再生」を押すと、撮影した動画を再生して 確認できます。

#### 「自動保存」(P218) を「ON」に設定したときは

□ ] / Pを押すと撮影が終了し、撮影した動画が「保存先メモ リー」(P218) で設定された保存先に自動的に保存されます。 保存完了画面が表示された後、動画撮影画面に戻ります。

#### お知らせ

- 撮影開始時、終了時には、マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
- 動画撮影中に電話の着信など撮影を中断する動作があった場合、 撮影を終了します。通話終了後は保存確認画面が表示され、中断 するまでの動画を保存することができます。
- パソコンでの再生→P411、高速撮影した動画のFOMA端末での 再生→P290

### 動画撮影画面のサブメニュー

### 】 動画撮影画面(P212)▶次の操作を行う

サブメニューが表示されていないときは、○を押してください。

#### [ 🛂 (アルバム)]

「データBOX」の「iモーション」内にある撮影画像などを再生できます。

#### 

アウトカメラとインカメラを切り替えます。

#### [Rec (録画)]

を押して撮影します。

#### [ 鷽 / 鳹 (ライト)] \*

ライトをON/OFFします。

#### 

高速撮影をON/OFFします。

 ONに設定すると、画像サイズが「QVGA (320×240)」以上の動画 を撮影できます。OFFに設定すると、画像サイズが「QCIF (176× 144)」「Sub-QCIF (128×96)」の動画を撮影できます。

※ インカメラでは利用できません。

#### お知らせ

#### <高速撮影>

- 「高速撮影」は、microSDカードを取り付けていないと設定できません。
- 高速撮影した動画は、コピー/移動、メール添付ができません。

### 保存完了画面のサブメニュー

### 【保存完了画面(P213)▶次の操作を行う

#### [ 🔛 (アルバム)]

「データBOX」の「 i モーション」内にある撮影画像などを再生できます。

#### [[] (壁紙に設定)]

撮影した動画を待受画面の壁紙に設定します。

#### [ ( ビデオ撮影)]

動画撮影画面に戻ります。

#### [ (メール作成)]

撮影した動画が添付された i モードメールを作成します。

#### [ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

撮影した動画を削除します。

# 撮影時の設定を変える

撮影状況に合わせてカメラを設定します。

# ズームを使う

画像のズーム倍率を設定します。 各画像サイズの最大倍率は次のとおりです。

## ■アウトカメラ

カメラ モード	画像サイズ	ズーム 段階	最大倍率
	5M (2560×1920)	_	-
	3M (2048×1536)		
	2M (1600×1200)		約1.2倍
	1M (1280×960)		
	VGA (640×480)		
	CIF (352×288)		約2.0倍
フォト モード	壁紙(240×400)	10段階	約2.5倍
	壁紙(400×240)	TU较陷	利2.5日
	QVGA (320×240)		
	QCIF (176×144)		
	Sub-QCIF (128×96)		約3.4倍
	電話帳用(120×160)		
	メニューアイコン (48×48)		

カメラ モード	画像サイズ	ズーム 段階	最大倍率
ビデオ	VGA (640×480)		
モード	WQVGA (400×240)	_	_
	QVGA (320×240)		
	QCIF (176×144)	10段階 約3.4倍	
	Sub-QCIF (128×96)	IU段陷	示りる.41百

## ■インカメラ

カメラ モード	画像サイズ	ズーム 段階	最大倍率
	VGA (480×640)	_	-
	CIF (352×288)		約1.7倍
	壁紙(240×400)	- 10段階	約2.5倍
フォト モード	壁紙(400×240)		
	QVGA (320×240)		
	QCIF (176×144)		
	Sub-QCIF (128×96)		
	電話帳用 (120×160)		約3.4倍
	メニューアイコン (48×48)		
ビデオ	QCIF (176×144)		
モード	Sub-QCIF (128×96)		

## 静止画撮影画面(P209)/動画撮影画面(P212)▶

↑/√√でズーム倍率を変更



ズーム倍率 -

ズーム設定 (例:静止画撮影画面)

## セルフタイマーを設定する

シャッターを押してから撮影されるまでの秒数を設定します。

- 動画撮影では、セルフタイマーは設定できません。
- 静止画撮影画面(P209)▶ [-] [設定]▶「セルフタイマー」
- 「なし」/「3秒」/「5秒」/「10秒」▶ [プレビュー]
   画面上部に像(数字は秒数) が表示されます。
- 3 ●[□(撮影)]/ •

セルフタイマーが作動します。設定した秒数経過後、自動的に撮影します。 シャッターを押した後、撮影されるまでの間はタイマー音が鳴りま す。

## カメラ設定

# カメラの設定を変える

## 静止画撮影画面の設定メニュー

静止画撮影画面(P209)▶ [三] [設定]▶「プレビュー」/「その他」▶次の操作を行う

#### 「サイズ選択]

撮影する画像サイズを設定します。

## [場面モード] \*\*

撮影状況に適した静止画を撮影できます。

## [明るさ]

◯で明るさを調節します。

## [フィルタ]

画像に特殊な効果をかけて撮影するときに設定します。

## [ホワイトバランス]

画像の色合いを補正します。撮影状況に合わせて設定すると自然な色合いとなります。

## [セルフタイマー]

シャッターを押してから撮影されるまでの秒数を選択します。

#### [撮影モード]

普通: 1枚の静止画を撮影します。

連続撮影 : シャッターを押して連続で撮影します。

 画像サイズが「CIF (352×288)」より小さい場合 (壁紙サイズを含む)は6枚まで、「CIF (352×288)」 の場合は4枚まで撮影できます。

「自動」を選択すると1回のシャッターで連続して撮影します。「手動」を選択すると、シャッターを押すたびに連続して撮影します。

フレーム撮影: 被写体にフレームを付けて撮影します。フレームは「マイ

ピクチャ」から選択します。

▶フォルダにカーソルを移動▶● [開く] ▶フレームを選択

パノラマ\*: パノラマ撮影をします。→P212

## [保存画質設定]

撮影した静止画を保存するときの画質を設定します。

## [保存先メモリー]

静止画の保存先を設定します。

#### [自動保存]

自動保存するかどうかを設定します。

#### [アイコン表示設定]

アイコンやサブメニューを自動で非表示にするか手動で非表示にするかを 設定します。

•「自動」に設定した場合は、約3秒間操作がないとアイコンやサブメニューを自動で非表示にします。

## [手ぶれ補正] ※

手ぶれ補正を行うかどうかを設定します。

## [オートフォーカス] ※

オートフォーカスを設定します。

• 「顔追跡」に設定すると、自動的に顔の位置を認識しピントを合わせます。 最大3人までの顔を検出します。

## [シャッター音]

シャッター音を設定します。

### [ちらつき調整]

蛍光灯などの影響による画面のちらつきを、設定により軽減できることがあります。

**自動**:自動的にちらつきを抑制します。

50Hz:電源の周波数が50Hzの地域の場合に設定します。 60Hz:電源の周波数が60Hzの地域の場合に設定します。

※ インカメラでは利用できません。

# 2 = [プレビュー]

## お知らせ

#### <連続撮影>

- 画像サイズが「CIF (352×288)」以下(壁紙サイズを含む)の場合に設定できます。
- 「自動」を設定すると、アウトカメラの場合は約0.7秒間隔、インカメラの場合は約0.2秒間隔で撮影します。
- 「連続撮影」を設定すると、「セルフタイマー」の設定は無効になります。
- 「手動」で撮影中に\一」[停止]を押すと、撮影を終了して保存確認画面を表示できます。

## <フレーム撮影>

画像サイズが「CIF (352×288)」~ 「Sub-QCIF (128×96)」(壁紙サイズを含む)の場合に設定できます。

## <オートフォーカス>

 「手動」に設定した場合は、静止画撮影画面にフォーカスの調節 バーが表示され、
 ②で調節できます。また、アイコンやサブメニューは常に表示されます。

## 動画撮影画面の設定メニュー

# 動画撮影画面(P212)▶ \_\_ [設定]▶「プレビュー」/「その他」▶次の操作を行う

## [サイズ選択]

撮影する画像サイズを設定します。

- 「高速撮影」をONにしないと、「QVGA (320×240)」以上の画像サイズは選択できません。
- サイズの右横には、フレームレートが表示されています。

#### [効果]

画像に特殊な効果をかけて撮影するときに設定します。

#### [ホワイトバランス]

画像の色合いを補正します。撮影状況に合わせて設定すると自然な色合いとなります。

## [画質設定]

撮影した動画を保存するときの画質を設定します。

## [サイズ制限] ※

撮影する動画のファイルサイズを制限します。

## [保存先メモリー]

動画の保存先を設定します。

• 「高速撮影」をONにした場合は、「本体メモリー」は選択できません。

### [自動保存]

自動保存するかどうかを設定します。

#### 「アイコン表示設定]

アイコンやサブメニューを自動で非表示にするか手動で非表示にするかを 設定します。

•「自動」に設定した場合は、約3秒間操作がないとアイコンやサブメニューを自動で非表示にします。

## [撮影種別]

動画を撮影するときの映像や音声の有無を設定します。

• 「高速撮影」をONにした場合は、「音声のみ」は選択できません。

## [共通再生モード] ※

i モードメールへの添付に適したファイルサイズ(500Kバイトまで)に 設定します。

## [ちらつき調整]

蛍光灯などの影響による画面のちらつきを、設定により軽減できることがあります。

自動 : 自動的にちらつきを抑制します。

50Hz:電源の周波数が50Hzの地域の場合に設定します。 60Hz:電源の周波数が60Hzの地域の場合に設定します。

※「高速撮影」をONにした場合は設定できません。

# 2 🔄

# ◯ [プレビュー]

## お知らせ

「共通再生モード」を「ON」に設定した場合、「画質設定」は設定できません。

## くちらつき調整>

• 50Hzの蛍光灯を使用する室内で「QVGA (320×240)」サイズの録画をする場合は、ちらつきが軽減できない可能性があります。

## バーコードリーダー

# バーコードリーダーを利用する

アウトカメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている情報を読み取ります。読み取った情報から i モードメールを作成したり、インターネットへ接続したりできます。また、読み取った情報、画像、メロディを保存、再生することもできます。

- 読み取った情報は5件まで保存できます。
- 読み取るとき、コードがすべて画面内に表示されるようにしてください。
- コードに対してカメラを平行にしてください。

#### ■JANコードとは

太さや間隔の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。8桁 (JAN8) または13桁 (JAN13) のバーコードを読み取ります。

 次のJANコードをFOMA端末で読み取ると「4942857123456」 と表示されます。



#### ■QRコードとは


縦、横方向の模様で英数字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、画像やメロディを扱っているQRコード、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。

次のQRコードをFOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」 と表示されます。



## コードを読み取る

バーコードを読み取るときは、アウトカメラをバーコードから約 10cm離してください。





読み取り画面

## ■ 読み取り画面のボタン操作

ボタン	説 明
● [読取]	オートフォーカス開始
[=	撮影モードをフォトモード/ビデオモード/バー コードリーダーに変更
─ [一覧]	保存されている読み取りデータ一覧を表示
● [リトライ] *	オートフォーカスを再調節します。
297 di 9	バーコードリーダー終了

※(●) [読取] を押してオートフォーカス調整後の画面でのみ、操作でき ます。

# 読み取るコードを画面内に表示▶(●)[読取]

ピントの自動調節後、コードを読み取ります。 読み取りが完了すると完了音が鳴り、読み取っ たデータが表示されます。

- バーコードリーダーは、起動後、自動的に読 み取りを開始します。 ● [読取] を押さなく ても、ピントが合えば、コードを読み取りま す。
- マナーモード設定中は、完了音が鳴りません。

読み取りデータ 再生します

読み取りデータ画面 (例:メロディの場合)

# 読み取ったデータの種類に応じて、次の操作を行う

- 読み取ったデータの種類によって、表示や操作が異なります。
- 読み取ったデータを後で利用する場合は、必ず保存してください。
- 分割されたQBコードを最大16個まで続けて読み取り、連結でき ## →P222

#### ■電話番号の場合

表示された電話番号を選択すると、読み取った電話番号が入 力された電話番号入力画面が表示され、電話をかけられます。 「電話帳登録」などが表示された場合は、選択すると電話帳に 登録できます。

## ■メールアドレスの場合

表示されたメールアドレスを選択すると、読み取ったメール アドレスを宛先にした i モードメールを作成します。 「メール作成」などが表示された場合は、選択すると読み取っ

たデータのメールアドレスや件名などが入力された i モード メールを作成します。

「電話帳登録」などが表示された場合は、選択すると電話帳に 登録できます。

## ■URI の場合

表示されたURLを選択すると、読み取ったデータのURLのサ イトに接続します。

「ブックマーク登録」などが表示された場合は、選択すると Bookmarkに保存できます。

## ■文字の場合

読み取ったデータの文字が表示されます。

## ■画像の場合

読み取ったデータの画像が表示されます。

## ■メロディの場合

●)[再生]を押すと、読み取ったデータのメロディを再生し ます。再生中に(•)「停止」を押すと、メロディの再生が止ま ります。

#### ■ i アプリの場合

「i アプリ起動」などが表示された場合は、選択すると起動で きます。

## お知らせ

## <共通>

- JANコードとQRコード以外のバーコード、二次元コードは読み取れません。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射の具合によっては正しく 読み取れない場合があります。
- バーコードの種類やサイズ、QRコードのバージョンによっては読み取れない場合があります。
- 読み取ったデータが既に5件保存されている場合は、古いデータを 削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。新しい データを保存するには、「はい」▶削除する読み取りデータを選択 ▶「はい」を選択してください。
- バーコードリーダー起動後、約30秒以内にコードを読み取れなかった場合は、読み取れなかった旨をお知らせする画面が表示されます。さらに一定時間、コードが読み取れなかった場合は、自動的にバーコードリーダーは終了します。

## <メール作成>

 宛先に入力できない文字が含まれている場合、宛先には何も入力 されません。

#### <雷話発信>

発信できる文字は数字と記号 [#、\*、+、-、P、(、)] です。これら以外の文字が含まれている場合は発信できません。

## <i アプリ起動>

 「バーコードから i アプリTo」(P269)を設定していない場合は、 読み取ったデータから i アプリを起動できません。

## 読み取りデータ画面のサブメニュー

• 読み取ったデータの種類によって、表示される項目は異なります。

# 

## [コピー]

読み取ったデータで選択中のURL、電話番号、アドレスなどをコピーします。

#### [再生]

読み取ったデータを再生します。

## [読み取りデータ保存]

読み取ったデータをバーコードリーダー保存リストに保存します。

## [画像/メロディ保存]

読み取った画像やメロディを「データBOX」に保存します。

#### [電話帳登録]

読み取ったデータの名前や電話番号、URL、メールアドレスなどの情報を電話帳に登録します。

#### [ブックマーク登録]

読み取ったデータのURLを「Bookmark」に登録します。

## [リトライ]

再度コードを読み取ります。

## 分割されたQRコードを読み取るには

- ① 「コードを読み取る」 (P219) の操作1~2を行う
- ② 「次のデータを読み取ってください」のメッセージ表示後、次のQR コードを読み取る
- ③ 操作②を繰り返す
- 読み取りを中断する場合は
   場合は(●) [リトライ]を押します。

## 読み取った情報のファイル名について

読み取った情報のファイル名は、年月日時分が自動的に付けられます。ファイル名は変更できません。

例:2009年1月1日10時10分に撮影した場合

JANコード: 「P2009\_0101\_1010\_X.JAN」 (Xは連番) QRコード: 「P2009\_0101\_1010\_X.QR」 (Xは連番)

## 保存したデータを利用/削除する

- 読み取り画面(P219)▶\-\_[一覧]
  - ■読み取り画面を起動する場合「三フ [メニュー] ▶ 「読取」を選択します。
  - 保存した読み取りデータを1件削除する場合 削除する読み取りデータにカーソルを移動▶ニュー] ▶ 「削除! ▶ 「はい! を選択します。
  - 保存した読み取りデータを全件削除する場合[三] [メニュー] ▶ 「全件削除」▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択します。
- 🤈 利用する読み取りデータを選択

以降の操作は、選択したデータの種類に応じて「コードを読み取る」 の操作3(P220)を参照してください。

# ワンセグ

ワンセグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224
ワンセグをご利用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・	226
チャンネルを設定する · · · · · · · · · チャンネル設定	227
ワンセグを見る ・・・・・・・・・ ワンセグ視聴	229
ワンセグの視聴を予約する ・・・・・・・・・・・ 視聴予約リスト	232
データ放送を利用する ・・・・・・・・・ データ放送	234
テレビリンクを利用する テレビリンク	234
ワンセグの設定を行う ・・・・・・・・・ ワンセグ設定	235

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.jp/

i モード: http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

## ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 i モードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。

## 電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次 のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなった りする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

## 初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、ワンセグ利用の確 認画面が表示されます。

各事項を確認し、

OK] を押すと、以後同様の確認画面は表示 されません。

## 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用 保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、 テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存さ れる情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業 など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サ イトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信 される場合があります。

- 放送用保存領域を消去するには→P235
- 別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化する かどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領 域の初期化を行ってください。「いいえ」を選択すると、放送用保存領 域を使用したサービスが利用できません。

## ■放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送 用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した 情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択する と、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しにつ いては、画面表示による確認が行われません。また、「はい(以後 非表示) | を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われま せんん

# ワンセグをご利用になる前に

## ワンセグの視聴手順

例:初めてワンセグを視聴する場合 ステップ1:チャンネル設定→P227

> ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し ます。


ステップ2:ワンセグの起動→P229

ワンセグ用のアンテナを伸ばして、ワンセグの視聴を開 始します。

## ワンセグアンテナについて


ワンセグを視聴するときは、ワンセグアンテナを完全に伸ばしてく ださい。

- ■ワンセグアンテナを伸ばす
  - ①ワンセグアンテナ①の先端 部分に指をかけて、矢印
    - 2の方向に引き出す
  - ②ワンセグアンテナが止まる まで完全に伸ばす




## ③ワンセグアンテナの下のほ うを持って方向を変える

• 無理にワンヤグアンテ ナの方向を変えようと すると、変形や破損の 原因となります。



- ワンセグアンテナを収納する
  - ①ワンセグアンテナの先端部 分を持って、まっすぐ縮め
    - 無理に力を加えてワン セグアンテナを収納し ようとすると、変形や 破損の原因となります。
  - ②ワンセグアンテナの先端部 分の向きを合わせ、完全に 収納する



## ワンセグ視聴中に着信などがあった場合

ワンセグ視聴中に以下の動作が発生した場合は、ワンセグ視聴が中断されます。機能終了後はワンセグが再開されます。

- 音声・映像ともに中断される動作は次のとおりです。
  - 音声電話/テレビ電話の着信
  - アラーム、アラームが設定されたスケジュール、To Do、視聴予約の 通知
- 「受信表示」が「通知優先」に設定されている場合にSMS、メールの受信があると、ワンセグの音声のみ中断されます。

#### お知らせ

- 電池の寿命が短くなるので、充電しながらワンセグを長時間視聴しないようにしてください。
- ワンセグを視聴しないときは、ワンセグアンテナを収納してください。
- FOMAカードを挿入していない場合でも、ワンセグを視聴できます。

## チャンネル設定

# チャンネルを設定する

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを登録する必要があります。

- チャンネルリストは最大10件登録できます。利用地域に応じてチャンネルリストを設定しておくと、移動先でもその地域の放送局を視聴できます。
- 1件のチャンネルリストに登録できるチャンネル数は最大50件です。

# [メニュー]▶ ★ (ワンセグ)▶「チャンネル設定」

7 チャンネルリストが 1 件も登録されていない場合

チャンネル設定の新規作成画面が表示されます。 すでにチャンネルリストが登録されている場合

「未登録」にカーソルを移動▶ - [メニュー] ▶ 「新規 作成」

🧣 次の操作を行う

#### [地域選択]

FOMA端末に登録されている地域一覧から選択して設定します。

▶登録したい地域を選択▶都道府県を選択▶● [選択] ▶「はい」

## [自動チャンネル設定]

現在いる場所で受信できるチャンネルを自動的に設定します。

- ▶ 「はい」▶● [保存] ▶ 「はい」
- 中止するときは、 [=フ [キャンセル] ▶ 「はい」を押します。
- 保存前に [リトライ] を押すと、設定をやり直します。

## お知らせ

- 「地域選択」は地域により正しく設定できないことがあります。その場合は、「自動チャンネル設定」をご利用ください。
- 「自動チャンネル設定」は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

## 利用するチャンネルリストを設定する

複数のチャンネルリストを登録しているときに、使用するチャンネ ルリストを切り替えます。

[\_\_\_\_[メニュー]▶ 📺 (ワンセグ)▶「チャンネル設定」

使用中のチャンネルリストにはチェックマーク が付いています。

「詳細」: 選択中のチャンネルリストの 詳細画面を表示します。



チャンネルリスト 一覧画面

列 利用するチャンネルリストを選択

## チャンネルリスト一覧画面のサブメニュー

チャンネルリスト一覧画面(P228)▶チャンネルリ ストにカーソルを移動▶ - 7 [メニュー]▶次の操作 を行う

## [新規作成]

選択中のチャンネルリストにチャンネルを登録します。→P227

## 「詳細]

選択中のチャンネルリストの詳細画面を表示します。

## [名称变更]

選択中のチャンネルリストの名前を変更します。

## [削除]

選択中のチャンネルリストを削除します。

利用中のチャンネルリストは削除できません。

## [全件削除]

チャンネルリストをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

## チャンネルリスト詳細画面のサブメニュー

- チャンネルリスト一覧画面(P228)▶チャンネルリ ストにカーソルを移動▶ - [詳細]▶ - 7[メ ニュー]▶次の操作を行う
  - 「視聴」: 選択中のチャンネルを表示します。

## [リモコン番号変更]

選択中のチャンネルのリモコン番号を変更します。

- ▶変更するチャンネルを選択▶移動先のリモコン番号を選択▶「はい」
- 移動先のリモコン番号にチャンネルが登録されていた場合は、リモコン 番号が入れ替わります。

## [削除]

選択中のチャンネルを削除します。

## ワンセグ視聴

# ワンセグを見る

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行ってください。→P227

## 】 [三/ [メニュー]▶ 📺 (ワンセグ)▶「ワンセグ視聴」

 初回のみ利用条件の確認画面が表示されます。内容を確認して● 「OK」を押してください。

## ワンセグ視聴画面の見かた





ワンセグ視聴画面 (横画面 (標準))

- 1 映像
- ② 字幕

番組によって字幕は表示されません。

- ❸ データ放送
- ₫ リモコン番号
- 6 操作モード

□■: テレビ □■: データ放送

- 7 チャンネル名・番組名
- 8 音量
- 9 ミュート中
- ① マルチ音声放送中
- 1 主/副音声表示

(Cana: 主音声+副音声 (Cana: 主音声 (Cana: 副音声

## ■ ワンセグ視聴画面のボタン操作

	操作	
ボタン	テレビ (縦画面/横画面)	データ放送
•	チャンネル名・番組名を ON/OFF*1	データ放送の項目を選択
<b>②</b>	音量調節	データ放送の項目を移動
	縦画面:音量を上げる 横	画面:音量を下げる
Ū	縦画面:音量を下げる 横	画面:音量を上げる
<ul><li>○ (縦画面)、</li><li>○ (横画面)</li><li>/ダイヤルボタン/**</li><li>#</li></ul>	チャンネル選択	_
<ul><li>○ (縦画面で 1秒以上)、</li><li>◇ (横画面で 1秒以上)</li></ul>	受信可能なチャンネルを 検索→P230	-
[表示]	押すごとに縦画面/横画面 面表示)を切り替え	(標準)/横画面(全画
(1秒以上)	_	押すごとに標準画面/全 画面表示を切り替え
	押すごとにテレビとデータ放送を切り替え*2	
<u></u>	「はい」を選択してワンセグを終了	

<sup>※1</sup> 縦画面では切り替えられません。全画面表示時は映像と字幕以外を すべて非表示に切り替えます。

## お知らせ

- サイトやメールなどに表示されているワンヤグ視聴情報のリンク からもワンセグを起動 (Media To) できます。→P182
- 放送波の受信状況などにより、音声が途切れたり、映像が停止す ることがあります。また、映像にブロック状のノイズが入ったり、 映像が表示されなかったりすることがあります。
- FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。
- データ放送が表示されているときにFOMA端末を横に向けると、 映像のみ表示されます。

## 受信可能なチャンネルを検索する<チャンネルサーチ>

チャンネルを周波数順に検索して、受信可能なチャンネルを表示し ます。

# ワンセグ視聴画面(P229)▶ (縦画面で1秒以上)、 (▼)(横画面で1秒以上)

受信可能なチャンネルがあった場合は、そのチャンネルを表示しま す。 - 7 [メニュー] ▶ 「チャンネルリストへ追加」を選択すると、 チャンネルリストに追加できます。

## ■ チャンネルサーチを中止する場合

[三7 [キャンセル] / [33] ▶ 「はい」を押します。

## お知らせ

- 放送波が弱い場所などで「Tuning...」の表示が長く続く場合、 チャンネルサーチを行うと、受信可能なチャンネルを探せます。
- 視聴場所を移動した場合などに、チャンネル設定で登録されな かったチャンネルが受信できることがあります。

<sup>※2</sup> 横画面では切り替えられません。

## ワンセグ視聴画面のオプションメニュー

## 

#### [チャンネル設定]

チャンネルリスト一覧画面を表示します。→ P228

## [テレビリンク]

テレビリンクリストを表示します。

## [データ放送]

データ放送を表示します。

画像表示設定:画像表示のON/OFFを設定します。→P235

**効果音設定** : 効果音のON/OFFを設定します。→P235

**証明書** : 証明書を表示します。 **再読み込み** : 再度表示し直します。

データ放送へ戻る

:データ放送に戻ります。

## [操作切替]

テレビとデータ放送を切り替えます。

## [表示設定]

画面の表示を設定します。

## テレビ表示モード

:画面の表示を設定します。

#### データ放送表示モード

: データ放送の表示を設定します。

字幕設定: 字幕のON/OFFを設定します。→P235

#### バックライト設定

: ディスプレイのバックライトの明るさを設定します。

→P235

## [音声設定]

音声を設定します。

## ミュート・ミュート解除

: 消音・消音解除します。

#### 主/副音声設定

: 主音声/副音声を設定します。

**音声切替**: マルチ音声放送時に、音声を切り替えることができます。

#### [お勧めメール作成]

視聴中のチャンネル情報が入力されたメールを作成できます。受信側の FOMA端末がMedia to機能に対応していると、情報を選択してワンセグ を起動できます。

## [チャンネルリストへ追加]

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに追加します。→P230

## [サービス選択]

同じチャンネル内に別の番組がある場合に切り替えられます。

## [番組情報]

視聴中の番組の情報を表示します。

## [ヘルプ]

操作方法を表示します。縦画面時は $\Theta$ 、横画面時は $\emptyset$ でページを切り替えます。

#### 視聴予約リスト

# ワンセグの視聴を予約する

## 視聴予約を登録する

視聴予約を「アナウンス有り」で登録しておくと、番組の開始1分前 にアラームで通知されます。

- スケジュール(P323)からも登録・確認できます。
- 視聴予約は最大20件登録できます。

# **̄**\_\_\_[メニュー]▶ **首** (ワンセグ)▶「視聴予約リスト」



## 視聴予約リスト 画面

# 7 - [作成]▶次の操作を行う

- [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

## [圖(開始日)]

視聴予約を開始する日付を設定します。日付は◆で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します。 ● [選択] を押すとカレンダー表示で選択できます。

## [()(開始時刻設定)]

視聴予約の開始時刻を設定します。

- ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで時刻を入力します(時刻部分で⑥[選択]を押すと、ダイヤルボタンと⑥で時刻を入力できる時刻設定画面が表示されます)。
- 「日付/時刻表示設定」(P107) の設定によっては、日付や時刻の表示順や表示内容が異なります。

## [帰(チャンネル)]

チャンネルを選択します。

## [図(番組名)]

全角で120文字、半角で240文字まで入力できます。

## [(で(アナウンス設定)]

開始日時の1分前にアラームで通知するかどうかを設定します。 「アナウンス有り」に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択します。

## ▶◎▶□欄で● [一覧] ▶アラーム音の種類を選択

**ミュージック**:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている音

楽データから選択します。→P256

i モーション:「データBOX」の「i モーション」内に保存されている動

画/ i モーションから選択します。→P286

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P293

## [②(繰り返し設定)]

定期的に発生する視聴予約を繰り返して設定できます。繰り返さない場合は、「1回」を選択します。「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

▶ ② ▶ 「日月火水木金土」 欄で ④ [一覧] ▶ 指定する曜日にチェックを付ける▶ ¬ 「完了」

「1回」以外を選択した場合、期限を設定できます。

▶
 ▶ □ 欄で● [一覧] ▶ 「期限を設定」▶
 ○ で日付欄を選択▶期限日を入力

# 3 (完了)

## お知らせ

- 現在時刻または現在時刻から1分以内の視聴予約はできません。
- サイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴情報のリンクからも視聴予約を登録(Media To)できます。→P182
- 「アナウンス設定」を「アナウンス無し」に設定した場合、アラーム通知はされません。また、ワンセグも起動しません。

#### 視聴予約のアラームが通知時刻になると

視聴予約を「アナウンス有り」で登録した場合は、開始日時の1分前 にアラームで通知されます。

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点 灯します。

[視聴]を押すと、ワンセグの視聴を開始します。

 ( OFF ): アラームを止めます (開始時刻になってもワンセグは 起動しません)。

## 複数の視聴予約を同じ時刻に設定した場合

アラーム画面で〔一〕[詳細] ▶視聴する方を選択してください。

## 視聴予約を確認する

視聴予約リスト画面(P232)▶確認する視聴予約を 選択

視聴予約詳細画面が表示されます。

- ■視聴予約を編集する場合
  - [編集] を押します。→P232
- 視聴予約を削除する場合

□ [削除] を押します。

## 視聴予約リスト画面/視聴予約詳細画面のサブメニュー

視聴予約リスト画面(P232)/視聴予約詳細画面 (P233)▶ - [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [新規作成]

新規視聴予約を登録します。

#### [編集]

選択中の視聴予約を編集します。→P232

#### [複数選択] ※

視聴予約を選択して削除します。

- ▶削除する視聴予約にチェックを付ける▶ [削除] ▶ 「はい」
- [三] [メニュー] を押して「削除」や、「選択/解除」から「全件選択」 「全件解除」を選択できます。

#### [削除]

選択中の視聴予約を削除します。

## [全件削除] ※

すべての視聴予約を削除します。

※ 視聴予約詳細画面では表示されません。

#### データ放送

# データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番 組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利 用できます。

横画面ではデータ放送を表示できません。

## ワンセグ視聴画面で

□■が表示され、データ放送の項目を操作できます。

- 「一を押すごとに、テレビとデータ放送を切り替えます。
- ▼ | 「表示」を1秒以上押すごとに、データ放送の全画面表示と 標準画面表示を切り替えます。

# 項目を選択

- 項目によっては、データ放送サイトや j モードサイトに接続しま す。
- i モード接続をするかどうかの確認画面が表示された場合は、「は い または「はい(以後非表示)」を選択します。 「はい(以後非表示)」を選択すると、以降は同じ機能を利用する 際に確認画面が表示されず、自動的にデータ放送、データ放送サ イトの情報が更新される場合があります。このときにパケット通 信料がかかることがありますので、ご注意ください。

## お知らせ

テレビからデータ放送に切り替えても、ワンセグの音声は流れま。 す。

## テレビリンク

## テレビリンクを利用する

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をデ レビリンクに登録できます。登録すると、テレビリンクリストから 目的の情報を表示できます。

## テレビリンクに登録する

データ放送でテレビリンクに登録可能な項目を選択 **▶**[はい]

## 登録したテレビリンクを表示する

- 三/[メニュー]▶ 📺 (ワンセグ)▶「テレビリンク」
  - ワンセグ視聴画面で[-7 [メニュー] ▶ 「テレビリンク」を押しても表示できます。



テレビリンク リスト画面

7 テレビリンクを選択▶「はい」

## テレビリンクリスト画面のサブメニュー

プレビリンクリスト画面(P234)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

## [テレビリンク情報]

テレビリンクの詳細を表示します。

## []件削除]

選択中のテレビリンクを1件削除します。

## [全件削除]

登録されているテレビリンクを全件削除します。

## お知らせ

テレビリンクに登録したサイトやメモ情報は、ワンセグからのみ利用できます。 i モードやフルブラウザでは利用できません。

## ワンセグ設定

# ワンセグの設定を行う

[メニュー] ▶ i (ワンセグ) ▶ 「ワンセグ設定」 ▶次の操作を行う

#### [字墓設定]

字幕のON/OFFを切り替えます。

## [バックライト設定]

ディスプレイのバックライトの明るさを設定します。

#### [画像表示設定]

データ放送の画像表示を設定します。

## [効果音設定]

データ放送の効果音を設定します。

## [主/副音声設定]

主音声/副音声を設定します。

## [確認表示設定リセット]

非表示にした確認画面を再度表示するようにします。

## [ワンセグ設定リセット]

「字幕設定」「バックライト設定」「画像表示設定」「効果音設定」「主/副 音声設定」をお買い上げ時の状態に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### [放送用保存領域削除]

放送用保存領域を削除します。

- ▶放送用保存領域を削除したい放送局にカーソルを移動▶ [\_\_ [メニュー]
- ▶「削除」/「全件削除」
- 全件削除には端末暗証番号の入力が必要になります。

## [ワンセグ設定確認]

ワンセグ設定を確認できます。



# Music

## 音楽データの取り扱いについて

- 本書では、ミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とSDオーディオプレーヤーで再生するSD-Audioデータ(SD-Audio規格対応の音楽データ)を合わせて「音楽データ」と記載しています。
- 本FOMA端末では、着うたフル®またはSD-Audioデータを再生できます。
- 着うたフル®はiモードから取得し、SD-Audioデータはパソコンから 「SD-Jukebox」(市販品)を使用して保存します。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- FOMA端末本体やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末本体やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データをSD-Audioデータに変換できない場合の対処については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- microSDカードの取り扱いや使用時の注意事項→P296

Music&Videoチャネル	
Music&Videoチャネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	238
番組を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	238
番組を再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	240
データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する	
•••••	243
ミュージックプレーヤー	
音楽の再生方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	244
音楽データを保存する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	245
音楽データを再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	246
プレイリストを利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	253
フォルダ・プレイリスト・音楽データの管理 ・・・・・・・	256
シーンに合わせて音楽データを再生する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミュージックライフ	258
音楽を聴きながら他の機能を利用する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・ バックグラウンド再生	259

## Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

## Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはiモード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイダブルのいずれかのご契約が必要です。パケ・ホーダイダブルをご利用の場合、少数回のご利用でも上限額に達します)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャネル 非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Video チャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを 解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組の設定や取得は行えません\*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
- ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールやiモードサイトの表示などができます(バックグラウンド再生)。
   マルチタスクの組み合わせ→P408
- Music&Videoチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

# 番組を設定する

番組を設定すると、夜間に番組が自動的に取得されます。

- 番組は2つまで設定できます。

# 「メニュー] ▶ 「(MUSIC) ▶ [Music&Video チャネル]



Music&Video チャネル画面

# 🤈 「番組設定」

- お買い上げ時には番組が設定されていません。
   番組の設定が行われると、番組タイトルが表示されます。
- 2 画面の指示に従って番組を設定する
  - 詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

## お知らせ

- 異なるFOMAカードに差し替えて番組の設定を行う場合は、まず 番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情 報の確認を行うと、「配信番組」フォルダから移動していない番組 は削除される場合があります。
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未 契約の場合は、設定しようとするとMusic&Videoチャネル未契約 をお知らせする画面が表示されます。
- Music&Videoチャネル画面で「番組リスト」を選択すると、 Music&Videoチャネルに提供されているすべての番組リストを表 示します。

「サービスのご案内」を選択すると、サービスの利用方法や注意事 項などを表示します。また、サービスへのお申し込みもできます。

## 番組設定を確認・解除する

# Music&Videoチャネル画面(P238)▶「番組設定」

# 画面の指示に従って操作する

詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧く ださい。

## お知らせ

• 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

## 番組を設定すると

- 番組配信の12時間前になると、待受画面に配が表示されます。
- 番組配信時間になると自動的に取得を開始します。
- 番組の取得は夜間に自動的に行われ、取得に成功すると待受画面に 顕が、失敗すると顕が表示されます。一度Music&Videoチャネル画 面を表示するとアイコンは消えます。

## お知らせ

- 取得の開始時間に圏外の場合や通信の切断などで取得が中断され たときは、3分後に自動的に取得を再開します。最大5回繰り返し ます。
- 番組配信時間になっても、FOMA端末の電源が入っていない。 FOMA端末が圏外、電波状態が悪いなどの理由で取得できなかっ た場合は、翌日の夜間の同時間帯に再度取得を行います。
- ・ 電池残量表示が 以外の場合は、番組を取得できません(取得時 に、電池残量が少ないために取得を開始できない旨のメッセージ が表示されます)。
- 番組の取得には時間がかかる場合があります。電池残量が十分に あること、また電波状態が良いことを確認してください。
- 次の場合は、番組を自動的に取得できません。Music&Videoチャ ネル画面から再度番組を設定してください。
  - 番組を設定した後に他のFOMAカードに差し替えたとき
  - 番組を設定した後にFOMAカードを別のMusic&Videoチャネ ル対応FOMA端末に差し替えたとき
  - FOMA端末のメモリ削除を行ったとき
- 番組取得中に電波状況などにより取得を中断した場合は、次回配 信日まで自動取得を行いません。手動で番組を取得してください。
- 取得された番組は、「データBOX」内「Music&Videoチャネル」 の「配信番組」フォルダに一時的に保存されます。その番組のあ るチャネルが更新されると、「配信番組」フォルダの番組は削除さ れ、再生できなくなります。削除されたくない番組は、他のフォ ルダに移動してください。→P242

ただし、番組によっては移動できない場合があります。

- 新規設定、番組解除、またはマイメニュー、Music&Videoチャネ ル、i モードの解約を行った場合、「配信番組」フォルダから移動 した番組以外は削除されます。
- 番組の取得を開始、完了したときでも着信音、バイブレータは鳴 動しません。また、イルミネーションも点灯/点滅しません。

## 番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得してください。

- Music&Videoチャネル画面(P238)▶番組を選択▶ 「はい」
  - 取得に失敗した番組には頭が表示されます。

## お知らせ

- データBOXのMusic&Videoチャネル番組一覧から操作する場合 は、取得に失敗した番組を選択▶「はい」を選択します。
- 取得が中断されても、中断までに取得されたチャプターまでは部 分的に再生できます。
- 再生回数、再生期間、再生期限が切れている番組は取得を再開で きません。
- 時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

# 番組を再生する

Music&Videoチャネル画面(P238)▶番組を選択



- 1 イコライザー設定
- 2 番組/チャプタータイトル/アーティスト名
- ③ 再牛経過時間/再牛経過バー/全体の長さ 再牛経過をバーで表示します。
- 4 音量
- 6 リピート設定 tīl 再牛中番組 tnl 全番組
- 6 チャプター画像または番組画像
- 7 再生状態
- Music&Videoチャネルプレーヤー画面のボタン操作

ボタン	説 明
lacktriangle	一時停止/再生
● (1秒以上)	再生されている番組の頭出しをして一時停止
<b>(2)</b>	音量調節
⊖	頭出しまたは前のチャプターを再生/次のチャプター を再生
<ul><li>● (押し続ける)</li></ul>	押している間巻戻し/早送り
#	リピート設定を切り替え
	イコライザー設定を切り替え
7/9	前の画像/次の画像を表示
8	画像の表示/非表示を切り替え
[一覧]	チャプター一覧を表示
<u></u>	Music&Videoチャネルプレーヤーを終了

## お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開 されます。
  - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
  - iモードメール、SMSを受信したとき
  - アラームが鳴ったとき
- 番組に再生制限が設定されている場合は、定められた再生回数や 再生期限、再生期間を過ぎると番組を再生できなくなります。番 組を再生しようとすると番組を削除するかどうかの確認画面が表 示されます。「はい」を選択すると番組を削除します。 再生回数や再生期限、再生期間は番組情報で確認できます。
- 番組によっては、決められた再生開始時間以外に再生できないも のがあります。
- 部分的に取得した番組を再生しようとすると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードを開始します。「再生」を選択すると、ダウンロードされているチャプターまで再生します。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

## Music&Videoチャネル画面のサブメニュー

Music&Videoチャネル画面(P238)▶番組にカー ソルを移動▶「- / [メニュー]▶次の操作を行う

## [番組移動]

選択中の番組を「配信番組」フォルダから移動します。→P242

#### [番組削除]

選択中の番組を削除します。

#### [番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

## 「チャプター一覧]

選択中の番組のチャプター一覧を表示します。→P242

#### 「サイト接続]

選択中の番組にURL情報がある場合は、サイトに接続します。

## お知らせ

#### <番組削除>

番組を削除しても番組設定は解除されません。Music&Videoチャネルサイトに接続して解除するまで自動的に番組が更新されます。

## Music&Videoチャネルプレーヤー画面のサブメニュー

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P240)▶[メニュー]▶次の操作を行う

#### 「番組送り]

**前の番組**:前の番組を再生します。 **次の番組**:次の番組を再生します。

#### [BGM再生]

バックグラウンド再生します。→P259

## 「チャプター一覧]

リストを表示します。

## [チャプター情報]

再牛中のチャプター情報を表示します。

#### [番組情報]

再生中の番組情報を表示します。

#### [リピート設定]

**無し** : リピート再生しません。

**再牛中番組**: 再牛中の番組をリピート再牛します。 : すべての番組をリピート再生します。 全番組

## [イコライザー]

番組を再生するときの音質を設定します。

## [チャプター画像]

チャプター/番組画像を表示します。→P252

## 「サイト接続]

再牛中の番組にURL情報がある場合は、サイトに接続します。

## 番組のチャプター一覧を表示する

チャプターを選択して再生したり、情報を表示したりします。

- Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P240)▶ √-][一覧]
  - 再生中のチャプターには「が表示されます。
  - 「再生」: 選択中のチャプターを再生します。
  - 「情報]: 選択中のチャプターの情報を表示します。

## Music&Videoチャネル画面の番組のアイコンについて

Music&Videoチャネル画面や番組の一覧画面には、番組の取得状況 や種類などを示す次のアイコンが表示されます。

アイコン	説 明
# / # ·	再生制限のある未再生/再生済みの番組
	再生制限のない未再生/再生済みの番組
u <b>r</b> /iii	「配信番組」フォルダから移動した再生制限のある/ない 番組
<b>1</b> / <b>1</b>	部分的に取得に成功した再生制限のある/ない番組
4.6	取得したチャプター
A	取得できなかったチャプター
<b>II</b>	更新できなかった番組
IS	取得設定済み(未取得)の番組
翻	番組取得中

## 保存番組フォルダへ移動する

取得した番組を上書きされないように「配信番組」フォルダから他 のフォルダへ移動できます。移動した番組は「データBOX」の 「Music&Videoチャネル」から再生できます。

- 番組を移動するために、あらかじめ「Music&Videoチャネルーフォル ダ内に移動先のフォルダを作成してください。→P243
- Music&Videoチャネル画面(P238)▶番組にカー ソルを移動▶ - / [メニュー]▶ [番組移動]

# 7 フォルダを選択▶\- [移動]

「配信番組」フォルダ以外を選択してください。

## お知らせ

- 取得した番組をコピーすることはできません。
- 部分的に取得した番組は、移動できません。
- 移動先はFOMA端末本体のみです。microSDカードには移動できません。

# データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

「データBOX」の「Music&Videoチャネル」から配信された番組の再生、移動や番組タイトルの変更などができます。

## データBOXから再生する

[メニュー]▶ (データBOX)▶
「Music&Videoチャネル」

再生できる番組がある場合は、再生されること があります。その場合は[38]を押してください。

• <u></u> [作成]:新規フォルダを作成します。



フォルダ一覧画面

7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]



番組一覧画面

**3** 番組にカーソルを移動▶**●** [再生]

## フォルダー覧画面のサブメニュー

フォルダー覧画面(P243)▶フォルダにカーソルを 移動▶ [- [メニュー]▶次の操作を行う

## [新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

• 作成したフォルダの中にさらにフォルダを作成することはできません。

## [名称変更]

選択中のフォルダ名を編集します。

#### [削除]

選択中のフォルダを削除します。

## お知らせ

「配信番組」フォルダは名称変更、削除できません。

## 番組一覧画面のサブメニュー

## 番組一覧画面(P243)▶番組にカーソルを移動▶ [-7[メニュー]▶次の操作を行う

「削除]:選択中の番組を削除します。

#### [再生]

選択中の番組を再生します。

## 「番組移動]

選択中の番組を「配信番組」フォルダから移動します。

## [名称変更]

選択中の番組タイトルを変更します。

#### 「削除]

選択中の番組を削除します。

## [全件削除]

フォルダ内の番組をすべて削除します。

#### [複数選択]

番組を選択して削除します。

- ▶削除したい番組にチェックを付ける
  □ [削除]
  □ [削除]
- を選択できます。

## [番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

## 「チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。→P242

#### [新規フォルダ]

利用できない項目です。

# 音楽の再生方法について

## FOMA端末で音楽を再生する方法は次の3種類です。

- ミュージックプレーヤーで再生 サイトから取得した着うたフル®を再生します。
- SDオーディオプレーヤーで再生 パソコンなどを使ってmicroSDカードに保存したSD-Audioデータを 再生します。
- i モーションとして再生 i モードで取得してデータBOXに保存した音声のみの i モーションを 再生します。→P286

音楽を聴きながらメールやiモードサイトの表示などを利用するこ とができます (バックグラウンド再生)。→P259

## Music&Videoチャネル/音楽再生のメニューについて

「ミュージック画面 | 「Music&Videoチャネル画面 | 「SDオーディ オ画面」は♀️で切り替えることができます。



※ microSDカードにSD-Audioデータが保存されていないときは表示さ れません。

# 音楽データを保存する

## 着うたフル®をダウンロードする

- 着うたフル®は最大160曲、1曲あたり最大5Mバイトまで保存できます。
- ダウンロードした着うたフル®は、「データBOX」内「ミュージック」 の「iモード」フォルダまたはmicroSDカードに保存されます。
- 着うたフル®があるサイトを表示▶ダウンロードする 着うたフル®を選択

ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

7 「保存」▶保存先を選択

再生 : ダウンロードした着うたフル®を再生します。

情報表示: ダウンロードした着うたフル®の情報を表示します。 **戻る**: 着うたフル®を保存せずにサイト画面に戻ります。

• microSDカードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

## microSDカードにSD-Audioデータを保存する

SD-AudioデータをFOMA端末で再生するには、次のものが必要です。

- I-01A本体
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- パソコン (Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 (各日本語版))
- SD-Jukebox

- 保存したい音楽が収録されたCD
- microSDカード
- SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは下記URLより購入できます。 http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/open/ SD-Jukeboxの対応OSは、Windows Vista、Windows XP、 Windows 2000(各日本語版)です。

動作環境の詳細など、詳しくは下記URLをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

- 付属のL-01A用CD-ROMをパソコンにセットする
- フ
  「エンターテイメントツール」をクリックする
  「SD-Jukebox がいた。」
  「SD-Jukebox がいた。」
- 3 SD-Jukeboxをパソコンにインストールする インストール方法については、SD-Jukeboxの取扱説明書などをご覧ください。
- FOMA端末にmicroSDカードを挿入し、パソコンと接続する
  - microSDカードの挿入方法→P297
  - パソコンとの接続方法→P305
- microSDカードに音楽データを保存する

パソコンにインストールしたSD-Jukeboxを起動して、音楽データをmicroSDカードに保存します。

- SD-Jukeboxの操作方法については、SD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- 保存完了後、FOMA端末とパソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外してください。

# 音楽データを再生する

## 着うたフル®を再生する

FOMA端末本体とmicroSDカードに保存されている着うたフル®を 再生します。

■ 再生可能な着うたフル®のファイル形式について

ファイル形式	MP4
ビットレート	MPEG-4 AAC : $8\sim128$ kbps HE-AAC : $8\sim128$ kbps Enhanced aacPlus : $16\sim48$ kbps
保存可能曲数 (FOMA端末本体)	最大160曲
作成可能なプレイリ スト件数	最大10件



ミュージック画面

## [ミュージックライフ]

シーンに合わせて着うたフル®を再生します。→P258

#### 「プレイリスト]

プレイリストを表示、作成、再生します。→P253

## [全曲]

FOMA端末本体とmicroSDカードに保存されている着うたフル®を50曲 まで表示します。→P248

#### [アーティスト]

「全曲」フォルダ内の着うたフル®をアーティストごとに表示します。

#### [ジャンル]

「全曲」フォルダ内の着うたフル®をジャンルごとに表示します。

#### [アルバム]

「全曲」フォルダ内の着うたフル®をアルバムごとに表示します。

## お知らせ

- 待受画面で[三] [メニュー] ▶ 「 (MUSIC) ▶ 「最近聴いた曲/ 番組」\*\*を選択すると、最近再生した音楽データを再生できます。 ※再生中の音楽データがある場合は「再生中」と表示されます。選 択すると再生中のプレーヤー画面を表示します。
- アーティスト、ジャンル、アルバムの振り分けは、音楽データの 詳細情報に従います。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

## SD-Audioデータを再生する

microSDカードに保存されたAAC形式のSD-Audioデータを再生します。

■ 再牛可能なSD-Audioデータのファイル形式について

ファイル形式	MPEG-2 AAC
ビットレート (ステレオ)	16~128kbps
保存可能曲数	最大999曲
作成可能なプレイリスト件数	最大98件

SD4-デ・イオンレーヤー 1 SE-デックライク 他 ア・レイリスト 通 全曲 株 ア-ティスト 極 デ・ナンル 極 アルハ・ム

SDオーディオ画面

## [ミュージックライフ]

シーンに合わせてSD-Audioデータを再生します。→P258

## [プレイリスト]

プレイリストを表示、作成、再生します。→P253

## [全曲]

microSDカードに保存されているSD-Audioデータを表示します。 →P248

## [アーティスト]

「全曲」フォルダ内のSD-Audioデータをアーティストごとに表示します。

#### [ジャンル]

SD-Audioデータでは、「ジャンル」の情報が扱えないため、本操作は無効です。

## [アルバム]

「全曲」フォルダ内のSD-Audioデータをアルバムごとに表示します。

## お知らせ

- 操作方法は、次の項目を除いてミュージックプレーヤーと同様です。
  - SDオーディオプレーヤーで利用できないサブメニュー項目は表示されません。
  - SD-Audioデータでは、「ジャンル」の情報が扱えないため、 「不明」と表示されます。
  - SD-Audioデータの情報は、編集できません。

## 音楽データを連続再生する

FOMA端末本体とmicroSDカードに保存した全曲、またはアーティ スト名、ジャンル、アルバム名を指定して連続再生できます。

## 例:「全曲」から再生する場合

- \_\_ [メニュー]▶ **』** (MUSIC)▶「ミュージックプ レーヤー I / 「SDオーディオプレーヤー I ▶ 「全曲 I
  - microSDカードに保存されている音楽 データ



音楽データ一覧 画面

# 音楽データにカーソルを移動▶● [再生]

選択した音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。



- イコライザー設定
- 2 アルバム名、アーティスト名、曲名
- 3 再生経過バー/再生経過時間/全体の長さ 再生経過をバーで表示します。
- 4 音量
- 6 シャッフル 「シャッフル ON」に設定中に表示されます。
- 6 リピート設定 **1** 再生中楽曲 tal 全曲再生
- **⑦** ジャケット画像/待受画像/歌詞
- 8 再生状態

## ■ミュージックプレーヤー画面のボタン操作

ボタン	説明
•	一時停止/再生
● (1秒以上)	曲の頭出しをして一時停止
	音量調節
<b>⊗</b>	頭出しまたは前の曲を再生/次の曲を再生
	押している間巻戻し/早送り
*	シャッフル設定を切り替え
#	リピート設定を切り替え
	イコライザー設定を切り替え
7/9	前の画像/次の画像を表示
8	ジャケット画像/歌詞の表示/非表示を切り替え
[一覧]	音楽データー覧画面を表示 一覧画面表示中は再生している曲のタイトル右側に が表示されます。
<b>_</b>	ミュージックプレーヤーを終了

## お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
  - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
  - iモードメール、SMSを受信したとき
  - アラームが鳴ったとき
- 音楽データ再生中は、ボタン確認音などの効果音は出ません。

## 音楽データ一覧画面のサブメニュー

# 音楽データー覧画面(P248)▶音楽データにカーソルを移動▶「-7[メニュー]▶次の操作を行う

- [再生]:選択中の音楽データから再生します。
- でごプレイリスト]:選択中の音楽データをプレイリストに追加 します。→P255

## [再牛]

選択中の音楽データから再生します。

## [プレイリストに追加]

選択中の音楽データをプレイリストに追加します。→P255

## [複数選択] ※1

音楽データを複数選択して再生します。再生中の操作はプレイリストと同様です。→P253

## ▶再生したい音楽データにチェックを付ける▶√──【再生】

[三] [メニュー] を押して、「再生」「プレイリストに追加」「選択/解除」を選択できます。

「プレイリストに追加」を選択すると、チェックを付けた音楽データをプレイリストに追加できます。

#### [検索] ※2

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」\*<sup>1</sup>の項目から 指定して音楽データを検索します。

## ▶項目を選択▶項目を入力▶ - [検索]

指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。

## [ソート] \*1

条件を設定して音楽データを並べ替えます。

## [情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

## ▶項目にカーソルを移動▶── [編集]▶項目を編集

- 項目によっては編集できません。
- ※1 SDオーディオプレーヤーでは表示されません。
- ※2 アーティスト/ジャンル/アルバム内の音楽データー覧画面では表示されません。

## ミュージックプレーヤー/SDオーディオプレーヤー画 面のサブメニュー

ミュージックプレーヤー/SDオーディオプレーヤー 画面▶「-7[メニュー]▶次の操作を行う

#### [MUSIC~]

音楽データを再生したままミュージック画面/SDオーディオ画面を表示 します。→P244

## [BGM再生]

バックグラウンド再生します。→P259

## [リスト]

音楽データ一覧画面を表示します。→P248

## [情報表示]

再生中の音楽データの情報を表示します。

#### 「シャッフル ON・シャッフル OFF]

シャッフル再生ON/OFFを切り替えます。

#### 「リピート設定】

無し : リピート再生しません。

**再牛中楽曲**: 再牛中の音楽データをリピート再牛します。

全曲再生 : 音楽データ一覧画面のすべての音楽データをリピート再生

します。

## [イコライザー]

楽曲を再生するときの音質を設定します。

#### [ジャケット画像]

ジャケット画像を表示したり、データBOXに保存したりします。→P252

## [歌詞] ※

歌詞を表示したり、データBOXに保存したりできます。→P252

## [音設定] \*

再生中の音楽データを着信音などに設定します。→P251

#### **[サイト接続]※**

再生中の音楽データにURL情報がある場合は、サイトに接続します。

※ SDオーディオプレーヤーでは表示されません。

# 着うたフル®を着信音に設定する

】 ミュージックプレーヤー画面(P248)▶ <u>-</u> [メ ニュー1▶「音設定 |

# 7 着信音の種類を選択

音声電話着信音 : 音声電話の着信音に設定します。 テレビ電話着信音 : テレビ電話の着信音に設定します。

メール着信音: i モードメールを受信したときの着信音に設定

します。

メッセージR着信音:メッセージRを受信したときの着信音に設定し

ます。

メッセージF着信音: メッセージFを受信したときの着信音に設定し

ます。

SMS着信音: SMSを受信したときの着信音に設定します。

**アラーム音** : アラーム音に設定します。

# 🧣 着信音に設定する範囲を選択

#### [まるごと設定]

再生中の着うたフル®をそのまま着信音に設定します。

#### [オススメ設定]

再生中の着うたフル<sup>®</sup>にあらかじめオススメの範囲が登録されている場合に、選択できます。

#### [おこのみ設定]

おこのみの範囲を指定して、着信音に設定します。

▶◎で開始地点を探す▶□ [開始]▶◎で完了地点を探す▶□ [終了]

#### お知らせ

- 「アラーム音」を選択した場合は、さらに設定するアラームを選択します。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できません。

# 音楽データの詳細情報を表示する

「三」[編集]:情報を編集します。

#### ■情報画面に表示される情報

- Introduction of the Land		
項目	情報内容	
タイトル	曲名を表示	
アーティスト	アーティスト名を表示	
アルバム	アルバム名を表示	
年	制作年を表示	
ジャンル	ジャンルを表示	
コメント	コメントを表示	
トラック番号	アルバム内の曲番号と総曲数を表示	
作曲者	作曲者を表示	
作詞者	作詞者を表示	
権利者	権利者を表示	
販売元	販売元を表示	
権利情報	権利情報を表示	
レーベル	レーベルを表示	

項目	情報内容	
URL	関連URLを表示	
まるごと着信音 設定	音楽データ全体を着信音に設定できるかどうかを表示	
オススメ着信音 設定	音楽データにあらかじめ登録されているオススメの 範囲を着信音に設定できるかどうかを表示	
おこのみ着信音 設定	音楽データのおこのみの範囲を着信音に設定できる かどうかを表示	
保存可能ジャ ケット画像	保存可能なジャケット画像のあり/なしを表示	
保存可能画像	保存可能な画像のあり/なしを表示	
保存可能歌詞	保存可能な歌詞のあり/なしを表示	
オーディオ	音声形式を表示	
ビットレート	ビットレートを表示	
再生時間	ファイルの再生時間を表示	
ファイル名	ファイル名を表示	
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示	
ファイル種別	ファイル形式を表示	
保存日時	保存日時を表示	
オリジナルタイ トル	ファイルの初期タイトルを表示	
ファイル制限	ファイル制限が設定されているかどうかを表示 →P281	
取得元	取得元を表示	
microSDへの移動*	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示	
再生回数/再生 期限/再生期間	再生回数/再生期限/再生期間の情報を表示	

※ microSDカード内のデータの場合は「本体へ移動」となり、本体への 移動が可能かどうかを表示します。

## 音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

音楽データに含まれたジャケット画像、待受画像、歌詞などを表示、 保存します。

ミュージックプレーヤー画面(P248)▶ - 7[メ ニュー]▶「ジャケット画像 | / 「歌詞 | / 「チャプター 画像」▶次の操作を行う

#### [次の画像]

次の画像/歌詞を表示します。

#### 「前の画像]

前の画像/歌詞を表示します。

#### [全画面表示]

画像/歌詞を全画面で表示します。

#### 「表示 ON・表示 OFF]

画像/歌詞の表示/非表示を切り替えます。

#### [データBOXに保存] \*

表示中の画像/歌詞を「データBOX | 内「マイピクチャ | の「iモード | フォルダに保存します。

※「チャプター画像」では表示されません。

# プレイリストを利用する

プレイリストで音楽データの演奏順を指定できます。FOMA端末本体とmicroSDカードに保存した全曲からお好みの楽曲をお好みの順番で再生します。

## プレイリストを作成する

プレイリストは10件まで、1件のプレイリストには50曲まで音楽 データを登録できます。



プレイリスト 一覧画面

- 7 [作成]▶プレイリスト名を入力
  - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

- 3 プレイリストに登録したい音楽データにチェックを付ける▶√-[完了]
  - ■着うたフル®の場合

[三] [メニュー] を押して、「情報表示」「全件選択」「全件解除」「ソート」を選択できます。

## プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P253)▶再生したいプレイリストを選択



プレイリスト登録 済み音楽データ 一覧画面

2 音楽データにカーソルを移動▶ ● [再生] 選択した音楽データから、音楽データー覧の表示順に再生します。

#### プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P253)▶プレイリストに カーソルを移動▶ - 7[メニュー]▶次の操作を行う

#### [再牛]

選択中のプレイリストを再生します。

#### [プレイリスト作成]

プレイリストを作成します。→P253

#### [名称変更]

プレイリスト名を変更します。

#### 「プレイリスト複写」※

選択中のプレイリストをコピーして、新しいプレイリストを作成します。

▶「はい」▶新しいプレイリスト名を入力

#### [プレイリスト削除]

選択中のプレイリストを削除します。

#### [複数選択]

プレイリストを選択して削除します。

- ▶削除したいプレイリストにチェックを付ける▶ \ [削除] ▶ 「はい」
- [-7 [メニュー] を押して、「削除」「選択/解除」を選択できます。

※ SDオーディオプレーヤーでは表示されません。

#### お知らせ

<名称変更/プレイリスト削除>

• 「全曲|「クイックプレイリスト」では利用できません。

#### <プレイリスト複写>

「全曲」では利用できません。

## プレイリスト登録済み音楽データー覧画面のサブメニュー

- プレイリスト登録済み音楽データー覧画面(P253) ▶音楽データにカーソルを移動▶ - 7 [メニュー]▶ 次の操作を行う
  - 「追加」:表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

#### [再生]

選択中の音楽データから再生します。

#### [楽曲追加]

表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

- ▶登録したい音楽データにチェックを付ける▶ 「完了」
- 着うたフル®の場合は、「-フ「メニュー」を押して、「情報表示」「全件 選択 | 「全件解除 | 「ソート | を選択できます。

#### 「移動」

選択中の音楽データの順番を移動します。

#### [リストから削除]

選択中の音楽データをプレイリストから削除します。

#### 「複数選択]

音楽データを複数選択して再生します(SD-Audioデータの場合は削除動 作になります)。再生中の操作はプレイリストと同様です。→P253

- ▶再生したい音楽データにチェックを付ける▶ [再生]
- 「-7 「メニュー」を押して、「再生 | ※「リストから削除 | 「選択/解除 | を選択できます。

#### [検索]

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」\*\*を指定して音 楽データを検索します。

- ▶項目にカーソルを移動▶項目を入力▶√- [検索]
- すべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では「-フ「メニュー」を押して、「再牛」「プレイリストに 追加|「保存|※「複数選択|※「ソート|※「情報表示|を選択できま す。「保存」を選択すると、検索結果以外の音楽データをプレイリスト から削除します。

#### 「ソート】※

音楽データの登録情報に基づいて並べ替えます。

#### [情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

- ▶項目にカーソルを移動▶√─ 「編集]▶項目を編集
- 項目によっては編集できません。
- ※ SDオーディオプレーヤーでは表示されません。

# プレイリストに音楽データを追加する

- [= / [メニュー] ▶ 「 (MUSIC) ▶ 「ミュージックプ レーヤー」▶「全曲」
- 登録したい音楽データにカーソルを移動▶√--【プレ イリスト]▶プレイリストを選択

選択したプレイリストに音楽データが追加登録されます。

- ◆ \ ─ | 「作成]: 選択中の音楽データを登録した新しいプレイリスト を作成します。
- ■複数の音楽データを登録する場合

着うたフル®の場合は、次の操作ができます。

[-7 [メニュー] ▶ 「複数選択」▶登録したい音楽データに チェックを付ける▶[-7 [メニュー] ▶ 「プレイリストに追 加│▶プレイリストを選択します。

# 音楽データをクイックプレイリストに登録する

音楽データー覧画面(P248)で「へを1秒以上押すと、選択中の 音楽データを「クイックプレイリスト」に登録できます。よく聴く 音楽データをまとめるときなどに便利です。

登録した音楽データを再生するときはプレイリスト一覧画面で「ク イックプレイリスト」を選択します。

# フォルダ・プレイリスト・音楽データ の管理

着うたフル®は「データBOX」の「ミュージック」内に保存されます。また、SD-Audioデータは「データBOX」の「SDオーディオ」内に保存されます。

着うたフル®の削除、移動などはデータBOXから操作します。

- SD-AudioデータはFOMA端末では削除できません。SD-Jukeboxで操作してください。
- [メニュー] ► (データBOX) ► 「ミュージック」
   再生できる音楽データがある場合は、再生されることがあります。
   その場合は「窓」を押してください。
  - ◆ □ [切替]:リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。
  - SD-Audioデータの管理を行う場合[三] [メニュー] ▶ (データBOX) ▶ 「SDオーディオ」
    - ▶ 「全曲」「クイックブレイリスト」またはブレイリストを選択します。

サブメニューの項目については、「音楽データー覧画面のサブメニュー」(P249) を参照してください。

- 2 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]▶音楽データにカーソルを移動▶ = [メニュー]▶次の操作を行う
  - ■プレイリストの管理を行う場合

サブメニューの項目については、「プレイリストー覧画面のサブメニュー」(P254) を参照してください。

■microSDカード内の音楽データの管理を行う場合 「microSD」▶音楽データにカーソルを移動▶□□ 【メ ニュー】▶次の操作を行います。

#### [ファイル]

再生 : 選択中の音楽データを再生します。

移動 : 選択中の音楽データを他のフォルダに移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶
「移動」

**コピー** : 選択中の音楽データを他のフォルダにコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶<!-- [コピー]</p>

1件削除 :選択中の音楽データを削除します。

全件削除: フォルダ内の音楽データをすべて削除します。名称変更: 選択中の音楽データの表示名を変更します。

表示名初期化:選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

初期タイトルに戻します。

#### [複数選択]

音楽データを選択して削除します。

▶削除するファイルにチェックを付ける▶ - [削除] ▶ 「はい」

- 次の操作で複数の音楽データの移動/コピーができます。
  - ▶移動/コピーしたい音楽データにチェックを付ける▶ [三] [メニュー] ▶ 「移動」 / 「コピー」 ▶移動/コピー先のフォルダを選択 ▶ [1] 「移動] / 「コピー]
- [一] [メニュー] を押して、「選択」「全件選択」「解除」「全件解除」も 選択できます。

#### [情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

- ▶項目にカーソルを移動▶── [編集]▶項目を編集
- 項目によっては編集できません。
- 編集した項目にカーソルを移動して「一」「初期化」▶「はい」を押すと、編集前の内容に戻ります。

#### [送信・メール作成]

利用できない項目です。

#### [音設定]

選択中の音楽データを着信音に設定します。→P251

#### [リスト表示・ピクチャ表示]

リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。

#### [ソート]

条件を設定して音楽データを並べ替えます。

#### [メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### [新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

#### お知らせ

- ブレイリストに登録されている音楽データを削除したり、FOMA 端末とmicroSDカード間で移動したりした場合、その音楽データ はプレイリストから削除されます。

#### <新規フォルダ>

作成したフォルダ内に、さらに新規フォルダを作成することはできません(「移行可能コンテンツ」フォルダ内のみ2階層まで作成できます)。

#### 「データBOX」内の着うたフル®に表示されるアイコンについて

アイコン	説明
	再生回数が決められているファイル(再生可能)/ 再生回数を過ぎたファイル(再生不可能)
	再生期限または再生期間内のファイル(再生 可能)/再生期限を過ぎたまたは再生期間外 のファイル(再生不可能)
М	microSDカード内のファイル
2	FOMAカードセキュリティ機能が設定されて いるファイル

#### フォルダ選択中のサブメニュー

# フォルダにカーソルを移動▶ [三] [メニュー] ▶次の 操作を行う

#### [名称変更]

フォルダ名を編集します。

#### [新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

#### []件削除]

選択中のフォルダを削除します。

#### [リスト表示・ピクチャ表示]

リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。

#### [ソート]

条件を設定してフォルダ内の音楽データを並べ替えます。

#### [メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### [フォルダ情報]

フォルダサイズ、フォルダ内のファイル数、フォルダ内のフォルダ数を表 示します。

#### お知らせ

• 「プレイリスト」「microSD」フォルダは名称変更、削除できませ hin

#### <新規フォルダ>

作成したフォルダ内に、さらに新規フォルダを作成することはで きません(「移行可能コンテンツ」フォルダ内のみ2階層まで作成 できます)。

#### ミュージックライフ

# シーンに合わせて音楽データを再生する

通勤・通学、スポーツ、就寝時など、シーンに合わせて音楽データ を再生します。

[-7[メニュー]▶ **「**(MUSIC)▶[ミュージックプ レーヤー I / 「SDオーディオプレーヤー I▶「ミュー ジックライフ」▶次の操作を行う

#### [トレイン]

通勤・通学時間に音楽を楽しめるように、ボーカル部分を強調して小音量 でも鮮明に聞くことができます。

プレイリスト: 「全曲」 「クイックプレイリスト」 またはプレイリストを 選択します。

● 「一覧」: プレイリストを一覧表示します。

ボーカル強調:ボーカル強調効果を設定します。

#### [スポーツタイマー]

設定した時間、音楽が再生されます。一定時間走りたい場合などにタイ マー代わりに使うことができます。設定した時間に足りない場合は、選択 したプレイリストを繰り返し再生します。

プレイリスト: 「全曲| 「クイックプレイリスト| またはプレイリストを 選択します。

● [一覧]: プレイリストを一覧表示します。

再生時間 : 再生時間を入力します。1~1200分まで入力できます。

#### [スリーピング]

音楽を聴きながら就寝する場合に、オフタイマーを設定して自動的に再生 を停止することができます。停止約5分前から徐々に音量が小さくなり始 め、約50秒前からフェードアウトして再生が停止します。設定した時間 に足りない場合は、選択したプレイリストを繰り返し再生します。

※ お聞きの音量がもともと小さい場合には、停止直前まで音量が変わら ないことがあります。

プレイリスト:「全曲」「クイックプレイリスト」またはプレイリストを 選択します。

● 「一覧」: プレイリストを一覧表示します。

オフタイマー: 何分後に再生を停止するか入力します。1~1200分まで

入力できます。

# **「一」[再生]**

#### バックグラウンド再生

# 音楽を聴きながら他の機能を利用する

# 音楽再生中に「- 7 [メニュー] ▶ 「BGM再生」

再生を続けながら、待受画面を表 示します。

画面上部に編または編が表示さ れ、待受画面には、曲名やアー ティスト名などの情報も表示され ます。

BGM再生-中を示す アイコン



曲名やアー ティスト名-などの情報

#### お知らせ

- バックグラウンド再生中は、①/「を押して音量調節できます。
- バックグラウンド再生中にプレーヤー画面に戻るときは、 ・ ↑ ト ↑ (ミュージックプレーヤー) を選択します。
- バックグラウンド再生を停止するときは、/・・ 「はい」を選択 します。
- バックグラウンド再生中は、待受画面に i モーションを設定してい ても再生されません。その場合、お買い上げ時の待受画面が表示 されます。
- microSDカード内の音楽データをバックグラウンド再生中には、 他の機能でmicroSDカードを利用できません。バックグラウンド 再生を停止してください。



# iアプリ

i アプリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	262
サイトから i アプリをダウンロードする · · · · · · · · · ·	262
i アプリを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
サイトやメールから i アプリを実行する	
i アプリTo設定	269
i アプリを自動起動する ‥‥‥‥‥‥‥‥	269
i アプリ待受画面を設定する ··· i アプリ待受画面設定	270
さまざまな情報を見る ・・・・・・・・・・・・・ i アプリ情報	271
i アプリを削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272
i アプリのさまざまな機能を利用する ・・・・・・・・・・・・	272

# iアプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサ イトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気 情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲー ムを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。 →P374
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』 をご覧ください。

# サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末に保存します。

- ダウンロードできるソフトは最大100Kバイトです。
- ダウンロードしたソフトは最大100件登録できます。ただし、ソフト のデータ量によって保存可能件数は少なくなる場合があります。

## サイト表示中▶ソフトを選択

- 「キャンセル」:ダウンロードを中止します。
- ■「ソフト情報表示設定」を「表示する」に設定している場合 ソフトの情報が表示されます。
  ● [OK] ▶ 「はい」でソフ トがダウンロードされます。

# 7 ダウンロード完了後▶「はい」

ダウンロードしたソフトが起動します。

ソフトによってはダウンロード完了後に動作条件を設定する画面 が表示されることがあります。設定は後で「ソフト設定」から変 更できます。→P265

#### お知らせ

- ダウンロード時に、端末情報データ(登録データや携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号)を利用することを通知する画 面が表示される場合があります。「はい」を選択するとダウンロー ドを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場 合は [詳細] を押して確認してください。この場合、お客様 の端末情報データはインターネットを経由してIP(情報サービス 提供者) に送信されるため、場合によっては第三者に知得される ことがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客 様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知 されることはありません。
- 異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロー ドする場合、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。 上書きする場合は「はい」を選択します。
- ソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空き 容量が不足している場合は、他のiアプリを削除するかどうかを 確認する画面が表示されます。

メモリの空き容量が不足している場合は、必要なメモリ容量を確 認しながら削除するiアプリを選択できます。

削除する場合は「はい」▶メモリ容量を確認しながら削除するソフ トにチェックを付ける▶√- 「削除」▶「はい」を選択すると、 チェックを付けたソフトを削除してダウンロードを開始します。

- ダウンロード時に電波状況などの理由により、ダウンロードに失 敗した場合は、そのソフトは未登録となります。
- ダウンロード時に、FOMA端末のメモリの空き容量が不足したた め古いソフトを削除した後で、電波状況などによりダウンロード が失敗しても、古いソフトは復活できません。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存でき ないソフトもあります。

#### メール連動型 i アプリのダウンロードについて

メール連動型 i アブリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型iPプリをダウンロードしたとき、受信メール/送信メール内にメール連動型iPプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iPプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリは17件(他の i アプリとあわせて最大100件) まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにFOMA端末に 保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型iアプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再度ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型iアプリをダウンロードできません。
- メール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ 用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォ ルダを削除できますが、受信メール/送信メール内に作成されたフォル ダがまとめて削除されます。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたフォルダを 同時に削除するかどうかを選択できます。ただし、フォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダを削除できません。

## ソフト情報表示設定

## ダウンロード時にiアプリの情報を見る

ダウンロード時に、ソフトの情報を表示するかどうかを設定します。

「ソニュー」▶ (イ ( i アプリ)▶ [ i アプリ設定」▶「ソフト情報表示設定」▶ [表示する] / [表示しない]

# i アプリを起動する

# 待受画面▶<sup>(8)</sup>(1秒以上)



ソフト一覧画面

#### ■ソフト一覧画面のアイコン

アイコン	説 明	
R	通常の i アプリ	
ďĽ	i アプリDX	
<b>@</b>	自動起動が設定されている i アプリ	
S	SSL対応ページからダウンロードした i アプリ	

# 7 ソフトを選択

- 「ソフト設定」の「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されている場合は、通信を許可するかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選択します。
- i アプリを終了する場合

✓
✓
「はい」を選択します。

#### ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定された i アブリを起動でき、ソフト一覧画面に戻ることなくソフトを楽しめます。

- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウンロードする必要があります。
- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフトを選択してください。

#### セキュリティエラーが起こったときは

ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとすると、セキュリティエラーが表示され、その内容が「セキュリティエラー履歴」に記録されます。→P271

#### ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合は、その内容をトレース情報で確認できます。→P271

#### i アプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる 場合があります。

#### お知らせ

- ソフトによっては、起動中に通信を行う場合があります。自動的 に通信を行わないようにするには「ソフト設定」の「通信設定」 で設定できます。→P265
- ソフト起動中に音声電話、テレビ電話がかかってきた場合、ソフトを中断して応答することができます。通話を終了すると元の画面に戻ります。
- ソフト起動中でもメールやメッセージR/Fを受信できます。ソフト は継続され、画面上部に図、個、町が表示されます。受信したメー ルやメッセージR/Fを確認する場合はソフトを終了させてくださ い。
- i アプリで利用する画像\*やお客様が入力したデータなどは、自動 的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があり ます。
  - ※ i アプリで利用する画像とは、カメラ連携(連動) アプリからカメラを起動して撮影した画像、i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像、サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像、i アプリがデータBOXから取得した画像などです。
- 異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトは起動できません。
- i アプリによっては音の鳴らないものもあります。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) がソフトに対し、停止・再開要求を 行ったり、データを送信したりした場合、携帯電話は通信を行い、 最 が点滅します。この際、通信料はかかりません。

#### ソフト一覧画面のサブメニュー

】 ソフト一覧画面(P263)▶ソフトにカーソルを移動▶ - 7 [メニュー]▶次の操作を行う

#### 「i アプリTo設定]

選択中のソフトの起動条件を設定します。→P269

#### [自動起動時刻設定]

選択中のソフトを自動的に起動させるかどうかと、起動させる場合の日時などを設定します。→P269

#### [ソフト設定]

選択中のソフトの設定を行います。→P265

#### [ソフト情報]

i アプリのソフト名やバージョンなど選択中のソフトの情報を表示します。表示される項目はソフトによって異なります。

#### [バージョンアップ]

選択中のソフトをバージョンアップします。

#### [削除]

ソフトを削除します。→P272

#### お知らせ

#### <バージョンアップ>

• バージョンアップ時に、端末情報データ(登録データや携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号)を利用することを通知する画面が表示される場合があります。「はい」を選択するとダウンロードを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場合は □ [詳細] を押して確認してください。この場合、お客様の端末情報データはインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

# i アプリの動作条件を設定する

ソフトごとに動作条件を設定します。ソフト起動中に自動的に通信 するように設定したり、アイコン情報や電話帳などの参照を許可す るかどうかを設定したりします。

- ソフトによって変更できない項目があります。
- ソフト一覧画面(P263)▶ソフトにカーソルを移動 ▶「-7[メニュー]▶「ソフト設定」▶次の操作を行う

#### [待受画面設定]

選択中のソフトを待受画面に設定します。→P270

#### 「诵信設定]

ソフト起動中に通信するかどうかを設定します。

#### [待受画面诵信]

i アプリ待受画面設定中に通信するかどうかを設定します。

#### [アイコン情報]

ソフトを起動したときに i モードメール、メッセージR/F、圏内/圏外、電池残量、マナーモードのアイコン情報の利用を許可するかどうかを設定します。

#### [雷話帳/履歴参照]

ソフトを起動したときに、電話帳、着信履歴の参照を許可するかどうかを 設定します。

#### [着信音/画像変更]

ソフトを起動したときに、着信音や待受画面などに設定されている画像や メロディを自動的に変更するかどうかを設定します。

## お知らせ

• 設定によっては、ソフトからのネットワーク接続やアイコン情報 (未読メール、電池残量など)の利用ができなくなります。

#### <通信設定>

- 「通信しない」に設定すると、ソフトが起動しない場合やタイム リーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- 「通信する」に設定すると、ソフトが自動的にネットワークに接続 します。接続したときはパケット通信料がかかりますのでご注意 ください。

#### <アイコン情報>

• 「利用する」に設定すると、未読のメール、メッセージ、電池残量、マナーモード、圏内、圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。アイコン情報が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定するとソフトが動作しない場合があります。

# お買い上げ時に登録されているiアプリ

お買い上げ時には次のiアプリが登録されています。

ゲームソフト	Sudoku Cafe
<i>9</i> —Д/) [	HalloweenFever
ゲーム以外の	FOMA通信環境確認アプリ
ソフト	Gガイド番組表リモコン

i アプリのタイトルは、画面の表示と異なる場合があります。

#### Sudoku Cafe

空いているマスに1~9のいずれかの数字を入れてください。ただし、縦・横の各列および、太線で囲まれた3×3のブロックに同じ数字が複数入ってはいけません。

- ソフト一覧画面(P263)▶「Sudoku Cafe」
   ゲームのタイトル画面が表示されます。
- **2** いずれかのボタン(Û/√√, 0 、0 を除く)を押す メニュー画面が表示されます。
- 🧣 次の操作を行う
  - 終了する場合は [終了] を押します。

#### [チュートリアル]

練習しながらゲームのやり方を覚えます。

#### [レコードモード]

問題を解くまでの時間を競います。

#### [カスタムモード]

自分で新しい問題を作成し、ゲームすることができます。

• 作成した問題は3件まで保存できます。

#### [環境設定]

スキャン機能/ライン機能のどちらを使用するか、およびサウンドや振動のオン/オフ、背景などを設定します。

☆で設定項目にカーソルを移動し、●を押して設定を切り替えます。「リセットデータ」を選択すると、設定・ランキングをお買い上げ時の 状態に戻します。

#### [ランキング確認]

ランキングを表示します。

## [ヘルプ]


ゲームの内容や操作方法を表示します。

#### [ゲーム終了]

i アプリを終了します。

※ □ [戻る]を押すと、メニュー画面に戻ります。

#### ■ゲームの操作について



ボタン	説 明
<b>⊗</b>	カーソルの移動
◯─ [消す]	入力した数字を削除
1~9	数字を入力
[── [メニュー]	メニュー画面を表示
0	仮文字を入力
#	1つ前に戻す

ボタン	説明
*	スキャン機能/ライン機能を使う

#### お知らせ

チュートリアル、レコードモードの「やさしい」では、1~6の数字を3×2のブロックに入れます。

#### HalloweenFever

3つ以上つながっている同じ種類のモンスターを順番に消していき、 最後にすべてのモンスターを消すことが目的のパズルゲームです。 消していく順番をうまく考えないと、最後に消せないモンスターが 残ってしまい、クリア失敗になってしまいます。

# 】 ソフト一覧画面(P263)▶[HalloweenFever]

メニュー画面が表示されます。

# ク 次の操作を行う

終了する場合は [終了] を押します。

## [スタート]

ゲームを開始します。

#### [ステージ]

○ でクリア済みのステージを選択できます。

#### [ヘルプ]

操作方法やゲームの内容を表示します。

#### [サウンドオン・サウンドオフ]

●を押すたびに、効果音のオン/オフを切り替えます。

#### ■ゲームの操作について



-カーソルで消したい 干ンスターを選択

ボタン	説明
<b>⊗</b>	カーソルの移動
•	選択
[X=1-]	「はい」を選択すると、ゲームを終了してメニュー 画面を表示します。
*	最初からやり直します。
#	1つ前に戻ります。

## FOMA诵信環境確認アプリ

画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。



#### FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピード エリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意 した上でご利用ください。
- 诵信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況 など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外 である旨の結果が表示される場合があります。

本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合が あります。

#### Gガイド番組表リモコン

画面はイメージです。実際の画面とは異なります。 お住まいの地域に応じたチャンネルが表示されま す。



テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の 便利なiアプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログのテレビ番組情報をい つでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組 内容・開始/終了時間などを知ることができます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレ コーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約 機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用 の際には本アプリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイ ン画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。 また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます (一部対応していない機種もあります)。

- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要が あります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の「日付/時刻設定」を日本時間に 合わせてください。
- Gガイド番組リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック(i モー ド<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

#### 初期設定方法:

- ① DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください (ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください)。
- ② 本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択する とガイダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を 進めてください。

#### 番組予約の方法:

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

• ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

#### iアプリTo設定

# サイトやメールから i アプリを実行する

サイトやメール、赤外線通信、バーコードリーダーからソフトを起動するかどうかをソフトごとに設定します。

ソフト一覧画面(P263)▶ソフトにカーソルを移動▶ - [メニュー]▶[i アプリTo設定」▶ソフトの起動を許可する項目にチェックを付ける

 サイトから i アブリTo
 : サイトからソフトを起動させます。

 メールから i アブリTo
 : メールからソフトを起動させます。

 赤外線から i アプリTo
 : 赤外線通信からソフトを起動させます。

**バーコードから i アプリTo** : バーコードリーダーからソフトを起動

させます。

# 2 (完了)

# iアプリを自動起動する

i アプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。→P48

## 自動起動設定

# 自動起動をする

ソフトを自動的に起動するかどうかを設定します。

[メニュー] ▶ (【(i アプリ) ▶ [i アプリ設定] ▶[自動起動設定] ▶ [許可する] / [許可しない]

#### 自動起動時刻設定

# 起動日時を設定する

ソフトを自動的に起動する日時を設定します。最大3件のソフトに設定できます。

ソフト一覧画面(P263)▶ソフトにカーソルを移動▶ [-] [メニュー]▶「自動起動時刻設定」▶次の操作を行う

#### [時間間隔設定]

ソフトにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動します。

#### [起動時刻設定]

i アプリが自動起動する時刻を設定する場合にチェックを付けます。

#### [時間] ※

自動起動する日付と時刻を設定します。

日付は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します (日付部分で ③ [選択] を押すとカレンダー画面で設定できます。カレンダー画面の操作方法→P324)。

時刻は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します (時刻部分で ③ [選択] を押すと、ダイヤルボタンと ②で時刻を入力できる時刻設定画面が表示されます)。

• 「日付/時刻表示設定」(P107) の設定によっては、日付や時刻の表示順や表示内容が異なります。

#### [繰り返し] ※

自動起動の繰り返しパターンを選択します。

1回: 指定した日付と時刻に1回だけ自動起動します。

毎日 : 毎日指定した時刻に自動起動します。

曜日指定: 毎週指定した曜日の指定した時刻に自動起動します。

▶自動起動させる曜日にチェックを付ける
[完了]

※「起動時刻設定」にチェックを付けると設定できます。

# 🤈 🔙 [完了]

#### お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
  - FOMA端末の電源がOFFのとき
  - 诵話中、诵信中
  - 他の機能を起動しているとき
  - オールロックを設定中(端末暗証番号入力画面表示中も含む) - おまかせロック中
  - 「プライバシーモード設定」の「i アプリ」を「ON」に設定中 (端末暗証番号入力画面表示中も含む)
  - ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム・スケジュール・To Doのアラーム時刻と同じ場合
  - 他のFOMAカードでダウンロードした i アプリの場合
  - 「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されている i アプリの場合
  - 同じ i アプリの起動時刻の間隔が10分以内に設定されている場合
- 自動起動時刻に他のソフトを起動していた場合、ソフトは起動しません。また、他の機能を使用していた場合も起動しないことがあります。

#### i アプリ待受画面設定

# i アプリ待受画面を設定する

選択したiアプリのソフトを待受画面に設定します。

ソフト一覧画面(P263)▶ソフトにカーソルを移動▶ [- ] [メニュー]▶「ソフト設定」▶「待受画面設定」▶「ON」

#### お知らせ

- 設定できるiアプリは1件のみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できません。
- iアプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に ペ/ ペが表示されます。
- i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、i アプリ待受画面を解除します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック設定中やプライバシーモード設定でiアプリの利用を制限したときは、iアプリ待受画面は表示されません。

# i アプリ待受画面の i アプリを通常の i アプリ として操作する

i アプリ待受画面で 🚟

i アプリが起動して、操作できるようになります。

#### i アプリ待受画面解除

## i アプリ待受画面を解除する

i アプリ起動中▶╱➡▶「解除する」▶「はい」

「終了する」を選択すると、iアプリ待受画面に戻ります。

#### お知らせ

待受画面で[三] [メニュー] ▶ 【(i アプリ) ▶ [i アプリ設定]
 ▶ [待受画面表示終了] ▶ 「解除する」 ▶ 「はい」 を選択しても、解除できます。

#### iアプリ情報

# さまざまな情報を見る

\_\_/[メニュー]▶ (ズ(i アプリ)▶[i アプリ情報]▶次の操作を行う

#### [セキュリティエラー履歴]

セキュリティエラーによって終了したソフトのエラー履歴を表示します。
• \ - ] [削除]: 選択中のエラー履歴を削除します。

#### [自動起動情報]

ソフトが自動起動できたかどうかを確認します。自動起動が設定された3件までのソフトの最新の起動日時と情報を確認できます。

起動〇:正常に自動起動したソフト 起動×:自動起動に失敗したソフト

未起動:設定日時に達していない未起動のソフト

#### [トレース情報]

ソフトのトレース情報を表示します。

一 [削除]:トレース情報を削除します。

#### [待受画面エラー情報]

iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、エラー情報を表示します。

「削除]: エラー情報を削除します。

#### お知らせ

• 記録されていない履歴や情報は、表示されません。

# i アプリを削除する

ソフト一覧画面(P263)▶ソフトにカーソルを移動 ▶「-- 7 「メニュー]▶「削除」▶次の操作を行う

1件:選択中のソフトを削除します。選択:ソフトを選択して削除します。

▶削除したいソフトにチェックを付ける▶ (一) [削除] ▶

「はい」

**全件**: ソフトをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

#### お知らせ

• 自動起動や待受画面に設定している場合は、削除するかどうかを 確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択し ます。

# i アプリのさまざまな機能を利用する

i アプリ起動中にサイトに接続したり、FOMA端末の機能を使ったりすることができます。

- 対応した i アプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- i アプリによっては操作方法が異なったり、利用できなかったりする場合があります。

# i アプリからカメラ機能を利用する

- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は「データBOX」の「マイピクチャ」内には保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリを操作してカメラ撮影を行う

## i アプリからバーコードリーダーを利用する

- iアプリからカメラを利用して、QRコード、JANコードを読み取ることができます。
- 読み取った結果はソフトで利用/保存されます。
- i アプリを操作してコードを読み取る

## i アプリから赤外線通信を利用する

i アプリを操作して赤外線通信を行う

#### お知らせ

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを 送受信していたりする場合は、サイト接続やメールの送受信は中 止されます。

# データ管理

データBOXについて・・・・・・ 2	274	FOMA端末をmicroSDカードリーダー/ライターとして使	
静止画を使いこなす			305
画像を表示する・・・・・・・ピクチャビューア 2		赤外線通信でデータをやりとりする	
静止画を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・静止画編集 2		赤外線通信を利用する ・・・・・・・・・・ 赤外線通信 3	306
アニメーションを作成する・・・・・・・・ アニメーション 2	284	データを1件ずつ送受信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤外線送信/赤外線受信 3	307
動画を使いこなす		データを全件送受信する	
動画/iモーションを再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·····················赤外線全件送信/赤外線全件受信 3	308
動画/ i モーションを編集する	.00	赤外線リモコン機能を利用する ・・・・・・・・・・・・・ 3	309
	92		
メロディを使いこなす			
メロディを再生する・・・・・・・メロディプレーヤー 2	93		
メモリーカードを使いこなす			
microSDカードについて 25	96		
microSDカードの取り付けかた/取り外しかた			
microSDカードを使う ····· 2: FOMA端末⇔microSDカード間で個人情報のデータをやり。			
りする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3			
microSDカードの情報を更新する ····· 3	802		
microSDカードの保存容量を確認する ····· 3	803		
microSDカードのフォルダ構成 ······ 3	803		

# データBOXについて

データBOXには次のような項目とフォルダがあります。サイトや i モードメールから取得したデータなどが、種類に合わせて各フォ ルダに保存されます。

- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディには、それぞれ 20個までフォルダを追加することができます。Music&Videoチャネ ルには、10個までフォルダを追加できます。
- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディに保存されてい るデータをその項目内の他のフォルダに移動できます。Music&Video チャネルに保存されているデータは「配信番組」フォルダから項目内の 他のフォルダへ、または「配信番組」以外のフォルダ間でデータを移動 できます。

マイピクチャ:静止画など		
iモード	サイトやメールから取得した静止画など	
カメラ	カメラで撮影した静止画	
デコメピクチャ	お買い上げ時に登録されているデコメール®用画 像など	
デコメ絵文字	お買い上げ時に登録されているか、またはサイトやメールから取得したデコメール®用絵文字	
プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画	
データ交換	赤外線通信で取得した静止画など	
アイテム	フレームやスタンプに使用できる静止画	
アニメーション	作成したアニメーション画像など	

マイピクチャ:静止画など				
microSD	microSDカードに保存されている静止画など			
	カメラ画像	カメラで撮影した静止画		
	その他画像	静止画など		
	デコメ絵文字	FOMA端末からコピーしたデコメール®用絵文字		
ミュージック:着う <i>t</i> イリスト	ミュージック:着うたフル®とミュージックブレーヤーで作成したブレイリスト			
i モード	サイトから取得した着うたフル®			
プレイリスト	ミュージックプレーヤーで作成したプレイリス ト			
microSD	移行可能コンテンツ	microSDカードに保存されている着うたフル®		
Music&Videoチャネ	Music&Videoチャネル			
配信番組	Music&Videoチャネルで配信された音楽番組			
i モーション:動画、	i モーション: 動画、 i モーションなど			
i モード	サイトやメールから取得した動画/ i モーションなど			
カメラ	ビデオカメラで撮影した動画			
プリインストール	お買い上げ時に登録されている動画			
データ交換	赤外線通信で取得した動画など			

i モーション:動画、 i モーションなど		
microSD	microSDカードに保 ションなど	存されている動画や i モー
	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した 著作権のある動画や i モーション
	オーディオ	音声のみの i モーション
	動画	ビデオカメラで撮影した 動画

#### メロディ: メロディなど

i モード	サイトやメールから取	双得したメロディなど
プリインストール	お買い上げ時に登録さ	されているメロディ
データ交換	赤外線通信で取得したメロディなど	
microSD	メロディ	microSDカードに保存さ れているメロディなど

SDオーディオ: microSDカードに保存されているSD-Audio規格対応 の音楽データと、SDオーディオプレーヤーで作成したプレイリスト

## 表示名/ファイル名/タイトルの違いについて

FOMA端末の静止画、Flash画像、動画/i モーション、メロディの 各ファイルには、複数の名称があります。

表示名	データBOX内の一覧画面や表示/再生画面で表示される名称	
ファイル名	パソコンや他の携帯電話などで表示される名称	
タイトル*	L-01Aの管理用の名称(変更できません)	

※ 静止画、Flash画像のファイルにはありません。

#### ファイル一覧画面に表示されるアイコンについて

アイコン	説明
D,/D,	送信・microSDカードへの移動が可能なファイル/不可能なファイル
2	ファイル制限あり
	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているファイル
	microSDカード内のファイル
<b>P</b>	再配布が禁止されているファイル
* - / - / 2 / - / - / - / - / - / - / - /	ファイルの種類(JPEG/GIF/Flash/MP4 (拡張子mp4) /MP4 (拡張子3gp) /SMF /MFi/その他(未対応ファイル))

※ 一覧画面の種類によって、表示されるアイコンは異なります。

## ピクチャビューア

# 画像を表示する

撮影した静止画、サイトや i モードメールから取得した静止画などを表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	JPEG、GIF
画素数	JPEG、プログレッシブJPEG:2592×1944ドット以下 GIF:800×600ドット以下
ファイルサイズ	4Mバイト以下
拡張子	jpg, gif

- ※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。
  - \_\_\_\_[メニュー]▶ **[** (データBOX)▶「マイピクチャ」
  - 「一」「切替」: リスト表示とピクチャ表示を 切り替えます。



マイピクチャ画面

- 7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]
  - 三 [メール]:選択中のファイルを添付したiモードメール作成画面が表示されます。
  - 一覧画面に表示されるアイコン →P275



一覧画面

- ① 選択中のファイルの表示名
- 2 選択中のファイルの種類
- 3 ファイルにカーソルを移動▶● [表示]



- 通し番号/保存件数
  - フォルダ内に保存されているファイルの通し番号/保存件数を表示します。
- 2 ファイルの表示名

#### ■ 静止画表示画面のボタン操作

ボタン	説 明
(縦画面)· (横画面)	前のファイル/次のファイルを表示
● [全画面]	ソフトキー表示などを消して画像全体を表示/元の表 示サイズへ戻す
(メール)	表示中の画像をメールで送信→P128
^_	画像を拡大表示/1つ前の倍率に戻す
<b>⊗</b>	画像拡大時に表示位置を移動 ● 操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示します。

#### お知らせ

- 全画面表示中にFOMA端末を左側に傾けると、横画面表示に切り 替わります。
- L-01Aで撮影した静止画以外の画像では、静止画ファイル一覧画面に表示されない場合があります。

## マイピクチャ画面のサブメニュー

マイピクチャ画面(P276)▶フォルダにカーソルを 移動▶[三/[メニュー]▶次の操作を行う

#### [名称变更]

選択中のフォルダの名前を変更します。全角/半角どちらも30文字まで 入力できます。

#### [新規フォルダ]

フォルダを作成します。

• 作成したフォルダの中にさらにフォルダを作成することはできません。

#### []件削除]

選択中のフォルダを削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

#### [リスト表示・ピクチャ表示]

フォルダの表示方法を切り替えます。

#### [ソート]

条件を設定してフォルダ内のファイルを並べ替えます。

#### [メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### [フォルダ情報]

選択中のフォルダのサイズ、フォルダ内のファイル数などを表示します。

#### 静止画ファイル一覧画面のサブメニュー

静止画ファイル一覧画面(P276)▶ファイルにカー ソルを移動▶[-7]メニュー]▶次の操作を行う

#### [ファイル]

表示 : 選択中のファイルを表示します。

編集 : 選択中のファイルを編集します。→P281 移動 : 選択中のファイルを他のフォルダに移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶
「移動」

**コピー** : 選択中のファイルを他のフォルダにコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶
□ [コピー]

1件削除 : 選択中のファイルを削除します。

全件削除: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

**名称変更**:選択中のファイルの表示名を変更します。

#### [複数選択]

ファイルを選択して削除します。

- ▶削除したいファイルにチェックを付ける▶ 「削除」▶「はい」
- 次の操作で複数のファイルの移動/コピーができます。
- ▶移動/コピーしたいファイルにチェックを付ける▶[-7 [メニュー] ▶「移動| /「コピー| ▶移動/コピー先のフォルダを選択▶ - 「移 動] / [コピー]
- [■7 [メニュー]を押して、「削除」「選択」「全件選択」「解除」「全件 解除しも選択できます。

#### [情報表示]

選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P280

#### [送信] ※

メール : 選択中のファイルを添付してi モードメールを作成します。 「i 干ードメールを作成して送信する」の操作2(P128)

へ進みます。

**赤外線通信**: 赤外線通信で1件送信します。

#### [設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

待受画面 : 待受画面に設定します。

**音声電話着信画面** : 音声電話着信画面に設定します。 テレビ電話着信画面: テレビ電話着信画面に設定します。 **ウェイクアップ画面**: ウェイクアップ画面に設定します。

#### [リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

#### [ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

#### [メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### 「新規フォルダ)

利用できない項目です。

※ Flashファイルでは利用できません。

## 静止画表示画面のサブメニュー

# 静止画表示画面(P276)▶ - 7 [メニュー]▶次の操 作を行う

#### 「画像編集] ※

表示中のファイルを編集します。→P281

#### []件削除]

表示中のファイルを削除します。

#### [タイトル編集]

表示中のファイルの表示名を編集します。

#### [情報表示]

表示中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P280

#### [送信] \*

メール : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。

「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P128)

へ進みます。

**赤外線通信**: 赤外線通信で1件送信します。

#### [全画面表示]

画像を全画面で表示します(全画面表示中は、次の操作ができます)。

- / 33 : 全画面表示を元の表示へ戻します。
- (○): 前の画像/次の画像を表示します。

#### [ズーム]

画像を拡大表示します(拡大表示中は、次の操作ができます)。

- [-] [+]: 拡大
- 🖃 [-]:1つ前の倍率に戻す
- 表示位置を移動
- 操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示します。

#### [設定]

表示中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

**待受画面** : 待受画面に設定します。

音声電話着信画面 : 音声電話着信画面に設定します。 テレビ電話着信画面: テレビ電話着信画面に設定します。 ウェイクアップ画面: ウェイクアップ画面に設定します。

#### [表示設定]

画像の表示方法やズーム、アニメーションの表示間隔などを設定します。 →P280

※ Flashファイルでは利用できません。

# Flash画像を表示する

サイトなどから取得したFlash画像を表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	Flash
ファイルサイズ	100Kバイト以下
拡張子	swf

- ※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- [メニュー] ▶ (データBOX) ▶ 「マイピクチャ」
- 7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]
- 🧣 ファイルにカーソルを移動▶ 💿 [表示]



Flash再生画面

- 通し番号/保存件数 フォルダ内に保存されているファイルの通し番号/保存件数を表示します。
- 2 ファイルの表示名

#### ■ Flash再生画面のボタン操作

ボタン	説明
<ul><li>○ (縦画面) ·</li><li>○ (横画面)</li></ul>	前のファイル/次のファイルを表示
● [全画面]	ソフトキー表示などを消して画像全体を表示/元の 表示サイズへ戻す
[リトライ]	Flashを最初から再生
1/	画像を拡大表示/1つ前の倍率に戻す
<b>⊗</b>	画像拡大時に表示位置を移動 ・操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示しま す。

## お知らせ

 全画面表示中にFOMA端末を左側に傾けると、横画面表示に切り 替わります。

## Flash再生画面のサブメニュー

- Flash再生画面(P279)▶ 7 [メニュー]
  - Flash再生画面のサブメニューは、「静止画表示画面のサブメ ニュー | (P278) と同じです。ただし、「画像編集 | と「送信 | は利用できません。

## 画像の情報を表示する

- 静止画ファイル一覧画面(P276)/静止画表示画面 (P276)/Flash再生画面(P279)▶ - 7[メ ニュー]▶[情報表示|
  - 「編集]:情報を編集します。

#### ■情報表示画面に表示される情報

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示
ファイル種別*	ファイル形式を表示
保存日時	保存日時を表示
表示サイズ**	解像度を表示
ファイル制限	ファイル制限が設定されているかどうかを表示
取得元	取得元を表示
microSDへの移動	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示

※ Flashファイルでは表示されません。

## 静止画の表示方法を設定する

画像の表示方法やズーム、アニメーションの表示間隔などを設定し ます。

静止画表示画面(P276)/Flash再生画面(P279) /アニメーション一覧画面(P284)▶ - 7[メ ニュー]▶「表示設定」▶次の操作を行う

#### [表示種類]

オリジナル表示:実際のサイズで表示します。

拡大表示 : 画面のサイズに拡大して表示します。

#### 「ズーム種類」

オリジナル表示: 画面のサイズに拡大して表示した画像をズームします。

等倍表示 : 実際のサイズで表示した画像をズームします。

#### [アニメーション間隔]

アニメーションの表示間隔を設定します。

#### [自動回転]

本FOMA端末で撮影したときの向きで画像を表示するかどうかを設定します。

7 [完了]

# ファイル制限を設定する

ファイル制限を設定します。メールに添付して送信した場合、送信 先のFOMA端末では送信、転送できなくなります。

ファイル制限を設定したいファイルを選択▶ \_\_\_ [メ ニュー]▶「情報表示」

情報表示画面が表示されます。

**2**「ファイル制限」欄にカーソルを移動▶ <u></u> [編集]▶ 「ファイル制限あり」

#### お知らせ

• サイトからダウンロードしたファイルなどでは、変更できません。

#### 静止画編集

# 静止画を編集する

静止画を編集します。編集した静止画は、編集元のファイルが保存 されているフォルダに保存されます。

- 編集できるファイルはJPEGファイルのみです。ただし、ファイルによっては編集できない場合があります。
- 静止画の編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが 大きくなったりする場合があります。
- 静止画表示画面(P276)▶[-][メニュー]▶「画像編集」



静止画編集画面

# 7 [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [保存]

編集した静止画を保存します。操作5へ進みます。

#### [回転]

左 : 画像を左に90度回転します。右 : 画像を右に90度回転します。180 : 画像を180度回転します。

#### [鏡像]

左/右 : 画像を水平方向に反転します。

上/下:画像を垂直方向に反転します。

#### [サイズ変更]

画像のサイズを変更します。→P283

#### [切り出し]

画像の一部を切り出します。→P283

#### [挿入]

フレームやスタンプ、文字などを貼り付けます。

フレーム:画像にフレームを設定します。

▶フォルダを選択▶フレームを選択

フレーム選択後、「三フ [メニュー] を押して、「フレーム変 更」「回転」を選択できます。

**スタンプ**: スタンプを画像に貼り付けます。→P283 **テキスト**: 画像に文字を貼り付けます。→P284

#### [補正]

画像の明るさやコントラスト、色調などを変更します。

#### ▶ 応で補正したい項目に切り替え▶ ⑥ [選択]

- 項目を
   で調節します。
- 「自動レベル」「自動補正」を選択すると、自動的に画像が調整されます。
- 「カラー調整 | 「レベル調整 | は≪で各色ごとに調整します。
- [\_\_\_\_\_ [一覧] を押しても、補正したい項目を選択できます。

#### [エフェクト]

画像の効果を設定します。

#### ▶ ○ で設定したい項目に切り替え ▶ ● [選択]

- 項目によっては、(※)で調整します。
- 「回転」「スポットライト」は
   で項目ごとに調整します。
- [一] [一覧] を押しても、設定したい効果を選択できます。

#### [メール作成]

編集中の画像が添付された i モードメールを作成します。

#### [取消]

実行した編集をキャンセルし、1つ前の状態に戻します。

# **3 ●**[OK]

■編集を取り消す場合

[キャンセル]を押します。

■1つ前の状態に戻す場合

[取消] を押します。

# 🗲 「新規ファイル」

■元のファイルに上書き保存する場合 「上書き」を選択します。

#### お知らせ

<フレーム>

- 設定可能なフレームサイズはCIF (352×288)、壁紙 (240×400)、壁紙 (400×240)、QVGA (320×240)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96)の6種類です。
- 編集元の画像サイズと同じフレームサイズのみ設定できます。

## 画像サイズを変更する

- 静止画編集画面(P281)▶ [-] [メニュー]▶ 「サイズ 変更」
- **9** 画像サイズを選択
- **3** [OK] ▶ 静止画を保存する
  - 「静止画を編集する」の操作4(P282)へ進みます。

#### お知らせ

- 編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、サイズ変更できません。
- 編集元の画像と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の縦 横比を保ったままで拡大/縮小します。

## 画像の一部を切り出す

- 静止画編集画面(P281)▶ <u>-</u> [メニュー]▶「切り出 し」
- 2 切り出しサイズを選択▶②で切り出す範囲に枠を移動▶④ [選択]
  - ■「ユーザ設定サイズ」を選択した場合
     ②で始点にカーソルを移動▶③ [選択] ▶
     ②で終点にカーソルを移動▶④ [選択] を押して、切り出す範囲を設定します。
- **3** [OK]▶静止画を保存する
  - 「静止画を編集する」の操作4(P282)へ進みます。

#### お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、画像を切り出しできません。

## スタンプを貼り付ける

- 静止画編集画面(P281)▶ [ [メニュー] ▶ [ 挿
   入 ] ▶ [ スタンプ ]
- **2** フォルダを選択▶スタンプを選択▶☆で貼り付ける位置にスタンプを移動▶ ④ [OK]
  - 別のスタンブを貼り付ける場合
     「三フ「メニュー」▶「スタンブ変更」▶フォルダを選択▶スタンプを選択▶及で貼り付ける位置にスタンプを移動▶●
     [OK]を押します。
  - スタンブを回転させる場合[三] [メニュー] ▶「回転」▶「左」/「右」/「180」から選択します。
- 3 [完了]▶静止画を保存する
  - 「静止画を編集する」の操作4(P282)へ進みます。

## お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または640×480ドットより大きい場合は、スタンプを貼り付けできません。

## 文字を貼り付ける

画像に文字を貼り付けます。文字サイズやカラーの変更、回転を 行ったり、吹き出しを貼り付けたりすることもできます。

- 静止画編集画面(P281)▶ / [メニュー]▶ 「挿 入 |▶「テキスト|
- 貼り付ける文字を入力する
- [-7[メニュー]▶文字の設定を行う

#### 「テキスト編集]

貼り付けた文字を変更します。

#### 「文字サイズ]

文字の大きさを設定します。

#### [文字色]

貼り付けた文字の色を設定します。

#### 「回転」

貼り付けた文字を回転します。

#### 「ふきだし」

吹き出しを設定します。

- ☆で貼り付ける位置にカーソルを移動▶● [OK]
- \_ [完了]▶静止画を保存する
  - 「静止画を編集する」の操作4(P282)へ進みます。

#### お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または640× 480ドットより大きい場合は、テキストを貼り付けできません。

#### アニメーション

# アニメーションを作成する

保存されている静止画を使って20コマまでのアニメーションを作成 できます。

- 30件まで作成できます。
- アニメーションに登録できる静止画の画像サイズは640×480ドット までです。
- [-7[メニュー]▶ (データBOX)▶「マイピク チャ|▶「アニメーション|



アニメーション 一覧画面

7 - [新規]▶ファイルの表示名を入力

# **3** ● [追加] ▶フォルダにカーソルを移動▶● [開く] ▶ 画像を選択

画像を選択すると、登録した画像のファイル名が表示されます。

#### ■登録した画像を削除する場合

削除したい画像にカーソルを移動して[三] [削除] ▶ 「はい」を押します。

4 操作3を繰り返して画像を登録▶
[完了]

## アニメーションを表示する

アニメーション一覧画面(P284)▶アニメーション にカーソルを移動▶● [表示]



Animation®1 [1/2] ・ アニメーション 表示画面

#### ■アニメーション表示中のボタン操作

ボタン	説明
<ul><li>○ (縦画面) ·</li><li>○ (横画面)</li></ul>	前のアニメーション/次のアニメーションを再生
● [全画面]	ソフトキー表示などを消してアニメーション全体を 表示/元の表示サイズへ戻す

#### お知らせ

 全画面表示中にFOMA端末を左側に傾けると、横画面表示に切り 替わります。

#### 画像ファイル選択画面のサブメニュー

登録する画像選択中の画面で次の操作を行えます。

- \ \_ [表示]:選択中の画像が表示されます。

#### [選択]

選択中のファイルをアニメーションの画像に追加します。

#### [表示]

選択中のファイルを表示します。

#### [情報表示]

選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P280

#### [リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

#### [ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

#### 「メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### [新規フォルダ]

利用できない項目です。

## アニメーション一覧画面のサブメニュー

アニメーション一覧画面(P284)▶アニメーション にカーソルを移動▶ - [メニュー]▶次の操作を行 う

#### 「画像追加]

選択中のアニメーションに画像を追加します。

#### []件削除]

選択中のアニメーションを削除します。

#### [タイトル編集]

選択中のアニメーションの表示名を変更します。全角/半角どちらも30 文字まで入力できます。

#### [待受画面設定]

選択中のアニメーションを待受画面に設定します。

#### [表示設定]

画像の表示方法やズーム、アニメーションの表示間隔などを設定します。 →P280

#### アニメーション表示画面のサブメニュー

アニメーション表示画面(P285)▶ - 7 [メニュー] ▶次の操作を行う

#### []件削除]

表示中のアニメーションを削除します。

#### [タイトル編集]

表示中のアニメーションの表示名を変更します。全角/半角どちらも30 文字まで入力できます。

#### [全画面表示]

アニメーションを全画面で表示します(全画面表示中は、次の操作ができ ます)。

- (●)/「器]:全画面表示を元の表示に戻します。
- (縦画面)、(♥) (横画面):前のアニメーション/次のアニメーショ ンを表示します。

#### [待受画面設定]

表示中のアニメーションを待受画面に設定します。

#### [表示設定]

画像の表示方法やズーム、アニメーションの表示間隔などを設定します。 →P281

#### 動画/iモーションプレーヤー

# iモーションを再生する

撮影した動画、サイトやiモードメールから取得したiモーション などを再生します。

■ 表示可能なファイル形式について

ファイル形式※	MP4 (Mobile MP4)
符号方式	MP4ファイル 映像:MPEG-4、H.263 音声:AMR、AAC
拡張子	mp4、3gp

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場 合があります。

# \_\_\_ [メニュー] ▶ **(**データBOX) ▶ [ i モーション]

「一」「切替」: リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。



i モーション画面

- 7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]
  - 「ニ [メール]:選択中のファイルを添付したiモードメール作成画面が表示されます。
  - 一覧画面に表示されるアイコン→P275



i モーション ファイル一覧画面

3 ファイルにカーソルを移動▶● [再生]



- ファイルの表示名
- **2 再生経過バー** 再生経過をバーで表示します。
- 3 音量
- **4 コントロールキー** 操作可能なナビゲーションボタンを示します。
- 6 再生経過時間/全体の長さ
- i モーション再生画面のボタン操作

ボタン	説明
•	一時停止/再生
[ストップ]	停止
€	前のファイル/次のファイルを再生
❷ (押し続ける)	押している間映像/音声を巻戻し
→ (押し続ける)	押している間映像/音声を早送り
<u> </u>	音量調節

#### テロップ中にリンクが設定されていた場合

i モーション再生が終了すると、Phone To/AV Phone To/Web To/Mail To機能を利用するかどうかを確認する画面が表示されます。利用する場合は、項目を選択し操作してください。

#### お知らせ

- ファイルによっては、再生中に早送りや巻戻しができない場合が あります。
- iモーション再生中に早送り/巻戻しをすると、iモーションは一 時停止します。

#### iモーション画面のサブメニュー

- i モーション画面(P287)▶フォルダにカーソルを 移動▶「- 7 [メニュー]
  - i モーション画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメニュー」(P277) と同じです。

#### i モーションファイル一覧画面のサブメニュー

i モーションファイル一覧画面(P287)▶ファイルにカーソルを移動▶ [=] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [ファイル]

**再生** : 選択中のファイルを再生します。

移動: 選択中のファイルを他のフォルダに移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶<- [移動]</p>

**コピー** : 選択中のファイルを他のフォルダにコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶
「コピー」

1件削除 : 選択中のファイルを削除します。

**全件削除** : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

**名称変更** : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

初期タイトルに戻します。

#### [複数選択]

ファイルを選択して削除します。

#### ▶削除したいファイルにチェックを付ける▶▽─ 「削除」▶「はい」

- 次の操作で複数のファイルの移動/コピーができます。
- ▶移動/コピーしたいファイルにチェックを付ける▶[-] [メニュー]
- ▶「移動」/「コピー」▶移動/コピー先のフォルダを選択▶<-- [移動] /「コピー」
- [三] [メニュー] を押して、「削除」「選択」「全件選択」「解除」「全件解除」も選択できます。

#### [情報表示]

選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P291

#### [送信]

**メール** : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。

「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P128)

へ進みます。

**赤外線通信**: 赤外線通信で1件送信します。

#### [音設定]

選択中のファイルを着信音などに設定します。

音声電話着信音 : 音声電話の着信音に設定します。 テレビ電話着信音 : テレビ電話の着信音に設定します。

メール着信音 : メールを受信したときの着信音に設定します。

**メッセージR着信音** : メッセージRを受信したときの着信音に設定します。

**メッセージF着信音** : メッセージFを受信したときの着信音に設定します。

**SMS着信音** : SMSを受信したときの着信音に設定します。

アラーム音: アラーム音に設定します。

#### [画面設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

待受画面 : 待受画面に設定します。

音声電話着信画面 : 音声電話着信画面に設定します。 テレビ電話着信画面: テレビ電話着信画面に設定します。 ウェイクアップ画面: ウェイクアップ画面に設定します。

#### [リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

#### [ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

#### [メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### [新規フォルダ]

利用できない項目です。

### 

# i モーション再生画面(P287)▶ - [メニュー]▶ 次の操作を行う

#### [メール作成]

選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する | の操作2 (P128) へ進みます。

#### [音設定]

再生中のファイルを着信音などに設定します。

**音声電話着信音** : 音声電話の着信音に設定します。 **テレビ電話着信音** : テレビ電話の着信音に設定します。

メール着信音 : メールを受信したときの着信音に設定します。

メッセージR着信音: メッセージRを受信したときの着信音に設定します。 メッセージF着信音: メッセージFを受信したときの着信音に設定します。 SMS着信音: SMSを受信したときの着信音に設定します。

**アラーム音** : アラーム音に設定します。

#### [画面設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

待受画面 : 待受画面に設定します。

**音声電話着信画面** : 音声電話着信画面に設定します。 **テレビ電話着信画面** : テレビ電話着信画面に設定します。 ウェイクアップ画面 : ウェイクアップ画面に設定します。

#### [画面表示]

自動 : FOMA端末を左側に傾けたときに、自動的に拡大再生するか

どうかを設定します。

拡大再生 : 動画/ i モーションを拡大表示します。

「器」を押すと元の表示サイズへ戻ります。

•「自動」を「OFF」に設定している場合に選択できます。

#### [編集]

再生中の動画/iモーションを編集します。→P292

#### [情報表示]

再生中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P291

#### お知らせ

• サブメニュー操作中は、動画/ i モーションの再生は一時停止します。

#### <音設定/画面設定>

- 次の動画/ i モーションは、着モーションや着信画面に設定できません。
  - 赤外線通信やドコモケータイdatalinkなどを使用して、パソコンや他のFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末本体に戻した場合
  - コンテンツ移行対応のiモーション以外でmicroSDカードから、 FOMA端末本体にコピーまたは移動した場合(FOMA端末本体 からmicroSDカードにコピーまたは移動してから、もう一度 FOMA端末本体にコピーまたは移動した場合も含まれます)

### 高速動画を再生する

FOMA端末で撮影した高速動画を再生します。

■ 表示可能なファイル形式について

符号方式	MP4ファイル
画像サイズ	QVGA、WQVGA、VGA
フレームレート	QVGA: 120fps WQVGA、VGA: 30fps
ビットレート	512kbps~2Mbps

# \_\_ [メニュー]▶ (データBOX)▶ [ i モーション」ト[microSD]

7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]



高速動画ファイ ル一覧画面

# 3 ファイルにカーソルを移動▶● [再生]

 高速動画再生画面のボタン操作は、 「iモーション再生画面のボタン操作」 (P287) と同じです。



高速動画ファイ ル再生画面

- ② 音声あり
- ❸ 映像あり
- 4 **スローモーション再生中** スローモーションの再牛速度を表示します。

#### 高速動画ファイル一覧画面のサブメニュー

- 高速動画ファイル一覧画面(P290)▶ファイルにカーソルを移動▶「- 7[メニュー]
  - 高速動画ファイル一覧画面のサブメニューは、「i モーションファイル一覧画面のサブメニュー」(P288) と同じです。ただし、「送信」「音設定」「画面設定」は表示されません。

### 高速動画ファイル再生画面のサブメニュー

高速動画ファイル再生画面(P290)▶ [-] [メニュー]▶次の操作を行う

#### [再牛谏度]

通常の再生とスローモーション再生ができます。

標準 : 通常の速度で再生します。1/2倍速 : 1/2倍速で再生します。1/4倍速 : 1/4倍速で再生します。1/8倍速 : 1/8倍速で再生します。1/16倍速 : 1/16倍速で再生します。

1/32倍速 : 1/32倍速で再生します。

• 高速動画ファイル再生画面で $\fbox{\textbf{x}}$ を押しても、再生速度を変更できます。

スローモーション再生中に音声は出力されません。

#### [画面表示]

自動 : FOMA端末を左側に傾けたときに、自動的に拡大再生するか

どうかを設定します。

拡大再生 : 動画/ i モーションを拡大表示します。

• [33]を押すと元の表示サイズへ戻ります。

•「自動」を「OFF」に設定している場合に選択できます。

#### [情報表示]

再生中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P291

### 動画/iモーションの情報を表示する

i モーションファイル一覧画面(P287) / i モーション再生画面(P287) ▶ [-] [メニュー] ▶ [情報表示]

• 🖃 [編集]:情報を編集します。

#### ■情報表示詳細画面に表示される情報

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示
ファイル種別	ファイル形式を表示
保存日時	保存日時を表示
再生時間	ファイルの再生時間を表示
表示サイズ	解像度を表示
オーディオ	音声形式を表示
ファイル制限	ファイル制限が設定されているかどうかを表示 →P281
着信音設定	着信音に設定可能かどうかを表示
着信画面設定	待受画面や着信画面に設定可能かどうかを表示
タイトル	ファイルの初期タイトルを表示
作成者	作成者情報を表示

項目	情報内容		
コピーライト	著作権情報を表示		
説明	ファイルの説明を表示		
取得元	取得元を表示		
microSDへの移動	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示		

#### 動画/ i モーション編集

# 動画/iモーションを編集する

#### 動画/iモーションを編集します。

- お買い上げ時に登録されているファイルは編集できません。
- ファイルによっては編集できない場合があります。
- i モーションに表示されるテロップ情報は編集できません。

## 動画の一部を静止画として切り出す(キャプチャ)

動画/iモーションを静止画として切り出します。 切り出した画像は「データBOX」内「マイピクチャ」の「カメラ」 フォルダに保存されます。

- i モーション再生画面(P287)▶静止画として切り 出す画像を表示する
  - i モーション再生中の操作方法→P287
- **7** [三] [メニュー] ▶ 「編集」 ▶ 「キャプチャ」

## 動画の一部を切り出す(トリミング)

動画/i モーションの一部を切り出します。

切り出した動画 / i モーションは、編集元のファイルが保存されているフォルダに保存されます。

i モーション再生画面(P287)▶[\_\_\_[メニュー]▶ 「編集!▶「トリミング!▶次の操作を行う

#### [500KB]

始点から後の映像を、500Kバイト以下に収まる範囲まで切り出して保存します。

#### [2MB]

始点から後の映像を、2Mバイト以下に収まる範囲まで切り出して保存します。

#### [範囲指定]

選択した始点から終点までの映像を切り出して保存します。

▶⑥を押して動画/iモーションを再生▶切り出したい箇所で \_\_/ [開始] ▶切り出しを終了したい箇所で \_\_/ [終了]

### メロディプレー<u>ヤー</u>

# メロディを再生する

お買い上げ時に登録されているメロディや、サイトなどから取得したメロディを再生します。

■ 再生可能なファイル形式について

ファイル形式*	SMF、MFi
拡張子	mid、mld

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

### <u>-</u> [メニュー]▶**i** (データBOX)▶「メロディ」



メロディ画面

# | 7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]

一覧画面に表示されるアイコン→P275



メロディファイ ル一覧画面

# 3 ファイルにカーソルを移動▶● [再生]

 「三」[メール]:選択中のファイルを 添付したiモードメール作成画面が 表示されます。



- 1 ファイルの表示名
- **② 再生経過バー**再生経過をバーで表示します。
- 3 音量
- **4 コントロールキー** 操作可能なナビゲーションボタンを示します。
- 6 再生経過時間/全体の長さ

#### ■ メロディ再牛画面のボタン操作

ボタン	説明			
•	一時停止/再生			
€	前のファイル/次のファイルを再生			
1/1 ③	音量調節			

#### メロディ画面のサブメニュー

### メロディ画面(P293)▶フォルダにカーソルを移動 ▶ - 7 [メニュー]

メロディ画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメ ニュー | (P277) と同じです。ただし、「リスト表示・ピクチャ 表示しは表示されません。

### メロディファイル一覧画面のサブメニュー

メロディファイル一覧画面(P293)▶ファイルに カーソルを移動▶ - 7 [メニュー]▶次の操作を行う

### 「ファイル」

再生 選択中のファイルを再生します。

移動 : 選択中のファイルを他のフォルダに移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶
「移動」

コピー : 選択中のファイルを他のフォルダにコピーします。 ▶コピー先のフォルダを選択▶
「コピー」

1件削除 : 選択中のファイルを削除します。

全件削除 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶「はい」
「はい」
▶端末暗証番号を入力

名称変更 : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている初

期タイトルに戻します。

#### [複数選択]

ファイルを選択して削除します。

**▶削除したいファイルにチェックを付ける▶** [削除] ▶ [はい]

- 次の操作で複数のファイルの移動/コピーができます。
- ▶移動/コピーしたいファイルにチェックを付ける▶[-7 [メニュー] ▶「移動| / 「コピー| ▶移動/コピー先のフォルダを選択▶ - 「移 動] / [コピー]
- 「-7「メニュー」を押して、「削除」「選択」「全件選択」「解除」「全件 解除しも選択できます。

#### [情報表示]

選択中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P295

#### 「送信1

メール : 選択中のメロディを添付して i モードメールを作成します。

「i 干ードメールを作成して送信する」の操作2(P128)

へ進みます。

**赤外線通信**: 赤外線通信で1件送信します。

#### [設定]

選択中のメロディを着信音などに設定します。

音声電話着信音 : 音声電話の着信音に設定します。 **テレビ電話着信音** : テレビ電話の着信音に設定します。

メール着信音 : メールを受信したときの着信音に設定します。 メッセージR着信音: メッセージRを受信したときの着信音に設定します。 **メッセージF着信音**: メッセージFを受信したときの着信音に設定します。

: SMSを受信したときの着信音に設定します。

アラーム音 : アラーム音に設定します。

#### [ソート]

SMS着信音

条件を設定してファイルを並べ替えます。

#### [メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

#### [新規フォルダ]

利用できない項目です。

### メロディ再生画面のサブメニュー

メロディ再生画面(P293)▶ — [メニュー]▶次の 操作を行う

#### 「メール作成]

再生中のメロディを添付して i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作2 (P128) へ進みます。

#### [音設定]

再生中のメロディを着信音などに設定します。

**音声電話着信音** : 音声電話の着信音に設定します。 **テレビ電話着信音** : テレビ電話の着信音に設定します。

**メール着信音** : メールを受信したときの着信音に設定します。 **メッセージR着信音** : メッセージRを受信したときの着信音に設定します。

メッセージF着信音:メッセージFを受信したときの着信音に設定します。 SMS着信音:SMSを受信したときの着信音に設定します。

**アラーム音** : アラーム音に設定します。

#### [情報表示]

再生中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。 →P295

#### お知らせ

サブメニュー操作中は、メロディの再生は一時停止します。

# メロディの情報を表示する

メロディファイル一覧画面(P293)/メロディ再生 画面(P293)▶ [- [メニュー]▶ [情報表示]

• ☐ [編集]:情報を編集します。 ■情報表示詳細画面に表示される情報

■ 旧我父小計・神画田に父小でする。同我					
項目	情報内容				
ファイル名	ファイル名を表示				
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示				
ファイル種別	ファイル形式を表示				
保存日時	保存日時を表示				
再生時間	ファイルの再生時間を表示				
ファイル制限	ファイル制限が設定されているかどうかを表示 →P281				
着信音設定	着信音に設定可能かどうかを表示				
タイトル	ファイルの初期タイトルを表示				
取得元	取得元を表示				
microSDへの移動	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示				

# microSDカードについて

FOMA端末内の電話帳やメール、ブックマークなどのデータを microSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを FOMA端末内に取り込んだりすることができます。また、FOMA端 末からmicroSDカード内のデータを閲覧することもできます。

- L-01Aでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、8Gバイトまでの microSDHCカードに対応しています(2009年1月現在)。 microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報について は下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード 以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
  - i モードから 「 i Menu」 ▶ 「メニューリスト」 ▶ 「ケータイ電話 メーカー」 ▶ 「WOW LG」
  - パソコンから http://jp.lgmobile.com/ なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードおよびmicroSDカードアダプ タは、家電量販店などでお買い求めいただけます。



サイトアクセス 用QRコード

### microSDカード使用時のご注意

- パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは、使用できない場合があります。L-01Aでフォーマットしたものを使用してください。→P298
- microSDカードは、事故や故障によってデータを消失または変形してしまうことがあります。大切なデータは控えを取っておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 転送するデータ量によっては通信に時間がかかる場合があります。また、データをコピーできない場合があります。

- データの読み込みや書き込み中に、FOMA端末の電源を切らないでください。
- データの読み込みや書き込み中、microSDカードのフォーマット中に、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) を抜かないでく ださい。データ消失などの原因となります。
- microSDカード内のデータを表示したり、保存容量を確認したりすると きなど、microSDカード利用中は、絶対にmicroSDカードを抜かない でください。
- ラベルやシールなどを貼って使用しないでください。ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因になることがあります。
- 端子部分には手や金属などで触れたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- microSDカードを取り外した後は、乳幼児の手の届く場所には放置しないでください。誤って飲み込んでしまい、けがなどの原因となります。
- microSDカードを取り付け/取り外しを行うとき、指を急に離すとカードが飛び出すことがありますので、顔などを近づけないでください。また、特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因となります。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されます のでご注意ください。
- FOMA端末⇔microSDカード間でコピー/移動できるファイルのサイズは、1件あたり以下の通りです。
   画像\*:4Mバイト、動画/iーション:2Mバイト、メロディ:10Kバイト、着うたフル®:5Mバイト
   ※ Flash画像は対応していません。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されている i モーション、着うたフル®をmicroSDカードに移動できます。ただし、IP (情報サービス提供者)が許可していないときは保存できません。
- パソコンなど他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、 FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末 からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。

# microSDカードの取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P48)の操作を行った後、背面を上にしてリアカバーを取り外してから、microSDカードの取り付け、または取り外しを行ってください。


#### 取り付けかた

microSDカードを取り付けるときは、FOMA端末を閉じた状態で、 両手で持って行ってください。

**】** カバーをカチッと音がするまで「OPEN」の方向に動 かし(①)、矢印②の方向に引き上げる



2 microSDカードの金属面を上にして、カバーの内側 の溝に沿って突き当たるまで差し込む



3 カバーを完全に下ろし(①)、カチッと音がするまで 「LOCK」の方向に動かし(②)、microSDカードを固 定する



#### お知らせ


• microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用できません。

#### 取り外しかた

カバーをカチッと音がするまで「OPEN」の方向に動かし(①)、矢印②の方向に引き上げる



7 microSDカードを取り出す



3 カバーを完全に下ろし(①)、カチッと音がするまで「LOCK」の方向に動かす(②)



# microSDカードを使う

FOMA端末に保存されている画像や動画/ i モーションなど、データBOX内のファイルをmicroSDカードに保存したり、パソコンからmicroSDカードに保存したファイルをFOMA端末本体で表示したりすることができます。

### microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマット(初期化)してFOMA端末で使用できるようにします。

| 「メニュー]ト☆(LifeKit)ト「microSD」ト
「microSDフォーマット」

すべてのデータが削除されることを知らせるメッセージが表示され、 フォーマットを実行するかどうかを選択します。

# 2「はい」▶端末暗証番号を入力

#### お知らせ

- フォーマットは必ず本FOMA端末で行ってください。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

# microSDカード内のファイルを表示/再生する

「データBOX」で、FOMA端末内にあるファイルと同じように表示 /再生ができます。

- - 「画像を表示する」→P276
  - 「フォルダ・プレイリスト・音楽データの管理」→P256
  - 「動画/ i モーションを再生する」→P286
  - 「メロディを再生する」→P293

#### お知らせ

- ファイルによっては、表示/再生ができない場合があります。
- microSDカード内のフォルダ/ファイル一覧画面のサブメニューは、FOMA端末のフォルダ/ファイル一覧画面と同様です。ただし、「設定」、赤外線での送信は利用できません。

## FOMA端末⇔microSDカード間でファイルを コピー/移動する

データBOX内の「microSD」フォルダとその他のフォルダ間でファイルをコピー/移動することで、microSDカード⇔FOMA端末間でファイルをコピー/移動します。

例: FOMA端末内に保存されたカメラ画像を、microSDカードに移 <u>動する場合</u>

- 7 フォルダにカーソルを移動▶● [開く]
  - 「microSD | 以外のフォルダを選択します。
- **3** ファイルにカーソルを移動▶── [メニュー]▶「ファイル」▶「移動」
- ▲ 「外部メモリー ■」
  - ファイルによって移動先が変わります。
     配が表示された移動先を 選択してください。
- **5** 移動先のフォルダにカーソルを移動▶● [開く]▶
   [移動]

#### お知らせ

- コピー/移動ができるファイルは、プリインストールデータ以外 のJPEG形式、GIF形式の画像ファイル、QCIF以下の動画ファイ ルです。
- 着うたフル®、サイトからダウンロードした i モーションは、 microSDカードにコピーできません。
- ファイルの種類やサイズによっては、コピー/移動できない場合 があります。
- 本FOMA端末に保存されているFlashは、microSDカードにコ ピー/移動できません。
- FOMA端末内に保存された著作権のある移動可能な i モーショ ン・音楽データは、それぞれの「microSDIフォルダの「移行可 能コンテンツーフォルダ内に移動できます。

# FOMA端末⇔microSDカード間で個 人情報のデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDカード間で個人情報のデータをコピーした り、FOMA端末のデータをmicroSDカードにバックアップしたりし ます。

個人情報のデータには、次のものがあります。

- 雷話帳
- スケジュール
- メ∓
- To Do リスト
- 受信BOX(受信メール)
- 送信BOX (送信メール)
- 未送信BOX(未送信メール)
- Bookmark

# 個人情報のデータをFOMA端末からmicroSD カードにコピーする

FOMA端末に登録されている個人情報のデータを、microSDカード にコピーします。

#### データを1件ずつコピーする

例:電話帳データを1件コピーする場合

待受画面▶(♀)▶コピーしたい電話帳を選択▶ - 7 [メニュー]▶[コピー]▶[microSDへ]

データの種類を選択して一括でコピーする(バックアッ

- 7 [メニュー] ▶ 🔤 (LifeKit) ▶ 「microSD」 ▶ 「個人 情報
- ̄ー [バックアップ]▶コピーしたいデータの種類を 選択
- 端末暗証番号を入力▶「はい」
  - ■電話帳の場合

「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確認する メッセージが表示されます。

# 個人情報のデータをmicroSDカードから FOMA端末にコピー/上書きする

microSDカードに登録されている個人情報のデータを、FOMA端末 にコピー/上書きします。

#### データを1件ずつコピーする

- 7 [メニュー]▶ 🔤 (LifeKit) ▶ [microSD]▶ 「個人 情報」
- 7 データの種類を選択

microSDカードに保存されているデータが表示 されます。



個人情報データ 一覧画面 (例:電話帳)

#### ■個人情報データ一覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	個別データ(1件のデータ) 電話帳/スケジュール/メモ/ To Doリスト/受信BOX/送信BOX/ 未送信BOX/ブックマーク
	バックアップデータ(複数のデータ) 電話帳/スケジュール/メモ/ To Doリスト/受信BOX/送信BOX/ 未送信BOX/ブックマーク

- 3 データにカーソルを移動▶ [-][メニュー]
  - (●) [選択]: データの詳細を表示します。
- 「本体へコピー」▶「はい」
  - ■バックアップデータの場合 「本体へコピー」▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択しま す。

#### お知らせ

- 操作3でバックアップデータを選択▶データにカーソルを移動▶ [-7 [メニュー]を押すと、「本体へコピー|「本体へ上書き|を 選択できます。
  - 「本体へコピー」を選択した場合は、「選択データ」/「全データ」の どちらかを選択できます。
- バックアップデータ内の個別データは、FOMA端末の最大保存件 数分だけ表示可能です。

#### 個人情報データ一覧画面のサブメニュー

個人情報データ一覧画面(P301)▶データにカーソ ルを移動▶ - / [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [名称变更] ※

選択中のデータの名前を変更します。

#### [microSDヘコピー]

表示中のデータ種類のデータを、FOMA端末からmicroSDカードへ一括で コピー (バックアップ) します。

#### ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

電話帳の場合は、「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確 認するメッセージが表示されます。

#### 「本体へコピー]※

選択中のデータをFOMA端末へコピーします。

バックアップデータの場合は、「本体へコピー」▶端末暗証番号を入力▶ 「はい」を選択します。

#### [本体へ上書き] ※

選択中のデータでFOMA端末のデータを上書きします。→P302

#### 「複数選択」※

データを選択して削除します。

#### ▶削除したいデータにチェックを付ける 「削除」 「間除」

• [三7 [メニュー] を押して、「削除」や「本体へコピー」、「選択/解除」 から「全件選択」「全件解除」を選択できます。

#### [削除] \*

選択中のデータを削除します。

#### [メモリ情報]

microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

※ microSDカードにデータがない場合は表示されません。

#### バックアップデータで上書きする

あらかじめバックアップしておいたデータで、FOMA端末のデータ を上書きします。

• 「本体へ上書き」を選択すると、FOMA端末内の登録データは消去さ れ、microSDカード内の選択したデータにまるごと入れ替わりますの でご注意ください。

「本体へ上書き」を選択する前に、大切なデータが登録されていないこ とを確認してください。

- 個人情報データー覧画面(P301)▶データにカーソ ルを移動▶ - 7 [メニュー] ▶ [本体へ 上書き |
- 端末暗証番号を入力▶「はい」
  - 電話帳の場合

「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確認する メッセージが表示されます。

# microSDカードの情報を更新する

他の機器でmicroSDカード内のデータを変更、追加、削除したこと によってFOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、 microSDカードの情報を更新します。

- 7 [メニュー] ▶ 🔤 (LifeKit) ▶ [microSD] ▶ [デー 夕更新|
- 更新したいデータの種類にチェックを付ける▶√-[完了]

#### お知らせ

- microSDカードに保存されているデータが多い場合は、情報の更新に時間がかかります。
- 他の機器でmicroSDカードにデータを保存した場合、FOMA端末 で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、microSD カードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなる ことがあります。

# microSDカードの保存容量を確認する

microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

[メニュー]▶☎(LifeKit)▶「microSD」▶「メモリ情報」

#### お知らせ

- データが1件も保存されていない状態でも使用済み領域が「OKB」にならない場合は、microSDカードを初期化してください。
- 実際に使用できるmicroSDカードの容量は、microSDカードに記載されている容量より少なくなります。
- microSDカードの空き容量が少ない場合、データを保存できない ことがあります。不要なデータを削除するか、空き容量が十分な microSDカードを取り付けてからデータを保存してください。

# microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末からmicroSDカードにファイルを移動/コピーしたときや、カメラで撮影した静止画や動画を直接microSDカードに保存したときなど、そのファイルに対応したフォルダがmicroSDカードに自動的に作成されます。

パソコンなどからmicroSDカードにファイルを書き込む場合も、次のようなフォルダ構成とファイル名にする必要があります。





- x:半角英数字が入ります。
- a:0~9の半角数字が入ります。
- ※1 TABLEフォルダの下には「DCIM」「STILL」「RINGER」「MMFILE」「DECOIMG」「SD\_VIDEO」「OTHER」それぞれについて付加情報を格納するフォルダがあります。
- ※2 暗号化されているため、パソコンなどで直接データを参照することはできません。また、フォルダ下のファイルを削除・変更・追加しないでください。L-01Aで正しく動作しなくなる場合があります。

#### ■ microSDカードに保存できる件数

- microSDカードに保存できる件数は、ご使用になるmicroSDカード の容量によって異なります。
- microSDカードに保存できる容量は、「メモリ情報」「メモリ状況」 で確認できます。→P303、P343

ファイル	フォルダ	保存可能件数
静止画(DCF準拠のJPEG、 アニメーション以外のGIF)	DCIM	900フォルダ/1フォ ルダ最大999件
静止画(DCF準拠以外の JPEG、GIFアニメーショ ン)	STILL	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
メロディ	RINGER	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
音声のみの動画/ i モーション	MMFILE	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
デコメ®絵文字	DECOIMG	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
動画/ i モーション	SD_VIDEO	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
個人情報のデータ	SD_PIM	1フォルダ/65535 件
その他のファイル	OTHER	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件

#### お知らせ

- 本FOMA端末で使用したmicroSDカードは、そのまま他のmicroSDカード対応のFOMA端末に差し込んでも、フォルダ構成が異なるためご利用できないことがあります。
- 韓国語非対応の端末では、microSDカード内の韓国語を含んだメールは正しく表示されません。
- お使いのパソコンによっては、フォルダ名/ファイル名が小文字で表示される場合があります。また、拡張子や一部のフォルダ(隠しフォルダ)などが表示されない場合があります。
- microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したり しないでください。L-01Aで読み込めなくなる場合があります。

# FOMA端末をmicroSDカードリー ダー/ライターとして使う

microSDカードを本FOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、microSDカード内のデータを読み込み/書き込みできます。

- microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。
- リーダー/ライターとして利用できる対応OSは、Windows Vista、 Windows XP、Windows 2000(各日本語版)のみです。それ以外のOSでの動作は保証しておりません。
- FOMA端末をmicroSDカードリーダー/ライターとして使うには、 USBモードの設定が必要です。USBモードを設定するときは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)を外した状態で設定してください。
- [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「その他」 ▶ 「USBモード設定」 ▶ 「microSDモード」

- 2 FOMA端末の外部接続端子キャップを開け(①)、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02の外 部接続コネクタを刻印やシールなどで示されたおも て面を上にしてまっすぐ「カチッ」と音がするまで差 し込む(②)
- **3** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の USBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する(3)



#### お知らせ

- パソコンからmicroSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜くときは、パソコンのタスクトレイから「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を必ず行ってください。操作をしないでmicroSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜くと、データ消失などの原因となります。
- USBモード設定を切り替える場合は、一度FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02を外してから切り替えてください。 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02が接続されている 状態では、USBモードは切り替わりません。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜くと、USB モード設定は自動的に「通信モード」に戻ります。

#### ■お願い

本FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分確認してく ださい。正しく接続されていない場合、データの送受信ができない だけでなく、データが失われる場合があります。

#### 赤外線通信

# 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を持つ機器との間で、電話帳やスケジュール、ブッ クマークなどを送受信できます。

#### ■ データ転送で送受信できるデータ

データの種類	受信の可否		送信の可否		保存件数
)一夕の怪殺	1件	全件	1件	全件	本行 十女人
電話帳(個人データ)	0	0	0	0	P78を参照
スケジュール	0	0	0	0	200件まで
To Do <sup>*1</sup>	0	0	0	0	50件まで
受信メール	0	0	0	0	1000件まで
送信メール	0	0	0	0	500件まで
未送信メール	0	0	0	0	300H& C
画像ファイル※2	0	×	0	×	1000件まで
動画ファイル※2	0	×	0	×	1000件まで
メロディ*3	0	×	0	×	1000件まで
ブックマーク*4	0	0	0	0	200件まで*5
メモ	0	0	0	0	50件まで

※1 設定時刻以前にアラームが設定されているTo Doを受信した場合 は、正しく登録されないことがあります。


- ※2 送受信できるデータの容量は、ファイル1件につき最大4Mバイトま でです。
- ※3 送受信できるデータの容量は、ファイル1件につき最大100Kバイ トまでです。
- ※4 ブックマークを送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ 分けの設定が反映されない場合があります。
- ※5 i モードで100件、フルブラウザで100件までです。

#### ■ 赤外線通信で受信したデータの保存先

データの種類	保存先
電話帳	電話帳
スケジュール	スケジュール
To Do	To Doリスト
受信メール	受信BOX
送信メール	送信BOX
未送信メール	未送信メールBOX
静止画	「データBOX」内「マイピクチャ」の「データ交換」 フォルダ
動画	「データBOX」内「 i モーション」の「データ交換」 フォルダ
メロディ	「データBOX」内「メロディ」の「データ交換」フォ ルダ
ブックマーク	「i モード」の「Bookmark」フォルダ
	「フルブラウザ」の「Bookmark」フォルダ
メモ	メモ

### 赤外線通信を行うには

- 赤外線通信距離は約20cm以内でご利用ください。
- 赤外線通信中は、データ送受信が終わるまでFOMA端末を動かさないでください。
- FOMA端末を手に持って赤外線通信を行う場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。



### データ転送するときのご注意

- 赤外線通信中は、圏外と同じ状態になるため、通話、 i モード、データ 通信などはできません。
- 送信する相手のFOMA端末の状態によっては、データ転送できない場合があります。また、相手の機種によって、受信メールやブックマークのフォルダ分けの設定や電話帳のグルーブ設定などが反映されなかったり、デコメール®の内容などが正常に登録できなかったりする場合があります。
- L-01A以外の赤外線通信機器との通信では、データが正しく受信されないことや受信側でデータが正しく表示されない場合があります。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。また、受信できない場合があります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、 その影響により正常に通信できない場合があります。

- iモードメールにファイルが添付されている場合は、添付ファイルも転送されます。ただし、添付ファイルの種類によっては転送されない場合があります。
- メールの本文などに絵文字や記号を使用している場合、対応機種以外の 携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字や一部の記号が 正しく表示されない場合があります。
- 送信する相手の端末によっては、メールの件名をすべて受信できないことがあります。
- オールロック、プライバシーモード設定、セルフモードを設定中は、赤 外線通信は利用できません。
- 大きなサイズのメールは、相手に正しく送信できない場合があります。
- メールを転送する場合、取得済みの添付ファイルのみ転送されます。

### 赤外線送信/赤外線受信

# データを1件ずつ送受信する

# データを1件ずつ送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

### 例:電話帳データを1件送信する場合

#### お知らせ

• 送信相手が見つからない場合は、メッセージが表示されます。相 手との距離や角度などを再確認してください。

### データを1件ずつ受信する

- 【 \_\_\_ [メニュー] ▶ **醽** (LifeKit) ▶ 「赤外線受信」 ▶ 「受信] ▶ 「ほい 」
- **2** 送信側の機器で赤外線送信操作を行う 赤外線通信を開始します。
- **3** [はい]

#### 赤外線全件送信/赤外線全件受信

# データを全件送受信する

#### パソコンや他のFOMA端末との間でデータをまとめて転送します。

全件送受信では、送信側と受信側のFOMA端末を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。認証パスワードは、送信/受信を始める前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

### データを全件送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

#### 例:FOMA端末の電話帳データを全件送信する場合

- 待受画面▶
  ②▶
  [メニュー]▶「赤外線送信」▶「本体全件」
  - 電話帳に画像が設定されている場合は、送信に時間がかかる旨の 警告画面が表示されます。送信する場合は「はい」を選択します。

# 2 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「は い」

赤外線诵信を開始します。

#### お知らせ

- 送信相手が見つからない場合は、メッセージが表示されます。相手との距離や角度などを再確認してください。
- 「マイピクチャ」の全件送信はできません(1件送信はできます)。

## データを全件受信する

- 全件受信をすると、受信したデータによりFOMA端末のデータは上書きされ、登録されていたデータは保護メールなども含めてすべて削除されます。全データの送受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- [メニュー]▶ (LifeKit)▶「赤外線受信」▶「全件受信」▶「はい」
- 7 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力
- 3 送信側の機器で赤外線送信操作を行う 赤外線通信を開始します。
- **4**「はい」

# 赤外線リモコン機能を利用する

FOMA端末を赤外線リモコン対応機器のリモコンとして利用できま す。iアプリが赤外線を利用してリモコン信号を送信します。

- リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロード する必要があります。リモコンのボタン操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できない場合もあります。
- 対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

### 赤外線リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部の正面に 向けて、約4m以内の距離から操作してください。ただし、対応機器 や周囲の明るさによって通信に影響がある場合があります。





# 便利な機能

Touch mediaを利用する · · · · · Touch media	312
マルチアクセス ・・・・・・・・・・ マルチアクセス	317
マルチタスク ・・・・・・・・・・ マルチタスク	319
指定した時刻にアラームで知らせる アラーム	320
スケジュールを管理する ・・・・・・・・・・・・・ スケジュール	323
To Doを管理する・・・・・・To Doリスト	327
記念日を管理する ・・・・・・・・・ 記念日マネージャー	329
よく使う機能を手早く実行する ・・・・・ カスタムメニュー	331
自分の名前や画像を登録する ・・・・・・・・ 自局番号	332
<b>通話時間・料金を確認する</b>	333
通話料金の上限を設定する ・・・・・・・ 通話料金上限通知	335
世界時計を使う ・・・・・・・・・・ 世界時計	335
ストップウォッチを使う ・・・・・・・・・・・ ストップウォッチ	336
単位変換ツールを使う ・・・・・・・・・・ 単位変換ツール	336
電卓として使う ・・・・・・・・・・・・電卓	338
メモを利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メモ	339
平型スイッチ付イヤホンマイクで通話する ・・・・・・・・・	341
平型スイッチ付イヤホンマイクをつないで自動で電話を受	と ける
毎正時をお知らせする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	343
メモリの使用状況を確認する ・・・・・・・・・メモリ状況	343

#### Touch media

# Touch mediaを利用する

Touch mediaでは、タッチパネルを使ってさまざまな機能を利用で きます。

Touch mediaメニューやタッチパネルの操作について→P38

## 音楽を聴く

FOMA端末本体とmicroSDカードに保存されている音楽データを再 牛します。

# √─ [TOUCH] ► [Music ]

着うたフル®の一覧が表示されます。 @ をタッチするとSD-Audio データの一覧が表示されます。 をタッチすると着うたフル®の一 覧に戻ります。

# 曲を選択▶曲をタッチ

- スクロールしたり、タッチパネルに軽くタッチして 上/下には らったりして曲を選択します。
- タッチした曲から、音楽データ一覧の表示順に再生します。



音楽再牛画面

- リピート設定
  - □ : なし
  - 再生中楽曲 : 全曲
  - <u>タッチすると設定を切り替えます。</u>
- 2 再生経過時間/全体の長さ/再生経過バー 再生経過をバーで表示します。
- スライドして再生位置を指定できます。 ❸ 曲名/アーティスト名

#### ■ 音楽再生画面の操作

操作	説 明
<b>0</b> / <b>0</b> \ •	一時停止/再生
<b>←</b> / <b>←</b> . Î / Ū	音量調節
	頭出しまたは前の曲を再生/次の曲を再生
<ul><li>●/●(タッチし続ける)、●/○</li><li>(押し続ける)</li></ul>	タッチ/押している間、巻き戻し/早送り
[BGM]	バックグラウンド再生します。→P259
E,	音楽データを一覧表示

#### お知らせ

 バックグラウンド再生中に音楽再生画面に戻るときは、 ジックプレーヤー)を選択します。

### 写真を見る

FOMA端末本体に保存されている静止画をサムネイル表示します。

TOUCH] F [Photo]

## 7 静止画を選択▶静止画をタッチ

- スクロールしたり、タッチパネルに軽くタッチして上/下には らったりして静止画を選択します。
- をタッチして、静止画の表示方法を切り替えることができます。



拡大などの操作時に 画像全体と表示領域 を示します。

#### ■ 静止画表示中の操作

操作	説明
+	拡大/1つ前の倍率に戻す <ul><li>・画像をスライド:表示位置を移動</li><li>・ サムネイル表示に戻す</li></ul>
>	前の静止画/次の静止画を表示

#### お知らせ

• FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。

### ゲームを利用する

### 間違い探し

多種多様のジャンルを題材にした絵から間違いを探すゲームです。 同じ絵でも毎回違った箇所が変わります。

# 【三 [TOUCH] ▶ [Game] ▶ 「間違い探し」

# ⑦ 次の操作を行う

#### [スタート]

ゲームを開始します。

#### [オプション]

**振動オン/振動オフ** : バイブのオン/オフを設定します。 **サウンドオン/サウンドオフ** : 音のオン/オフを設定します。

初期化: 設定をお買い上げ時の状態に戻します。

#### [ヘルプ]

操作方法やゲームの内容を表示します。

#### [ランキング]


ランキングを表示します。

#### [終了]

ゲームを終了します。

#### ■ ゲームの操作について

間違っている箇所をタッチしてカーソルを移動し、「決定」をタッ チします。



① ステータス

現在のステージ番号、見つかった数/間違いの数を表示します。

- 2 x = 1 -終了メニューを呼び出します。
- の オプション

「振動 | 「サウンド | 「初期化 | の設定をします。

4 コンボ表示

連続してクリアした回数が表示され、10回連続してクリアすると ヒントを獲得できます。

**6** ハート

現在のハート数を表示します。間違い以外の箇所を選択すると、 ハートが1つ減ります。制限時間内に間違いを見つけられなかっ た場合、ハートが2つ減ります。

6 制限時間

残り時間を表示します。

77 決定

間違っていると思う箇所を決定します。

8 ヒント ヒントの数だけヒントを表示します。

#### お知らせ

「名前変更」で名前(プロフィール)を設定することができます。 ■/ ▶で名前を入力します。

#### 脳オン

さまざまなゲームで脳をトレーニングできます。右脳と左脳のどちら かを選択してゲームをしたり、脳力測定したりできます。

# 、– 「TOUCH]▶「Game I▶「脳オンI▶画面をタッ チ

メニュー画面が表示されます。

# 次の操作を行う

終了する場合は「終了」をタッチします。

#### 「ゲームスタート】

ユーザーを選択して、ゲームを開始します。

**左脳**: 左脳を鍛える5つのゲームから選択できます。

▶開始したいゲームを選択▶開始したいレベルを選択

**右脳**: 右脳を鍛える5つのゲームから選択できます。

▶開始したいゲームを選択▶開始したいレベルを選択

試験: 左脳力測定/右脳力測定を行います。

▶開始したい脳力測定を選択▶開始したいレベルを選択

ユーザー選択画面で、ユーザー名横のをタッチすると、保存された データを削除できます。

#### 「環境設定]

サウンドを8段階で調整したり、振動のON/OFFを設定したりします。

#### 「ヘルプ)

ゲームの内容や操作方法を表示します。

#### 「ゲーム成績]

記録されたゲームの成績をグラフや数値で表示します。

#### [終了]

ゲームを終了します。

※「戻る」をタッチすると、メニュー画面に戻ります。

### M-Toy

FOMA端末を傾けたり振ったりして遊ぶ6つのゲームが楽しめます。

# \_\_[TOUCH]▶[Game]▶[M-Toy]▶[OK]▶ゲー ムを選択

#### ■ ゲームの種類と遊びかた

ゲーム名	遊びかた(操作のコツ)
ダーツ	ダーツを投げてポイントを競います。 • FOMA端末をダーツの矢のように持って左右に傾け、タイミングを合わせて、矢を投げるように手首のスナップを利かせてFOMA端末を振ります。
マジックボール	お願い事や相談事、質問などを思い浮かべながら FOMA端末を振ると、おみくじのように、回答やアドバイスとなるメッセージが表示されます。 • FOMA端末を振った後、しばらく待つとボールが止まってメッセージが表示されます。
ホームランダービー	打ったボールの飛距離を競います。 • FOMA端末をパットに見立てて、タイミング良く振ります。 • ●を押したり、手首のスナップを利かせてFOMA端末を振るだけでも、パットを振ることができます。

ゲーム名	遊びかた(操作のコツ)
釣り	FOMA端末を釣竿に見立てて、魚釣りをします。 ① FOMA端末を左右に傾け、魚影めがけて釣り糸を投げ入れます。 ・ 釣竿を振るように、FOMA端末の上部を手前から奥に振ります。 ② 魚がかかると、魚影が光ったり、FOMA端末が振動します。このタイミングで魚を釣り上げます。 ・ FOMA端末の上部を奥から手前に引きます。 ・ た押すだけでも、釣り上げることができます。 ・ 画面右下のびくをタッチすると、釣り上げた魚を確認できます。
迷路	FOMA端末を傾けてボールを転がし、ゴールまで運びます。 ・FOMA端末を寝かした状態で持ち、左右/奥/手前に傾けます。
ハンマー	ハンマー投げの記録を競います。 FOMA端末を振ると、スイングを開始します。タイミングを合わせて画面をタッチするか を押すと、ハンマーを投げます。 FOMA端末をすばやく振ったり、何度も振ったりすると、スイングが早くなります。 ●でもスイングできます。

#### 警告

これらのゲームは、FOMA端末を振ったりして遊びます。振りす ぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつなが る可能性があります。遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、 必要以上に振り過ぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

#### お知らせ

■■をタッチすると、サウンドや振動のオン/オフ、データのリ セットなどが行えます。

#### ドキュメントビューア

### ドキュメントを表示する

#### microSDカードに保存されているドキュメントファイルを表示します。

• ドキュメントファイルは、microSDカードの「OTHER」フォルダ内 「OUDxxx(xxxはO~9の半角数字)」フォルダに保存してください。 →P303

#### ■表示可能なファイル形式について

ファイルの種類*	Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、PDFデータ
拡張子	doc, xls, ppt, pdf

※ Word 2007、Fxcel 2007、PowerPoint 2007のファイルは表示 できません。また、対応しているファイル形式でも、ファイルによっ ては再生できない場合があります。

## 「TOUCH]▶「Document」▶ドキュメントを タッチ



- ページ番号/総ページ数
- 2 表示倍率

#### ■ ドキュメント表示中の操作

操作	説明
+ / -	拡大/1つ前の倍率に戻す
>	前ページ/次ページを表示
画像をスライド	表示位置を移動

### お知らせ

• FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。

## ワンセグを見る

# - [TOUCH] ▶ [1Seg]



- 1 放送波の受信レベル
- 2 情報表示(リモコン番号、チャンネル名)

チャンネルを切り替えたときなどに約3秒間表示されます。

#### ■ ワンセグ視聴中の操作

操作	説 明
^ <b>&gt; (</b>	チャンネル選択
▲/▼(1秒以上)、(10秒以上)	受信可能なチャンネルを検索
+/-, 1/	音量調節

#### お知らせ

- ワンセグのチャンネル設定を行っていない場合は、利用できません。
- 映像をタッチするごとに、アイコンや操作部を表示/非表示します。

# 主要都市の路線図を確認する

選択した都市の路線図が表示されます。



·拡大表示中は、路線図 全体と表示領域を示し ます。

#### ■ 路線図表示中の操作

操作	説明
+ / -	拡大/1つ前の倍率に戻す
画像をスライド	表示位置を移動
ø	都市選択画面に戻す

#### お知らせ

 収録されている路線図は2008年6月現在のものです。最新版の路 線図は、iモードサイトの「WOW LG」のサイトからダウンロードできます。ダウンロードには別途通信料がかかります。

#### マルチアクセス

# マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3回線を同時に使用できる機能です。

通信の種類	使用できる回線
音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1回線

#### お知らせ

- マルチアクセスの組み合わせ→P407
- マルチアクセス中は、それぞれの通信に対して通信料金がかかります。
- テレビ電話を利用中は、SMSの受信以外はマルチアクセスを利用できません。

# パケット通信中に音声電話をかける

i モードなどのパケット通信中に、新規タスク画面(P319)を呼び出して、音声電話をかけられます。

例: i モード中に音声電話をかける

- i モード中の画面(P169)▶ (1秒以上)▶「通話」 電話番号入力画面が表示されます。
- 2 電話番号を入力▶ 🔁

#### お知らせ

 i モード中の画面に戻るには、音声電話中画面で®を押し、 「iモード」を選択します。

### パケット通信中に音声電話を受ける

i モードなどのパケット通信中に、音声電話を受けられます。

例: i モード中に音声雷話を受ける

電話がかかってくる 着信中画面が表示されます。

**7** 

#### お知らせ

• i モード中の画面に戻るには、音声電話中画面で®を押し、 「iモード」を選択します。

# 音声電話中に他の通信を使用する

音声電話中にメールを送受信したり、iモードに接続したりできます。

#### メールを送信する

音声電話中画面▶ (1秒以上)▶ 「メール」

メールを作成して送信する

#### お知らせ

メールの作成・送信→P128、P163

#### メールを受信する

画面上部にメールの受信をお知らせするアイコン(P32)が表示さ れます。



音声電話中画面

### iモードに接続する

音声電話中画面▶ (1秒以上)▶ [i モード」▶ Γi Menu l

#### お知らせ

音声電話中画面に戻るには、
 「はい」を選択します。

#### マルチタスク

# マルチタスク

本FOMA端末では、複数の機能を同時に起動して操作できるマルチ タスク機能を利用できます。

#### タスクマネージャ

### 新しい機能を呼び出す

機能使用中に別の機能を新しく呼び出す場合は、新規タスク画面を 表示させます(タスクマネージャ)。

## 各機能を利用中▶ (1秒以上)

起動できない機能は、機能名がグレーで表示 されます。



新規タスク画面

# 起動させる機能を選択する

起動できる項目は、利用中の機能や操作状況により異なります。

#### [開诵話]

電話番号入力画面が表示されます。→P52

#### [⊠メール]

メールメニュー画面が表示されます。→P127

#### [8 i =- K]

i モードメニュー画面が表示されます。→P168

#### [配iアプリ]

ソフト一覧画面が表示されます。→P263

#### [圖ワンセグ]

ワンヤグ視聴画面を表示します。→P229

#### [ 電話帳検索]

電話帳検索画面が表示されます。→P85

#### [船ミュージック]

ミュージック画面を表示します。→P244

#### [|画力メラ]

静止画撮影画面が表示されます。→P209

#### [|||スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。→P323

#### [ To Do リスト]

To Doリスト画面が表示されます。→P328

### 「**プメモ**]

メモ一覧画面が表示されます。→P339

#### [ 🗒 電卓]

電卓画面が表示されます。→P338

#### [皇自局番号]

自局番号画面が表示されます。→P50

#### お知らせ


マルチタスクの組み合わせ→P408

## 機能を切り替える/確認する

実行する機能の切り替えや確認をするには、タスク一覧画面を表示 させます。

# **】** 各機能を利用中▶ 🗗

タスク一覧画面から「新規タスク」を選択すると、新規タスク画面(P319)が表示され、別の機能を呼び出せます。また、「待受画面」を選択すると、待受画面が表示されます。



タスク一覧画面

# 7 機能を選択

選択した機能の画面に切り替わります。

### 機能を終了する

表示中の機能を終了させて、切り替える前の機能の画面を表示します。

# 【 各機能を利用中▶ 🚟 / ݮ

- 終了させる機能を表示してから操作してください。
- すべての機能を終了させるときは、この操作を繰り返します。


#### アラーム

# 指定した時刻にアラームで知らせる

FOMA端末を目覚まし時計として利用できます。アラームは10件まで登録できます。

# [\_\_/[メニュー]▶ io (ステーショナリー)▶「アラーム」

を押して、選択中のアラームのON/ OFFを設定できます。



アラーム一覧画面

#### ■アラーム一覧画面で表示されるアイコン

アイコン	説 明
<b>©</b>	「ON」に設定されたアラーム
9	「繰り返し設定」が設定されたアラーム

# 🤈 編集するアラームにカーソルを移動▶● [編集]

# 3 次の操作を行う

(一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

#### [で(ON/OFF設定)]

アラームを有効にするかどうかを設定します。

#### [(時刻設定)]

アラームが起動する時刻を設定します。

#### [②(繰り返し設定)]

繰り返しの種類を選択します。

• 「休日以外」に設定した場合は、日曜日と「休日設定」(P326) で設定した休日にはアラームを通知しません。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作でアラームが起動する曜日を指 定します。

▶②▶「日月火水木金土」欄で[一覧] ▶指定する曜日にチェックを付ける▶[完了]

#### [阜(アラーム音)]

アラーム音を選択します。

**ミュージック**:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P256

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P251)へ 進みます。

i モーション: 「データBOX」の「i モーション」内に保存されている動画 / i モーションから選択します。→P286

**メロディ** : 「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→P293

#### [T(XE)]

全角で7文字、半角で15文字まで入力できます。入力内容は、起動後のアラーム画面にも表示されます。

#### [(湿(ターボアラーム)]

アラーム音が段階的に最大音量まで大きくなり、バイブレータが振動する ターボアラームを有効にするかどうかを設定します。

#### [⑫(スヌーズ)]

スヌーズ通知する時間の間隔を選択します。スヌーズ通知を設定しない場合は「OFF」を選択します。

# 4 [完了]

#### アラーム一覧画面のサブメニュー

プラーム一覧画面(P320)▶ [メニュー]▶次の 操作を行う

#### [編集]

選択中のアラームを編集します。→P320

#### [ON · OFF]

選択中のアラームの「ON」/「OFF」を設定します。

#### [複数選択]

アラームを選択して有効にするかどうかを設定します。

▶アラームにチェックを付ける▶ \_\_ [メニュー] ▶ [ON] / [OFF]

[\_\_\_\_\_[メニュー]を押して、「選択/解除」▶「全選択」「全解除」を選択できます。

#### 「アラーム」、および「スケジュール」「To Do」のアラームが通 知時刻になると

機能ごとに次のように動作します。

#### アラーム

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点 灯します。

- (OFF): アラームを解除します。スヌーズを設定している場合 は、スヌーズも解除されます。
- 「コー・「スヌーズ」: 一旦アラーム音を止めます。スヌーズの設定時 間が経過すると再びアラーム音が鳴ります。
- / 「またはFOMA端末を閉じる:アラームを解除します。スヌー ズを設定している場合は、スヌーズ通知を継続します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 スヌーズを設定している場合は、約5分間隔で12回繰り返しアラー ムが鳴ります(スヌーズの時間設定には関係なく5分となります)。

#### スケジュール

スケジュールのアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミ ネーションが点灯します。

- アラームを止めるには、● [OK] を押し、スケジュールの詳細画 面で(●) [OFF] を押します (スヌーズを設定している場合も同じ です)。
- 間隔を選択します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 その後は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります。
- ができます。その後は、約5分間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

#### To Do

To Doのアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネー ションが点灯します。

- アラームを止めるには、● [OK] を押し、To Doの詳細画面で (•) [OFF] を押します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 その後は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります。

✓
雨またはFOMA端末を閉じると、一旦アラーム音を止めること ができます。その後は、約5分間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

アラーム、スケジュールとTo Doのアラームを同じ時刻に設定した場合 アラーム→スケジュールのアラーム→To Doのアラームの優先順で通 知されます。

#### 公共モード(ドライブモード)設定中の場合 アラーム通知されません。

- アラームの場合は、翌日以降の設定時刻に通知されます。
- スケジュール/To Doのアラームの場合は、以後通知されることな く、待受画面に関が表示されたままとなります。アイコンを消すに は、該当のスケジュール/To Doを削除するか、アラーム設定を 「アラームなし」に変更してください。

#### スケジュール

# スケジュールを管理する

### スケジュールを登録する

会議や約束などの予定を登録できます。スケジュールは最大200件、 休日は100件まで登録できます。

- 「メニュー]▶ io (ステーショナリー)▶「スケジュール」▶スケジュールを登録する日付にカーソルを移動▶ ☐ [作成]▶「一般スケジュール」※▶次の操作を行う
  - ※ ワンセグのチャンネル設定を行っていない場合は、「一般スケ ジュール」を選択する操作はありません。
  - (一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。
  - 「ワンセグ視聴予約」を選択すると、ワンセグの視聴予約ができます。→P232

#### [一件名]

全角で200文字、半角で400文字まで入力できます。カレンダー画面 (月単位表示) 画面の下部に2件まで表示されます。件名を入力しないと スケジュールを登録できません。アラーム通知時の画面(アラーム画面) に表示されます。

#### [①(時刻設定)]

スケジュールの開始/終了日時を設定します。

終日: 特定の時刻は設定せずに、一日中のスケジュールとして登録

します。

**時刻設定**: 設定後、②で日時欄にカーソルを移動して、スケジュールの

開始/終了日時を入力します。

②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで日時を入力します(日付部分で④ [選択]を押すと、カレンダー表示で選択できます。時刻部分で④ [選択]を押すと、ダイヤルボタンと⑥で時刻を入力できる時刻設定画面が表示され

ます)。

- 終了日時を開始日時より前には設定できません。
- 「日付/時刻表示設定」(P107)の設定によっては、日付や時刻の表示順や表示内容が異なります。

#### 

全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。

#### [①(アラーム設定)]

設定されている開始日時をアラームで通知するかどうかを設定します。 「アラームなし」以外に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択します。

▶ ②▶ □欄で● [一覧] ▶アラーム音の種類を選択

**ミュージック**: 「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着 うたフル®から選択します。→P256

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P251)へ

進みます。

i モーション:「データBOX」の「i モーション」内に保存されている動

画/iモーションから選択します。→P286

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P293

#### [②(繰り返し設定)]

定期的に発生するスケジュールを繰り返して設定できます。繰り返さない 場合は、「1回」を選択します。

「1回」以外を選択した場合は、次の操作で繰り返し期限を設定できます。 を移動して、繰り返し期限日を設定

ダイヤルボタンで日付を入力します。● [選択] を押すと、カレン ダー表示で選択できます。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

▶ ②▶ 「日月火水木金土」 欄で ● [一覧] ▶ 指定する曜日にチェック を付ける▶ - [完了]

#### [?(カテゴリー)]

スケジュールの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーに よって、表示されるアイコンが変わります。

#### [倫(シークレット)]

「シークレットモード」(P118) が「ON」に設定されている場合に表示 されます。作成するスケジュールをシークレットデータにする場合は「設 定しを選択します。

# - [完了]

#### お知らせ

#### <シークレット>

- 「シークレットモード」(P118) を「シークレット専用モード」 に設定してスケジュールを登録した場合もシークレットデータに なります。
- シークレットデータのスケジュールは、「シークレットモード」が 「ON」または「シークレット専用モード」に設定されている場合 に表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、ア ラームが設定されているシークレットデータのスケジュールの設 定時刻になった場合は、アラームは通知されますが登録内容は表 示されず、アラーム画面には「シークレット」と表示されます。

### スケジュールを確認する

スケジュールの登録内容は、カレンダー画面から確認します。

[三/[メニュー]▶前(ステーショナリー)▶「スケ ジュール



カレンダー画面 (月単位表示)

- 1 スケジュールが登録されている日付
- 2 カーソルがあたっている日付に登録されているスケジュール 2件まで表示されます。開始時刻が過ぎたスケジュールは表示さ れません。
- 「1]/「3]:表示を年単位で切り替えます。
- 「フ」/「១」/ 「/」:表示を月単位で切り替えます。
- 「5]:表示を現在の日付に戻します。
- 土曜日は青、日曜日や祝日、休日は赤い文字で表示されます。
- カレンダー画面は月単位表示と週単位表示に切り替えられます。 →P325

# 🤈 確認する日を選択

・ (へ) / (へ): 前/次の日に表示を切り替えます。



- 日付
- 2 「カテゴリー」のアイコン
- 3 開始時刻~終了時刻、件名
- ◆ 日本時間以外の地域で登録されたスケジュール 「タイムゾーン設定」(P48)を日本と同じ「GMT+9:00」以 外の地域に設定中に登録されたスケジュールに表示されます。
- **⑤ アラーム設定表示** アラームが設定されている場合に表示されます。

# **3** 確認するスケジュールを選択

スケジュール詳細画面が表示されます。


• - [メール]:表示中のスケジュール内容をiモードメールの添付ファイルで送信します。

#### お知らせ

• 祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号までのもの)」に基づいています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります(2009年1月現在)。

#### カレンダー画面の表示を切り替えるには

カレンダー画面は、1ヶ月単位で表示する月単位表示と1週間単位で表示する週単位表示の2種類があります。表示を切り替えるには、次の操作を行います。



#### カレンダー画面のサブメニュー

### 月単位表示(P324)/週単位表示(P325)▶ - / [メ ニュー]▶次の操作を行う

#### [新規作成]

新規スケジュールを登録します。→P323

#### [休日設定・休日設定削除]

カーソルのあたっている日付を休日に設定/設定削除します。 休日に設定する場合は、「休日 | 欄にカーソルを移動▶● [編集] ▶休日 名を編集▶繰り返し設定欄にカーソルを移動して、次の項目を選択▶√ー 「完了」を押します。

設定日: カーソルのあたっている日付を休日に設定します。

毎週 : カーソルのあたっている日付の曜日を毎週休日に設定します。

**毎月** : カーソルのあたっている日付を毎月休日に設定します。

**毎年** : カーソルのあたっている日付を毎年休日に設定します。

#### 期間設定(2~31)

: カーソルのあたっている日付から2~31日の間の任意の期間を 休日に設定します。設定する期間は「期間設定(2~31)|欄に 入力します。

「毎週」「毎月」「毎年」を選択した場合は、次の操作で繰り返し期限を設 定できます。

- ▶②▶園欄で④ [一覧] ▶ 「期限を設定」▶繰り返し期限欄にカーソル を移動して、繰り返し期限日を設定
- ダイヤルボタンで日付を入力します。(●) 「選択〕を押すと、カレン ダー表示で選択できます。

休日設定を削除する場合は、「休日設定削除」▶「はい」を選択します。 「毎週|「毎月|「毎年|「期間指定(2~31)|に設定されている休日は、 繰り返し削除の確認画面でさらに「はい」を選択します。

#### [调単位表示・月単位表示]

カレンダー画面の表示を调単位/月単位に切り替えます。→P325

#### [指定日へ移動]

指定した日のカレンダー画面を表示します。♀○で「日付入力」欄の変更 箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで日時を入力します。

#### [削除]

前日まで削除: 当日より前の日付に設定されているスケジュールをすべ

て削除します。

全件削除 : すべてのスケジュールを削除します。

#### [赤外線全件送信]

スケジュール全件を赤外線诵信で送信します。→P308

#### [メモリ情報]

スケジュールと休日の登録状況が表示されます。

#### 「休日リセット]

「休日設定」で設定した休日を削除します。

#### [設定]

カレンダー画面の表示方法について設定します。設定後は「一」「完了」 を押します。

#### デフォルト表示

: スケジュール起動時のカレンダー画面の表示形式を設定しま

#### カレンダー表示設定

: 週の開始の曜日を日曜日/月曜日から選択します。

#### 週表示開始時刻

: カレンダー画面を週単位表示にする場合、表示開始位置の時刻 を設定します。

#### スケジュール一覧/詳細画面のサブメニュー

スケジュール一覧画面(P325)/詳細画面▶ - [メニュー]▶次の操作を行う

#### [新規作成]

新規スケジュールを登録します。→P323

#### [送信] \*1

選択中のスケジュール内容を i モードメールの添付ファイルまたは赤外線 通信で送信します。

#### [編集] ※2

選択中のスケジュールを編集します。→P323

#### [複数選択] ※3

選択した日付に登録されているスケジュールを選択して削除できます。

#### ▶削除するスケジュールにチェックを付ける▶ - [削除] ▶ 「はい」

• [三] [メニュー] を押して「削除」や、「選択/解除」から「全件選択」「全件解除」を選択できます。

#### [指定日へ移動] ※3

指定した日のスケジュール一覧を表示します。
②で「日付入力」欄の変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで日付を入力します。

#### [削除]

選択中のスケジュールと休日を削除します。

#### [microSDヘコピー] \*1

選択中のスケジュールをmicroSDカードへコピーします。

- ※1 「休日設定」の設定内容やお買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。
- ※2 お買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。
- ※3 スケジュール詳細画面では表示されません。

#### To Doリスト

# To Doを管理する

### To Doを登録する

実行しなければならない用件などTo Doとして50件まで登録できます。

# [メニュー] ▶ io (ステーショナリー) ▶ 「To Do リスト」 ▶ - [作成] ▶ 次の操作を行う

- [一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。
- 期日欄にカーソルがあるときは、「三フ [キャンセル] ▶ 「はい」 を選択して、To Doの作成を中止できます。

#### [?(カテゴリー)]

To Doの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。

#### [三件名]

全角で200文字、半角で400文字まで入力できます。To Doリスト画面に表示されます。件名を入力しないとTo Doを登録できません。アラーム通知時の画面(アラーム画面)に表示されます。

#### 

全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。

#### [關(期日)]

To Doの期日を設定します。日付は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します(日付部分で ③ [選択] を押すとカレンダー画面で設定できます。カレンダー画面の操作方法→P324)。時刻は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します(時刻部分で ④ [選択] を押すと、ダイヤルボタンと ③で時刻を入力できる時刻能定画面が表示されます)。

• 「日付/時刻表示設定」の設定によっては、日付や時刻の表示順や表示 内容が異なります。→P107

#### [金(優先順位)]

To Doの優先度を選択します。選択した優先度によって、表示されるアイコンが変わります。

#### [[](状態)]

To Doの状態を選択します。選択した状態によって、表示されるアイコンが変わります。

「完了」を選択した場合は、完了日時欄にカーソルを移動して、完了日時 を編集できます。

• 「完了」を選択した場合は、To Doの期日と件名の上に線が引かれ、To Doリスト画面で「完了」以外のTo Doの下に表示されます。

#### [((アラーム設定)]

設定されている期日をアラームで通知するかどうかを設定します。 「アラームなし」以外に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択します。

#### ▶②▶♀欄で● [選択] ▶アラーム音の種類を選択

**ミュージック**:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着 うたフル®から選択します。→P256

> 「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P251)へ 進みます。

iモーション:「データBOX」の「iモーション」内に保存されている動 画/iモーションから選択します。→P286

**メロディ** : 「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ ディから選択します。→P293 2 (完了)

### To Doを確認する


登録されているTo Doを一覧表示して確認できます。

# 【メニュー】▶ (ステーショナリー)▶「To Do リスト」

登録されているTo Doは、優先順位の高→低→なしの順に表示されます。優先順位が同じTo Doの場合は、期日の早いほうが上に表示されます。

また、期日が同じ場合は、登録日時の早いほうが上に表示されます。

• 「状態」が「完了」に設定されたTo Doは、期日と件名の上に線が引かれ、「完了」以外のTo Doの下に表示されます。



To Doリスト画面

- 「状態」のアイコン
- 2 期日と件名
- ❸ 優先順位
- ★/★/優先順位高/優先順位低/優先順位なし
- ⑤ 日本時間以外の地域で登録したTo Do 「タイムゾーン設定」(P48) を「GMT+9:00」以外の地域に 設定中に登録されたTo Doに表示されます。

# **介** 確認するTo Doを選択

To Do詳細画面が表示されます。

「メール」:表示中のTo Doを i モードメールの添付ファイルで送信します。

### To Doリスト画面/詳細画面のサブメニュー

**To Doリスト画面(P328)** / 詳細画面▶ [三] [メ ニュー] ▶ 次の操作を行う

#### [新規作成]

新規To Doを作成します。→P327

#### [送信]

選択中のTo Doを i モードメールの添付ファイルまたは赤外線通信で送信します。赤外線で全件送信もできます。

#### [編集]

選択中のTo Doを編集します。→P327

#### [状態変更]

選択中のTo Doの「状態」を変更します。→P328

#### [複数選択] ※

To Doを選択して削除できます。

- ▶削除するTo Doにチェックを付ける▶ 【削除】 ▶ 「はい」
- [三] [メニュー] を押して「削除」や、「選択/解除」から「全件選択」「全件解除」を選択できます。

#### [削除]

選択中のTo Doを削除します。

#### [microSDヘコピー]

選択中のTo DoをmicroSDカードへコピーします。

#### [カレンダーを表示]

現在の日付のカレンダーを表示します。

※ To Do詳細画面では表示されません。

#### 記念日マネージャー

# 記念日を管理する

日付カウンターと日付サーチを使用して、大事な予定(イベント)までの日数を待受画面に表示させたり、簡単に調べたりできます。

#### 日付カウンター

### 日付カウンターに登録する

当日までの日数を知りたい大事な予定(イベント)を30件まで登録できます。

[メニュー] ▶ in (ステーショナリー) ▶ 「記念日マネージャー」 ▶ 「日付カウンター」 ▶ ○ [追加] ▶次の操作を行う

#### [關(日付)]

イベントがある日付を設定します。日付は ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで入力します (③ [選択] を押すとカレンダー画面で設定できます。カレンダー画面の操作方法→P324)。

### [ヨメモ]

全角で40文字、半角で80文字まで入力できます。日付カウンター一覧画面に表示されます。入力しないと日付カウンターに登録できません。

#### [?(カテゴリー)]

イベントの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。 ● [一覧] を押すと、アイコン一覧画面からカテゴリーとアイコンを選択できます。

### 日付カウンターで確認する

登録されているイベント当日までの日数などを確認できます。



日付カワンター 一覧画面

1 カウンター表示

-表示:登録されている日付から現在までに経過した日数を表示 します。

+表示:現在から登録されている日付までの残りの日数を表示します。

待受画面表示アイコン 待受画面表示に設定されているイベントです。

# 7 確認するイベントを選択


イベントの詳細画面が表示されます。

● [編集]:イベントを編集します。

「三」[削除]:イベントを削除します。

#### 日付カウンターを待受画面に表示するには

登録されているイベントのうち、1件を選んで待 受画面にイベントまでの日数表示ができます。表 示させるには、日付カウンター一覧画面で次の操 作を行います。





イベントのカテ ゴリーと残りの 日数

### 日付カウンター一覧画面/詳細画面のサブメニュー

目付カウンター一覧画面(P330)/詳細画面▶「- 7 [メニュー]▶次の操作を行う

#### [新規作成]

新規イベントを登録します。→P329

#### [編集]

選択中のイベントを編集します。→P329

#### [待受画面表示・待受画面表示解除] ※

選択中のイベントのカウンター表示を待受画面に表示するかどうかを設定 します。

#### [複数選択] ※

イベントを選択して削除できます。

#### ▶削除するイベントにチェックを付ける▶ - [削除] ▶ 「はい」

• [三] [メニュー] を押して「削除」や、「選択/解除」から「全件選択」 「全件解除」を選択できます。

#### [削除]

選択中のイベントを削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

### 日付サーチを利用する

ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べる ことができます。例えば当日から100日後の日付を知りたい場合な どに利用すると便利です。9999日後まで調べることができます。

□ [メニュー] ▶ 前 (ステーショナリー) ▶ 「記念日 マネージャー」 ▶ 「日付サーチ」 ▶ 次の操作を行う

「リセット]:設定値をリセットします。

#### [開始日]

サーチを開始する日付を設定します。日付は ②とダイヤルボタンで入力します (③ [選択]を押すとカレンダー画面で設定できます。カレンダー画面の操作方法→P324)。

### [日後]

調べたい日数をダイヤルボタンで入力します。例えば「開始日」から100日後の日付を知りたい場合は「100」を入力します。

#### [結果]

指定した日数経過後の日付が表示されます。

#### カスタムメニュー

# よく使う機能を手早く実行する

よく利用する機能などをカスタムメニューに登録しておくと、少ない操作手順で機能を呼び出せて便利です。

### カスタムメニューを作成する

カスタムメニューによく利用する機能などを10件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている機能も変更できます。

例:未登録の項目 [メニュー 8] に機能を登録する場合

[メニュー] (1秒以上) ▶ 「メニュー 8」にカーソルを移動▶ (三 [追加]

新規追加画面が表示されます。

- ■登録されている機能を変更する場合 変更する機能にカーソルを移動▶ (=) [編集] を押します。
- 🤈 追加する機能を選択

カスタムメニューに選択した機能が登録されます。

• 既に登録されている機能は、重複して登録できません。

### カスタムメニューを利用する

- 待受画面▶ 7 [メニュー](1秒以上)
  - 次の操作でも表示できます。 [=7 [X=1-] ▶\= [DX94]



カスタムメニュー 画面

呼び出す機能を選択

#### カスタムメニュー画面のサブメニュー

カスタムメニュー画面(P332)▶ - 7 [メニュー]▶ 次の操作を行う

#### [新規追加] ※1

機能一覧から選択した機能を追加します。→P331

#### 「開く1 ※2

選択中の機能を実行します。

#### [編集] ※2

登録済みの機能を変更します。

#### []件削除] \*2

選択中の機能を削除します。

#### [全件削除]

登録済みの機能をすべて削除します。

- ※1 未登録のメニューを選択中に表示されます。
- ※2 登録済みの機能を選択中に表示されます。

#### 自局番号

# 自分の名前や画像を登録する

FOMA端末にお客様の個人情報を登録できます。

三 / [メニュー]▶ 🖪 (自局番号)▶ (●) [詳細]▶端末 暗証番号を入力



自局番号詳細画面

- 「- 7 [メニュー] ▶ [編集]
- 白局番号編集画面が表示されます。
- 情報を登録▶ [完了]

登録の操作については、「FOMA端末(本体) 電話帳に登録する | の 操作2(P78)を参照してください。ただし、シークレットデータの 設定はできません。

あらかじめ登録されている自局番号の変更や削除はできません。

#### お知らせ

i モードでメールアドレスを変更した場合、本機能に登録した メールアドレスは自動的に更新されません。

### 自局番号詳細画面のサブメニュー

### 自局番号詳細画面(P332)▶ - 7 [メニュー]▶次の 操作を行う

#### [メール/URL接続]

登録されている宛先情報によるメールの作成、サイトへの接続などをしま す。

メール作成: 自局番号以外のアドレスや電話番号を宛先に設定した

i モードメールを作成します。

メール添付 : 自局番号の登録内容を添付した i モードメールを作成します。

SMS作成 : 自局番号以外の電話番号を宛先に設定したSMSを作成します。

URI 接続 : 登録されているURI のサイトへ接続します。

#### [編集]

自局番号詳細画面を編集します。→P332

#### [赤外線送信]

自局番号詳細画面の情報を赤外線通信を利用して送信します。→P307

### [コピー]

**項目コピー**: 自局番号詳細画面の登録内容から項目を選択してコピーし

ます。

microSDへ: 自局番号詳細画面の情報をmicroSDカードへコピーします。

#### 「カスタマイズ発信】

登録されている自局番号以外の電話番号を変更して電話をかけます。

#### [リセット]

個人データの登録情報をすべて削除します。

# 通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金 を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通 話時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウント されます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤ ルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「O円 L もしくは「\*\*\*\*\*円」が表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替え てご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積 算開始) が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金はリヤットできます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまでも目安であり、実際の通 話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含 まれておりません。

### お知らせ

i 干ード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントさ れません。 i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガ イドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

#### 通話時間表示

### 通話時間を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間を確認でき ます。

三/[メニュー]▶ 🧃 (電話帳)▶「通話時間表示」

「直前通話時間:音声電話」

最新の通話時間を表示します。

「直前通話時間:テレビ電話]

最新のテレビ電話通話時間を表示します。

「精算通話時間:音声電話」

リセットしてから現在までの音声電話通話時間の合計を表示します。

[積算通話時間:テレビ電話]

リセットしてから現在までのテレビ電話通話時間の合計を表示します。

#### お知らせ

- 通話時間表示は、99時間59分59秒を超えると0秒に戻ってカウ ントされます。
- 着信中や発信中の時間はカウントされません。

#### 「通話時間表示」を各項目ごとにリセットするには

リセットする項目にカーソルを移動▶√- 「リセット」▶端末暗証番 号を入力▶「はい」を選択します。

#### 「通話時間表示」の全項目をリセットするには

全項目を一度にリセットできます。

▶ [= / [メニュー] ▶ 「オールリセット」▶端末暗証番号を入力▶ 「はい」

#### **積**算料金表示

### 通話料金を確認する

通話料金は、かけた場合のみカウントされます。

[\_ / [メニュー]▶ 🛐 (電話帳)▶「通話料金表示」▶ 「積算料金表示」

#### [前回诵話料金]

直前の通話料金を表示します。

#### [前回テレビ電話料金]

直前のテレビ電話通話料金を表示します。

#### [積質诵話料金]

前回リヤットしてから現在までの通話料金の合計を表示します。

#### [リセット日時]

前回リヤットした日時を表示します。

#### お知らせ

 WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他 の国際電話サービス利用時はカウントされません。

### 積算通話料金をリセットする

- [\_\_\_\_\_[メニュー]▶ 🛐 (電話帳)▶「通話料金表示」▶ 「積算料金表示」
- 「- [リセット]▶PIN2コードを入力▶「はい」

#### 通話料金 上限通知

# 通話料金の上限を設定する

積算通話料金の上限となる数値を設定して、上限を超えたときにお 知らせします。

- 7 端末暗証番号を入力▶次の操作を行う
  - (一覧]:選択されている項目の設定項目一覧画面が表示されます。

#### [上限通知設定]

通話料金上限通知をするかどうかを設定します。

#### [通話料金上限] ※

通話料金の上限を設定します。

#### [上限通知方法] ※

通話料金が設定した上限に達した場合の通知方法を選択します。

OFF : 通知しません。

サウンド+アイコン : 上限通知アイコンと上限通知音で通知します。

アイコン : 上限通知アイコンのみで通知します。

※「上限通知設定」を「ON」にすると設定できます。

? [完了]

# 上限を超えると

| 存受画面に ⑥(上限通知アイコン) が表示されます。「上限通知方法」が「サウンド+アイコン」に設定されている場合は、設定料金の上限を招えた通話の終了後に上限通知音が鳴ります。

#### 表示された上限通知アイコン表示を消すには

▶ [\_\_ [メニュー] ▶ (電話帳) ▶ 「通話料金表示」▶ 「上限通知 アイコン消去」▶端末暗証番号を入力

#### 世界時計

# 世界時計を使う

FOMA端末に登録されている世界の主要都市の日時を確認できます。

- - [検索]:都市名のリストを表示して選択できます。ダイヤルボタンで都市名を入力して検索することもできます。
- 7 ❖で目的の地域に移動▶● [選択]
  - 🚺 ホーム(自国)の日時
  - ② ホームとの時差
  - サマータイム設定表示 サマータイムが設定されている場合 に表示されます。
  - 4 選択中の都市名と日時



世界時計設定画面

3 ❷で目的の都市に移動▶● [設定]

### 世界時計設定画面のサブメニュー

世界時計設定画面(P335)▶ - 7 [メニュー] ▶次の 操作を行う

#### [都市検索]

都市名のリストを表示して選択します。ダイヤルボタンで都市名を入力し て検索することもできます。

#### [サマータイムON・サマータイムOFF]

サマータイムを設定・解除します。

#### ストップウォッチ

# ストップウォッチを使う

FOMA端末をストップウォッチとして利用できます。

- [三/[メニュー]▶前(ステーショナリー)▶「ストッ プウォッチ」
  - (●) [開始・停止・再開]:計測を開始/停止/再開します。
  - 「三」[リセット]:計測結果を消去します。
  - 「I an]:計測中に表示されます。押すたびにその時点の計測 結果(ラップタイム)を20番まで表示します。

#### 単位変換ツール

# 単位変換ツールを使う

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を利用する単位 に変換できます。

## 通貨の単位を変換する

手持ちの円をドルに変換するときなどに便利な機能です。

#### 為替レートを設定する

変換操作をする前に、為替レートを設定します。

[- 7 [メニュー] ▶ 前 (ステーショナリー) ▶ 「単位変 換ツール」▶「通貨」



诵貨変換画面

- 通貨単位欄にカーソルを移動▶ [レート]
  - あらかじめ通貨名として「円|「ドル|「ユーロ|「通貨1~3|が 登録されています。
- 次の操作を行う

#### [(通貨名設定欄)]

- ●) [選択] を押して通貨名を変更できます。全角で10文字、半角で20 文字まで入力できます。
- 最上段の「円」は変更できません。

#### [(為替レート設定欄)]

為替レートを設定します。10桁(小数点含む)まで入力できます。小数点 以下は2桁まで入力できます。例えば米ドルと円で変換する場合(例:1ド ル⇔120円) は、「円」に120を設定し、「米ドル」に1を設定します。

- [-7] [.] / # : 小数点を入力します。
- 「器」: 入力した数字を後ろから消去します。

# √− [完了]

#### 通貨を変換する

為替レートを設定した2種類の通貨の一方を他の通貨へ変換します。

- 通貨変換画面(P336)で通貨単位欄(2箇所)の通貨 を選択する
  - [一覧]:通貨の一覧画面が表示されます。
- 7 基準の通貨の数値入力欄に金額を入力する

もう一方の数値入力欄に変換後の金額が表示されます。どちらの数 値入力欄でも入力/変換できます。

- 入力可能な数値は次のとおりです。
  - 整数のみ:10桁
- 小数のみ:10桁(小数点以下8桁)
- 整数と小数が混じる場合:15桁(小数点を除く)
- 変換後の数値が次の数値を超える場合は、それ以上入力できなく なります。
  - 整数のみ:10桁
  - 小数のみ:8桁(小数点以下6桁)
  - 整数と小数が混じる場合: 15桁(小数点を除く)
- 2.147.483.647を超える場合
- 金額入力後に通貨単位欄の通貨を変更した場合は、上段の数値入 力欄の金額を基準として、下段の数値入力欄に変更後の金額が表 示されます。
- #: 小数点を入力します。

- 「器」: 入力した数値を後ろから消去します。
- 「リセット]:入力した数値をすべて消去します。

### 面積の単位を変換する

設定した2種類の面積の単位を変換します。

- ̄\_ [メニュー]▶ 🗰 (ステーショナリー)▶ 「単位変 換ツール」▶「面積」
- 面積単位欄(2箇所)の単位を選択する
  - [ユニット]:単位の一覧画面が表示されます。
- 基準の面積の数値入力欄に数値を入力する

もう一方の数値入力欄に変換後の数値が表示されます。どちらの数 値入力欄でも入力/変換できます。

数値入力の詳細は、「通貨を変換する」と同様です。→P337

### 温度の単位を変換する

温度の単位の摂氏(°C)と華氏(°F)を変換します。

[三/[メニュー]▶前(ステーショナリー)▶「単位変 換ツール」▶「温度」▶「摂氏(°C)」または「華氏(°F)」の 数値入力欄に温度を入力する

もう一方の数値入力欄に変換後の温度が表示されます。どちらの数 値入力欄でも入力/変換できます。

- -40~309まで、または10桁(-(マイナス)、小数点含む)ま で入力できます。
- 「一フ「ー(マイナス)]: 数値の前にー(マイナス)を入力します。
- # : 小数点を入力します。
- 「器」: 入力した数値を後ろから消去します。
- 「リヤット」: 入力した数値をすべて消去します。

## 長さ、重量、容積、速度の単位を変換する

[一/[メニュー]▶前(ステーショナリー)▶「単位変 換ツール」▶「長さ」/「重量」/「容積」/「速度」


以降の操作は「面積の単位を変換する」(P337) と同様に操作して ください。

#### 雷卓

# 電卓として使う

電卓機能を利用して、四則演算や関数を使った計算ができます。

[- 7 [メニュー] ▶ 前 (ステーショナリー) ▶ 「電卓」



- 1 計算表示部
- ② 四則演算 (+、−、X、÷ (/)、=)
- ❸ 操作ガイド

# 計算する

- \* : 小数点を入力します。
- # :()(カッコ)を入力します。
- 「器」: 入力した数字を後ろから消去します。
- **-** [AC]: 数字、計算をすべて消去します。

#### 電卓画面のサブメニュー

# 電卓画面(P338)▶ - / [機能] ▶次の操作を行う

#### [+/-1]

入力した数字の+/-を切り替えます。

#### [sin]

三角関数の計算に使用します。

#### [cos]

三角関数の計算に使用します。

#### [tan]

三角関数の計算に使用します。

#### [log]

対数関数の計算に使用します。

#### [In]

自然対数の計算に使用します。

指定された正の数値の自然対数(底をeとする対数)を計算します。

#### [exp]

指数関数の計算に使用します。

#### [sart]

平方根 (ルート) の計算に使用します。

#### [deg]

角度の単位を「度」に指定します。

#### [rad]

角度の単位を「ラジアン」に指定します。

ラジアンは、定数 $\pi$  (180° が $\pi$ ラジアン) で角度を表します。  $1ラジアンは(360度/2\pi) = 約57.29578度、1度は(2\pi/360度)$ =約0.01745ラジアン ( $\pi$ =3.141592653) になります。

#### メモ

# メモを利用する

### メモを作成する

メモを作成して保存します。メモは50件まで登録できます。

# 「− 7 [メニュー] ▶ 🔯 (ステーショナリー) ▶ 「メモ」 ▶ - [作成] ▶ 次の操作を行う

● 「一覧」:設定項目一覧画面が表示されます。

#### [?]カテゴリー]

メモの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、 表示されるアイコンが変わります。

#### [一内容]

メモの内容を入力します。全角で50文字、半角で100文字まで入力でき ます。内容を入力しないと登録できません。

# 7 (完了)

### メモを確認する

登録してあるメモを一覧表示して確認できます。

[三/[メニュー]▶់ 🗰 (ステーショナリー)▶「メモ」

XE (1/3)

日2009/01/01(木) 記念日の花束 煮2009/01/01(木) ケーキの材料確認 〒2008/12/26(金) 報告書提出の必要性

メモー覧画面

# 確認するメモを選択

メモ詳細画面が表示されます。

- 「編集]:選択中のメモを編集します。
- ▼ 「メール」: 「カテゴリー」と「メモ」の内容が本文に挿入さ れた i モードメール作成画面が表示されます。

#### メモー覧画面/詳細画面のサブメニュー

メモ一覧画面(P340)/詳細画面▶ <a>⊡/[メニュー]</a> ▶次の操作を行う

#### [新規作成]

新規メモを登録します。→P339

#### [送信]

選択中のメモ内容をiモードメールまたは赤外線通信で送信します。赤外 線で全件送信もできます。

#### [編集]

選択中のメモを編集します。→P339

#### [削除]

選択中のメモを削除します。

#### [複数選択] ※

メモを選択して削除します。

#### ▶削除するメモにチェックを付ける □ [削除] □ 「はい」

「-フ「メニュー」を押して「削除」や、「選択/解除」から「全件選択」 「全件解除」を選択できます。

#### 「microSDへコピー] \*

選択中のメモ内容をmicroSDカードへコピーします。

※ 詳細画面では表示されません。

# 平型スイッチ付イヤホンマイクで通話 する

FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続して、 電話の発着信操作ができます。

平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などをFOMA端末に接続するには、外部接続端子用イヤホン変 換アダプタ (別売) を利用します。→P27

### スイッチ動作を設定する

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して電話をかけるときの 相手をFOMA端末電話帳のメモリ番号で設定します。

- FOMA端末電話帳の「電話番号1」に登録された電話番号が設定されま す。
- [- 7 [メニュー] ▶ 🔯 (設定) ▶ 「発着信/通話機能」▶ 「イヤホン設定」▶次の操作を行う

#### 「イヤホンスイッチ設定]

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して電話をかけるようにす るには「ON」を選択します。

#### [発信メモリ番号] ※

電話帳のメモリ番号を入力します。

● 「検索」を押して、電話帳の検索画面から選択することもできます。

※「イヤホンスイッチ設定」を「ON」にすると設定できます。

三 [完了]

## スイッチを使って電話をかける

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して、イヤホン設定 (P341)で設定した電話帳のメモリ番号に記録された電話番号に音 声雷話をかけられます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1回押す
- 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクの スイッチ(1秒以上)を押して電話を切る

# スイッチを使って電話を受ける

電話がかかってくる▶平型スイッチ付イヤホンマイ クのスイッチを押す

電話に出ます。

- テレビ電話がかかってきた場合は、相手にカメラ画像が送信され ます。
- 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクの スイッチ(1秒以上)を押して雷話を切る

### 通話中にかかってきた別の電話を受ける

キャッチホンをご契約いただいて開始に設定している場合は、音声 電話中に別の音声電話がかかってきたとき、平型スイッチ付イヤホ ンマイクのスイッチを押して電話に出られます。

### 電話がかかってくる▶平型スイッチ付イヤホンマイ クのスイッチを押す

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。マ ルチ接続中画面が表示されます。

- ■電話に出ないで着信を拒否する場合 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを2秒以上押しま す。
- 通話が終了したら、<a>「</a>
  <a>「<a>を押して電話を切る</a>
  - マルチ接続中面面が表示されているときは、平型スイッチ付イヤ ホンマイクのスイッチを押して電話を切ることはできません。
  - ■マルチ接続中に保留中の音声電話に切り替える場合 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを2秒以上押します。

#### お知らせ

 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話している場合は、 「通話中クローズ設定」(P69)の設定に関わらず通話中にFOMA 端末を閉じても通話は終了または保留されません。

#### 自動通話

# 平型スイッチ付イヤホンマイクをつな |いで自動で電話を受ける

FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続中に電 話がかかってきたとき、設定した呼出時間が経過すると自動で電話 を受けるように設定できます。

- / [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「発着信 / 通話機能 | ▶ 「着信機能」▶「自動通話」▶次の操作を行う

#### 「白動涌話設定]

平型スイッチ付イヤホンマイクで自動的に電話を受けるには「ON」を選 択します。

#### [自動応答時間] ※

自動着信するまでの時間を入力します。

※「自動通話設定」を「ON」にすると設定できます。

# (完了)

#### お知らせ

• 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間または伝言 メモの応答時間より「自動応答時間」が短く設定されている場合 は、本機能が優先して動作します。

#### 時刻お知らせ

# 毎正時をお知らせする

毎正時(OO分)に合わせてお知らせ音を鳴らすかどうかを設定します。

【メニュー】▶☆(設定)▶「日付/時刻」▶「時刻 お知らせ」▶次の操作を行う

#### [セットサウンド]

お知らせ音を設定します。

- [リスト] でお知らせ音の一覧画面が表示されます。
- ・ ②で選択したお知らせ音が鳴ります。一覧画面では [再生] ► ②
   で確認できます。

#### [時刻設定] ※

お知らせ音を鳴らす時間帯を設定します。

- ②で変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルボタンで時刻を入力します (時刻部分で ⑥ [選択] を押すと、ダイヤルボタンと ⑥ で時刻を入力できる時刻設定画面が表示されます)。
- 「日付/時刻表示設定」の設定によっては、日付や時刻の表示順や表示 内容が異なります。→P107

※「セットサウンド」を「OFF」以外にすると設定できます。

# 7 (完了)

#### お知らせ

 設定確認時と毎正時のお知らせ音量は「アラーム/スケジュール 音」に従います。→P95

#### メモリ状況

# メモリの使用状況を確認する

FOMA端末のメモリの使用容量と空き容量を確認できます。 microSDカードを取り付けている場合は、microSDカードのメモ リの使用状況も確認できます。

[二/[メニュー]▶☆(設定)▶「その他」▶「メモリ状況」

## 7 確認したいメモリを選択

**データBOX**:「データBOX」に保存されているデータの容量を表示します。

**個人情報** : 電話帳、スケジュール、休日、メモ、To Do、日付カウンターに登録されているデータの容量と件数を表示します。

FOMAカード (UIM) メモリ

: FOMAカードに登録されているデータの容量と件数を

表示します。

microSD : microSDカードに登録されているデータの容量を表示

します。



# 文字入力

文字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	346
文字の入力方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	347
文字の入力設定をする ・・・・・・・・・ 入力設定	351
定型文を修正/登録する ・・・・・・・・・ 定型文編集	352
文字のコピー/切り取りと貼り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	354
区点コードで入力する ・・・・・・・・ 区点コード入力	354
よく使う単語を登録する ····· 辞書編集	355
学習データを初期状態に戻す ······ 学 <mark>習情報</mark> リセット	356
ダウンロードした辞書を使田する・・・・ ダウンロード辞書	356

# 文字を入力する

電話帳の登録やメールの作成など、さまざまな状況で文字の入力が 必要になりますので、あらかじめ文字の入力方法を覚えてFOMA端 末をご活用ください。

### 文字入力画面

文字入力画面では、そのときの入力モードや操作ガイド情報が表示 されています。



- 1 入力可能文字数 入力可能な残りの文字数またはバイト数を表示します。
- 🙆 操作ガイド欄 ボタンを1秒以上押してできる操作や、絵文字/記号/顔文字の 切り替えや全角/半角の切り替えを表示します。
- 3 入力モード欄 入力モードを表示します。

## 入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。入力 モードによっては、全角/半角文字の切り替えもできます。

入力している画面によっては切り替えができない場合があります。

### 文字入力画面(P346)▶\-\[文字]



入力モード 切り替え画面

# **̄ ̄[切替] / ❷ ▶ ● [選択]**

□ [切替] または ●を押すたびに入力モードが切り替わります。 ● [選択]を押す前に(②)を押すと、全角と半角が切り替わります (かな漢字入力モード、韓国語入力モードを除く)。

• 入力モード切り替え後、(●) [選択] を押さなくても選択した入力 干一ドで入力できます。

: かな漢字入力モード カ (カナ): カタカナ入カモード

a/A\*1 (ab/AB\*1)

. 英字入力モード 1 (12): 数字入力モード

韓※2: 韓国語入力モード

※1 [-7 [大文字] を押すと、切り替わります。

※2 SMS本文の入力を「日・韓(70文字)」に設定しているとき に表示されます。


# 文字の入力方法

かな漢字入力モードでは、入力中の文字から変換候補を予測する予測入力機能や、次に入力される文節を予測する次文節予測機能の2つの予測機能を使用して文字入力できます。

- 予測機能は「入力設定」の「予測ON/OFF」で設定できます。
- 各ボタンで入力できる文字については、「ダイヤルボタンの文字割当て 一覧」(P406)を参照してください。

例:かな漢字モードで文字を入力する場合

文字入力画面(P346)で文字を入力する



予測入力機能による変換候補(予測候補)が表示されます。

- 予測機能を「OFF」に設定している場合は、予測候補は表示されません。
- かな漢字入力モード、カタカナ入力モード、英字入力モードの場合は、文字入力後、一定時間が経過するとカーソルが自動的に右に移動します(自動カーソル移動機能)。自動カーソル移動機能は、確定時間を変更したり、無効にしたりできます。→P351
- を押した場合もカーソルが移動します(かな漢字入力モード以外では、②でもカーソルが移動します)。

### ■文字の入力以外で使用できるボタンと機能

ボタン	説 明
*	大文字/小文字を切り替えます。 ※切り替えできない文字、および数字入力モードでは使用できません。濁点が付けられる文字の場合は、濁点付加の表示後に切り替わります。
#/0	変換/入力が確定した文字を改行します。数字 入力モードでは  のみ有効です。
# (1秒以上)	変換/入力が確定した文字を1つ前の状態に戻し ます。
207 dt9	カーソルの前の1文字を消去します。
(1秒以上)	カーソル以降の変換/入力が確定した文字をすべて消去します。カーソルが文末にある場合は、文字をすべて消去します。
#	文字の入力確定前に押すと、ボタンに割り当て られている文字が逆順に表示されます。
[三] (1秒以上)	デコレーションの設定やコピーや切り取りなど をする文字の範囲を選択します。
* (1秒以上)	コピーや切り取りしたデータをカーソルの後へ 貼り付けます。

# ② ②で予測候補表示エリアにカーソルを移動

- (●) [確定]:入力文字を確定します。かな漢字入力モードでは、 変換せずに文字を確定する場合に押します。
- [三] [カナ英数]: カタカナ、英数字の組み合わせによる変換候補 を表示します。
- 「三 [変換]: 予測入力機能を使用しない場合の変換候補を表示します。 予測候補に入力したい変換候補が表示されない場合に押します。

# 🧣 変換する文字を選択

入力した文字の変換が確定します。次文節予測の候補がある場合は、 表示エリアに表示されます。入力したい文字が表示された場合は、 操作2~3と同様の操作で選択して入力できます。

変換を中止して文字入力に戻る場合は「器」を押します。

#### 予測機能を使わずに文字を変換するには

変換したい文字が予測候補に表示されない場合や、予測入力を 「OFF」に設定している場合は次の操作を行います。

- ① 文字入力画面(P346)で文字を入力する
  - 文字入力後、既に予測候補表示エリアにカーソルがある場合は、 [33]を押して文字入力エリアに移動させます。
- ② \ [変換]

カーソルがあたっている部分(変換部分)の 変換候補が表示されます。

• 変換部分が変換したい文字と異なる場合は、 



- ③ (②)で変換候補表示エリアにカーソルを移動
- 4 変換する文字を選択

入力した文字の変換が確定します。文節単位で変換されている場合 は、次の文節に変換部分が移動します。

#### 文字入力画面のサブメニュー

- 文字入力画面を表示したときの機能や、文字の入力状態などにより、表 示される項目が異なります。
- i モードメールのメール本文入力画面で表示される項目については、 「メール本文入力画面のサブメニュー」(P130) を参照してください。

### 文字入力画面(P346)▶ - 7 [メニュー]▶次の操作 を行う

#### [定型文]

登録されている定型文を選択して入力します。

**定型文入力**: 登録されている定型文を選択して入力します。

**定型文編集**: 定型文を作成して登録したり、登録した定型文を編集した りします。→P352

#### [文字編集]

範囲を指定して文字をコピー/切り取りして貼り付けます。→P354

#### 「辞書編集]

単語を登録します。→P355

#### [引用]

電話帳 : 電話帳の登録内容を引用します。

**自局番号**: お客様の電話番号を引用します。引用には端末暗証番号の入

力が必要になります。

#### バーコードリーダー

: バーコードリーダーが起動し、読み取った情報を引用します。

#### [入力設定]

**自動カーソル移動**:入力した文字を自動的に確定してカーソルを移動させ

るかどうかを設定します。→P351

操作ガイド : 操作ガイドを表示します。

予測ON/OFF : 予測入力機能を設定します。→P351

#### [特殊入力]

**スペース** : カーソルの前にスペースを入力します。 **改行** : カーソルの前に改行を入力します。

区点コード: 区点コードで文字を入力します。→P354

#### [入力中止]

入力した内容をすべて破棄します。

### 定型文を入力する

### FOMA端末に登録されている定型文を利用して入力できます。

- お買い上げ時は、「ユーザ作成1」「ユーザ作成2」に定型文は登録されていません。
- 文字入力画面(P346)▶ [メニュー]▶「定型文」 ▶「定型文入力」
- **2** 種別を選択▶定型文を選択 定型文が入力されます。

#### お知らせ

定型文は修正/登録できます。→P352

### 絵文字/記号/顔文字を入力する

】 文字入力画面(P346)▶ 🛋



絵文字一覧画面

「一 [切替]で入力モードを選択

絵: 絵文字入力モード 記: 記号入力モード 顔: 顔文字入力モード

**?** 🗖 で種類を切り替え

**絵文字入力モード**: 絵文字一覧画面で絵文字1/絵文字2/絵文字D (デコメ<sup>®</sup>絵文字)を切り替えます。

記号入力モード : 記号一覧画面で全角記号/半角記号を切り替えます。

**顔文字入力モード**:顔文字一覧表示からカテゴリー表示に切り替えます。

4 入力したい絵文字/記号/顔文字を選択▶ - [戻る]

選択した文字が入力されます。

入力候補エリアで続けて● [選択]を押すと、選択した文字を連続入力できます。

#### ■ 一覧画面で使用できるボタンと機能

ボタン	説 明
	一覧画面を画面の番号順に切り替えて表示します。
	一覧画面を画面の番号の逆順に切り替えて表示しま す。
1/2/	絵文字/記号一覧画面で最上段の左端/中央/右端 の文字にカーソルを移動します。
4/5/	絵文字/記号一覧画面で中段の左端/中央/右端の 文字にカーソルを移動します。
7/8/	絵文字/記号一覧画面で最下段の左端/中央/右端 の文字にカーソルを移動します。
	絵文字一覧画面で「絵文字1」「絵文字2」「絵文字D (デコメ®絵文字)」を切り替えます。

### お知らせ

入力している画面によっては、入力できない場合や入力モードを 切り替えられない場合があります。

#### 顔文字を編集するには

① 三 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「その他」▶ 「文字入力」▶ 「顔文 字編集Ⅰ

顔文字編集画面が表示されます。

- ② 顔文字の種類を選択▶編集したい顔文字にカーソルを移動▶ [編集] 選択した顔文字が入力された文字入力画面が表示されます。
- ③ 顔文字を変更▶● [確定] 変更した顔文字が上書きされて保存されます。

顔文字編集中のサブメニューは定型文編集時と同様です。→P353

### 韓国語を入力する

本FOMA端末では、SMSでのみ韓国語入力ができます。

- 韓国語を入力するには、SMS本文の入力モードを「日・韓(70文字)」 に設定してください。→P166
- SMSの本文入力画面▶ \ [文字]▶ \ [切替] / ○で「韓」にカーソルを移動▶● [選択]



# 文字を入力

子音と母音を組み合わせて入力します。

#### ■ 韓国語入力のボタン操作

子音	操作	子音	操作
Г	1	ᄑ	5 <b>* * *</b>
7	1 > *	HH	5 <b>* * #</b>
דר	1 ▶ #	۲	7
┙	2	<b>T</b>	7 <b>*</b>
П	2▶*	ķ	7 <b>* * *</b>
⋿	2 > * > *	X	7 ▶ #
CC	2 <b>* * #</b>	XX	7 <b>* * *</b>
2	4	0	8
П	5	ㅎ	8▶*
п	5 <b>*</b>		

母音	操作	母音	操作
ŀ	3	Н	3 > 9
ŧ	3▶*	Ħ	3 > * > 9
+	3▶3	7	3 > 3 > 9
#	3▶3 <b>▶</b> *	#	3 > 3 > * > 9
4	6	귝	6 <b>\</b> 3 <b>\</b> 9
щ	6 <b>*</b>	귁	6 > 9
+	6 > 6	둬	6 > 6 > 3 > 9
т	6 <b>6 *</b>	Ŧ	6 > 6 > 9
_		-	0 > 9
1	9		

### 入力設定

# 文字の入力設定をする

文字入力に関する設定を行います。

### 予測入力機能を設定する

かな漢字入力モードで入力中の文字から前文一致する変換候補を表 示する予測入力機能や、次に入力される文節を予測して表示する次 文節予測機能を有効にするかどうかを設定します。

文字入力画面(P346)▶ - [メニュー]▶「入力設 定」▶「予測ON/OFF」▶「ON]/「OFF」

#### お知らせ

 予測入力機能の設定は、次の操作でも可能です。 [三] [メニュー] ▶ 🙋 (設定) ▶ 「その他」▶ 「文字入力」▶ 「予測入力」▶「ON」/「OFF」

### 文字を自動で確定するように設定する

文字を入力したとき、設定した時間で文字が自動的に確定されて カーソルが進むように設定できます。

- 文字入力画面(P346)▶ 7 [メニュー]▶ 「入力設 定」▶「自動カーソル移動」▶「OFF」/「遅い」/「普通」 /「凍いし
  - 「OFF」に設定すると、自動で文字を確定しません。

#### 定型文編集

# 定型文を修正/登録する

頻繁に使用するあいさつやフレーズなどを定型文に登録すると、文 字の入力時に呼び出してすばやく入力できます。

### 定型文を登録する

新しく登録する定型文は、「ユーザ作成1」「ユーザ作成2」に保存で きます。それぞれ定型文を10件まで登録できます。

文字入力画面(P346)▶ - 7[メニュー]▶「定型文」 ▶「定型文編集」

定型文種別が一覧表示されます。



定型文編集 一覧画面

- 「ユーザ作成1」/「ユーザ作成2」▶登録する番号に カーソルを移動▶ - [編集]
  - 全角で64文字、半角で128文字まで入力で きます。



登録する文字を入力▶● [確定]

定型文が登録されます。

### お買い上げ時の定型文を変更する

お買い上げ時に登録されている定型文を変更できます。

文字入力画面(P346)▶ \_\_ [メニュー]▶「定型文」▶「定型文編集」▶定型文種別を選択



「あいさつ」の 定型文一覧画面

- 2 定型文にカーソルを移動▶ [編集] 選択した定型文が入力された定型文編集画面が表示されます。
- 3 定型文を変更▶● [確定] 定型文が登録されます。

#### お知らせ

- 自分で登録したユーザ作成フォルダの定型文も変更できます。
- 定型文の登録/変更は、次の操作でもできます。
   [三/ [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力」 ▶
   「定型文編集 |

#### 定型文編集一覧画面のサブメニュー

定型文編集一覧画面(P352)▶ - [メニュー]▶次 の操作を行う

#### [全件リセット]

すべての定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

#### [キャンセル]

定型文の編集を終了します。

### 定型文一覧画面/全文表示画面のサブメニュー

■ 定型文一覧画面(P353)/全文表示画面 ► [-][メ ニュー] ► 次の操作を行う

#### []件削除]

選択中の定型文を削除します。

#### [1件リセット] \*1

選択中の定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

#### [カテゴリーリセット] \*2

カテゴリー内のすべての定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

#### [キャンセル]

定型文の編集を終了します。

- ※1 定型文の種別が「ユーザ作成1」「ユーザ作成2」の場合は選択できません。
- ※2 全文表示画面のサブメニューでは表示されません。

# 文字のコピー/切り取りと貼り付け

文字をコピー/切り取りして、他の位置や画面に貼り付けられます。 コピー/切り取りした文字は、電源を切るか新たに文字をコピー/ 切り取りするまで何度でも貼り付けができます。

- 文字入力画面(P346)▶ / [メニュー]▶ 「文字編 集 |▶「コピー | / 「切取り |
- ⑦で開始位置にカーソルを移動▶
   [選択]
  - 入力済みの文字をすべて選択する場合 「一」「全選択」を押します。
- ※で終了位置にカーソルを移動▶ (●) [選択]
- 貼り付け先の文字入力画面を表示▶⋘で貼り付け先 ヘカーソルを移動
- 5 [→ ] [メニュー] ▶ 「文字編集」 ▶ 「貼付け」 ▶ 「はい」
  - ニュー]▶「文字編集」▶「元に戻す」を選択します。

#### お知らせ

- コピーまたは切り取りした文章が、貼り付け先で入力可能な文字 数を超えている場合は、入力可能な文字数以降が消去された文章 が貼り付けられます。
- コピーまたは切り取った文字が、貼り付け先で入力可能な文字の 場合のみ貼り付けられます。例えばメールアドレスの入力欄(半 角英数字)に、ひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行できない入力画面に改行を含んだ文字を貼り付けた場合は、 改行部分は空白(半角スペース)に置き換えられます。
- デコメール®本文中にコピー・切り取りして貼り付けた場合。デコ レーションの情報も貼り付けられます(一部のデコレーション情報 を除く)。

#### 区点コード入力

# 区点コードで入力する

4桁の区点コードを入力して文字、数字、記号などを呼び出せます。

- 区点コード一覧表については、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コー ド一覧」をご覧ください。
- 文字入力画面(P346)▶ 7 [メニュー]▶ 「特殊入 カル「区点コード」



区点コード入力画面

# 2 入力したい文字などの区点コード(数字4桁)を入力▶ (④) [選択]

対応する文字が入力されます。

- 続けて

   (選択)を押すと、選択した文字などを連続して入力できます。
- ●でカーソルを移動して、入力する文字などの選択もできます。

#### 辞書編集

# よく使う単語を登録する

文字を入力しても変換候補に出てこない単語や、特殊な読み方をする単語などを、読みがな(読み)とともに最大100件まで登録できます。文字入力時に登録した読みを入力すると変換候補に表示されます。

- 文字入力画面(P346)▶ [メニュー] ▶ 「辞書編 集」
  - [選択]:登録済みの単語を編集します。

登録単語一覧

登録単語一覧画面

7 - [作成] ▶次の項目を選択/登録

#### [読み]

登録する単語を呼び出すための読みがなを入力します。全角ひらがなのみ 20文字まで入力できます。

空白(スペース)は登録できません。

#### [単語]

登録する単語を入力します。全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。文字入力画面で「読み」に設定した文字を入力すると、変換候補として表示されます。

• 改行は登録できません。

# 3 [登録]

単語が辞書に登録されます。

#### お知らせ

- 単語の登録は、次の操作でもできます。
   [三] [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力」 ▶
   「辞書編集」
- 韓国語は辞書に登録できません。

## 単語を削除する

「辞書編集」で登録した単語を1件または全件削除できます。

例:1件削除する場合

登録単語一覧画面(P355)で削除したい単語にカー ソルを移動

# 7 [メニュー]▶[1件削除]▶[はい]

選択した単語が削除されます。

#### ■全件削除する場合

登録単語―覧画面で[-/ [メニュー] ▶ 「全件削除」▶ 「はい」を選択します。

#### 学習情報リセット

# 学習データを初期状態に戻す

FOMA端末に記録されている文字入力に関する学習データをリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力」▶ 「学習情報リセット」 ▶ 「はい」 / 「いいえ」

#### 学習データとは

変換候補から選択して入力した内容や、入力した文字を変換せずに

● [確定] を押して確定した内容などの履歴を記録したデータです。 次回に同じ内容の先頭文字を入力すると、変換候補の最初に表示されるようになります。


#### ダウンロード辞書

## ダウンロードした辞書を使用する

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を有効にして、文字の変換時に使用するように設定できます。有効に設定できる辞書は5件までです。

FOMA端末に保存できる辞書は最大10件です。

# [三/[メニュー]▶☆(設定)▶[その他]▶「文字入力」▶「ダウンロード辞書」



'ワンロー | 辞書画面

- **7** 有効にする辞書にカーソルを移動▶**●**[有効]
  - 辞書が有効になります。
  - ■辞書を無効にする場合

有効な辞書にカーソルを移動して●「無効」を押します。

### ダウンロード辞書画面のサブメニュー

- - [表示]:辞書の詳細情報を表示します。

#### [1件削除]

選択中の辞書を削除します。

#### [全件削除]

リスト中の全辞書を削除します。

# ネットワークサービス

### 利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスを ご利用いただけます。

サービス名	お申し込み	月額使用料	サービス名	お申し込み	月額使用料
留守番電話 サービス	必要	有料	デュアルネット ワークサービス	必要	有料
キャッチホン	必要	有料	英語ガイダンス	不要	無料
転送でんわ サービス	必要	無料	マルチナン バー	必要	有料
迷惑電話ストッ プサービス	不要	無料	OFFICEED	必要	有料
発信者番号 通知サービ ス	不要	無料	公共モード (ドライブ モード)*	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料	公共モード (電源OFF) **	不要	無料

- ※公共モード→P71、P72
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの 法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認 ください。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを 使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

留守番電話サービス ・・・・・・・・・・ 留守番電話	358
キャッチホン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	360
転送でんわサービス ・・・・・・・・・・・ 転送でんわ	362
迷惑電話ストップサービス ・・・・・・・ 迷惑電話ストップ	363
発信者番号通知サービス ・・・・・・・・・ 発信者番号通知	364
番号通知お願いサービス ・・・・・ 番号通知お願いサービス	364
通話中着信設定 · · · · · · · · · · · · 通話中着信設定	365
通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ	
······通話中着信動作選択	365
デュアルネットワークサービス	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ デュアルネットワーク	366
英語ガイダンス 英語ガイダンス	366
サービスダイヤル ・・・・・・・・・・・ サービスダイヤル	367
遠隔操作を設定する ・・・・・・・・・・・・ 遠隔操作設定	367
マルチナンバー ・・・・・・・・・・マルチナンバー	368
OFFICEED	370
サービスを登録して利用する	
······················追加サービス(USSD登録)	370
応答メッセージを登録する ・・・・・・・ 応答メッセージ	371

#### 留守番雷話

# 留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に 出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に 応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお 預かりするサービスです。

- 伝言メッセージの録音は1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話そ れぞれ最大20件で、最長72時間保存されます。
- 伝言メッセージが録音されると、待受画面に□■(数字は件数)を表示 してお知らせします。ただし、テレビ電話で伝言メッセージが録音され た場合は、待受画面に国は表示されず、着信通知(SMS)でお知ら せします。
- 伝言メモ(P72)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを 優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話や テレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信として記 録され、鳥1(数字は件数)が表示されます。

### 留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する ステップ2: 電話がかかってくる\*\*

ステップ3:電話をかけてきた相手が伝言メッセージを録音する

ステップ4: 伝言メッセージを再生する

※ 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッ セージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#| を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替わります。

#### お知らせ

- ステップ2でサービスエリア内にいるときや電源を入れているとき は、設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信音 が鳴っている間に電話に出ないと、留守番電話サービスセンター に接続されます。呼出時間は変更できます。
- ステップ3で伝言メッセージが録音されると、待受画面に□■(数 字は件数)が表示され、着信履歴には不在着信履歴が記録されま す。ただし、呼出時間がO秒に設定されている場合は、着信履歴に は記録されません。
- 留守番電話サービスを停止に設定中でも、着信した音声電話をサ ブメニューから手動で留守番電話サービスセンターに接続できま ਰ<sub>•</sub> →P68
- 留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、 「1412」へ音声電話発信をしてください。

# 留守番電話サービスを利用する

# [- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「留守番 電話」▶次の操作を行う

#### [留守番電話サービス開始]

留守番電話サービスを開始します。

#### [留守番呼出時間設定]

電話を着信してから留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間を 設定します。

#### ▶「はい」▶呼出時間を入力

#### 「留守番サービス停止」

留守番電話サービスを停止します。

#### [留守番設定確認]

現在の留守番電話サービスの設定状況を確認します。

「-フ「メニュー」を押すと、留守番電話サービスの開始や停止、留守番 呼出時間を設定できます。

#### 「留守番メッヤージ再生]

留守番電話サービスセンターに接続し、録音された伝言メッセージを再生 します。

#### [留守番サービス設定]

留守番電話サービスセンターに接続し、音声ガイダンスに従って設定を変 更します。

#### 「メッセージ問合せ]

新しい伝言メッセージが録音されているかどうかを問い合わせます。

#### [着信通知]

FOMA端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、 再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことをSMSで お知らせするサービスです。

着信诵知開始 : 着信诵知サービスを開始します。 着信诵知停止 : 着信诵知サービスを停止します。

**着信通知開始設定確認**: 着信通知サービスの設定状況を確認します。

#### [表示消去]

アイコン表示エリアに表示されている回りを消去します。

#### [件数增加鳴動設定]

新しい伝言メッセージが録音されたときにイルミネーションの点灯と着信 音を鳴らすかどうかを設定します。

#### お知らせ

- 「SMS—括拒否」を設定している場合でも、着信通知は受信される。
- 設定および着信通知(SMSの受信)にかかる料金は無料です。

#### キャッチホン

# キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせ し、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができます。ま た、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ 電話をかけることもできます。

- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中着信動作選択」 (P365) を「通常着信」に設定してください。他の設定になっている 場合は、キャッチホンを開始しても音声電話中にかかってきた音声電話 に応答することはできません。
- 次の場合キャッチホンは動作しません。
  - 発信中、相手を呼出中のとき
  - テレビ電話中に音声電話がかかってきたとき
  - 音声電話中にテレビ電話がかかってきたとき

### キャッチホンを利用する

[- / [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「キャッ 

### [キャッチホンサービス開始]

キャッチホンを開始します。

#### 「キャッチホンサービス停止」

キャッチホンを停止します。

#### [キャッチホンサービス設定確認]

キャッチホンが設定されているか、停止されているかを確認します。

# 通話を保留してかかってきた電話に出る

音声電話中に別の音声電話がかかってくると、受話口から「プププ… プププ…」という通話中着信音が流れ、着信中画面が表示されます。

## 電話がかかってくる▶ -

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。画面 には「マルチ接続中」と表示されます(マルチ接続中画面)。

- √- 「切替」: 押すたびに現在の通話と保留中の通話を切り替えま す。
- (•) [Spk ON · Spk OFF]: ハンズフリー通話のON/OFFを切り替え ます。
- /雨:現在の通話を終了します。

#### お知らせ

「通話中着信設定」を開始に設定している状態で、音声電話の通話 中に「プププ・・・プププ・・・」という通話中着信音が聞こえても、 キャッチホンサービスを停止している場合は電話に出られません。

### 通話を保留して電話をかける

通話中の音声電話を保留して、新たに音声電話をかけます。

音声電話中画面(P53)▶● [OK]▶ - [メニュー] ▶「新規発信」▶雷話番号を入力▶ □

新しく通話が始まり、以前の通話は自動的に保留され、マルチ接続 中画面が表示されます。

- 保留中の電話に切り替える場合は(●) [OK] ▶[-7 [メニュー] ▶「通話切替」を選択します。
- 保留中の電話を切る場合は、上記操作で保留中の電話に切り替え、 / 「を押します。

### 通話を終了してかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を切り、かかってきた音声電話に出ます。キャッチ ホンを利用中の場合でも操作できます。

# 電話がかかってくる▶(•)[OK]▶[-/[メニュー]▶ 「通話中通話終了」

音声電話の終了画面が表示され、かかってきた電話の音声電話着信 中画面が表示されます。

#### ■保留中の電話を終了して電話に出る場合

- (●) [OK] ▶ [-7 [メニュー] ▶ [通話終了] ▶ [保留中通話 終了! を選択します。
- マルチ接続中の場合、通話中の電話が保留され、かかってきた 電話の相手と诵話できます。

# □ または □ [応答]

### 通話中の着信中画面のサブメニュー

通話中の着信時に(●)[OK]▶ - [メニュー]▶次の 操作を行う

#### [留守番電話] ※]

着信中の電話を留守番電話サービスヤンターに接続します。

#### [着信护否]

着信を拒否して電話を切ります。

#### [転送でんわ] \*2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

#### [诵話中诵話終了]

現在の通話を切って、着信中の状態になります。

#### [ミュート・ミュート解除]

現在の诵話の消音/消音解除を設定します。

- 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できませ
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話 番号を指定していない場合は使用できません。

### マルチ接続中画面のサブメニュー

マルチ接続中画面▶(•)[OK]▶[=][メニュー]▶次 の操作を行う

#### [通話切替]

現在の通話と保留中の通話を切り替えます。

#### [通話終了]

相手を選択して诵話を終了します。

**通話中通話終了**: 現在の通話を終了します。保留中の通話がある場合は、

自動的に切り替わります。 保留中通話終了:保留中の通話を終了します。

全诵話終了 : すべての诵話を終了します。

### [ミュート・ミュート解除]

現在の诵話の消音/消音解除を設定します。

#### [白局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力されたiモードメールを作成し ます。→P128

#### [電話帳検索] ※

電話帳を検索します。→P85

※ 雷話帳の起動中は使用できません。使用する場合は、タスク一覧画面 から該当する機能を終了させてください。→P320

#### 転送でんわ

# 転送でんわサービス

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定 した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電 話を転送するサービスです。

- テレビ電話がかかってきたときは、転送先が3G-324Mに準拠したテレビ 電話対応端末のみ転送します。
- 転送先へ転送したときの通話料金は、転送でんわサービスのご契約者に かかります。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 伝言メモ (P72) を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを 優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話や テレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信として記 録され、鳥1(数字は件数) が表示されます。

### 転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1:転送先の電話番号を登録する ステップ2:サービスを開始に設定する ステップ3: 電話がかかってくる ステップ4: 転送先へ電話を転送する

#### お知らせ

- ステップ3でサービスエリア内にいるときや電源を入れているときは、 設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信音が 鳴っている間に電話に出ないと、転送先に転送されます。呼出時 間は変更できます。
- ステップ4で電話が転送されると、着信履歴には不在着信履歴が記 録されます。ただし、呼出時間がO秒に設定されている場合は、着 信履歴には記録されません。
- 転送でんわサービスを停止に設定中でも、着信した電話をサブメ ニューから手動で転送先に転送できます。→P68

# 転送でんわサービスを利用する

[メニュー]▶ ☆ (設定)▶「サービス」▶「転送で んわ」▶次の操作を行う

#### [転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始します。

**転送先変更** : 転送先の電話番号を登録します。「−フ「検索」を押すと、

電話帳から検索できます。

呼出時間設定: 電話を着信してから電話を転送するまでの時間を設定し

ます。

#### 「転送サービス停止」

転送でんわサービスを停止します。

#### [転送先変更]

転送先の電話番号を変更します。 - 7 「検索」を押すと、電話帳から検 索できます。

• 確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、転送先の電話番号の 変更と同時に転送でんわサービスを開始に設定します。

#### [転送先通話中時設定] ※

転送先が通話中だった場合に留守番電話サービスセンターに接続するよう に設定します。

#### [転送サービス設定確認]

現在の転送でんわサービスの設定状況を確認します。

※ 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。

## 転送ガイダンスの有無を設定する

- メニューからは操作できません。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧くだ さい。

# 「1429」を入力▶ 🗖

以降は音声ガイダンスに従って操作してください。

#### 迷惑雷話ストップ

# 迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように拒否するサー ビスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相 手にはガイダンスで応答します。

- 電話番号は30件まで登録できます。
- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りま せん。また、着信履歴にも記録されません。

# [- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ [サービス] ▶ 「迷惑電 話ストップ/▶次の操作を行う

#### [迷惑電話着信拒否登録]

最後に応答した相手の電話番号を登録し、着信を拒否するように設定しま す。

#### [雷話番号指定拒否登録]

電話番号を指定して登録し、着信を拒否するように設定します。

#### [迷惑電話全登録削除]

拒否登録した電話番号をすべて削除します。

#### 「洣惑雷話1登録削除]

最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うご とにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。

#### [拒否登録件数確認]

拒否登録した件数を確認します。

#### 発信者番号通知

# 発信者番号通知サービス

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知することができ るサービスです。相手の電話機がデジタル端末で発信者番号を表示 できる場合は、お客様の電話番号が相手の電話機に表示されます。

• 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注 意ください。

# [- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「発信者 番号通知」▶次の操作を行う

#### [発信者番号通知設定]

電話をかけたときに、自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定し ます。設定にはネットワーク暗証番号の入力が必要になります。

#### [発信者番号通知設定確認]

現在の発信者番号通知サービスの設定状況を確認します。

#### 番号通知お願いサービス

# 番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知 のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、着信履歴に記 録されず、不在着信诵知画面も表示されません。
- [- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「番号通 知お願いサービス」▶次の操作を行う

#### [番号通知開始]

番号通知お願いサービスを開始します。

#### [番号通知停止]

番号通知お願いサービスを停止します。

#### [番号通知設定確認]

現在の番号通知お願いサービスの設定状況を確認します。

### お知らせ

本サービスは、非通知理由が「非通知設定」の電話のみ対象になる。 ります。

#### 诵話中着信設定

# 通話中着信設定

「通話中着信動作選択」で設定した着信動作の使用を開始、停止しま す。現在の設定内容を確認することもできます。

[- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「通話中 着信設定 I▶次の操作を行う

#### [通話中着信設定開始]

「通話中着信動作選択」で設定した応答方法を開始します。

### 「诵話中着信設定停止」

「通話中着信動作選択 | で設定した応答方法を停止します。

#### [诵話中着信設定確認]

現在の通話中着信設定の設定状況を確認します。

#### 通話中着信動作選択

# 通話中に電話がかかってきたときの対 応方法を選ぶ

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスをご契約 されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話に どのように対応するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスが未契約の場 合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 「通話中着信動作選択」を利用するには、「通話中着信設定」を開始に設 定してください。

# [- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「通話中 着信動作選択」▶着信動作を選択

**通常着信**: 着信動作します。留守番電話サービス、キャッチホン、

転送でんわサービスが設定されている場合は、その設定

に従います。

**留守番電話**: 留守番電話サービスで応答します。キャッチホンを設定

していても留守番電話サービスへ接続されます。

**転送でんわ**: あらかじめ登録している転送先へ転送します。キャッチ

ホンや留守番電話サービスを設定していても転送されま す。

着信拒否 : 着信を拒否します。

#### お知らせ

• 着信動作の設定にかかわらず、かかってきた音声電話やテレビ電 話は着信履歴に記録されます。

#### デュアルネットワーク

# デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用い ただけるサービスです。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた 使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、利用不可状態の端末 から行ってください。

# [-7[メニュー]▶☆(設定)▶「サービス」▶「その他」 ▶「デュアルネットワーク」 ▶次の操作を行う

#### [デュアルネットワーク切替]

movaからFOMAに切り替えてFOMA端末を利用できるようにします。

#### [デュアルネットワーク状態確認]

現在の設定状態を確認します。

### お知らせ

 FOMAからmovaに切り替える場合は、mova端末から操作してく ださい。

#### <デュアルネットワーク切替>

通信中に切り替えを行うと、強制的に通信が切断されます。

#### 英語ガイダンス

# 英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイ ダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができ ます。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明	
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。	
英語	英語で音声ガイダンスが流れます。	

#### ■ 着信時(お客様に電話をかけてきた相手へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明	
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。	
日本語+英語	日本語で音声ガイダンスが流れた後に英語で音声ガ イダンスが流れます。	
英語+日本語	英語で音声ガイダンスが流れた後に日本語で音声ガ イダンスが流れます。	

• 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が 着信者側の着信時の設定より優先されますので、発信者側の発信時の設 定と着信者側の着信時の設定を合わせておいてください。例えば、着信 時側のガイダンス言語が日本語+英語の場合、発信者側のガイダンス言 語を英語に設定していないと、英語のガイダンスは流れません。

# **̄** [メニュー] ▶ **☆** (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「英語ガイダンス I▶次の操作を行う

#### 「ガイダンス設定]

ガイダンスを設定します。

発信時+着信時:発信時と着信時の言語を設定します。「はい」を選択し

た後に言語を選択します。

発信時 : 発信時の言語のみを設定します。「はい」を選択した後

に言語を選択します。

: 着信時の言語のみを設定します。「はい」を選択した後 着信時

に言語を選択します。

#### [ガイダンス設定確認]

現在のガイダンス設定の設定状況を確認します。

#### サービスダイヤル

# サービスダイヤル

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけること ができます。

- お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表 示されない場合があります。
  - [\_\_\_\_\_[メニュー] ▶ 🙋 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「サービスダイヤル」▶次の操作を行う

#### 「ドコモ故障問合せ】

故障の問い合わせ先へ電話をかけます。

#### 「ドコモ総合案内・受付]

総合案内・受付へ雷話をかけます。

#### 读隔操作設定

# 遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一 般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにし ます。

- 海外で留守番電話サービスや転送でんわサービスを利用する場合は、あ らかじめ遠隔操作設定を設定しておく必要があります。
- / [メニュー]▶☆(設定)▶「サービス」▶「その他」 ▶「遠隔操作設定」▶次の操作を行う

#### 「遠隔操作開始]

遠隔操作を開始します。

#### [遠隔操作停止]

遠隔操作を停止します。

#### [遠隔操作設定確認]

遠隔操作の設定状態を確認します。

#### マルチナンバー

# マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と 付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスで す。

- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号 1/付加番号2) に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチ ナンバーが表示され、この番号で発信します。

#### 電話番号設定

### 付加番号を登録する

付加番号の名前や番号、着信音を登録/設定できます。

[- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「マルチナンバー」▶「電話番号設定」▶次の操作を行 う



電話番号設定画面

#### [基本契約番号:名前]

基本契約番号の名前を登録します。

#### [電話番号]

ご契約の雷話番号(基本契約番号)を表示します。

#### [付加番号]:名前]

付加番号1の名前を登録します。

#### [電話番号]

付加番号1の電話番号を登録します。

#### [付加番号2:名前]

付加番号2の名前を登録します。

#### [雷話番号]

付加番号2の電話番号を登録します。

# 2 [完了]

### 通常発信番号を設定する

登録した付加番号を、電話をかけるときに通常使用する電話番号と して設定できます。

[- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「マルチナンバー」▶「通常発信番号設定」▶「基本契 約番号 | / 「付加番号 1 | / 「付加番号 2 | ▶ 「はい |

## 通常発信番号の設定を確認する

[- 7[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「マルチナンバー」▶「通常発信番号設定確認」▶「は W

### 1回の通話ごとに発信番号を設定する

- 雷話番号を入力
- / [メニュー] ▶ 「マルチナンバー」▶付加番号の名 前を選択

### 着信音や画像を設定する

- [- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「マルチナンバー」▶「着信音&画像設定」▶設定する 付加番号を選択▶次の操作を行う
  - [一覧]:設定項目一覧画面が表示されま



付加番号設定画面

#### [個別設定]

着信音や画像を設定するかどうかを選択します。

#### [着信音] \*

着信音を設定します。

**ミュージック**: ②で下の欄にカーソルを移動して、「データBOX」の

「ミュージック」内に保存されている着うたフル®から選 択します。→P256

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P251)へ

進みます。

i モーション: ②で下の欄にカーソルを移動して、「データBOX | の「i

モーション | 内に保存されている動画/i モーションから

選択します。→P286

: ②で下の欄にカーソルを移動して、「データBOX」の メロディ

「メロディー内に保存されているメロディから選択します。

→P293

OFF : 着信音を設定しません。

#### [着信画面] ※

着信時に表示する画像を設定します。

画像 :「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像から選択します。→P276

i モーション: 「データBOX | の「i モーション | 内に保存されている動

画/i モーションから選択します。→P286

※「個別設定」を「ON」にすると設定できます。

# 7 (三 [完了]

#### お知らせ

「着信音選択」(P94)「着信画面設定」(P101)に映像/音声が 含まれる動画/i モーションが設定されているときに、「着信音」 「着信画面」のどちらかを「端末設定に従う」に設定した場合は、 該当する音声電話/テレビ電話がかかってくると、本設定より優 先して動画/i モーションが再生されます。

# **OFFICEED**

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供される グループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要と なります。詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www. docomo.biz/d/212/) をご確認ください。

#### 追加サービス(USSD登録)

# サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。新しいネットワーク サービスは10件まで登録できます。

### サービスを追加する

サービス名称と、ドコモから通知された「サービスコード (USSD)」 を登録します。

- サービスコード (USSD) とは、サービスセンターに通知するための コード番号です。
- [- / [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ [サービス] ▶ [その他] ▶「追加サービス」▶「未登録」にカーソルを移動
  - ▶ [編集]▶次の操作を行う



追加サービス編集画面

#### [サービスコード番号]

サービスコード (USSD) を登録します。

#### 「サービス名]

サービス名を登録します。

# **7** ● [OK]

#### 追加サービス一覧画面のサブメニュー

[\_\_\_\_\_[メニュー] ▶ 🕸 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「追加サービス」▶ - / [メニュー] ▶次の操作を行う

#### [編集]

選択中のサービスを修正します。

#### [選択] \*1

選択中のサービスを実行します。

#### [1件削除] \*1

選択中のサービスを削除します。

#### 「全件削除」※2

追加したすべてのサービスを削除します。

- ※1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。
- ※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。

### 追加したサービスを実行する

[- 7 [メニュー] ▶ 🌣 (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」 ▶「追加サービス |▶サービスを選択

#### 応答メッセージ

# 応答メッセージを登録する

追加したサービスがサービスコード(USSD)でサービスセンター に接続したとき、センターから返ってくるコード(USSD)に対応 した応答メッセージを10件まで登録できます。

- [\_\_\_[メニュー]▶ 🌣 (設定)▶「サービス」▶「その他」
  - ▶「応答メッセージ」▶「未登録」にカーソルを移動
  - ▶ [編集] ▶ 次の操作を行う



応答メッセージ 編集画面

#### 「サービスコード番号」

サービスコード (USSD) を登録します。

#### [応答メッセージ名]

応答メッセージ名を登録します。

**2** ●[OK]

### 応答メッセージ一覧画面のサブメニュー

 [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「その他」
 ▶ 「応答メッセージ」 ▶ [ メニュー] ▶ 次の操作を 行う

### [編集]

選択中の応答メッセージを修正します。

#### [1件削除] \*1

選択中/表示中の応答メッセージを削除します。

#### [全件削除] ※2

すべての応答メッセージを削除します。

※1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。



# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要・・・・・・・・	374
海外で利用できるサービスについて ・・・・・・・・・・・・	374
海外でご利用になる前の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	375
滞在先で電話をかける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	379
滞在先で電話を受ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	381
通信事業者の検索方法を設定する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	382
優先的に接続する通信事業者を設定する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 優先ネットワーク設定	382
ローミング中の通信事業者名の表示について	
・・・・・・・・・・・・・・・・・オペレータ名表示設定	383
ローミングガイダンスを開始する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ローミングガイダンス設定	383
ローミング中は着信を受け付けないように設定する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ローミング時着信規制	384
ローミング中にネットワークサービスを利用する ・・・・・	384

# 国際ローミング (WORLD WING) の 概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、提携する海外の通信事業 者のネットワークを利用して、国内で使用している電話番号のまま 海外でも通話や通信ができるサービスです。

- ご利用可能なエリアやご利用料金についての詳細は、ドコモの『国際 サービスホームページ」をご覧ください。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。 - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
  - 『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』

### WORLD WINGのお申し込み

2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約の方は、お申し込み 手続きなしでご利用いただけます。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申 し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お 申し出いただいた方や途中でで解約された方は、再度お申し込みが必要 です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING!をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。

# 海外で利用できるサービスについて

接続している海外の通信事業者やネットワークによって、利用できる 通信サービスが異なります。国際ローミング中に利用できる通信サー ビスについて詳しくは「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」ま たは、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

### 利用できる通信サービス

通信サービス	3G
音声電話	0
テレビ電話	0
SMS	0
i モード*1	0
i モードメール	0
i チャネル*1*2*3	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0

- (): 利用できます。
- ※1 i 干ードの海外利用設定が必要となります。
- ※2 i チャネル設定が必要となります。 i チャネルの受信ごとに (ベー シックチャネル含む)パケット诵信料がかかります。
- ※3 自動更新は海外の通信事業者に接続されたとき、自動的に一時停止 されます。海外で i チャネルの自動更新を再開するには、再度 i チャネル設定を行う必要があります。ただし、月額料金のほかにパ ケット通信料が課金されます。

#### お知らせ

- 使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 海外でのパケット通信料は、国内でのパケット通信料と異なります。

# 海外でご利用になる前の確認

ステップ1: 出発前の準備について ステップ2: 滞在先での利用について ステップ3: 帰国後の設定について

### 出発前の準備について

#### ■ご契約について

WORLD WING (P374) をお申し込みいただいていない場合は、お申し込みが必要です。

WORLD WINGを契約したFOMAカードをFOMA端末に取り付けてください。

#### ■滞在先の国・地域の通信サービスなどについて

利用が可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

#### ■ 充電について

- ACアダプタの取り扱い上のご注意について→P22
- ACアダプタでの充電方法について→P44、P45

#### ■ i モードの利用について

あらかじめ「海外利用設定」を設定する必要があります。海外利用設定は、「i Menu」から「お客様サポート」▶「お申込・お手続き」▶「海外利用のお申込・お手続き」▶「海外利用設定」▶
「i モード利用設定」の順で選択すると設定画面を表示できます。この画面で i モード利用について設定できます。

#### ■ネットワークサービスの設定について

ご契約いただいているネットワークサービスの設定/解除などの 操作を海外から行うことができます。次のネットワークサービス の操作が可能です。

- 発信者番号通知サービス\*1\*2
- 留守番電話サービス\*1\*3
- 転送でんわサービス\*1\*3
- 番号通知お願いサービス\*1\*3
- キャッチホン\*1
- 英語ガイダンス\*1
- 迷惑電話ストップサービス\*1
- ローミングガイダンス設定\*1\*3
- ローミング時着信規制
  - ※1 一部のサービスエリアでは設定できない場合があります。
  - ※2 発信者番号が正しく通知できなかったり、されなかったりする 場合があります。
  - ※3 海外から操作を行う場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」 (P367、P386)を開始に設定してください。

#### ■海外で便利な機能やサービスについて

機能/サービス	説 明	
ローミングガイ ダンス (海外)	国際ローミング中であることを相手に音声ガイダン スでお知らせします。	
ローミング時着 信規制	国際ローミング中の着信を拒否します。	
デュアルクロッ ク表示		
単位変換ツール	為替レートを設定して通貨換算ができます。	

#### ■本書とあわせて読んでいただきたい冊子について

冊子名	説明	
ご利用ガイドブック (i モード <foma>編)</foma>	i モードや i モードメールの海外での操作方法、利用料金などを説明しています。	
ご利用ガイドブック (国際サービス編)	サービス内容や利用料金、注意事項など、国際ローミングサービスの詳細を説明しています。	
ご利用ガイドブック (ネットワークサービス 編)	各ネットワークサービスのサービス内容や設定方法、注意事項などを説明しています。	

#### ■ ご利用料金の請求について

海外でのご利用料金は毎月の利用料金と合わせて請求させていた だきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以 降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課 金対象の期間の利用であっても、同一月に請求されない場合があ りますので、あらかじめご了承ください。

#### お知らせ

海外でFOMA端末をご利用いただく際には、操作の参照に便利な 巻末のクイックマニュアル (海外利用編) をご活用ください。

### 滞在先での利用について

本FOMA端末は3Gサービスエリアのみ対応しています。GSM/ GPRSサービスエリアでは利用できません。

#### ■ネットワークの切り替えについて

お買い上げ時の設定では、「ネットワークサーチ設定」が「オー トーに設定されております。海外に到着後、利用可能なネット ワークが自動的に設定されます。

ネットワークを手動で切り替えるには→P382

#### ■ ディスプレイの表示について

国内のFOMAネット ワークに接続中は、 ネットワーク名は表示 されません。

ローミング中のネット ワーク名を表示するに #→P383

接続中のネットワーク-名が表示されます。



#### お知らせ

- 自動時刻時差補正が「ON」の場合は、接続している海外の通信事 業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信すると、 FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。補正されるタイ ミングは海外の通信事業者によって異なります。
- 自動時刻時差補正機能は海外ではご利用いただけない場合があり ます。その際は手動で日付時刻設定を行ってください。→P49

#### 海外からのお問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説明書裏面 の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外で の故障に関してしをご覧ください。なお、紛失・盗難された後 に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご 注意ください。

- 各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際アクセス 番号(表1) または「ユニバーサル用国際電話識別番号(表 2) | のダイヤルが必要です。
- 国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の国際電話 識別番号の最新情報については、ドコモの「国際サービス ホームページ」をご覧ください。

## 海外での利用について確認する

本FOMA端末で、海外でのご利用について確認できます。

# [メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「海外ご利用ガイド」

#### ■ ガイド表示中のボタン操作

ボタン	説 明
<b>②</b>	前のページ/次のページを表示
_	ページを拡大表示
	1つ前の倍率に戻す
<b>⊗</b>	画像拡大時に表示位置を移動 ・操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示します。

### 主要国の国番号

ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
エジプト	20
オーストラリア	61
オーストリア	43
オランダ	31
カナダ	1

ご利用地域	番号
ドイツ	49
トルコ	90
日本	81
ニューカレドニア	687
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィジー	679
フィリピン	63
フィンランド	358

ご利用地域	番号
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
タヒチ	689
チェコ	420
中国	86

ご利用地域	番号
フランス	33
ブラジル	55
ベトナム	84
ペルー	51
ベルギー	32
香港	852
マカオ	853
マレーシア	60
モルディブ	960
ロシア	7

- 番号は変更になる場合があります。
- この他の国の番号および詳細については、ドコモの『国際サービス ホームページ』をご覧ください。
- 日本向け通話料がかかります。

#### 主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は次のとおりです。

ご利用地域	番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00

٠-	, <u></u>				
	ご利用地域	番号			
	ドイツ	00			
	トルコ	00			
	ニュージーランド	00			
	ノルウェー	00			
	ハンガリー	00			
	フィリピン	00			
	フィンランド	00			
	フランス	00			
	ブラジル	0021/			
		0014			
	ベトナム	00			
	ベルギー	00			
	ポーランド	00			
	ポルトガル	00			
	香港	001			
	マカオ	00			
	マレーシア	00			
	モナコ	00			
	ルクセンブルク	00			
	ロシア	810			

#### ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は次のとおりです。

ご利用地域	番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00

ご利用地域	番号
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
フランス	00
ブラジル	0021
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

- 番号は変更になる場合があります。
- この他の国の番号および詳細については、ドコモの『国際サービス ホームページ』をご覧ください。
- 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります。その場合、お客様のご負担となります。
- 携帯電話からの場合、滞在国内通話料がかかります。
- ユニバーサルナンバーは「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」 に記載のある国のみご利用可能です。

### 帰国後の設定について

お買い上げ時の設定では、帰国後に自動的にFOMAネットワークに接続され、画面上部に™が表示されます。

FOMAネットワークに切り替わらない場合は、「ネットワークサーチ設定」が「オート」に設定されているか確認してください。→P382

# 滞在先で電話をかける

テレビ電話をかける相手とお客様が、FOMAのテレビ電話に対応した通信事業者を利用している場合は国際テレビ電話も利用できます。

- 接続可能な国・地域および通信事業者などの詳細については、ドコモの 「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れる場合や、接続できない場合がございます。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号 が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この 場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

### 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+」と国番号を入力して電話をかけます。

- 「+」は「□」を1秒以上押して入力できます。
- 電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、国番号に「81」を入力して電話をかけてください。

# □ (1秒以上)▶「国番号-地域番号(市外局番)-相 手の電話番号」を入力

- 海外から日本に電話をかける場合は、国番号に「81」を入力して ください。
- 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な場合があります)。
- 日本の携帯電話・PHSにかける場合も、同様に先頭の「O」を除いて入力してください。
- 国番号→P377

# 2 -

### ■テレビ電話をかける場合

[三] [メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択します。

### 滞在国から日本へ簡単に電話をかける

「O」から始まる電話番号が記録/登録されたリダイヤル/着信履歴や電話帳を利用して電話をかけると「O」の代わりに「+国番号(+81)」が自動的に付加されて簡単に日本へ電話をかけられます。

 お買い上げ時は、「+81」(日本の国番号)が自動的に付加されるよう に設定されています。→P63

# ■ 利用する履歴/電話帳を表示

■リダイヤルを利用する場合

リダイヤル一覧画面 (P56) / リダイヤル詳細画面 (P57) を表示します。

■着信履歴を利用する場合

着信履歴一覧画面(P58)/着信履歴詳細画面(P58)を 表示します。

■電話帳を利用する場合

電話帳一覧画面(P87)/電話帳詳細画面(P87)を表示します。

- 7 履歴/電話帳を選択▶ 🗖
  - ■電話帳一覧画面の電話帳に複数の電話番号が登録されている場合
    - ◯で電話をかける電話番号を選択します。
  - ■電話帳詳細画面の電話帳に複数の電話番号が登録されている 場合
- 3 🔼
  - 発信確認画面には、「+国番号」の付加された電話番号が表示されます。
  - ■テレビ電話をかける場合
    - [三] [メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択します。

# 4「発信」

元の番号で発信

: 「O | を「+国番号 | に変換しないで電話をかけます。

発信中止: 電話をかけるのを中止します。

#### お知らせ

FOMAネットワークのサービスエリア外(国際ローミング中)でのみ利用できます。

### 登録されている国番号を選択して滞在国外(日本を含む) に電話をかける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルアシスト設定」 (P63) の「国番号一覧」に登録しておけば、ダイヤル操作が簡単に できます。

- 「地域番号(市外局番)ー相手の電話番号」を入力
- 🧣 国番号を選択

入力した電話番号の先頭に「+国番号」が追加されます。

入力した電話番号の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて「+国番号」が追加されます。

# 4 🔼

■テレビ電話をかける場合

[一] [メニュー] ▶「テレビ電話発信」を選択します。

#### お知らせ

- お買い上げ時の国番号選択画面には、22ヶ国の国番号が登録されています。国番号は追加できます。→P64
- 国番号選択画面でできる操作は、国番号一覧画面(P64)と同様です。

## 滞在国内に電話をかける

### 相手の電話番号を地域番号(市外局番)から入力して電話をかけます。

- 電話をかける相手も海外での「WORLD WING」利用者の場合は、同じ国・地域でも「滞在国外(日本を含む)に電話をかける」(P379)と同じ方法で日本への国際電話として電話をかけてください。
- 「自動国番号変換設定」を「ON」に設定している場合、地域番号(市 外局番)の先頭が「O」から始まる電話番号に電話帳またはリダイヤル から電話をかけると発信確認画面が表示されます。その場合は「変換な しの元の番号で発信」を選択して電話をかけてください。

テレビ電話をかける相手とお客様が、FOMAのテレビ電話に対応した通信事業者を利用している場合は、国際電話のダイヤル方法の後に [一] [メニュー] ▶ 「テレビ電話発信」を選択して発信すれば「国際テレビ電話 | がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手 側の画像が乱れたり、接続できなかったりする場合がございます。

# 滞在先で電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

# **7** こまたは [応答]

雷話に出ます。

- ■代替画像でテレビ電話を受ける場合 ・ 「代替画像」を押します。
- (一) [[代目画像] を押しより。

# 🤦 通話が終了したら/🖘

#### お知らせ

- 国・地域により、着信でも通話料がかかる場合があります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本から国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

#### 日本からお客様のFOMA端末に電話をかけてもらうには

日本国内と同様に、お客様の電話番号に電話をかけてもらいます。

### 日本以外の国からお客様のFOMA端末に電話をかけてもらうには

お客様の滞在先に関わらず、日本経由で電話がかかってきます。 海外から日本に国際電話をかけるのと同様で、次のように番号を入力してかけてもらいます。

「発信国の国際アクセス番号\*1-81\*2-先頭の「O」を除いたお客様の電話番号\*3」を入力して電話をかける

- ※1 発信相手が携帯電話のときは、国際アクセス番号の代わりに 「+」を入力して発信できる場合もあります。
- ※2 日本の国番号を入力します。
- ※3 「090」で始まる場合は「90-XXXX-XXXX」、「080」で始まる場合は「80-XXXX-XXXX」を入力します。

### ネットワークサーチ設定

# 通信事業者の検索方法を設定する

海外で利用するときに、接続先のネットワークが切り替わった場合 のネットワークの検索方法を選択します。

[三] [メニュー]▶☆ (設定)▶「国際ローミング設定」 ▶「ネットワーク」
▶次の操作を行う

#### 「ネットワークサーチ設定]

**オート** : ネットワークを自動的に検索して設定します。

マニュアル:ネットワークの検索画面が表示され、検索後に一覧表示さ れるネットワークから選択して設定します。

- ▶「はい」
  | トワークを選択
- ネットワーク名の後に「○」印のあるものが利用できます。

#### ネットワーク再検索

: 前回と同じ方法(オート/マニュアル)で再検索します。

#### [優先ネットワーク設定]

優先して検索・設定するネットワークを設定します。→P382

#### [オペレータ名表示設定]

接続中のネットワーク名を待受画面に表示するかどうかを設定します。 →P383

#### [接続先選択]

i モード以外の接続先を設定します。→P186

#### [SMSセンター]

SMSセンターの接続先を設定します。→P166

#### お知らせ

• 帰国後にネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままの場合 は、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。

#### <ネットワークサーチ設定>

- ネットワークの検索には時間がかかる場合があります。
- 「オート」に設定した場合は、電源をONにしたとき、圏外になっ たときにも自動でネットワークを検索します。

#### 優先ネットワーク設定

# 優先的に接続する通信事業者を設定す る

FOMA端末がネットワークを検索するとき、優先して検索・設定す るネットワークを20件まで登録できます。

# [三/[メニュー]▶ ※ (設定)▶「国際ローミング設定」 ▶「ネットワーク」▶「優先ネットワーク設定」

- 登録されている場合は、優先度の高い順に ネットワーク名が表示されます。
- [変更]:選択中のネットワークの設定を 他のネットワークに変更します。

1 TROBE (LAS 457-02)

優先ネットワーク!設定

(a) MDC:123, IMIC:436 画 [朱登録]

優先ネットワー ク一覧画面

# - 「追加]▶次の操作を行う

#### 「マニュアル登録]

「国番号 (MCC) | と「ネットワーク番号 (MNC) | を入力して、ネット ワークを登録します。

▶国番号とネットワーク番号を入力▶\ - 「完了」▶「はい」

#### [リストから登録]

FOMA端末にあらかじめ登録されているネットワーク一覧から選択して登録します。

#### ▶ネットワークを選択▶「はい」

 「国名]: 国名を選択すると、その国で利用できるネットワークを リスト上で選択します。

#### [在圏ネットワーク登録]

現在接続中のネットワークを登録します。

### お知らせ

- 電波状況によっては、登録したネットワーク以外に接続される場合があります。
- 本機能の設定は、FOMAカードに記録されます。

### 優先ネットワーク一覧画面のサブメニュー

優先ネットワーク一覧画面(P382)▶ - [メ ニュー]▶次の操作を行う

#### [新規追加]

選択中のネットワークの上に、ネットワークを検索して登録します。「優 先的に接続する通信事業者を設定する」の操作2(P382)へ進みます。

#### [変更]

選択中のネットワークの設定を他のネットワークに変更します。「優先的に接続する通信事業者を設定する」の操作2(P382)へ進みます。

#### [削除]

選択中のネットワークを削除します。

#### [上へ移動] ※

選択中のネットワークをリストの1つ上に移動します。

#### 「下へ移動]※

選択中のネットワークをリストの1つ下に移動します。

※ 選択中のネットワークの位置によっては表示されません。

### オペレータ名表示設定

# ローミング中の通信事業者名の表示に ついて

接続中のネットワーク名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

[メニュー] ▶ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」
 ▶「ネットワーク」 ▶ 「オペレータ名表示設定」 ▶ 「表示あり」 / 「表示なし」 ▶ 「はい」

### ローミングガイダンス設定

# ローミングガイダンスを開始する

海外へ出発する前に、国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、 国際ローミング中であることをお知らせする音声ガイダンスを流す ように設定できます。

- 日本国内で設定してください。
- 「圏外」が表示されている場合、ローミングガイダンス設定の操作はできません。

# 

#### [ローミングガイダンス開始]

ローミングガイダンスを開始に設定します。

#### [ローミングガイダンス停止]

ローミングガイダンスを停止に設定します。

#### [ローミングガイダンス設定確認]

現在の設定状態を確認します。

# 2 「はい」

#### お知らせ

- 停止に設定中の場合は、海外事業者で設定している呼び出し音が 流れます。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。
- 開始に設定した場合でも、海外通信事業者の事情により、外国語の音声ガイダンスが流れる場合があります。

#### ローミング時着信規制

# ローミング中は着信を受け付けないように設定する

ローミング中に電話の着信やメールの受信など、すべての着信を規制するように設定できます。テレビ電話の着信のみ規制するように設定することもできます。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「ローミング時着信規制」 ▶ 次の操作を行う

### [ローミング時着信規制開始]

着信規制を開始します。

▶次の項目から選択▶ネットワーク暗証番号を入力▶「はい」

全着信規制 : すべての着信を規制します。

テレビ電話着信規制: テレビ電話の着信のみを規制します。

### [ローミング時着信規制停止]

着信規制を停止します。

▶ネットワーク暗証番号を入力▶「はい」

#### [ローミング時着信規制確認]

現在の設定状態を確認します。

#### お知らせ

海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

# ローミング中にネットワークサービスを利用する

海外から留守番電話サービス、転送でんわサービス、ローミングガイダンス設定のネットワークサービスを利用できます。

- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定を開始に設定してください。→P367
- 海外からの操作には、ご利用いただいた国から日本への国際通話料がかかります。
- ご利用いただく国によっては、操作できない場合があります。

#### 留守番雷話 (海外)

## 滞在先で留守番電話サービスの操作をする

海外から留守番電話サービスの開始/停止を設定できます。録音された伝言メッセージを再生したり、音声ガイダンスで設定を変更したりもできます。

- 「圏外」が表示されている場合、留守番電話(海外)の操作はできません。
- [メニュー] ▶ ② (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「留守番電話(海外)」 ▶ 次の操作を行う

#### [留守番サービス開始]

留守番電話サービスを開始に設定します。

#### [留守番サービス停止]

留守番電話サービスを停止に設定します。

#### [留守番メッセージ再生]

伝言メッセージを再生します。

#### [留守番サービス設定]

音声ガイダンスに従って設定を変更します。

#### [留守番呼出時間設定]

電話を着信してから、留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間 を設定します。

- **7** [はい]
- 3 音声ガイダンスの指示に従って操作する

#### お知らせ

 渡航先のサービスエリア外で本サービスをご利用になるには、電 波の届くところで事前に電源を切っていただく必要があります。

#### 転送でんわ(海外)

# 滞在先で転送でんわサービスの操作をする

海外から転送でんわサービスの開始/停止を設定できます。

- 「圏外」が表示されている場合、転送でんわ(海外)の操作はできません。
- 【メニュー】 ◇ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「転送でんわ(海外)」 ▶ 次の操作を行う

#### [転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始に設定します。

#### [転送サービス停止]

転送でんわを停止に設定します。

#### [転送サービス設定]

現在の設定状態を確認します。

- **7**「はい」
- 🤰 音声ガイダンスの指示に従って操作する

#### お知らせ

渡航先のサービスエリア外で本サービスをご利用になるには、電波の届くところで事前に電源を切っていただく必要があります。

#### ローミングガイダンス設定(海外)

### 滞在先でローミングガイダンスの操作をする

海外からローミングガイダンスの開始/停止を設定できます。

- 「圏外」が表示されている場合、ローミングガイダンス(海外)の操作 はできません。
- [\_\_\_\_\_\_\_]▶ 🐞 (設定)▶ 「国際ローミング設定」 ▶「ローミングガイダンス設定(海外) |
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作する

遠隔操作設定(海外)

# 滞在先で遠隔操作を設定する

海外から遠隔操作設定の開始/停止を設定できます。

- 「圏外」が表示されている場合、遠隔操作設定(海外)の操作はできま せん。
- \_\_\_ [メニュー]▶️️ ひ(設定)▶「国際ローミング設定」 ▶「遠隔操作設定(海外)」
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作する

### 番号通知お願いサービス(海外)

### 滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする

海外から番号通知お願いサービスの開始/停止を設定できます。

- 「圏外」が表示されている場合、番号通知お願いサービス(海外)の操 作はできません。
- 渡航先では、お客様が「番号通知お願いサービス」をご利用の場合でも 「通知不可能」と表示され着信する場合があります。
- [-7[メニュー]▶☆(設定)▶[国際ローミング設定] ▶「番号通知お願いサービス(海外)」
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作する

# パソコン接続

FOMA端末から利用できるデータ通信について・・・・・・	388
ご利用にあたっての留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	389
お使いになる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	389
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ · · · · · · · · ·	390
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	391
ATコマンドについて ······	391
CD-ROMを利用する ·····	392
ドコモケータイ datalink のご紹介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	392

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」をご覧ください。


# FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ転送 (OBEXTM通信) によるデータ通信をご利用いただけます。

- 64Kデータ通信には対応していません。
- Remote Wakeupには対応していません。
- FAX诵信はサポートしていません。
- ドコモのPDA「musea」や「sigmarionⅢ」には対応していません。

### ータ転送(OBEX<sup>TM</sup>通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパ ソコンなどとの間で送受信します。



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- microSDカード (P296)
- ドコモケータイdatalink (P392)

### お知らせ

 ドコモケータイdatalinkでは、本FOMA端末からパソコンへの画 像送信は行えません。

### パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる※1通信方式です。 ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送 受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑 状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による 提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA パケット通信に対応した接続先を利用して、受信最大7.2Mbps/送 信最大384kbps (ベストエフォート方式) ※2の高速通信を行うこ とができます。

- ※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意 ください。
- ※2 ・最大7.2Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であ り、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度 は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。 ・FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していない アクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384kbps での接続になります。

L-01Aは、海外でもW-CDMAのパケット通信に対応したアクセス ポイントを利用して、データ通信ができます。

# ご利用にあたっての留意点

### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

### 接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

### パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件\*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が利用できるパ ソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること ※ 日本国内の場合です。

# お使いになる前に

### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨</li> </ul>
OS*1*2	Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 (各日本語版)
必要メモリ*3	・Windows Vista:512Mバイト以上 ・Windows XP:128Mバイト以上 ・Windows 2000:64Mバイト以上
ハードディス ク容量* <sup>3*4</sup>	• 5Mバイト以上の空き容量

- ※1 OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ※2 ドコモ コネクションマネージャの動作環境は、Windows 2000 SP4以上、WIndows XP SP2以上です。動作環境の詳細はドコモホームページをご確認ください。
- ※3 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- ※4 ドコモ コネクションマネージャは、15Mバイト以上の空き容量が必要です。

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 [はい]をクリックしてください。

### 必要な機器

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- L-O1A用CD-ROM(付属品)

#### お知らせ

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02、またはFOMA USB接続ケーブルをお買い求めください。パソ コン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できま せん。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# データ転送 (OBEXTM通信) の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) をご利用になる場合には、L-01A通信設定ファイルをインストールしてください。

#### L-O1A通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストールまたは
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



データ転送

# データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。詳細については「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

FOMA端末の「USBモード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する



FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続する



#### L-O1A通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール
  - または
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



インストール後の確認をする



ドコモ コネクションマネー ジャをインストールして設 定する

ドコモ コネクションマネー ジャを使わずに設定する



接続する

#### お知らせ

 「L-01A用CD-ROM」に収録されているデータ通信用ソフトの「L-01A通信設定ファイル(ドライバ)」や「ドコモ コネクションマネージャ」は、ドコモのホームページからもダウンロードできます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/download/

### 「L-01A用CD-ROM」に収録されているデータ通信用ソフト

L-01A通信設定ファイル(ドライバ)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続して、通信やファイル転送をするためにパソコンにインストールするファイルです。

#### ドコモ コネクションマネージャ

データ通信に必要なダイヤルアップなどの設定を簡単に行うために、 パソコンにインストールするソフトウェアです。

# ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンからFOMA端末の機能設定や状態確認などを行うためのコマンド(命令)です。詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

# CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

# ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページで提供しております。詳細およびダウンロードは下記ホームページをご覧ください。http://datalink.nttdocomo.co.ip/

#### お知らせ

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要になります。

# 付録/困ったときには

メニュー一覧 ・・・・・・	394
ダイヤルボタンの文字割当て一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	406
マルチアクセスの組み合わせについて ・・・・・・・・・・・	407
マルチタスクの組み合わせについて ・・・・・・・・・・・・	408
FOMA端末から利用できるサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	410
オプション・関連機器のご紹介 ・・・・・・・・・・	411
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	411
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	412
こんな表示が出たら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	414
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	421
i モード故障診断サイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	423
ソフトウェアを更新する ・・・・・・・・・・・ ソフトウェア更新	423
障害を引き起こすデータから携帯電話を守る	
スキャン機能	426
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	428
FOMA端末に保存/保護できる件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	434
携帯電話機の比吸収率などについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	435
輸出管理規制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	437
知的財産権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	437

# メニュー一覧

「お買い上げ時」欄がの設定は、「設定リセット」でお買い上げ時 の状態に戻る機能です。→P123

	機能名		お買い上げ時	参照先
メール	受信メール	受信BOX	「♪ Welcome Mail ♪」 のメール	P143
		メッセージR	メッセージなし	P161
		メッセージF	メッセージなし	P161
	送信メール		未登録	P144
	未送信メール		未登録	P144
	新規メール作成		_	P128
	i モード問い合わせ		_	P139
	メール選択受信		_	P138
	SMS	SMS作成	_	P163
		SMS問い合 わせ	_	P165
	テンプレート		プリインストール データのみ	P134
	メール設定	通信	メール選択受信設定: OFF 添付ファイル: すべてチェックあり iモード問い合わせ: すべてチェックあり	P157

	機能名		お買い上げ時	参照先
メール	メール設定	編集	冒頭文編集:なし 署名編集:なし 引用符編集:> 自動貼付:「署名」に チェックあり	P157
		表示	文字サイズ:中 スクロール:1行 メール一覧表示:2 行 セキュリティ:すべ てチェックなし メロディ自動再生: ON 受信表示:通知優先	P157
		メールグ ループ	未登録	P158
		SMS	SMS送達通知: OFF SMS有効期間: 3日 SMS本文入力: 日· 韓(70文字)	P165
		その他	メール設定確認: - メール設定リセッ ト: -	P159
	i Menu		_	P169
iモード	Bookmark		未登録	P176
	画面メモ		未登録	P178
	ラストURL		_	P171
	Internet	URL入力	_	P174
		URL履歴	履歴なし	P175

	機能名		お買い上げ時	参照先
i ₹−ド	i チャネル	i チャネル リスト	ベーシックチャネル	P191
		テロップ設 定	テロップ表示: ON テロップ速度: 標準 テロップ文字サイ ズ:中 テロップ文字色: ブ ラック	P191
		i チャネル 初期化	_	P191
	メッセージ R/F	受信BOX	「♪ Welcome Mail ♪」 のメール	P143
		メッセージR	メッセージなし	P161
		メッセージF	メッセージなし	P161
	i モード問い	合わせ	-	P160
	i モード設 定	通信	接続待ち時間:60秒間 間 iモード問い合わせ:すべてチェックあり	P184
		表示	画像:表示する 効果有のN 端末	P184

	機能	陷	お買い上げ時	参照先
i モード	j モード設	i モーショ	i モーション自動再	P189
1	定	ン	生:自動再生する i モーションタイ プ:標準タイプ	P189
		ホーム	無効、URLなし	P185
		証明書	すべて有効	P187
		その他	i モード設定確認:	
			- i モード設定リセッ ト:-	P185
	フルブラウ	ホーム	_	P194
	ザ	Bookmark	未登録	P194
		ラストURL	_	P194
		Internet	URL入力: -	P195
			URL履歴:履歴なし	P195
		フルブラウ ザ設定	通信: -アクセス設定:利用 しない -Cookie設定:有効 -Cookie削除: - -Referer設定:送信 する -TLS:使用する	P202

	機能	14名	お買い上げ時	参照先
i E-K	フルブラウ ザ	フルブラウ ザ設定	表示: -画面倍率:100% -表示モール設定:横スクロール無効 -画像表示設定:表示: する - PagePilot表示: 移動中表示する 動中表示する動中表示する動距離: 普通 - ポインタ加速度: 普通 - ポインタ加速度: 普のペインドウェ: 無 インガード設定: 無 有効 (毎回確認)	P203
			ホーム設定: http://www.google.co.jp/	P203
			その他: -フルブラウザ設定確 認: - -フルブラウザ設定リ セット: -	P204

	機能	铭	お買い上げ時	参照先
<b>な</b> i アプリ	ソフト一覧		プリインストール i アプリのみ	P263
	i アプリ情 報	セキュリティ エラー履歴	履歴なし	P271
		自動起動情 報	情報なし	P271
		トレース情報	情報なし	P271
		待受画面工 ラー情報	情報なし	P271
	i アプリ設 定	ソフト情報 表示設定	表示しない	P263
		自動起動設 定	許可する	P269
		待受画面表 示終了	_	P271
2	電話帳登録		未登録	P78
電話帳	電話帳検索		全件検索	P85
	電話帳登録件	数	_	P91
	電話帳設定	通常検索 モード設定	全件検索	P91
		ドメインリ スト作成	@docomo.ne.jp	P91
		着信許可/ 拒否リスト	着信許可リスト:未 登録 着信拒否リスト:未 登録	P91

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
2	通話/メー	着信履歴	未登録	P58
電話帳ル履歴	リダイヤル	未登録	P56	
		受信履歴	未登録	P155
		送信履歴	未登録	P155
	通話時間表示		_	P334
	通話料金表示	積算料金表 示	_	P334
		通話料金上 限通知	上限通知設定: OFF	P335
		上限通知ア イコン消去	_	P335
データ	マイピク	iモード	なし	P276
アータ BOX	チャ	カメラ	なし	P276
		デコメピク チャ	プリインストール ファイルのみ	P276
		デコメ絵文 字	プリインストール ファイルのみ	P276
		プリインス トール	プリインストール ファイルのみ	P276
		データ交換	なし	P276
		アイテム	プリインストール ファイルのみ	P276
		アニメー ション	なし	P276
		microSD	_	P276

	機能	铭	お買い上げ時	参照先
データ	ミュージッ	iモード	なし	P256
BOX	ク	プレイリス ト	なし	P256
		microSD	ı	P256
	Music&Video チャネル	配信番組	なし	P243
	i モーショ	iモード	なし	P286
	ン	カメラ	なし	P286
		プリインス トール	プリインストール ファイルのみ	P286
		データ交換	なし	P286
		microSD	_	P286
	メロディ	i モード	なし	P293
		プリインス トール	プリインストール ファイルのみ	P293
		データ交換	なし	P293
		microSD		P293
	SDオーディス	t	1	P256

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
IJ	最近聴いた曲	/番組*	_	P246
MUSIC	ミュージッ クプレー ヤー	ミュージッ クライフ	トレイン:全曲、レ ベル2 スポーツタイマー: 全曲、30分 スリーピング:全曲、 30分	P258
		プレイリスト	登録なし	P253
		全曲	登録なし	P248
		アーティス ト	登録なし	P248
		ジャンル	登録なし	P248
		アルバム	登録なし	P248
	Music&Video	番組1	登録なし	P238
	チャネル	番組2	登録なし	P238
		番組設定	_	P238
		番組リスト	_	P238
		サービスの ご案内	_	P238
	SDオーディ オプレー ヤー	ミュージッ クライフ	トレイン:全曲、レ ベル2 スポーツタイマー: 全曲、30分 スリーピング:全曲、 30分	P258
		プレイリス ト	_	P247

<sup>※</sup> 再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。選択すると再生中のプレーヤー画面を表示します。

	機能	铭	お買い上げ時	参照先
П	SDオーディ	全曲	_	P247
MUSIC	オプレーヤー	アーティス ト	_	P247
		ジャンル	_	P247
		アルバム	_	P247
Ě	ワンセグ視聴		_	P229
ワンセグ	視聴予約リス	<b>\</b>	未登録	P232
	テレビリンク		未登録	P234
	チャンネル設	定	未登録	P227
	ワンセグ設定		字幕設定: ON パックライト設定: 80% 画像表示設定: ON 効果音設定: ON 主/ 副音音声設定: 主音声+副音声確認表示設定リセット: - ワンセグ設定リセット: - 放送用保存領域削除: - ワンセグ設定確認: -	P235
Ō	フォトモード		_	P209
カメラ	ビデオモード		_	P212
	バーコードリ	ーダー	_	P219
30	スケジュール		未登録	P323
ステー ショナ	アラーム		未登録	P320
<u></u>	メモ		未登録	P339
	To Do リスト	`	未登録	P327

	機能	14名	お買い上げ時	参照先
30	世界時計		東京	P335
ステー ショナ リー	電卓		_	P338
	単位変換	通貨	円、ドル	P336
	ツール	面積	平方センチメートル、 平方メートル	P337
		長さ	ミリメートル、セン チメートル	P338
		重量	ミリグラム、グラム	P338
		温度	摂氏 (℃)、華氏 (°F)	P338
		容積	ミリリットル、リッ トル	P338
		速度	キロメートル/時、 メートル/秒	P338
	記念日マ ネージャー	日付カウン ター	未登録	P329
		日付サーチ	_	P331
	ストップウォ	ッチ	_	P336
設定	サービス	留守番電話	留守番電話サービス 開始:-	P359
			留守番呼出時間設定: -	P359
			留守番サービス停 止:-	P359
			留守番設定確認:-	P359
			留守番メッセージ再 生:-	P359
			留守番サービス設 定:-	P359

	機能	铭	お買い上げ時	参照先
設定	サービス	留守番電話	メッセージ問合せ: -	P359
			着信通知:-	P359
			表示消去:-	P359
			件数増加鳴動設定: いいえ	P359
		キャッチホン	キャッチホンサービ ス開始:-	P360
			キャッチホンサービ ス停止:-	P360
			キャッチホンサービ ス設定確認: -	P360
		転送でんわ	転送サービス開始:	P362
			転送サービス停止:	P362
			転送先変更: -	P362
			転送先通話中時設 定:-	P362
			転送サービス設定確 認:-	P362

	機能	<b>能名</b>	お買い上げ時	参照先
設定	サービス	迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登 録:-	P363
			電話番号指定拒否登録:-	P363
			迷惑電話全登録削 除:-	P363
			迷惑電話1登録削除:	P363
			拒否登録件数確認: -	P363
		発信者番号 通知	発信者番号通知設 定:-	P364
			発信者番号通知設定 確認:—	P364
		番号通知お	番号通知開始: -	P364
		願いサービ ス	番号通知停止: -	P364
			番号通知設定確認:	P364
		通話中着信 設定	通話中着信設定開 始:-	P365
			通話中着信設定停 止:-	P365
			通話中着信設定確 認:-	P365

	機能	能名	お買い上げ時	参照先
設定	サービス	通話中着信 動作選択	通常着信	P365
		その他	追加サービス: 未登 録	P370
			応答メッセージ: 未 登録	P371
			英語ガイダンス:-	P366
			サービスダイヤル:	P367
			ローミングガイダン ス設定:-	P383
			マルチナンバー:-	P368
			デュアルネットワー ク:-	P366
			遠隔操作設定:-	P367
	音/バイブ レータ	着信音選択	音声電話着信音: RingtoneO1 テレビ電話着信音: RingtoneO2 メール着信音: MessageO1 メッセージR着信音: MessageO2 メッセージF着信音: MessageO3 SMS着信音: MessageO4	P94

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
設定	音/バイブ レータ	効果音選択	ボタン確認音:ボタ ン確認音! スライド音:スライ ド音! ダイヤル音:デジタ ル音 電源ON:Power on 電源OFF:Power off バッテリー警告音: ON	P97
		音量設定	音声/テレビ電話着信音:レベル4 メール/メッセージ 着信音:レベル4 アラーム/スケジュール音:レベル4 ボタン確認音:レベル2 スライド音:レベル2 ダイヤル音:レベル2 電源ON/OFF:レベル4 ポップアップ表示 音:ミュート 受話音量:レベル4	P95
		バイブレー 夕設定	音声/テレビ電話: OFF メール/メッセージ 着信:OFF アラーム/スケジュール:OFF タッチメディア: ON ポップアップ表示: OFF 電源ON/OFF: OFF	P96

	機能	能名	お買い上げ時	参照先
設定	音/バイブ レータ	マナーモー ド設定	マナーモード	P99
		メール鳴動 設定	1回のみ	P98
		呼出動作開 始時間設定	OFF	P121
	表示	待受画面設 定	壁紙:画像、 flashw_dance 画面表示:デジタル 時計 時計表示設定:標準	P99
		着信画面設定	音声着信:画像、 incoming_call_white テレビ電話着信:画像、 incoming_call_white	P101
		ウェイク アップ設定	画像、pwron	P102
		ダイヤル画 面設定	モーションダイヤ ル: 芝生 クイックサーチ: ON 文字色: —	P102
		メニュー画 面設定	シンプルメニュー: OFF	P105
			メニューカスタマイ ズ: OFF メニューガイダン ス: OFF	P104
		照明設定	照明時間:20秒 明るさ設定:100% 充電器接続時:端末 設定に従う	P103
		テーマ設定	ホワイト、Grid	P104

	機能	能名	お買い上げ時	参照先
設定	表示	イルミネーション設定	照明:	P106

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
設定	発着信/通 話機能	着信機能	応答設定:通話ボタンアンサー 自動通話: - 自動通話設定: OFF 着信許可/ 拒否設定: 新信許可 定: 許可 シモ: 計可登録外着信 担否: OFF 非通知着信: (すべて) 設定解除 応答保留音: 保留音 1 電話帳画像表示: ON	P68 P342 P118, P120 P122 P120 P70 P103
		テレビ電話	テレビ電話設定: - テレビ電話画面設定: 両方(相手画像) - 発信時自画像学子 発信時自画像学子 発信時自画像学子 大設定: 拡大 - 送信頭質定: 標準 - 照明設定: 常時点: OFF - ハンズフリー設定: ON 代替画像: デフォルト応答保ルト留画像: デフォルトフォルト アフォルト	P75 P75 P75 P75 P75 P75 P75 P75 P75

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
設定	発着信/通 話機能	通話機能	再接続アラーム:ア ラームなし 通話品質アラーム: アラームなし 通話中保留音:保留	P66 P98 P70
			音1 通話中クローズ設 定:通話切断 ノイズキャンセラ:	P69 P66
		セルフモー ド	OFF	P116
		プレフィッ クス設定	プレフィックス1: 009130010 プレフィックス2/ プレフィックス3: 登録なし	P65
		サブアドレ ス設定	ON	P65
		イヤホン設 定	イヤホンスイッチ設 定:OFF	P341
	ロック/セ キュリティ	ロック	オールロック:設定 なし	P113
	1 1 2 2 2 3 4		発着信/メールロッ ク設定:OFF	P115
			プライバシーモード 設定:OFF	P116
		シークレッ トモード	OFF	P118
		履歴表示設 定	(すべて) ON	P118
		自動キー ロック	画面消灯時	P117

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
設定	ロック/セ キュリティ	端末暗証番 号変更	端末暗証番号(4 桁): 0000	P112
		PINJ-ド	_	P112
		スキャン機	パターンデータ更	P426
		能	新:- 自動更新設定:- スキャン機能設定: - スキャン機能:ON - メッセージスキャ ン:ON	P427 P426 P426
			ノ・UN バージョン表示: 1.1	P428
	国際ローミ	ネットワーク	ネットワークサーチ	P382
	ング設定	9	設定:オート 優先ネットワーク設 定:(FOMAカード	P382
			の登録内容を表示) オペレータ名表示設 定:表示あり	P383
			接続先選択: i モー	P186
			ド SMSセンター: DOCOMO	P166
		留守番電話 (海外)	_	P385
		転送でんわ (海外)	ı	P385
		遠隔操作設 定(海外)	_	P386
		番号通知お願いサービス(海外)	_	P386

	機能	<b>能名</b>	お買い上げ時	参照先
設定	国際ローミング設定	ローミング ガイダンス 設定(海外)	_	P386
		ローミング 時着信規制	_	P384
		海外ご利用 ガイド	_	P377
	国際ダイヤ ルアシスト 設定	自動国際プレフィック ス変換設定	自動	P63
		国際プレ フィックス 設定	名称: WORLD CALL 番号: 009130010	P63
		国番号設定	自動国番号変換設定: ON 国設定: 日本 +81	P63
		国番号一覧	中国 86、台湾 886、 日本 81、韓国 82、 香港 852、 イギリカ 1、 イギリア 39、 インドトラリア 62、 オーストラリア 61、 オランガポール 65、 スペイ 66、ドイツ 49、 フィリピン 63、 フランカム 75 ベトナム 84、 マレーシア 60	P64

	機能	能名	お買い上げ時	参照先			
設定	日付/時刻	日付/時刻 設定	自動時刻時差補正: ON	P48			
		日付/時刻 表示設定	日付表示形式: YYYY/MM/DD 時刻表示形式:24時 間表示	P107			
		時刻お知ら せ	セットサウンド: OFF	P343			
	Select lang	uage	日本語	P107			
	その他	文字入力	_	P351 P353 P355 P356			
		メモリ状況	_	P343			
		省電力モード	OFF	P355 P356			
		リセット/ 削除	1	P123			
		ソフトウェ ア更新	1	P423			
		USBモード 設定	通信モード*	P305			
		電池残量	_	P46			
自局番号			未登録	P332			

<sup>※</sup> 設定を変更してもFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) を抜くと、USBモード設定は自動的に「通信モード」に戻りま す。

	機能	<b>能名</b>	お買い上げ時	参照先
-	バーコードリ	ーダー	_	P219
LifeKit	赤外線受信	受信	_	P308
		全件受信	_	P308
	microSD	個人情報	_	P300
		データ更新	_	P302
		メモリ情報	_	P303
		microSD フォーマッ ト	_	P298
	カスタムメニ	ュー	_	P331
	伝言メモ	伝言メモ設 定	設定:OFF	P73
		伝言メモー 覧	未登録	P74
	タッチメディ	ア	_	P312

# ダイヤルボタンの文字割当て一覧

入力モード ボタン	かな漢字	カタカナ	英 字	数字
1	あいうえおぁぃぅぇぉ**2	アイウエオアィゥェォ*2	. @ / : - ~*1	1
2	かきくけこ	カキクケコ <mark>カケ*2*3</mark>	abcABC *2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF *2	3
4	たちつてと <mark>っ</mark> *2	タチツテト <mark>ツ</mark> *2	ghiGHI*2	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL *2	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO *2	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS *2	7
8	やゆよ <sup>ゃゆよ*2</sup>	ヤユヨ <b>ヤユヨ</b> *2	tuvTUV *2	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ **2	9
0	わをん $^{$ $^{*2}$ $\square$ (スペース)、。一・! ?	ワヲン <mark>ヮ</mark> *2*3□(スペース) 、。ー・!?	□ (スペース)!?-,';()"_ -*1&¥	0
*	***	" °, ° - ·   5	!?-,';()"_~*1&¥	**+P*5
#	(改行)	(改行)	(改行)	#*5

<sup>※1</sup> 全角文字入力の場合は、「~」が入力されます。

<sup>※2 ▼</sup> を押すと、大文字/小文字が切り替わります。

<sup>※3</sup> 全角文字入力の場合に入力できます。

<sup>※4</sup> 文字が確定待ちの状態で付加/入力できます。濁点のみ付加できる文字の場合は「゛」が付加され、濁点/半濁点の両方が付加できる文字の場合 は「゛」「゜」が入力されます。

<sup>※5</sup> これらの文字が有効な入力欄のみ、入力できます。

# マルチアクセスの組み合わせについて

新しく行う通信	音声電話		テレビ電話		i モード	i モード i モードメール		SN	//S	パソコンなどと接続した パケット通信	
通信中の機能	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△*1	△*2	×	×*3	○*4	0	0	0	0	0	×
テレビ電話	×	×*3	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×
iモード	0	0	△*5	×*3	×	0	0	0	0	×	×
i モードメール	0	0	×	×*3	0	×	×*6	×	0	×	×
パソコンなどと接 続したパケット通 信	0	0	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×

: 起動できます。

△:条件によっては起動できます。

×: 起動できません。

※1 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答できます。また、留守番電話、転送でんわを契約されていれば、起動できま

※3 不在着信として、着信履歴に記録されます。

※4 i アプリによる発信はできません。

※5 Phone to機能を利用した発信のみできます。その場合、 i モードの接続は切断されます。

※6 i モードメールの送信後、メールを受信します。

# マルチタスクの組み合わせについて

利用する機能使用中の機能	音声電話	テレビ 電話	メール 機能	i €−ド	i アプリ	電話帳	データ BOX*1	MUSI C機能	ワンセ グ視聴	LifeKit*2	カメラ	ステーショナリー	サービス /設定	Game (Touch Media)	Document /Line Map (Touch Media)
音声電話	0	×	0	0	×	0	○*3*19	×	×	×	×	○*4	×	×	×
テレビ電話	×	×	×	×	×	○*5	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール機能	0	0	×	0	○*20	0	0	0	O*12*13	×	0	○*4	×	0	0
iモード	0	×	0	×	×	0	○*3	0	○*12*13	×	0	○*4	×	0	0
i アプリ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳	0	0	0	0	×	○*16	0	0	○*13	×	○*10	×	×	0	0
データBOX*1	0	0	0	0	×	0	○*17	0	○*14	×	0	○#4	×	0	0
i モーション	0	0	0	0	×	0	○*17	0	○*14	×	0	○#4	×	0	0
MUSIC機能 (バックグラウンド再 生) * <sup>18</sup>	○*6	○*6	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0
ワンセグ視聴*11	0	○*15	0	0	×	0	○*17	×	○*13	×	×	0	×	0	0
LifeKit*2	0	0	0	0	×	0	○*3	0	○*13	×	×	×	×	×	0
カメラ	0	0	0	0	×	0	○*3	0	○*13	×	×	×	×	0	0
ステーショナリー	0	0	0	0	×	0	○*3	0	○*13	×	×	×	×	0	0
サービス/設定	○*7	×	×	×	×	○#9	○**8	×	○*13	×	×	×	×	×	×
Game (Touch Media)	0	0	0	0	×	0	0	×	×	0	0	0	×	0	0
Document/Line Map (Touch Media)	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0

- ():同時に起動できます。
- ×:同時に起動できません。
- microSDカードに保存されているデータは除きます。Touch Mediaの「Photo」を含みます。
- **%2** 「赤外線受信|「microSD|「Touch Media」は除きます。
- **%**3 スケジュールやTo Doなどにメロディや着うたフル®、画像などを設定する場合に起動できます。
- **%**4 「スケジュール|「To Do リスト|「メモ|「電卓|が新規タスク画面から起動できます。
- **%**5 サブメニューから起動できます。
- **%**6 再生を一時停止して起動します。通話終了後、一時停止位置から再生できます。
- **%**7 「サービスダイヤル」から起動できます。
- **%**8 「着信音選択|「待受画面設定|「着信画面設定|「ウェイクアップ設定」で起動できます。
- ※9 「リスト指定着信拒否 | 「転送でんわ | の各設定で起動できます。
- ※10 電話帳登録時の画像設定で起動できます。
- ※11 Touch Mediaの「1Seg」を含みます。
- ※12 表示中のホームページやサイト、および受信したメール本文のワンセグ関連リンクを利用する場合のみ起動できます。
- ※13 「視聴予約」で起動できます。
- ※14 メロディ/iモーション再生時は、「視聴予約」から起動できません。
- ※15 i モード通信によるデータ放送サイトに接続中は発信できません。
- ※16 メール作成時に起動できます。
- ※17 メール作成時のファイル添付、電話帳登録時の画像設定をする場合に起動できます。
- ※18 Touch Mediaの「Music」を含みます。
- ※19 Touch Mediaの「Photo」は起動できません。
- ※20 メール本文の i アプリ関連リンクを利用する場合に起動できます。

# FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末からご利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通 話料) (電話番号の案内を希望されないお客 様については案内しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信 (有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+ 177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急 通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

- コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を受けた方に、 通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかか ります(2009年1月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105 円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方に は、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番 (NTT営業窓口)までお問い合わせください(2009年1月現在)。

- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に 指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通 話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者 には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番 (NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジッ ト通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください (一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自 動クレジット通話はご利用できます)。
- FOMAカードを取り付けていない場合でも、海外で緊急番号 (911、999、112、000、08) をダイヤルして緊急通報がで きます。ただし、セルフモードを「ON」に設定中の場合は緊急通 報ができません。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、 発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報 受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況に より、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあり ます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非 通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊 急涌報受理機関が人命の保護などの理由から、必要であると判断 した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番 号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導 入地域/導入時期については、各緊急涌報受理機関の準備状況に より異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、警察・消 防機関側から確認などの電話をする場合があるため携帯電話から かけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてくださ い。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、 通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にし ておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続さ れない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話 または一般電話からおかけください。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせること で、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。な お、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オ プションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック LO4
- リアカバー LO9
- 平型スイッチ付イヤホンマイク PO1/PO2
- イヤホンジャック変換アダプタ POO1
- スイッチ付イヤホンマイク P001/P002\*1
- FOMA乾電池アダプタ 01
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA室内用補助アンテナ※2
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02\*3
- FOMA室内用補助アンテナ (スタンドタイプ) \*\*2
- FOMA USB接続ケーブル\*3
- FOMA ACアダプタ 01/02\*4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01\*4
- 平型ステレオイヤホンヤット PO1
- ステレオイヤホンセット P001\*1
- FOMA DCアダプタ 01/02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ ()1
- イヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ ()1
- ステレオイヤホンマイク 01

- ※1 L-O1Aに接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ POO1が 必要です。
- ※2 日本国内で使用してください。
- ※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※4 ACアダプタの充電方法について→P44~45

# 動画再生ソフトのご紹介

FOMA端末で撮影した動画(MP4形式のファイル)をパソコンで再 生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime Player (無料) Ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP) が必要です。 QuickTime Playerは次のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコン が必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、 上記ホームページをご覧ください。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

症状	チェック
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul> <li>・電池パックが正しく取り付けられていますか。→P43</li> <li>・電池切れになっていませんか。→P45</li> <li>・デュアルネットワークサービスでmovaが有効になっている場合、FOMAのサービスで利用できないものがあります。FOMAが有効になっているかご確認ください。詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。→P366</li> </ul>
ダイヤルボタンを押しても発信でき ない	<ul> <li>ダイヤル発信制限を設定していませんか。→P115</li> <li>オールロックを設定していませんか。→P113</li> <li>セルフモードを設定していませんか。→P116</li> </ul>
電話をかけたら話中音 (プー…) が 出てつながらない	<ul><li>市外局番を忘れていませんか。→P52</li><li>圏外になっていませんか。→P48</li></ul>
ネットワークの状態を示すアイコン が圏外のままで「圏外です」と表示 される	• サービスエリア外か、電波の弱い/届かない場所にいませんか。→P48
待受画面に端末暗証番号の入力画面 が表示されている	• オールロックを設定していませんか。→P113
ボタンを押しても動作しない	• キーロックがかかっていませんか。→P30
充電ができない(FOMA端末の充電 ランプが点灯しない、イルミネー ションが赤く点滅する、ディスプレ イが点滅する)	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→P43</li> <li>アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。</li> <li>アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→P45</li> </ul>
ディスプレイが暗い	・「省電力モード」を「ON」に設定していませんか。→P103 ・電池残量が少なくなっていませんか。充電してください。→P45
メールを受信したときに、異なる着 信音が鳴る	<ul><li>・メールの送信者を電話帳に登録し、着信音を登録していませんか。→P79</li><li>・メールの送信者を電話帳に登録し、登録したグループに着信音を設定していませんか。→P83</li></ul>
各機能で設定した画像やメロディな どが動作せず、お買い上げ時の設定 で動作する	・画像やメロディなどの取得時に取り付けていたFOMAカードが取り付けられていますか。→P41

症状	チェック
積算通話料金がカウントされない	• 上限を超えていませんか。積算通話料金をリセットするとカウントされます。→P334
「しばらくお待ちください」または 「利用できる回線/チャネルがありません」と表示される	• 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから操作し直してください。
「設定時間内に接続できませんでした」と表示され、 i モードメールや SMSを送信できない	
データ転送が行われない	• USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
ワンセグ視聴できない	・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か、放送電波の弱い場所にいませんか。 ・チャンネル設定をしていますか。→P227

## ■ 海外利用時の場合

症状	チェック
ネットワークの状態を示すアイコン が圏外のままで国際ローミングサー ビスを利用できない	<ul> <li>国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。</li> <li>利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。</li> <li>対応しているネットワークに切り替えてください。→P382</li> </ul>
テレビ電話やiモードメール、 SMS、パケット通信が利用できない	<ul> <li>利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。</li> <li>対応しているネットワークに切り替えてください。→P382</li> </ul>
電話の着信やメールの受信ができな い	•「ローミング時着信規制」を開始に設定していませんか。→P384
海外から帰国後、ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままである	•「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定していませんか。→P382

# こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明
空きメモリが無いため 取得できません	選択受信添付ファイル取得時に、受信メールの保存領域が不足しています。不要な受信メールを削除してください。
以下の宛先にはメール 送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。
一部保存できなかった データがあります	保存先の保存領域が不足しているため、保存できなかったデータがあります。不要なファイルを削除してください。
応答がありませんでし た(408)	サイトやホームページからの応答がないため、 接続できませんでした。再度操作してくださ い。
同じ時間が登録されています	他の i アブリが同じ時間に自動起動するよう設定されています。同時に2つ以上の i アブリを自動起動できません。
海外ではメッセージF を受信できません。 iモード問合せ設定よ りメッセージFの設定 を解除してください (566)	海外ではメッセージFを受信できません。 「iモード問い合わせ」設定で「メッセージF」 のチェックを外してください。
楽曲を追加できません	1件のプレイリストには50曲までしか登録できません。不要な音楽データをプレイリストから削除してください。
画像を保存できません	保存不可能なFlashファイルのため、または取得不完全な画像のため、保存できません。
圏外のためダウンロー ドできません	圏外のため、番組をダウンロードできません。 電波状態の良い場所に移動し、手動でダウン ロードしてください。

エラーメッセージ	説 明
このカードは認識でき ません	FOMAカードが認識できない、または正しくないカードが挿入されています。FOMAカードを取り付け直すか、正しいFOMAカードに取り付け直してから操作してください。
この画像サイズでは ズームできません	「サイズ選択」が「5M(2560×1920)」に 設定されています。ズームを利用する場合は、 このサイズ以外に設定してください。
このサイトとのSSL 通信は無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。 接続は中止されます。
	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。
このデータはダウン ロードできません	不正なファイル、またはエラーが発生したた め、ダウンロードできません。
このデータはダウン ロードできません 番組を削除しました	マイメニューに登録していないため、番組をダウンロードできません。Music&Videoチャネル番組提供サイトをマイメニューに登録してください。
このデータは取得でき ません	データが不正またはエラーが発生したため、取 得できません。
このデータは保存でき ません	i モーションや音楽データに設定されている再 生期限を過ぎたため、または残りの再生回数が O回になったため保存できません。
このファイルは設定で きません	ファイルが対応できないフォーマットのため、 設定できません。
このFOMAカード (UIM) は機能が制限 されています	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しているため、機能が制限されます。
この i モーションを再 生するためには、 i モーションタイプ設 定を変更してください	ストリーミングタイプの i モーションを取得しない設定になっています。設定を変更してください。

エラーメッセージ	説明
再生可能日前です 再生できません	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間より 前のため再生できません。再生可能日以降に再 生してください。
再生期間制限がありま す (XXXX/XX/XX, XX:XX) ~ (XXXX/ XX/XX、XX:XX)	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間外の ため再生できません。再生期間中に再生してく ださい。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されま す。
再生期限制限がありま す (XXXX/XX/XX、 XX:XX)	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期限外の ため再生できません。再生期限内に再生してく ださい。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されま す。
再生制限データに誤り があるため取得できま せん	データが不正なため、または再生期間外のため、取得できません。
最大サイズを超えたの で中断しました	サイトやホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。
	ダウンロード/取得可能な最大データサイズを超えたので、ダウンロード/取得を中断しました。
削除される添付ファイ ルがあります	著作権のある添付ファイルは転送できないた め、削除して転送します。
削除できるメッセージ はありません	全件保護されているため、削除できるメッセー ジがありません。
削除できるメールはあ りません	メールが1件もない、またはすべて保護されて いるため、削除できるメールがありません。
サポートされない形式 です	非対応データのため、再生できません。

エラーメッセージ	説明
指定サイトがみつかり ません(404)	サイトやホームページが存在しないか、URLが 間違っている可能性があります。URLを確認し てから再度操作してください。
指定したサイトへは接 続できませんでした (504)	サイトやホームページが存在しないか、URLが 間違っている可能性があります。URLを確認し てから再度操作してください。
指定できません	無効な数値が入力されているか、数値が入力されていません。有効な数値を入力してください。
指定の宛先には送信で きません	メールアドレスが不正なため、送信できませ ん。
自動起動が既に3件が 設定されています	自動起動を設定できる i アプリは3件までです。
しばらくお待ち下さい	SMSの送信に失敗しました。しばらくしてから再度操作してください。
終了日が不正です	終了日が開始日より早く設定されています。終 了日は開始日より遅い日程で設定してください。
受信できませんでした	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。
受信メールがいっぱい です	受信メールの保存領域が不足しているため、 i モードメールを受信できません。不要な受信 メールを削除してください。
	受信メールの保存領域が不足しているため、 FOMAカードからSMSを移動/コピーできま せん。不要な受信メールを削除してください。
既に作成中のメールが あります。 廃棄して新規作成しま すか? はい/いいえ	メール/SMSを作成中に、マルチタスク機能を利用して新しくメール/SMSを作成しようとした場合、表示されます。「はい」を選択すると、既に作成中のメールが未送信メールとして保存され、新しくメール/SMSの作成を行います。

エラーメッセージ	説明
既に存在しています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。
既に存在する接続先名 称です	既に登録済みの接続先名称のため、登録できません。
既に登録されています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。
既に登録されている URLです	既にFOMA端末に登録済みのURLのため、保存できません。
既にメッセージをお預 かりしています	既にメッセージをお預かりしているため、送信 できませんでした。
すべてのパラメータが 有効ではありません	パラメータのいずれかが制限値を超えていま す。
正常に接続できませんでした(400)	接続先にエラーがあるため、正常に接続できませんでした。
セキュリティエラーの ため、終了しました	i アプリが許可されていない動作をしようとしたため、終了しました。
接続できません	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、接続できません。設定を確認 してから再度操作してください。
接続できません 通信モードに設定して ください	「USBモード設定」を「microSDモード」に設定中は、FOMA端末を操作してmicroSDカードにアクセスすることはできません。「通信モード」に設定してください。
接続できませんでした (562)	ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。
設定時間内に接続でき ませんでした	i モードセンターが混み合っています。しばら くたってから操作し直してください。
設定時間内に接続でき ませんでした 再開しますか?	設定時間内に i モードメールにリンクされてい る添付ファイルをダウンロードできませんでし た。再度ダウンロードしますか。

エラーメッセージ	説明
セルフモード設定中で す	セルフモード設定中のため、操作できません。 セルフモードを「OFF」にしてください。
選択された画像を挿入 出来ませんでした	規定値を超えるため、選択した画像を挿入でき ませんでした。
操作できませんでした	圏外または電波の届かない場所にいるためネットワークに接続できません。電波状態の良い場所へ移動してネットワークの設定を行ってください。
	FOMAカードが挿入されていないため、ネット ワーク一覧を表示できません。FOMAカードを 挿入して利用してください。
	「優先ネットワーク設定」の「リストから登録」 で、ネットワーク一覧を保存できませんでし た。
送信準備中	i モードメールの送信準備中です。しばらくお 待ちください。
送信できませんでした (XXX)	メールが正しく送信できませんでした。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示され ます。
送信メールがいっぱい です	送信メールの保存領域が不足しているため、 FOMAカードからSMSをコピー/移動できません。不要な送信メールまたは未送信メールを 削除してください。
ソフトに誤りがありま す	i アプリのデータに誤りがあるためダウンロー ドできません。
対応していないカード フォーマットです フォーマットしてくだ さい	microSDカードのフォーマットが非対応のものです。L-01AでmicroSDカードのフォーマットを行ってください。
タイトル名が不正です	タイトル名に無効な文字が入力されているか、 1文字も入力されていません。有効なタイトル 名を入力してください。

エラーメッセージ	説明
タイムアウト	一定時間検索しましたが、ネットワークが検索 できませんでした。
ダイヤル発信制限中で す	ダイヤル発信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル発信制限」のチェックを外してください。
ただいま利用制限中の 為しばらくしてからご 利用ください	i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。
着信拒否しました	電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたため、着信を拒否しました。電話を受けられるようにするには、「メモリ登録外着信拒否」を「OFF」に設定してください。
	「リスト指定着信拒否」に登録されている相手から電話がかかってきたため、着信を拒否しました。
	「全着信拒否」が「非接続」に設定されている ため、着信を拒否しました。
チャネル情報取得失敗	iチャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部またはすべて取得できなかったため、取得に失敗しました。電波状態の良い所に移動し、待受画面で[38]を押すと情報を受信します。
チャンネルリストがあ りません	チャンネルリストがありません。チャンネルを 設定してください。
中断しました	一定時間経過しても通信相手が見つからないため、中断しました。通信相手の距離や角度や操作手順を確認してください。
通信できませんでした	操作が中断されるなどして、通信できませんでした。
低電圧	低電圧です。充電してください。

エラーメッセージ	説明
データを入力してくだ さい	国名・国番号が入力されていません。国名・国 番号を入力してください。
データ取得を中止しま した	圏外などのためダウンロードを中止しました。 電波状態の良い場所に移動してください。
添付ファイルが削除されます	i モードメールの添付ファイルを受信したとき とは異なるFOMAカードを挿入しているため、 添付ファイルを削除して転送します。
テンプレートサイズ オーバーです	テンプレートのサイズが規定値を超えていま す。本文または挿入画像を削除してください。
途中までダウンロード したデータを保存しま した	途中まで取得したデータを保存しました。残り を取得する場合は、手動で行ってください。
入力データまたは URLが長すぎます	サイトやホームページの入力欄に入力した文字 数が多すぎて送信できません。文字数を減らし てから送信し直してください。
	URLが長すぎて表示できません。
入力データをご確認く ださい(205)	入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。
認証できません	誤った端末暗証番号を入力しています。正しい端末暗証番号を入力してください。
認証を中止しました (401)	認証に失敗したため、接続を中止しました。
残りのデータを取得で きません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。
残りのデータをダウン ロードできません データを削除しました	Tc.
パスワードをご確認く ださい(401)	サイトやホームページの認証画面に入力した ユーザ名またはパスワードに誤りがあります。 もう一度入力し直してください。

エラーメッセージ	説 明
ファイルがサポートさ れていません	非対応データまたは破損したデータのため、再 生できません。
ファイルは削除されま した	貼り付けファイルは転送できないため、削除し て転送します。
ファイルを添付するこ とができません	添付可能なサイズを超えています。
フォルダ名が不正です	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、 1文字も入力されていません。有効なフォルダ 名を入力してください。
不正なデータです	誤ったファイルを選択しているため、操作でき ません。
	データが不正なため、操作できません。
不正な名称が含まれています	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、 1文字も入力されていません。有効なフォルダ 名を入力してください。
プレイリストに楽曲を 追加できません	ブレイリスト/各プレイリスト内の楽曲が保存 件数いっぱいまで登録されているため、楽曲を 登録できません。不要なプレイリスト/楽曲を 削除してください。
プレイリストを作成で きません	プレイリストは10件までしか登録できません。 不要なプレイリストを削除してください。
保存期限が過ぎたため ファイルを受信できま せん(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。
保存領域がありません	保存先の保存領域が不足しているため、操作できません。不要なファイルを削除してください。
ホームは無効です	「ホーム」が「無効」に設定されています。「有効」に設定してください。

エラーメッセージ	説明			
未再生なので保存でき	Flashファイルのため、保存できません。			
ません	未再生のFlashアニメーションのため、保存で きません。			
未送信メッセージが いっぱいです	未送信メールの保存領域が不足しています。不 要な未送信メールまたは送信メールを削除して ください。			
ミュージックプレー ヤー起動中です	ミュージックブレーヤーまたはSDオーディオブレーヤーが起動しているため、操作できません。 / 雪を押して、ミュージックブレーヤーまたはSDオーディオブレーヤーを終了させてください。			
無効な時刻です	日程の開始日と終了日が同じ場合、終了時間が 開始時間より早く設定されています。終了時間 は開始時間より遅い時間で設定してください。			
無効なデータを受信し ました	受信したデータにエラーがあるため、操作できません。			
無効なデータを受信し ました (XXX)	指定のサイトやホームページに対応していません。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。			
	URLが正しいかどうかを確認してください。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示され ます。			
	受信データにエラーがあるため、表示できません。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。			
無効な日付です	日付サーチの設定範囲外の数値です。			
無効なファイル名が含 まれています	ファイル名/フォルダ名に無効な文字が入力されているため、ファイル/フォルダの保存や作成ができません。			

エラーメッセージ	説明
メモリ不足です	メモリが不足したため、処理を中断します。 頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直 してください。
メモリ不足です メインメニューに戻り ます	メモリが不足したため、処理を中断します。
メール・メッセージが いっぱいです	受信メールとメッセージR/F両方の保存領域が 不足しています。不要な受信メールとメッセー ジR/Fを削除してください。
ローミングサービス未 契約のため操作できま せん	WORLD WING未契約のため、操作できません。
50曲以上保存できません	クイックブレイリストには50曲までしか登録 できません。不要な音楽データをクイックプレ イリストから削除してください。
FOMAカード(UIM) が異なるためご利用で きませんでした	FOMAカードセキュリティ機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していた FOMAカードを挿入してから操作してください。
FOMAカード(UIM) が異なるためご利用で きません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。
FOMAカード(UIM) が異なるため送信でき ません	FOMAカードセキュリティ機能によりメールを 送信できません。メール作成時に挿入していた FOMAカードを挿入してから操作してくださ い。
FOMAカード(UIM) が異なるため起動でき ませんでした	FOMAカードセキュリティ機能によりiアブリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。

エラーメッセージ	説 明
FOMAカード(UIM) が異なるため指定され たソフトが起動できま せんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMA カードと連携して利用する i アプリを起動でき ません。ダウンロードしたときと同じFOMA カードを挿入して利用してください。
FOMAカード (UIM) が異なるため正しく表 示できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しているため、画像など一部の制限対象データが表示されません。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。
	画面メモを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しています。保存したときと同じ FOMAカードを挿入して利用してください。
FOMAカード (UIM) 読み込み中	FOMAカードを読み込み中です。しばらくしてから操作してください。
FOMAカードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMA カードと異なるため、指定されたソフトを起動 できません。ダウンロードしたときと同じ FOMAカードを挿入して利用してください。
FOMAカード情報が 一致しないため起動で きません	サイトなどからダウンロードしたときのFOMA カードと連携して利用する i アプリを起動でき ません。ダウンロードしたときと同じFOMA カードを挿入して利用してください。
i アブリの通信回数が 多くなっています 通信を継続しますか? はい/いいえ/終了	i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合、表示されます。 「はい」を選択: i アプリを継続して利用します。 「いいえ」を選択: i アプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。 「終了」を選択: i アプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。

エラーメッセージ	説明
i アプリTo設定され ていません	「サイトから i アプリTo」設定にチェックが付いていないため、 i アプリを起動できません。 チェックを付けてから、再度操作してください。
i チャネル情報を受信 できません	FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があるため、 i チャネルの情報を受信できません。FOMAカードを確認してください。
i モードセンターが混 みあっています しばらくお待ち下さい (555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。 しばらくしてから再度操作してください。
i モード問い合わせが すべて無効に設定され ています	「i モード問い合わせ」設定の項目すべてに チェックが付いていません。問い合わせる項目 にチェックを付けてから再度操作してくださ い。
microSDが挿入され ていないため自動保存 できません	microSDカードがFOMA端末に取り付けられていません。撮影時にmicroSDカードが取り付けられていない場合は、FOMA端末に保存されます。
PIN1 (PIN2) が ロックされています	PIN1/PIN2コードを3回連続して間違えると PINロックがかかります。PINロック解除コー ドを入力してください。
PIN1 (PIN2) コードが認識できませんでした	PIN1/PIN2コードを3回連続して間違えると PINロックがかかります。PINロック解除コー ドを入力してください。
PINロック解除コード エラー	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。
PINロック解除コード が認識できませんでし た	PINロック解除コードを10回連続して間違え るとPINロック解除コードがロックされます。 ドコモショップ窓口へお問い合わせください。

エラーメッセージ	説明		
PINロック解除コード がロックされました	PINロック解除コードを10回連続して間違え るとPINロック解除コードがロックされます。 ドコモショップ窓口へお問い合わせください。		
PLMNが見つかりま せんでした	選択可能なネットワークがありませんでした。		
SDオーディオファイ ルがありません	SD-Audio規格対応の音楽データがないため、 操作できません。		
SMSセンター設定を 確認してください	SMSの送信に失敗しました。「SMSセンター」 設定を確認してください。		
SSL通信が切断され ました	改ざんされたSSL証明書を受信した、または SSLエラーが発生したため接続できませんでし た。		
SSL通信が無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。 接続は中止されます。		
	サーバの認証エラーのため接続できません。		
SSL通信が無効に設 定されています	FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。		
SSL通信を切断しま した	中断操作を行ったため、SSL通信を切断しました。		
Toの宛先を設定して ください	Toの宛先が設定されていません。Toの宛先を 最低1件設定してください。		
αエラーが発生しまし た	i アプリ起動中にエラーが発生しました。		

# 保証とアフターサービス

### 保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ず お受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」など の記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載 されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付け ください。無料保証期間は、お買い上げりたり1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータや i モーションをmicroSD カードに保存していただくことができます。
  - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P392) と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) または FOMA USB接続ケーブル (別売) をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

### アフターサービスについて

### 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

### お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取 扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保 証書をご持参ください。

### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

### ■以下の場合は、修理できないことがあります

- 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応 している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

### お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
    - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
  - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘 版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故 意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認 できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受 けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部


FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

# メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報 などについて

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを 取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変 化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を 負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされた データなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社 は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA 端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があ ります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信 メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に 限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。ま た、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。
  - ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

# iモード故障診断サイト

ご利用のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダ ウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認 いただけます。



「i 干ード故障診断サイト」への接続方法 i モードサイト: i Menu▶お知らせ▶サービス・ 機能▶ | 干―ド▶ | 干―ド故障診断





サイト接続用 QRコード

#### お知らせ

- i 干―ド故障診断のパケット诵信料は無料(海外からのアクセス) の場合は有料)となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト 項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよ くお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際 に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスな ど) が自動的にサーバ (iモード故障診断サーバ) に送信されま す。当社は送信された情報を i モード故障診断以外の目的には利 用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障 お問い合わせ先上までお問い合わせください。

### ソフトウェア更新

# ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェッ クし、必要な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアをダウン ロードして更新します。ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコ モのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させて いただきます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの 方法があります。

- 即時更新: 更新したいときすぐに更新を行います。
- 予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフ トウェアが更新されます。
- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

- i 干ード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェ ア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてく ださい。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がか かることがあります。
- 「PIN1コードリクエスト」を「ON」に設定中にソフトウェア 更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起 動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1 コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の 操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能お よび、その他機能を利用することはできません(ダウンロー ド中は音声着信が可能です)。
- •ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示 されている状態で、移動せずに実行することをおすすめしま す。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、 ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所 でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新の チェックを行った際に「更新の必要はありません」と表示さ わます。
- ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積 状態表示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信設 定 を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中に メールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを 通知する画面が表示されないことがあります。
- •ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機 種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソ フトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信され た情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしませ ho

- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- オールロック中
- 他の機能を実行しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- FOMAカードが未挿入のとき
- 雷池がフル充電されていないとき
- おまかせロック中
- 「圏外」が表示されているとき
- セルフモード中
- 電源が入っていないとき
- 海外で利用しているとき

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。 更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、 ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができま すが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)に よってはデータの保護ができない場合がございますので、あらか じめご了承願います。
  - 必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめし ます(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータが ありますので、あらかじめご了承願います)。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示 され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手 数ですがドコモ指定の故障取扱窓□までお越しいただきますよう お願いいたします。

### ソフトウェア更新を起動する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェッ クします。

- [三/[メニュー]▶☆(設定)▶「その他」▶「ソフト ウェア更新」▶端末暗証番号を入力
  - 既にソフトウェア更新の予約がされている場合は、予約通知画面 が表示されます。
- 各種確認画面の内容を確認して「OK I
  - 通信を開始して問い合わせます。更新が必要な場合は、ソフト ウェア更新確認画面が表示されます。

### すぐにソフトウェアを更新する

- ソフトウェア更新確認画面で「今すぐ更新」▶ダウン ロード開始画面で「OK I
  - ダウンロードが開始され、完了するとソフトウェア書き換えの確 認画面が表示されます。
- 7 [OK]
  - ソフトの書き換えが開始され、完了すると自動的に再起動してソ フトウェア更新完了画面が表示されます。
  - 書き換え中はすべての操作が無効になります。
- 3 [OK]

### 日時を予約してソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを、日時を予約して更新します。

- ソフトウェア更新確認画面で「予約」
  - 希望日時選択画面が表示されます。

# 日時を選択

- 設定された日時になると、自動的にソフトウェアの更新が行われ ます。
- 希望日時選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と更 新可能な時間帯を個別に設定することができます。

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことが あるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動 されない場合があります。
- 予約が完了した後に「メモリ削除」(P123) を行うと、予約時刻 になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア 更新の予約を行ってください。

### スキャン機能

# 障害を引き起こすデータから携帯電話 を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを 最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端 末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、 障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの 起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな。 問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターン データを更新してください。→P426
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話 に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供す る機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロー ドされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在し ない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであら かじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。 よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパター ンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承くだ さい。

### スキャン機能を設定する

「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的に チェックします。

- ティ |▶「スキャン機能 |▶「スキャン機能設定 |
- **2** 「スキャン機能」/「メッセージスキャン」▶「ON」/ [OFF]

スキャン機能

:「ON」に設定すると、障害を引き起こすデー タを検出した場合に、5段階の警告レベルで表

示されます。→P427

メッセージスキャン: 「ON」に設定すると、SMSに電話番号やURL

が記載されている場合、そのSMSを最初に表 示するとき、電話番号やURI が記述されてい る旨をお知らせする画面が表示されます。

**3**「はい」/「いいえ」

### パターンデータを更新する

[-7[メニュー]▶ (設定)▶[ロック/セキュリ ティ」▶「スキャン機能」▶「パターンデータ更新」▶「は い▶「はい」

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせする画面が 表示されます。

- パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする画面が表示 されます。

### お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の時計を正しく設定しておいてください。
- 次の場合はパターンデータを更新できません。
  - 日付/時刻を設定していないとき
  - FOMAカードが未挿入のとき
  - 電池残量が少ないとき
  - 圏外にいるとき
  - 他の機能が動作中
  - オールロック中
  - 通話中
  - セルフモード中
  - プライバシーモード設定中
  - パソコンなどの外部機器と接続中

### パターンデータを自動的に更新するには

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に更新するようにできます。スキャン機能画面で「自動更新設定」▶「有効」▶「はい」▶「はい」▶● [OK] を選択します。

## スキャン結果の表示について

して、終了します。

障害を引き起こす可能性があるデータを検出した場合は、警告レベルを示す画面が表示されます。

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
スキャン機能	スキャン機能	スキャン機能
正常に 動作できない 場合があります	正常に動作できない 場合があります 動作を 中止しますか?	正常に 動作できない 場合があるため 終了します
1 OK (2) 詳細	1 はい ② いいえ ③ 詳細	1 0K
OK」:動作を継続し ます。	「はい」: 動作を中止して、終了します。 「いいえ」: 動作を継続します。	「OK」: 動作を中止して、終了します。
警告レベル3	警告レベル4	
スキツ機能 正常に動作できない 場合があります データを 削除しますか? を いした (事) 詳細	スキッ機能 正常に 動作できないため データを 例除します	
	して、終了します。	

### お知らせ

スキャン結果によっては、画面表示が異なる場合があります。

### ■スキャンされた問題要素の表示について

警告レベルを示す画面で「詳細」を選択する と、右のような問題要素の一覧画面が表示さ れます。

- 画面はイメージです。実際の画面では、 「XXXXXXXX」の部分に検出されたデータ名 が表示されます。
- 検出されたデータの種類によっては、「詳細」 が表示されない場合があります。
- 問題要素が6件以上検出された場合は、6件目 以降の問題要素の表示は省略され、合計件数の み表示されます。



### パターンデータのバージョンを確認する

[三/[メニュー]▶☆(設定)▶「ロック/セキュリ ティ」▶「スキャン機能」▶「バージョン表示」



# 主な仕様

### ■本体

品 名		L-01A	
サイズ (H×W×D)		約110×約52×約15.7(最厚部:約16.2)mm	
質 量		約140g (電池パック装着時)	
連続待受時間 FOMA/3G		静止時:約300時間 移動時:約270時間	
FUNIA/ 3G	連続通話時間	音声電話時:約200分 テレビ電話時:約100分	
ワンセグ視聴師	寺間	約200分	
充電時間		ACアダプタ:約200分 DCアダプタ:約200分	
	方式	TFT 262,144色	
液晶部	サイズ	約2.8inch	
	画素数	96,000画素 (240×400)	
種類		インカメラ:CMOS アウトカメラ:CMOS	
撮像素子 サイズ		インカメラ: 1/11inch アウトカメラ: 1/3.2inch	
有効画素数		インカメラ:約31万画素 アウトカメラ:約510万画素	
カメラ部	記録画素数 (最大時)	インカメラ:約30万画素 アウトカメラ:約500万画素	
ソンつ助	ズーム(デジ タル)	インカメラ:最大約3.4倍 アウトカメラ:最大約3.4倍	

	静止画保存枚 数	約200枚(お買い上げ時)* <sup>1</sup> 約1000枚* <sup>1</sup> (削除可能なプリインス トールデータ削除時)	
記録部	静止画連続撮影	CIF (352×288): 4 枚 壁紙 (240×400、400×240) / QVGA (320×240) / QCIF (176×144) / Sub-QCIF (128×96) / 電話帳用 (120×160) / メニューアイコン (48×48): 6枚	
	静止画ファイ ル形式	JPEG	
	動画録画時間	約60分*2	
	動画ファイル 形式	MP4	
音楽再生 連続再生時間		SDオーディオ (バックグラウンド再生対応):約720分*3 着うたフル® (バックグラウンド再生対応):約720分*3 はモーション*4:約250分*3 Music & Videoチャネル (バックグラウンド再生対応):約720分*3	
保存容量	着うた®/着う たフル®	約250MB <sup>*5</sup>	

※1 画像サイズ:128×96 画質:標準 ファイルサイズ:10K ※2 以下の条件で保存できる1件あたりの最大録画時間です。

画像サイズ:Sub-QCIF ファイルサイズ制限:なし 画質:標準 種別:画像+音声

※3 ファイル形式: AAC形式

※4 音声のみの i モーション

※5 Music&Videoチャネルと共有

### ■ 雷池パック

品 名	電池パック LO4	
使用電池	リチウムイオン電池	
公称電圧	3.7V	
公称容量	900mAh	

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる 時間の日安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間 の日安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環 境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)などによ り、待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行う と诵話(诵信)・待受時間は短くなります。また、诵話やiモード诵信 をしなくても i モードメールを作成、ダウンロードした i アプリや i ア プリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使 用、動画やメロディの再生などを行うと、通話(通信)・待受時間は短 くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信で きる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信で きるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平 均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間は、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温など の使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)など により、短くなる場合があります。
- 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充 電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電 時間は長くなります。

# 静止画の保存枚数の目安

保存できる件数は、解像度、画質の設定や撮影状態、被写体により 異なります。

保存先	L-01A (本体) *		*
画質 解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
5M (2560×1920)	約310枚	約630枚	約800枚
3M (2048×1536)	約400枚	約800枚	約1000枚
2M (1600×1200)	約570枚	約1000枚	約1000枚
1M (1280×960)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
VGA (640×480、 480×640)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
CIF (352×288)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
壁紙(240×400、 400×240)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
QVGA (320×240)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
QCIF (176×144)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
Sub-QCIF (128×96)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
電話帳用(120×160)	約1000枚	約1000枚	約1000枚
メニューアイコン (48×48)	約1000枚	約1000枚	約1000枚

<sup>※</sup> 削除可能なプリインストールデータを削除した場合の保存可能枚数で す。

保存先	microSDカード (64MB)		
画質 解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
5M (2560×1920)	約70枚	約140枚	約180枚
3M (2048×1536)	約90枚	約180枚	約260枚
2M (1600×1200)	約130枚	約250枚	約400枚
1M (1280×960)	約280枚	約450枚	約700枚
VGA (640×480、 480×640)	約800枚	約1500枚	約2300枚
CIF (352×288)	約2000枚	約3400枚	約5000枚
壁紙(240×400、 400×240)	約2400枚	約4000枚	約5600枚
QVGA (320×240)	約2500枚	約4300枚	約6000枚
QCIF (176×144)	約2860枚	約4500枚	約6250枚
Sub-QCIF (128×96)	約3230枚	約4700枚	約6500枚
電話帳用(120×160)	約2880枚	約4510枚	約6260枚
メニューアイコン (48×48)	約6100枚	約8430枚	約12000枚

# 動画の録画時間の目安

**動画の撮影時間は、動画容量、画質の設定や撮影状態、被写体により異なります。** 

#### ■ 1回あたりの連続録画時間

保存先		L-01A (本体)	
	サイズ制限	制限無し	
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約60分	約60分
	ファイン	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分
映像のみ	スーパーファイン	約60分	約60分
	ファイン	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分
音声のみ		約60分	

保存先		L-01A (本体)		
	サイズ制限	制限無し		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	WQVGA (400×240)	VGA (640×480)
音声+映像	スーパーファイン	約60分	約60分	約60分
	ファイン	約60分	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分	約60分
映像のみ	スーパーファイン	_	-	_
	ファイン	_	_	_
	標準	_	_	_
音声のみ		_		

保存先		L-01A (本体)	
	サイズ制限	2Mバイト	
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約117秒	約220秒
	ファイン	約153秒	約285秒
	標準	約222秒	約400秒
映像のみ	スーパーファイン	約153秒	約285秒
	ファイン	約200秒	約400秒
	標準	約285秒	約500秒
音声のみ		約19分	

保存先		L-01A (本体)	
	サイズ制限	500K	バイト
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約29秒	約55秒
	ファイン	約38秒	約71秒
	標準	約55秒	約100秒
映像のみ	スーパーファイン	約38秒	約71秒
	ファイン	約50秒	約100秒
	標準	約71秒	約125秒
音声のみ		約284秒	

保存先		microSDカード (64MB)	
	サイズ制限	制限	無し
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約60分	約60分
	ファイン	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分
映像のみ	スーパーファイン	約60分	約60分
	ファイン	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分
音声のみ		約60分	

保存先		microSDカード (64MB)		
	サイズ制限	制限無し		
撮影種別	解像度画質	QVGA 120fps	WQVGA 30fps	VGA 30fps
音声+映像	スーパーファイン	約4分	約14分	約4分
	ファイン	約8分	約28分	約8分
	標準	約17分	約54分	約17分
映像のみ	スーパーファイン	-	-	-
	ファイン	-	-	-
	標準	_	_	_
音声のみ		_		

保存先		microSDカード (64MB)	
	サイズ制限	2Mバイト	
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約100秒	約180秒
	ファイン	約130秒	約230秒
	標準	約180秒	約310秒
映像のみ	スーパーファイン	約110秒	約230秒
	ファイン	約150秒	約295秒
	標準	約225秒	約440秒
音声のみ		約19分	

保存先		microSDカード (64MB)	
	サイズ制限	500K	バイト
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約25秒	約47秒
	ファイン	約33秒	約60秒
	標準	約47秒	約80秒
映像のみ	スーパーファイン	約28秒	約56秒
	ファイン	約38秒	約75秒
	標準	約56秒	約115秒
音声のみ		約280秒	

#### ■合計録画時間:各サイズ制限共通

保存先		L-01A (本体) *		
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)	
音声+映像	スーパーファイン	約270分	約500分	
	ファイン	約350分	約630分	
	標準	約500分	約810分	
映像のみ	スーパーファイン	約300分	約600分	
	ファイン	約400分	約800分	
	標準	約600分	約1200分	
音声のみ		約3100分		

<sup>※</sup> 削除可能なプリインストールデータを削除した場合の録画時間です。

保存先		microSDカード (64MB)	
撮影種別	解像度画質	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
音声+映像	スーパーファイン	約50分	約100分
	ファイン	約70分	約130分
	標準	約100分	約160分
映像のみ	スーパーファイン	約63分	約122分
	ファイン	約84分	約160分
	標準	約123分	約230分
音声のみ		約600分	

保	保存先		microSDカード (64MB)		
撮影種別	解像度	QVGA (320×240)	WQVGA (400×240)	VGA (640×480)	
音声+映像	スーパーファ イン	約4分	約15分	約4分	
	ファイン	約8分	約30分	約8分	
	標準	約17分	約54分	約17分	
映像のみ	スーパーファ イン	_	_	_	
	ファイン	_	_	_	
	標準	_	_	_	
音声のみ			_		

# FOMA端末に保存/保護できる件数

各データの最大保存件数/最大保護件数は、FOMA端末に保存され ているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

	種別	最大保存件数	最大保護件数
電話帳		1000件*1	_
スケジュール	スケジュール スケジュール		_
	休日	100件	_
To Do		50件	_
メモ		50件	_
メール	受信メール※2	1000件	1000件
	送信メール	500件	500件
	未送信メール		_
メッセージ	メッセージR	100件	100件
	メッセージF	100件	100件
テンプレート		100件*3	_
ブックマーク	iモード	100件	_
	フルブラウザ	100件	_
画面メモ		50件	25件
iアプリ		100件*3	_
データBOX	画像※4	1000件*3	-
	動画/iモーション	1000件*3	_
	メロディ	1000件*3	_

※1 50件までFOMAカードに保存できます。

- ※2 「受信BOX」フォルダに保存されている「♪Welcome Mail♪」の 件数を含みます。
- ※3 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※4 アニメーションは最大30件(画像の最大保存件数1000件に含む) 保存できます。

# 携帯電話機の比吸収率などについて

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種L-01Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値を超えないこととしています。この許容値を使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機L-O1AのSARの値は0.345W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。なお、本機のSARの値は、ご利用いただけます各国の許容値も満足しております。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

: http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ

: http://www.nttdocomo.co.jp/product/

LG Mobileホームページ

: http://jp.lgmobile.com/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で 規定されています。

#### **Declaration of Conformity**

The product "L-01A" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.336W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

### Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### **HOSPITALS**

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

# 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。


# 知的財産権


#### 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

### 商標について

- 「FOMA」「mova」「iモード」「iアプリ」「iアプリDX」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「iメロディ」「i エリア」「i モーション」「i モーションメール」「着モーション」「デコメール®」「デコメ®」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「sigmarion」「musea」「デュアルネットワーク」「ビジュアルネット」「Vライブ」「i チャネル」「セキュリティスキャン」「メッセージF」「マルチナンバー」「Music&Videoチャネル」「DoPa」「OFFICEED」「IMCS」「パケ・ホーダイ」「ケータイお探しサービス」「ファミリーワイドリミット」および「FOMA」ロゴ、「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「Music&Videoチャネル」ロゴ、「HIGH-SPEED」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2008
   Aplix Corporation. All rights reserved.
   JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。







 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Clientを搭載しています。



 ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または 登録商標です。

NetFront

Copyright® 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

- Adobe およびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国 における登録商標または商標です。
- microSDHCロゴは商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### その他

- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
   Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
   Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品では、(株) 国際地学協会の近郊路線地図を使用しています。
- 本書では各OS (日本語版) を次のように略して表記しています。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、 Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略 です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4ビデオを再生する場合

- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人MPEG LA,LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
   Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,504,773	5,109,390	5,535,239
5,267,262	5,600,754	5,416,797	5,490,165
5,101,501	5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109	5,506,865
5,228,054	5,544,196	5,337,338	5,657,420
5.710.784	5.778.338		



























# 索引/クイックマニュアル/ 司매뉴얼

索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	454
クイックマニュアル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	462
퀻매뉴엌	472

# 索引

#### 索引の引きかた

● 本索引は、「五十音目次」としての機能もご ざいます。本書に記載されている用語だけで なく、記載内容を要約した用語も収録してい ます。知りたい事項が収録されていない場合 は、別のキーワードで探してください。

例:デコメール®を作成したいとき

 デコメール®	131	
作成	131	)
パレットの操作	132	
パレット表示	131	

メール作成 128	
宛先追加(同報送信)129	
送信128	
デコメール®作成131	$\bigcup$
テンプレート選択134	_
ファイルを添付135	

- メールアドレス設定、メール受信/拒否設 定、メールサイズ制限、メール機能停止/ 再開など、iモードセンター内の設定につ いては、『ご利用ガイドブック (iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- データ通信については付属のCD-ROMに 収録されている「パソコン接続マニュア ルーをご覧ください。

アウトカメラ28 アニメーション
作成284操作285表示285アフターサービス421
アラーム 320 アラーム音に設定
・・・・・・・・・251, 289, 294, 295
暗証番号
端末暗証番号110 ネットワーク暗証番号110
暗証番号変更112
あんしん設定109, 124
イヤホン設定341
イルミネーション設定106
インカメラ 28
ウェイクアップ設定102
英語ガイダンス366
エニーキーアンサー68
絵文字
入力
遠隔操作設定367
遠隔操作設定(海外)
応答設定68
応答保留 70
応答保留音 70
応答メッカージ 371

オールロック	. 113
オプション・関連機器 24	411
オペレータ名表示設定	. 383
おまかせロック	.114
主な仕様	. 428
音楽再生	. 244
アラーム音に設定	. 251
歌詞表示	. 252
クイックプレイリスト	. 255
削除	. 256
ジャケット画像を表示	. 252
着うたフル®ダウンロード	. 245
着信音に設定	. 251
バックグラウンド再生	. 259
プレイリスト	. 253
ミュージックプレーヤー	. 246
ミュージックライフ	. 258
メニューの表示/切り替え	. 244
連続再生	. 248
Music&Videoチャネルプレーヤー	. 240
SDオーディオプレーヤー	. 247
SD-Audioデータの保存	. 245
等量設定	95

#### 力

Ц	外利用	 							3	73
	帰国後									
	出発前									
	滞在先									
	電話を	 								

電話をかける379	リトライ	最近通話 60
ネットワークサービス384	URL表示 179	最近履歴
利用できるサービス374	韓国語入力	再接続アラーム 66
外部接続端子28	キーロック解除 30	サイト表示169
顔文字	記号·特殊文字	撮影
入力	入力349	静止画
編集 350	記念日マネージャー329	動画212
学習情報リセット356	キャッシュ 172	サブアドレス設定65
カスタムメニュー	キャッチホン360	サブメニュー操作35
画像	電話を受ける	シークレットモード118
ズーム279	電話をかける	自局番号 50, 332
表示設定 280	クイックサーチ 92	時刻お知らせ343
編集 281	クイックプレイリスト255	辞書編集
待受画面に設定	クイックマニュアル 462	削除355
全画面表示 279	区点コード入力	自動キーロック
画像を表示 276	国番号	自動通話
操作 277	国番号一覧64	充電44, 45
カメラ	国番号設定63	充電時間45
インカメラ/アウトカメラに切り替え	グループ名の登録/変更 83	受信メールBOX143
214	効果音選択 97	受信履歴
ズーム215	公共モード (電源OFF)72	受話音量69
静止画の保存枚数 430	公共モード(ドライブモード) 71	上限通知アイコン消去
静止画を撮影209	国際アクセス番号 63	使用時間
静止画/動画の保存形式 208	国際プレフィックス設定63	肖像権
セルフタイマー撮影216	自動国際プレフィックス変換設定 63	省電力モード103
動画の録画時間431	国際ダイヤルアシスト設定63	商標438
動画を撮影 212	国際電話61	照明設定103
画面メモ178	国際ローミング 374	シンプルメニュー105
一覧	故障かな?と思ったら、まずチェック 412	スキャン機能426
削除	こんな表示が出たら414	スケジュール323
詳細表示180		新規スケジュール登録323
タイトル編集179, 180	ਰ ਸ਼ਾਂ	登録内容の確認324
表示	サービスダイヤル	ストップウォッチ336
保護/保護解除179,180	まが聴いた曲/番組246	スライドアンサー68
保存 178	取 世 応 い 八 に 四 / 田 祖	静止画を編集281

エフェクト 282	タリンロート	会球
回転	画像180	ディスプレイ27, 31
鏡像 282	辞書182	データ通信387
切り出し283	着うたフル®245	準備の流れ391
サイズ変更 283	テンプレート182	動作環境389
挿入 282	i メロディ181	ATコマンド391
取消 282	ダウンロード辞書356	データBOX 274
補正 282	タッチパッド30	テーマ設定104
世界時計335	タッチパネル38	デコメール®131
赤外線通信	単位変換ツール	作成131
全件受信	端末暗証番号110	パレットの操作132
全件送信	知的財産権437	パレット表示 131
認証パスワード308	着信音一覧	変更134
1件受信308	着信音選択 94	デュアルネットワーク366
1件送信307	着信音量 69	テレビ電話
赤外線ポート 307	着信画面設定101	受ける 66
赤外線リモコン309	着信履歴	応答保留画像 75
積算料金表示 334	電話帳登録82	かける
設定リセット 123	著作権437	カメラ切替56
セルフモード116	追加サービス370	代替画像/カメラ画像の切替 55
全着信拒否 120	実行370	通話中保留画像
送信メールBOX 144	追加370	ハンズフリー通話53,66,76
送信履歴155	通話時間表示334	テレビ電話設定 75
ソート	通話中クローズ設定69	テロップ
· 受信メール	通話中着信設定	i チャネル190
送信メール153	通話中着信動作選択365	i モーション 188
未送信メール155	通話中保留音70	電源ON/OFF47
メッセージR/F161	通話品質アラーム 98	伝言メモ 72
ソフトウェア更新 423	通話ボタンアンサー68	再生/削除74
ソフトキー	通話料金上限通知	設定 73
	通話/メール履歴 92	転送でんわ362
夕	定型文	転送ガイダンスの有無363
	入力349	転送でんわ (海外)385
ダイヤル画面設定 102	定型文編集 352	電卓338
ダイヤルボタンの文字割当て一覧 406	修正353	電池残量46, 47

電話帳設定     .91     非通知着信     120     メール     149       電話番号設定     368     日付カウンター     329     フォルダ名を変更       電話番号表示     .50     日付サーチ     331     データBOX     277       動画再生ソフト     411     日付サーチ     331     ブックマーク     177	電池パック	動画/i モーション アラーム音に設定	日付/時刻設定
	メモリ検索       .86         電話帳設定       .91         電話番号設定       .368         電話番号表示       .50	ハンズフリー	ブックマーク 177 メール 149 フォルダ名を変更 データBOX 277

メール149	i モードとフルブラウザの切り替え201	待受画面設定99
フォルダを削除	Internet	マナーモード98
データBOX277	URL入力195	マナーモード設定99
ブックマーク177	フルブラウザ設定 202	マルチアクセス
メール149	アクセス設定 202	組み合わせ407
フォルダを作成	ウィンドウオープンガード設定 203	マルチタスク319
データBOX277, 278	画像表示設定 203	組み合わせ408
ブックマーク177	画面倍率 203	マルチナンバー
メール149	通信設定 202	通常発信番号設定確認368
不在着信72	表示設定 203	通常発信番号の設定 368
ブックマーク176	表示モード設定 203	未送信メール 144
一覧 177	ホーム設定203	ミュージックプレーヤー246
削除 178	Cookie設定202	操作249
赤外線送信178	Referer設定 202	ミュージックライフ258
接続177	Script設定203	迷惑電話ストップ363
タイトル編集177	TLS202	メール
登録176	プレイリスト	削除150, 151, 152, 153, 154
メール作成178	再生253	自動振り分け設定145
microSDヘコピー178	作成253, 255	セキュリティ設定/解除149
プッシュ信号61	フレームページ 197	転送140
プライバシーモード設定116	プレフィックス設定65	添付ファイル取得141
プリインストール 274	ポーズ機能61	添付ファイル操作142
フルブラウザ193	保護/保護解除	電話帳登録141
アクションメニュー200	画面メモ 179, 180	表示138, 143
アップロード201	受信メール151	フィルタ 150, 153, 155
アニメーション再生199	送信メール153, 154	返信140
ウィンドウ操作 199	メッセージR/F162	保護/保護解除 151, 153, 154
再読み込み198	保証421	メニュー127
証明書表示 199	ボタン確認音97	メール作成128
ショートカット一覧200	本体付属品 24	宛先追加(同報送信)129
表示中の操作について198		送信128
ページ移動198	マ	デコメール®作成131
PagePilot 198	•	テンプレート選択134
ラストURL194	マイピクチャ276	ファイルを添付135
Bookmark 198	マイメニュー ( i モード) 173	プレビュー129

保存
メールアドレス 129
メール設定 157
メール選択受信138
メール鳴動設定98
メッセージR/F
画像保存180
削除
受信
添付ファイル操作142
表示
保護/保護解除162
メッセージ自動表示160
メロディ自動再生 160
メニュー一覧
メニューガイダンス104
メニューカスタマイズ104
メニューガスタャイス104 メニュー操作34
サブメニュー35
表記
表記ルール
メインメニュー34 Touch mediaメニュー38
XE339
登録
登録内容の確認340
メモリ削除123
メモリ状況 343
メモリ登録外着信拒否122
メロディ
アラーム音に設定
音量調節 294
着信音に設定294
メロディの再生293
一時停止 294

操作294
文字サイズ メール
ヤ
優先ネットワーク設定     382       輸出管理規制     437       呼出動作開始時間設定     121
ラ
ライト       28         ラストURL       171         リスト指定着信拒否       118         リダイヤル       56         電話帳登録       82         履歴表示設定       118         留守番電話       358         留守番電話(海外)       383         ローミングガイダンス設定       383         ローミングガイダンス設定       386         ローミングガイダンス設定       387

ワンセグ	
視聴予約2	32
自動チャンネル設定2	27
地域選択2	27
チャンネルサーチ2	30
チャンネル設定2	27
データ放送2	34
テレビリンク2	34
ワンセグ視聴 2	29
ワンセグ設定 2	35
ワンセグ設定リセット2	35
ワンセグアンテナ	28

DTMF	. 61
Flash	173
再生	279
操作	280
待受画面に設定278,	279
FOMAカード	. 39
暗証番号	. 40
種類	. 42
セキュリティ機能(動作制限機能).	. 41
取り付けかた/取り外しかた	. 39
FOMA端末で利用できるサービス	410
FOMA端末に保存/保護できる件数	434
i アプリ	261
起動	263
削除	272
ソフト情報	265
ダウンロード	262
バーンション・アル・プ	OCE

i アプリ情報	ブックマーク 176	microSD削除 123
自動起動情報271	マイメニュー173	Music&Videoチャネル
セキュリティエラー履歴 271	メール作成170	操作240
トレース情報271	文字コード変換170	チャプター一覧242
i アプリ設定	ラストURL 171	バックグラウンド再生259
アイコン情報266	リトライ 170	番組移動242
自動起動 269	i モードとフルブラウザの切り替え201	番組再生240
ソフト情報表示設定 263	Internet 174	番組設定238
着信音/画像変更 266	URL履歴175	保存した番組の再生 243
通信設定 265	i モード故障診断サイト 423	メニュー表示/切り替え244
電話帳/履歴参照 266	i モード設定184	Music&Videoチャネルプレーヤー 240
i アプリTo機能 269	接続先選択186	OFFICEED
i アプリ待受画面 270	接続待ち時間185	Phone To/AV Phone To機能 183
i アプリTo機能 184	メッセージ自動表示160	PINロック解除コード111,113
i チャネル 189	メロディ自動再生160	PIN1⊐-ド111,112
チャネル一覧190	i モーション自動再生 189	変更112
テロップ 190	i モーションタイプ189	PIN1コードリクエスト 112
i チャネル初期化 191	SSL証明書操作 187	PIN2コード111
i チャネル設定	i モード問い合わせ139, 160	変更112
ı チャネル設定 テロップ設定191	i モードパスワード	QR⊐-ド219
i メロディ	i モードパスワード変更174	SAR435
i モーション187	i モードメール 126	SDオーディオプレーヤー247
取得 188	i Menu 169	操作249
i モーション自動再生189	JANコード219	Select language107
i モーションタイプ189	Mail To機能	SMS
i モード 167	Media To機能 183	削除150, 151, 152, 153, 154
画像表示 170	microSDカード 296	作成163
画像保存 180	個人情報データのやりとり300	セキュリティ設定/解除149
画面メモ 178	データ更新302	送信163
効果音設定170	取り付け/取り外し297	転送140
サイトの見かたと操作172	バックアップ	電話帳登録141
サイト表示169	フォルダ構成	フィルタ150, 153, 155
再読み込み 170	メモリ情報303	返信140
詳細表示 170	リーダー/ライターとして使う305	保護/保護解除 151, 153, 154
電話帳登録173	microSDフォーマット298	保存164


SMS設定	165
自動振り分け設定	145
SMSセンター	166
SMS送達通知	165
SMS本文入力	166
SMS有効期間	165
SMS問い合わせ	165
SSL通信	171
To Doリスト	327
登録	327
登録内容の確認	328
Touch media	312
URL履歴	175
USBモード設定	305
Web To機能	183
WORLD CALL	61
WORLD WING	374
184/186	60

# クイックマニュアル

#### クイックマニュアルの使い方

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り 取り、下記のように折ってご使用ください。 クイックマニュアル(海外利用編)は、海外で国際ローミング (WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。


- はさみなどを使用して切り離す場合は、けがなどに気を付けてくださ い。
- キリトリ線に沿ってクイックマニュアルを切り離す



2 縦半分に折り畳む



ページの線に合わせて横に2回折り畳む



# döcomo L-01A クイックマニュアル

#### 総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

#### ■ドコモの携帯電話からの場合

**151** (無料)

■一般電話などからの場合

#### 0120-800-000

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

#### 故障お問い合わせ先

#### ■ドコモの携帯電話からの場合

**同** (局番なしの) 113 (無料)

― ※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合 000 0120-800-000

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。 ダイヤルの番号をよくで確認の F. お間違いのないようにおかけ

ください。

#### 複数の言語を切り替える

#### 画面を英語や韓国語表示に切り替える

[三フ [メニュー] ▶ 🙋 (設定) ▶ [Select language] \*

▶「日本語」/「English」/「한국어」

※ 画面を英語または韓国語に切り替えているときは、 「マルチリンガル」と表示されます。

## SMS 本文で入力モードを切り替える

韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力され たSMSの送受信ができます。韓国語を入力するには、 「日·韓(70文字)」に設定してください。

待受画面▶□□▶「メール設定」▶「SMS」▶「SMS 本文入力」▶「日本語(70文字)」/「日·韓(70文 字)」/「英語(160文字)」

#### 雷話帳の登録

### 電話帳の登録

待受画面▶◎ (1秒以上)▶項目をそれぞれ入力▶ -[完了]

#### ■ 登録先の設定

「圖(登録先選択) | ▶ 「本体 | / 「FOMAカード (MIU)

### ■ メモリ番号の設定

「(メモリ番号入力) | ▶メモリ番号を入力※ ※FOMA端末(本体)電話帳のみ表示されます。

#### ■ 名前の設定

「②名前 | ▶名前を入力

#### ■ フリガナの設定

「厨フリガナー▶フリガナを入力」

■ 電話番号の設定 「 @ 電話番号 | ▶電話番号を入力▶登録したいアイコ

ンを選択

### ■ メールアドレスの設定

したいアイコンを選択

■ グループの設定

「碅(グループ選択) | ▶グループを選択

# リダイヤル/着信履歴から登録

応じばイヤル/着信履歴を表示▶リダイヤル/着信 履歴を選択▶[三] [メニュー] ▶ 「電話帳登録」▶ 「新 規登録」/「追加登録」▶登録する電話帳を選択※▶電 話帳を登録▶ [完了]

※「追加登録」の場合のみ、この操作を行います。

#### 雷話帳の修正

電話帳を選択▶「−フ「メニュー」▶「編集」▶電話帳を 登録/修正▶ (一) [完了] ▶ [はい]

#### 文字の入力

70 入力可能な残りの文字数 太文 (バイト数) 操作がイド・長押し機能 画 前班選択 画 帖付け (画 元に戻す

の絵/記/顔 罰がab12 韓 入力モードを表示

※「韓」はSMS本文の入力を「日・韓(70文字)」 に設定しているときに表示されます。

#### 文字入力画面での主な操作

■ 入力モードを切り替える

「文字」 ▶ □ 「切替」を数回押す

■ 全角/半角を切り替える 【一】[文字] ▶(8)

■ 絵文字/記号/顔文字入力モードに切り替える

■ 濁点、半濁点入力/大文字または小文字切り替え 文字を入力して「\* を数回押す

■ 句読点入力 \* | を数回押す


■ 改行を入力

# /(Q)

■ スペースを入力

[-7 [メニュー] ▶ [特殊入力] ▶ 「スペース] /文

末で(の



#### ファイルの添付

■ 画像/ムービー/メロディ/電話帳/カレンダー/ To Do/Bookmarkの添付

To Do / Bookmarkの添付 i モードメール作成画面 (P10) で『(添付ファイル) 欄を選択▶添付したいファイルの種類を選択▶ フォルダにカーソルを移動▶● [開く] ▶ファイル (こカーソルを移動)▶● [選択] ※ ファイルによっては、選択方法が異なります。

■ 静止画/動画を撮影して添付

i モードメール作成画面 (P10) で (ご) (添付ファイル) 欄を選択▶「画像」 / 「ムービー」▶「カメラ起動」▶静止画/動画を撮影▶● [ (保存)]

i モードメールの受信

i モードメールを受信▶「メール」▶フォルダを選択▶ 表示したい i モードメールを選択

#### i モード問い合わせ

待受画面▶□□▶ [ i モード問い合わせ]

その他のメール機能

■メールの返信

返信したいメールを表示▶[\_\_\_\_ [メニュー] ▶ 「返 信/転送」▶「返信」 / 「引用付き返信」▶件名、本 文を入力▶ - 」 [送信]

メールの転送
 転送したいメールを表示▶[三/ [メニュー] ▶ [返信/転送 | ▶ 「転送 | ▶ 宛先を入力▶ \ 一] 「送信]

# SMS の作成/送信

12

13

14

メニュー一覧		
アイコン	機能名	
メール	受信メール	
メール	送信メール	
	未送信メール	
	新規メール作成	
	iモード問い合わせ	
	メール選択受信	
	SMS	
	テンプレート	
	メール設定	
i モード	i Menu	
i モード	Bookmark	
	画面メモ	
	ラストURL	
	Internet	
	i チャネル	

アイコン	機能名
100	メッセージR/F
ī モード	i モード問い合わせ
	i モード設定
	フルブラウザ
<b>び</b> i アプリ	ソフト一覧
i アプリ	i アプリ情報
	i アプリ設定
0	電話帳登録
電話帳	電話帳検索
	電話帳登録件数
	電話帳設定
	通話/メール履歴
	通話時間表示
	通話料金表示
•	

アイコン	機能名
	マイピクチャ
データBOX	ミュージック
	Music&Videoチャネル
	i モーション
	メロディ
	SDオーディオ
MUSIC	最近聴いた曲/番組※
MUSIC	ミュージックプレーヤー
	Music&Videoチャネル
	SDオーディオプレーヤー
<b>直</b> ワンセグ	ワンセグ視聴
ワンセグ	視聴予約リスト
	テレビリンク
	チャンネル設定
	ワンセグ設定

※ 再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。

15

16

17

アイコン	機能名
0	フォトモード
カメラ	ビデオモード
	バーコードリーダー
<b>節</b> ステーショナリー	スケジュール
ステーショナリー	アラーム
	メモ
	To Do リスト
	世界時計
	電卓
	単位変換ツール
	記念日マネージャー
	ストップウォッチ
	_


アイコン		機能名
<b>\$</b>	サービス	
設定		留守番電話
		キャッチホン
		転送でんわ
		迷惑電話ストップ
		発信者番号通知
		番号通知お願いサービス
		通話中着信設定
		通話中着信動作選択
		その他

アイコン		機能名	=
<b>Þ</b>	音/バイ	ブレータ	□ [ ]
定		着信音選択	i
		効果音選択	
		音量設定	. A
		バイブレータ設定	119
		マナーモード設定	
		メール鳴動設定	
		呼出動作開始時間設定	1
	表示		
		待受画面設定	
		着信画面設定	
		ウェイクアップ設定	
		ダイヤル画面設定	
		メニュー画面設定	
		照明設定	1
		テーマ設定	
		イルミネーション設定	

アイコン	機能名
<b>\$</b>	発着信/通話機能
設定	着信機能
	テレビ電話
	通話機能
	セルフモード
	プレフィックス設定
	サブアドレス設定
	イヤホン設定
	ロック/セキュリティ
	ロック
	シークレットモード
	履歴表示設定
	自動キーロック
	端末暗証番号変更
	PINJ-K
	スキャン機能

アイコン	機能名
設定	国際ローミング設定
	ネットワーク
	留守番電話(海外)
	転送でんわ(海外)
	遠隔操作設定(海外)
	番号通知お願いサービス(海外)
	ローミングガイダンス設定(海外)
	ローミング時着信規制
	海外ご利用ガイド
	国際ダイヤルアシスト設定
	自動国際プレフィックス変換設定
	国際プレフィックス設定
	国番号設定
	国番号一覧





ネットワークサービス

留守番電話サービス

留守番メッセージ再生

[三7 [メニュー] ▶ ※ (設定) ▶ 「サービス」▶ 「留 守番電話」▶ 「留守番メッセージ再生」▶ 「はい」▶音 声ガイダンスに従って操作する

留守番電話サービス開始

□フ [メニュー] ▶ ② (設定) ▶ 「サービス」▶「留 守番電話」▶「留守番電話サービス開始」▶「はい」▶ 「はい」▶ダイヤルボタンで呼出時間を入力

**留守番サービス停止**[三] [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「サービス」 ▶ 「留守番酢! ▶ 「留守番サービス停止! ▶ 「はい!

25

キャッチホン

キャッチホンサービス開始

[三] [メニュー] ▶ 〇 (設定) ▶ 「サービス」 ▶「キャッチホン」 ▶ 「キャッチホンサービス開始」 ▶「はい」

キャッチホンサービス停止

[三] [メニュー] ▶ (設定) ▶ 「サービス」 ▶「キャッチホン」 ▶ 「キャッチホンサービス停止」 ▶

26

## 通話を保留してかかってきた電話に出る

24

- 電話がかかってくる▶
- **通話の切り替え**(●) 「OK】 ▶「-7 「メニュー】 ▶ 「通話切替 |
- 通話中の電話を切る
- 保留中の電話を切る
  - [OK] ▶ [ メニュー] ▶ 「通話切替」▶

## 通話を終了してかかってきた電話に出る

電話がかかってくる▶● [OK] ▶三フ [メニュー] ▶ 「通 話中通話終了」

## 転送でんわサービス

#### 転送サービス開始


[三] [メニュー] ▶ 韓 (設定) ▶ 「サービス」▶ 「転送 でんわ」▶ 「転送サービス開始」▶ 「はい」▶ 「転送先 変更」▶転送先の電話番号を入力▶ □ 「完了〕▶ 「呼 出時間設定」▶ダイヤルボタンで呼出時間を入力▶ □ 「完了]

## 転送サービス停止

[三] [メニュー] ▶ 校 (設定) ▶ 「サービス」▶ 「転送でんわ」▶ 「転送サービス停止」▶ 「はい」

## FOMA 端末から利用できるサービス

ש שם בות הואכ מאלייוני ו	
FOMA 端末からご利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の市 外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106



## docomo L-01A

クイックマニュアル (海外利田編)

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 (表1) -81-3-5366-3114\* (無料)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※L-01Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながり ます([+|は ロ を] 秒以上押します)。

#### 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナン<u>バー</u>>

ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151 国際電話識別番号(表2)

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP.9を、ユニバーサル ナンバー用国際電話識別番号(表2)はP.10をご覧ください。

#### 海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションヤンター〉(24 時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 (表1)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※L-01Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながり ます ([+|は[ロ]を]秒以上押します)。

#### 一般電話などからの場合

**<ユニバーサルナンバー>** 

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 (表2) -800-5931-8600\*

\* 滞在国内涌話料などがかかる場合があります。

- ※ 主要国の国際電話アクセス番号 (表1) はP.9を、ユニバーサル ナンバー用国際電話識別番号(表2)はP.10をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取 りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰 国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外で利用するための準備

本FOMA端末は3Gサービスエリアのみ対応しています。

#### i モードの設定

■ 日本で設定

)▶「 i Menu」▶「お客様サポート」▶「お申込・お手続き」▶ 「海外利用のお申込・お手続き」▶「海外利用設定」▶「i干ード 利用設定 | ▶ 「利用する | ▶ i 干ードパスワード入力欄を選択▶ i モードパスワードを入力▶「決定」

■ 海外で設定

▶「i Menul ▶「海外利用設定 | ▶「i 干一ド利用設定 | ▶ 「利用する」▶i モードパスワード入力欄を選択▶i モードパス ワードを入力▶「決定」

#### 遠隔操作の設定

■ 日本で設定

三フ [メニュー] ▶ 🧔 (設定) ▶ 「サービス」▶ 「その他」▶ 「遠隔操作設定 | ▶ 「遠隔操作開始 | ▶ 「はい |

■ 海外で設定

[-7 [メニュー] ▶ ፙ (設定) ▶ 「国際ローミング設定 | ▶ 「遠 隔操作設定(海外) | ▶ 「はい | ▶音声ガイダンスの指示に従って 操作する

## デュアルクロックの設定

[-7 [メニュー] ▶☆(設定) ▶ 「表示」▶ 「待受画面設定」▶ 「時計表示設定」▶「デュアルクロック」▶「サブ時計」▶★○で地域 にカーソルを移動▶○ [選択] ▶★○で都市にカーソルを移動▶○ [設定] ▶ - [完了]

#### 利用できる通信サービス

本FOMA端末は3Gサービスエリアでご利用になれます。

音声雷話 ・テレビ雷話 ・ i モード · i モードメール · SMS i チャネル

データ通信

## ネットワークの切り替え

お買い上げ時の設定では、「ネットワークサーチ設定」が「オート」 に設定されております。海外に到着後、利用可能なネットワークが 自動的に設定されます。

## 手動でのネットワーク設定

[=7 「メニュー]▶ፙ(設定)▶「国際ローミング設定」▶「ネッ トワーク | ▶ 「ネットワークサーチ設定 | ▶ 「マニュアル | ▶ 「は い トネットワークを選択

### 優先的に利用するネットワークの設定

[三7 [メニュー] ▶☆ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「ネッ トワーク」▶「優先ネットワーク設定」▶ - [追加] ▶ 「マニュ アル登録 | ▶国番号とネットワーク番号を入力▶ - [完了] ▶ ロはいし

#### ディスプレイの表示

ディスプレイには接続中のネットワーク名が表示されます。

XXXXXXXXXXXX 01/01/2:34

## 帰国後の設定

お買い上げ時の設定では、帰国後に自動的にFOMAネットワークに 接続され、『刷が表示されます。

■ FOMAネットワークに切り替わらない場合

[-7 [メニュー] ▶ 6 (設定) ▶ 「国際ローミング設定 | ▶ 「ネッ トワーク | ▶ 「ネットワークサーチ設定 | ▶ 「オート | ▶ 「はい |

## 電話をかける

## 日本や滞在国以外に電話をかける

□ (1秒以上) ▶ 「国番号 - 地域番号(市外局番) - 相手の電話 番号」を入力▶□へ

- 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合や日本の携帯電話・ PHS の場合は、「O」を除いて入力します(相手がイタリアなど 一部の国・地域の場合は「O」が必要な場合があります)。
- 国番号→ P8 [三] [メニュー] ▶「テレビ電話発信」: テレビ電話を発信する

## 滞在国内に電話をかける

日本国内と同様に相手の電話番号を地域番号(市外局番)から入力

・ [→ [メニュー] ▶ 「テレビ電話発信」: テレビ電話を発信する

## 電話を受ける

音声電話/テレビ電話を着信▶ -

#### ネットワークサービス

海外でネットワークサービスを利用する場合はあらかじめ遠隔操作 の設定が必要になります。

## ローミングガイダンス設定

日本国内で設定してください。 [三7 [メニュー] ▶ 🙆 (設定) ▶ 「サービス」▶ 「その他」▶ 「ローミングガイダンス設定」▶「ローミングガイダンス開始」/ 「ローミングガイダンス停止」▶「はい」

## ローミング時着信規制

海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。 [-7 [メニュー] ▶極 (設定) ▶ 「国際ローミング設定 | ▶ 「ロー ミング時着信規制 | ▶ 「□ーミング時着信規制開始 | ▶ 「全着信規 制 | / 「テレビ電話着信規制 | ▶ネットワーク暗証番号を入力▶ LITIVI

## 留守番電話 (海外)

[三] [メニュー] ▶ (設定) ▶ [国際ローミング設定] ▶ 「留守 番電話 (海外)」▶「留守番サービス開始」/「留守番サービス停 | | | / 「留守番メッヤージ再生 | ▶ 「はい | ▶音声ガイダンスに 従って操作する

#### 転送でんわ(海外)

[三/ [メニュー] ▶☆ (設定) ▶ 「国際ローミング設定」▶ 「転送 でんわ (海外) | ▶ 「転送サービス開始 | / 「転送サービス停止 | ▶ 「はい! ▶音声ガイダンスに従って操作する

## ローミングガイダンス設定(海外)

[-7 [メニュー] ▶ (設定) ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ロー ミングガイダンス設定 (海外) | ▶「はい| ▶音声ガイダンスに従って操作

#### 主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用す る国番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地
Pメリカ合衆国	1	ドイツ
イギリス	44	トルコ
イタリア	39	日本
インド	91	ニューカレドニ
インドネシア	62	ニュージーラン
Σジプト	20	ノルウェー
オーストラリア	61	ハンガリー
オーストリア	43	フィジー
オランダ	31	フィリピン
カナダ	1	フィンランド
韓国	82	フランス
ギリシャ	30	ブラジル
シンガポール	65	ベトナム
スイス	41	ベルー
スウェーデン	46	ベルギー
スペイン	34	香港
タイ	66	マカオ
治湾	886	マレーシア

ご利用地域	番号
ドイツ	49
トルコ	90
日本	81
ニューカレドニア	687
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィジー	679
フィリピン	63
フィンランド	358
フランス	33
ブラジル	55
ベトナム	84
ペルー	51
ベルギー	32
香港	852
マカオ	853
マレーシア	60

番号
689
420

ご利用地域	番号
モルディブ	960
ロシア	7
ロジア	/

※この他の国の番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホー ムページ」を確認してください。

## 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)

ご利用地域	番号	ご利用地域
アイルランド	00	ドイツ
アメリカ合衆国	011	トルコ
アラブ首長国連邦	00	ニュージーランド
イギリス	00	ノルウェー
イタリア	00	ハンガリー
インド	00	フィリピン
インドネシア	001	フィンランド
オーストラリア	0011	フランス
オランダ	00	ブラジル
カナダ	011	
韓国	001	ベトナム
ギリシャ	00	ベルギー
シンガポール	001	ポーランド

ドイツ	00
トルコ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
フランス	00
ブラジル	0021/
	0014
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
•	

番号

ご利用地域	番号
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00

	ご利用地域	留写
ホ	(ルトガル	00
	港	001
~	'カオ	00
$\overline{\forall}$	'レーシア	00
Ŧ	ナコ	00
JL	クセンブルク	00
	1シア	810

## ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021

ご利用地域	番号
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001

台湾

OΩ

ご利用地域	番号
ブルガリア	00
ペシー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

#### お問い合わせについて

海外での紛失や恣難、精算、故障については、クイックマニュアル (海外利用編) 表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、 またはP1 の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている。 「主要国の国際電話アクセス番号 (表 1) | または「ユニバーサル ナンバー用国際電話識別番号 (表 2) | が必要になります。

11 10




## 퀵매뉴얼

## 퀵매뉴얼 사용 방법


본 매뉴얼에 첨부되어 있는 퀵매뉴얼은 절취선을 따라 잘라낸 후, 아래 와 같이 접어서 사용하십시오.

퀵매뉴얼(해외이용편)은 해외에서 국제 로밍(WORLD WING)을 이용 할 때 휴대하십시오.


- 가위 등을 사용하여 잘라낼 경우에는 상처를 입지 않도록 주의하십시오.
- 절취선을 따라 퀵매뉴얼을 잘라냅니다.



7 세로로 반을 접습니다.



**3** 페이지 선에 맞춰 가로로 2번 접습니다.



## döcomo L-01A 퀵매뉴얼

## 종합 무의처<도코모 인포메이션 센터>

**國** 0120-005-250 (무료)

※영어, 포르투갈어, 중국어, 스페인어, 한국어로 지워됩니다. ※휴대폰, PHS로도 이용할 수 있습니다.

■도코모 휴대폰 사용 시 (일본어 전용)

■일반 전화 사용 시 (하군어)

(국번없이)151(무료) (무료) 0120-800-000(무료) ※일반 전화로는 이용할 수 없습니다. ※효대포 PHS로도 이용할 수 있습

#### 고장 문의처

<일본어 전용>

■도코모 흐대포 사용 시

■일반 전화 사용 시 (국번없이)113(무료) 0120-800-000(早료)

※일반 전화로는 이용할 수 없습니다. ※휴대폰, PHS로도 이용할 수 있습

• 다이얼 번호를 잘 확인하여 잘못 걸지 않도록 주의하십시오.

## 다국어 전환

## 화면을 영어나 한국어 표시로 전화하기

[- /[メニュー (메뉴)] ▶ 👛 (設定(설정)) ▶ [Select language」\* ▶ 「日本語(일본어)」/「English」/ 하국아

※ 하면옥 영어 또는 하군어로 전화하 경우 「マルチリン ガル(다코어) 라고 표시됩니다.

## SMS 본문에서 입력 모드 전환하기

한국어를 지원하는 단말기 간에 한국어로 입력된 SMS를 송수신할 수 있습니다. 한국어를 입력하려면 「일/한(70 무자) 로 설정하십시오.

대기화면 ▶ 🔼 ▶ [Mail설정] ▶ [SMS] ▶ [SMS본문 입력」▶ 「일본어(70문자)」/ 「일/한(70문자)」/ 「영어 (160문자)

## 전화번호부 등록

#### 전화번호부 등록

대기 화면 ▶②(1초 이상) ▶항목을 각각 입력 ► [완료]

#### ■ 등록처 설정

[圖(등록처선택)] ▶ [휴대폰] / [UIM]

■ 메모리 번호 설정

「嘔(메모리번호입력) | ▶메모리 번호 입력※ ※FOMA 단말기(본체) 전화번호부만 표시됩니다.

■ 이름 선정

[②이름] ▶이름 입력 ■ 호리가나 성정

[뻬후리가나] ▶후리가나 인력

■ 전환번호 설정 [圖전화번호] ▶전화번호 입력 ▶등록할 아이콘 선택

#### Mail 주소 설정

[圖Mail주소] ▶Mail 주소 입력 ▶등록할 아이콘 선택

#### ■ 그룹 설정

[國(그룹 선택)] ▶그룹 선택

## 재발신/착신이력에서 등록

으로 재발신/착신이력 표시 ▶재발신/착신이력 선택 ▶ - [Menu] ▶ [전화부등록] ▶ [신규등록] / [추가등

로 | ▶등록할 전화번호부 선택\* ▶전화번호부 등록 ▶ [완료]

※「추가등록」인 경우에만 선택합니다.

#### 전화번호부 수정

전화번호부 선택 ▶ - / [Menu] ▶ 「편집」 ▶ 전화번호부 등록/수정 ▶ 🖃 [완료] ▶ 「예」

문자 입력

70 문지 입력 가능한 남은 문자 수 본무 (바이트 수) 표시 1 7 2 - 3 14 조작 2001트 네른답게누름 를 받위선택 · 불어넣기 · 이전으로 -입력 모드 표시 澤 // ab 12 回

※「韓」은 SMS 본문 입력을 「일/한(70문자)」으로 설정한 경우에 표시됩니다.

무자 입력 화면에서의 주요 조작

■ 입력 모드 전환하기

[문자] ▶ ☐ [전환] 여러 번 누르기

■ 전각/반각 전환하기 `크[문자]▶(Š)

■ 그림 문자/기호/이모티콘 입력 모드로 전환하기 ► [전환] 여러 번 누르기

■ 탁음, 반탁음 입력/대문자 또는 소문자 전환 무자를 입력하고 \* 여러 번 누르기

■ 구두점 입력 \* 여러 번 누르기

■ 출바꾸기 입력 #\_/(o)

■ Space 입력

-\_\_/[Menu] ▶ 「특수입력」▶ 「띄움」/문장 끝에서

## 파일 첨부 ■ 이미지/동영상/멜로디/전화번호부/달력

/할잌/Bookmark 첨부

i-mode Mail 작성 화면(P.10)에서 1 (첨부파일)열 선택 ▶첨부할 파일 종류 선택 ▶폴더로 커서 이동 ▶(●)[열 기] ▶파일로 커서 이동 ▶● [선택]

※ 파일에 따라 선택 방법이 다릅니다.

## ■ 정지 화상/동영상을 촬영하여 첨부

i-mode Mail 작성 화면(P.10)에서 ¶1(첨부파일)열 선택 ▶ 「이미지」 / 「동영상」 ▶ 「카메라 기동」 ▶정지 화 상/동영상 촬영 ▶●[[등](저장)]

12

## i-mode Mail 수신

i-mode Mail 수신 ▶ 「Mail」▶폴더 선택 ▶표시할 i-mode Mail 선택

## i-mode메시지확인

대기 화면 ▶ □ ▶ [i-mode메시지확인]

기타 Mail 기능

■ Mail 회신

회신할 Mail 표시 ▶ \_\_ [Menu] ▶ 「답장/전달」 ▶ 「답 장」/「인용첨부답장」▶건명, 본문 입력 ▶ = [송신]

■ Mail 전달

전달할 Mail 표시 ▶ 🖃 [Menu] ▶ 「답장/전달」 ▶ 「전

달」▶주소 입력 ▶ 🖃 [송신]

SMS 작성/송신

대기 화면 ▶ 🔼 ▶ 「SMS」▶ 「SMS작성」 ▶ 🔟 (주소) 역 선택 ▶ 「직접입력 | ▶주소 입력 ▶ 圖(본문)역 선택

▶본문 입력 ▶ 🖃 [송신]

13

14

메뉴 폭폭				
아이콘	기능 이름			
$\vee$	받은Mail			
Mail	보낸Mail			
	작성중Mail			
	새Mail작성			
	i-mode메시지확인			
	Mail선택수신			
	SMS			
	템플릿			
	Mail설정			
0	i Menu			
i-mode	Bookmark			
	화면메모			
	최근페이지접속			
	인터넷접속			
	i-Channel			

아이콘	기능 이름
i	MessageR/F
i-mode	i-mode메시지확인
	i-mode설정
	Full browser
α	i-αppli목록
i-αppli	i-αppli정보
	i-αppli설정
2	전화부등록
전화번호부	전화부검색
	전화부등록건수
	전화부설정
	통화/Mail사용이력
	통화시간표시
	통화요금표시

아이콘	기능 이름	
	사진	
데이터박스	음악	
	Music&Video ch	
	i-motion	
	멜로디	
	SD오디오	
U	최근재생음악**	
뮤직	뮤직플레이어	
	Music&Video ch	
	SD오디오플레이어	
Ě	1Seg시청	
1Seg	시청예약리스트	
	TV링크	
	채널설정	
	1Seg설정	

15

16

17

아이콘	기능 이름
0	사진촬영
카메라	비디오촬영
	바코드리더
30	일정
알람/일정	알람
	메모
	할일
	세계시간
	계산기
	단위변환기
	D-Day
	스톱워치

아이콘		기능 이름
Ф	서비스	
설정		음성사서함서비스
		통화중대기
		전송전화서비스
		스팸전화차단
		발신자번호통지
		번호표시요청서비스
		통화중착신설정
		통화중착신동작선택
		그외

아이콘	기능 이름		
Ф	사운드/진동		
설정	벨소리선택		
	효과음선택		
	음량설정		
	진동설정		
	매너모드설정		
	Mail수신알림설정		
	호출동작개시시간설정		
	화면		
	대기화면		
	착신화면		
	전원켤때화면		
	다이얼화면		
	Menu화면		
	조명설정		
	컬러테마설정		
	LED설정		

아이콘		기능 이름
Ф	통화관련기	기능
설정		전화착신설정
		영상통화
		통화중기능
		셀프모드
		프리픽스설정
		서브어드레스설정
		이어폰설정
	잠금/보안	
		잠금
		비밀모드
		통화/Mail이력표시
		자동키잠금
		비밀번호변경
		PIN코드
		스캔기능

아이콘	기능 이름		
Ф	국제로밍		
설정		네트워크	
		음성사서함서비스(해외)	
		전송전화서비스(해외)	
		원격조작설정(해외)	
		번호표시요청서비스(해외)	
		로밍가이드설정(해외)	
		로밍시착신제한	
		해외이용가이드	
	국제전화		
		자동국제접속번호변환설정	
		국제접속번호설정	
		자동국제전화설정	
		국가번호목록	

아이콘		기능 이름
ŀ	날짜/시각	
정		날짜/시각설정
		날짜/시각표시설정
		정시알림
	マルチリン	ガル(다국어)
	그외	
		문자입력
		메모리정보
		전원절약모드
		초기화/삭제
		소프트웨어 업데이트
		USB모드설정
		배터리잔량
 정보		

# 네트워크 서비스

#### 음성사서함서비스

음성사서함메시지재생

- [Menu] ▶ 🌣 (설정) ▶ [서비스] ▶ [음성사서함서

비스 | ▶ 「음성사서함메시지재생 | ▶ 「예 | ▶음성 안내에 따라 식행

음성사서학서비스시작

- 7[Menu] ▶ 🌣 (설정) ▶ [서비스] ▶ [음성사서함서

비스 | ▶ 「음성사서함서비스시작 | ▶ 「예 | ▶ 「예 | ▶다 이얼 버튼으로 호출 시간 입력

음성사서학서비스정지

- [Menu] ▶ ፟ (설정) ▶ [서비스] ▶ [음성사서함서 비스 ▶ 「음성사서함서비스정지」▶ 「예」

25

통화증대기

통화중대기시작 - /[Menul ▶ 🌣 (설정) ▶ 「서비스 I ▶ 「통화중대기 I

▶ 「통하중대기시작」▶ 「예 I

통화중대기정지

- [Menu] ▶ 🌣 (설정) ▶ 「서비스」▶ 「통화중대기」

▶ 「통화중대기정지**」**▶ 「예 |

26

## 통화를 보류하고 걸려온 전화 받기

24

전화가 걸려오면 ▶ ♬ \ ■ 통화 전환

(●)[OK] ▶ [- / [Menul] ▶ [ছ화전화]

■ 통화 중인 전화 끊기

■ 보류 중인 전화 끊기 (●)[OK] ▶ - /[Menu] ▶ 「통화전화」▶/

통화를 종료하고 걸려온 전화 받기

전화가 걸려오면 ▶(•)[OK] ▶ - /[Menu] ▶ 「통화호 종료」

전송전화서비스

전송전화서비스시작

- 7[Menu] ▶ 🌣 (설정) ▶ 「서비스 | ▶ 「전송전화서비 스」▶「전송전화서비스시작」▶「예」▶「전송전화번호 변경」▶전송전화번호 입력 ▶ [환료]▶ [호출시간 설정 ▶다이얼 버튼으로 호출시간 입력 ▶ - [완료] 전송전화서비스정지

- [Menu] ▶ 🌣 (설정) ▶ [서비스] ▶ [전송전화서비

스 ] ▶ 「전송전화서비스정지」▶ 「예」

## FOMA 단말기에서 이용할 수 있는 서비스

FOMA 단말기에서 이용할 수 있는 서비스 전화번호 번호 안내 서비스 (유료: 안내 요금+통화 요금) (전화번호 안내를 희망하지 않는 고객에게는 (국번없이) 104 서비스되지 않습니다.) 전보 발신 (유료: 전보 요금) \_\_\_\_ (국번없이) 115 시간 알림 서비스 (유료) 국번없이) 117 해당 지역의 일기 예보 (유료) 시외 국번 + 177 경찰에 긴급 신고 (국번없이) 110 소방 · 구급대에 긴급 신고 (국번없이) 119

(국번없이) 118

(국번없이) 171

해상에서 사건 · 사고가 났을 경우의 긴급 신고


재해용 전언 다이얼 (유료)

27

28

29

소신자 부당 전화 (유료: 안내 요금 + 통화 요금) (국번없이) 106



## döcomo L-01A 퀵매뉴얼(해외이용편)

해외에서의 분실, 도난, 정산 정보 <도코모 인포메이션 센터>(24시간 접수)

#### 도코모 휴대폰 사용 시

## 제재국가의국제전화 -81-3-5366-3114 (무료)

- \* 일반 전화 등으로 거실 경우에는 일본으로의 통화 요금이 부과됩니다.
- \* L-01A로 이용하는 경우에는 +81-3-5366-3114로 연결됩니다. ( [+ | 는 [미음 1초 이상 누릅니다.)

#### 일반 전화 사용 시

<유니버셜 넘버>

- -800-0120-0151 국제 전화 식별 번호(표2)
- \* 체재 국가 내 통화 요금 등이 부과되는 경우가 있습니다.
- ※ 주요 국가의 국제 전화 전속 번호(표1)는 P.9를, 유니버셬 넘버용 국제 전화 식별 번호(표2)는 P.10을 참조하십시오.

## 해외에서의 고장 정보

<네트워크 테크니컬 오퍼레이션 센터>(24시간 접수)

#### 도코모 휴대폰 사용 시

세제 국가의 국제 전화 -81-3-6718-1414 (무료)

- \* 익바 저하 등으로 거식 경우에는 익보으로의 통하 요금이 보과된니다
- \* I-01A로 이용하는 경우에는 +81-3-6718-1414로 연결됩니다.

#### ( [+] 는 [ ]을 1초 이상 누릅니다.) 일반 전화 사용 시

<유니버셜 넘버>

<입본어 전용>

-800-5931-8600

- \* 체재 국가 내 통화 요금 등이 부과되는 경우가 있습니다.
- ※ 주요 국가의 국제 전화 접속 번호(표1)는 P.9를, 유니버셜 넘버용 국제 전화 식별 번호(표2)는 P.10을 착조하십시오.
- 분실 · 도난 등을 당하면 바로 이용 정지를 신청하십시오.
- 고객이 구입하 FOMA 단말기가 고장난 경우에는 귀국 후에 도쿄모 지정 AS 센터로 가져 오십시오.

## 해외에서 이용하기 위한 준비

보 FOMA 단말기는 3G 서비스 지역만 지원합니다.

#### i-mode 설정

■ 입뵨에서 설정

▶ 「iMenu | ▶ 「お客様サポート(고객지원) | ▶ 「お申込・お 手続き(시청·절차) | ▶ 「海外利用のお申込・お手続き(해외이용 신청 · 절차) | ▶ 「海外利用設定(해외이용설정) | ▶ 「iモード利用設 定(i-mode) (回용설정) | ▶ 「利用する(回용하기) | ▶ i-mode패스워드 입력란 선택 ▶ i-mode패스워드 입력 ▶ 「決定(결정) |

■ 체외에서 설정

▶「iMenu」▶「海外利用設定(해외이용설정)」▶「iモード利用 設定(i-mode이용설정)」▶「利用する(이용하기)」▶ i-mode패스워드 인결라 서택 ▶ i-mode패스위트 인결 ▶ [決定(격정)]

## 워격 조작 설정

- 일본에서 설정
- [Menu] ▶ @ (설정) ▶ [서비스] ▶ [그외] ▶ [워격조작설정] ▶ [워격조잔시잔] ▶ [예]
- 해외에서 설정
- [Menul ▶ 🌣 (설정) ▶ [국제로밍] ▶ [원격조작설정(해외)] ▶ [예] ▶음성 안내의 지시에 따라 실행

## 듀얼 시계 설정

[= 7[Menu] ▶ 🚳 (설정) ▶ [화면] ▶ [대기화면] ▶ [시계종류] ▶ [듀얼 시계] ▶ [다음도시] ▶④[목록] ▶❸으로 커서를 지역으 로 이동 ▶● [선택] ▶ ❸ 으로 커서를 도시로 이동 ▶● [설정] ▶ [완료]

## 이용할 수 있는 통신 서비스

본 FOMA 단말기는 3G 서비스 지역에서 이용할 수 있습니다. · i-mode

· 음성통화 · 영상통화 · i-mode Mail · SMS

· 데이터 통신

· i-Channel

## 네트워크 전화

구입 시에는 「네트워크검색설정」이 「자동」 으로 설정되어 있습니 다. 해외에 도착하면 이용 가능한 네트워크가 자동으로 설정됩니다.

## 수동으로 네트워크 설정

- 7[Menu] ▶ ∰ (설정) ▶ [국제로밍] ▶ [네트워크] ▶ [네트워크 검색설정」▶「수동」▶「예」▶네트워크 선택

## 우선전으로 이용학 네트워크 설정

[-7[Menu] ▶ (설정) ▶ [국제로밍] ▶ [네트워크] ▶ [우선네트 워크설정 | ▶ - [추가] ▶ [수동으로 선택 | ▶국가번호와 네트워크 변호 입력 ▶ [위료] ▶ [예]

## 디스플레이 표시

디스플레이에는 접속 중인 네트워크 이름이 표시됩니다.



## 귀국 후 설정

구입 시에는 귀국 후 자동으로 FOMA 네트워크에 접속되어 Will이 표시 되도록 설정되어 있습니다.

#### ■ FOMA 네트워크로 전환되지 않는 경우

[= /[Menu] ▶ ♠ (설정) ▶ [국제로밍] ▶ [네트워크] ▶ [네트워크 검색설정」▶ 「자동」▶ 「예」

## 전화 걸기

## 일본이나 체재 국가 이외의 나라로 전화 걸기

□ (1초 이상) ▶ 「국가번호 - 지역번호(시외국번) - 상대 전화번호 인령 ▶ 🔼

- 지역번호(시외국번)의 첫 번째 숫자가 [0] 인 경우나 일본 휴대 폰 · PHS인 경우에는 [0]을 빼고 입력합니다.(상대가 이탈리아 등 일부 국가 • 지역인 경우에는 [0] 이 필요한 경우가 있습니다.) マナサラ→P.8
- [Menu]▶ 「영상통화발신」: 영상통화 발신하기

## 체재 국가 내에 전화 걸기

일본 국내와 마찬가지로 상대 전화번호를 지역번호(시외국번)부터 인령 ▶ 🔼

• - [Menu] ▶ 「영상통화발신」: 영상통화 발신하기

## 전화 받기

으성토하/영상통하 찬시 ▶ ▶

#### 네트워크 서비스

해외에서 네트워크 서비스를 이용할 경우에는 사전에 워격 조작을 석정해야 한니다.

## 로밍가이드설정

• 일본 국내에서 설정하십시오.

- 7[Menu] ▶ ∰ (설정) ▶ [서비스] ▶ [그외] ▶ [로밍가이트설 정 | ▶ 「로밍가이드시작 | / 「로밍가이드정지 | ▶ 「예 |

## 로밍시착신제한

• 해외 통신 사업자에 따라서 설정할 수 없는 경우도 있습니다.

\_\_/[Menu] ▶∰ (설정) ▶ [국제로밍] ▶ [로밍시착신제한]

▶ [로밍시착신제한시작] ▶ [모든착신제한] / [영상통화착신제한]

▶네트워크 비밀번호 입력 ▶ [예|

## 음성사서함서비스(해외)

- [Menu] ▶ ∰ (설정) ▶ [국제로밍] ▶ [음성사서함서비스(해외)]

▶ [음성사서함서비스시작] / [음성사서함서비스정지] / [음성사서 할메시지재생 | ▶ 「예 | ▶음성 안내에 따라 식핵

## 전송전화서비스(해외)

- [Menu] ▶ 🚳 (설정) ▶ 「국제로밍」 ▶ 「전송전화서비스(해외)」

▶ 「전송전화서비스시작」 / 「전송전화서비스정지」 ▶ 「예」 ▶음성 안내에 따라 식행

## 로밍가이드설정(해외)

- [Menu] ▶ ∰ (설정) ▶ 「국제로밍」 ▶ 「로밍가이드설정(해외)」

▶ 「예 | ▶음성 안내에 따라 실행

ᇫ	0	.7	LВ	16
т.	ш.	1	ш	4

국제 전화를 이용하거나 국제 다이얼 어시스트 설정 등에 이용할 국가 번호는 다음을 참조하십시오.

이용 지역	변호	이용 지역	
그리스	30	오스트리아	43
네덜란드	31	이집트	20
노르웨이	47	이탈리아	39
뉴질랜드	64	인도	91
뉴칼레도니아	687	인도네시아	62
대만	886	일본	81
독일	49	중국	86
러시아	7	체코	42
마카오	853	캐나다	1
말레이시아	60	타히티	68
몰디브	960	태국	66
미국	1	터키	90
베트남	84	페루	51
벨기에	32	프랑스	33
브라질	55	피지	67
스웨덴	46	핀란드	35
스위스	41	필리핀	63
人 페이	3.4	하구	82

이용 지역	번호
싱가폴	65
영국	44
OYEMINIMI	61

이용 지역	번호
헝가리	36
홍콩	852

※기타 국가의 번호 및 상세한 내용은 도코모의 「국제 서비스 홈페이지」를 화인하신시오.

## 주요 국가의 국제 전화 접속 번호(표1)

이용 지역	번호	이용 7
그리스	00	아랍에미리트
네덜란드	00	아일랜드
노르웨이	00	영국
뉴질랜드	00	오스트레일리
대만	002	이탈리아
덴마크	00	인도
독일	00	인도네시아
러시아	810	중국
룩셈부르크	00	체코
마카오	00	캐나다
말레이시아	00	태국
모나코	00	터키
미국	011	포르투갈
베트나	00	폭라드

이동 시크	
아랍에미리트	00
아잌랜드	00
영국	00
영국 오스트레일리아	0011
이탈리아	00
인도	00
인도네시아	001
중국	00
체코	00
캐나다	011
태국	001
터키	00
포르투갈	00
폴란드	00

이용 지역	번호
벨기에	00
브라질	0021/ 0014
스웨덴	00
스위스	00
스페인	00
싱가폴	001

이용 지역	번호
프랑스	00
핀란드	00
필리핀	00
한국	001
헝가리	00
홍콩	001

## 유니버셜 넘버용 국제 전화 식별 번호(표2)

이용 지역	번호	
남아프리카	09	
네덜란드	00	
노르웨이	00	
뉴질랜드	00	
대만	00	
덴마크	00	
독일	00	
룩셈부르크	00	
말레이시아	00	
미국	011	
벨기에	00	

00

불가리아

아일랜드	00
영국	00
오스트레일리아	0011
오스트리아	00
이스라엘	014
이탈리아	00
중국	00
캐나다	011
콜롬비아	009
태국	001
페루	00
포르투갈	00

이용 지역	번호
브라질	0021
스웨덴	00
스위스	00
스페인	00
싱가폴	001
아르헨티나	00

이용 지역	번호
	00
	990
	00
	001
	00
홍콩	001

#### 문의 정보

해외에서의 분실이나 도난, 정산, 고장에 대해서는 퀵매뉴얼(해외이용 편) 표지의 「해외에서의 분실, 도난, 정산 정보」, 또는 P.1의 「해외에 서의 고장 정보」로 문의하십시오.

• 각 문의처 번호의 첫 번째 숫자에는 체재 국가에 해당하는 「주요 국가의 국제 전화 접속 변호(표1) [또는 [유니버셜 넘버용 국제 전화 식별 번호(표2)] 가 필요합니다.

11

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ⇒ お客様サポート ⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ j モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

## マナーもいっしょに携帯しましょう

# FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。 ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える 恐れがあります。

## こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。\*\* やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

## 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

○カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プラ ・イバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード (ドライブモード/電源OFF) 電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のある ような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出ら れない旨のガイダンスを流し、通話を切ります。→P71、P72
- ●伝言メモ 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。→P72
- ●バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P96

●マナーモード/オリジナルマナーモード

ボタン確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します(マナーモード)。→P98 マナーモードの動作を変更することもできます(オリジナルマ

ナーモード)。→P99

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

#### 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用できません。

■―船雷託などからの提合

## 0120-800-000

※推帯電話 PHSからもで利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくで確認の L お問違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にで連絡いただくか、ドコモホーハベージ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコチホームページ http://www.nttdocomo.co.in/

#### 海外での紛失、恣難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター)(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-5366-3114\*(無料)

\*一般電話などからかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※L-01Δからご利田の場合は+81-3-5366-3114でつながります(「+」は 「O Iボタンを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151\*


\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/フニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P378をご覧ください。

- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご特参ください。

## 故暗お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの提合



※一般電話などからけご利用できません。

■―船雷話などからの場合

## **66** 0120-800-000

※堆帯電話 PHSからもご利用になれます

i モードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

## 海外での故障に関して

(ネットワークテクニカルオペレーションヤンター)(24時間受付)

ドコモの携帯雷託からの場合

-81-3-6718-1414\*(無料)

\*一般電話などからかけた場合には、日本向け诵話料がかかります。

※L-01Δからご利田の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は 「O Iボタンを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

-800-5931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P378をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 LG Electronics Japan 株式会社





# L-01A パソコン接続マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ご利用にあたっての留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
お使いになる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
<b>データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	2
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
FOMA端末とパソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
インストール/アンインストール時の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
L-01A通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	5
インストールしたL-01A通信設定ファイル(ドライバ)を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
L-01A通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする ·····	10
ドコモ コネクションマネージャを使って通信の設定を行う	
ドコモ コネクションマネージャについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
ドコモ コネクションマネージャをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
ドコモ コネクションマネージャを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行う	
ダイヤルアップネットワークの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
通信を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
超信を11フ ATコマンドについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
ATコマンド一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
Al コャノ   一見 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23

## パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、L-01Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「L-01A通信設定ファイル(ドライバ)」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。


## FOMA端末から利用できる データ通信について

FOMA端末をパソコンと接続して、パケット通信と データ転送(OBEX<sup>TM</sup>通信)によるデータ通信をご 利用いただけます。

- 64Kデータ通信には対応していません。
- Remote Wakeupには対応していません。
- FAX通信はサポートしていません。
- ドコモのPDA「musea」や「sigmarionⅢ」には対応 していません。

## データ転送(OBEXTM通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- microSDカード
- ドコモケータイdatalink

## パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる\*1通信方式です。ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用して、受信最大7.2Mbps/送信最大384kbps(ベストエフォート方式)\*2の高速通信を行うことができます。

- ※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。
- ※2 最大7.2Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の 最大値であり、実際の通信速度を示すものではあり ません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具 合や、通信環境により異なります。
  - FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384kbpsでの接続になります。

L-01Aは、海外でもW-CDMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、データ通信ができます。

## ご利用にあたっての留意点

# インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、

FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお 支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利 用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただけます。「fmopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

## 接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

## パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件\*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が利用できるパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- ※ 日本国内の場合です。

## お使いになる前に

## 動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBボート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色)以上を推奨</li> </ul>
OS*1*2	Windows Vista、Windows XP、 Windows 2000(各日本語版)
必要メモリ*3	・Windows Vista:512Mパイト以上 ・Windows XP:128Mパイト以上 ・Windows 2000:64Mパイト以上
ハードディスク 容量* <sup>3*4</sup>	• 5Mバイト以上の空き容量

- ※1 OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。 ※2 ドコモ コネクションマネージャの動作環境は、
  - Windows 2000 SP4以上、Windows XP SP2以上です。動作環境の詳細はドコモホームページをで確認ください。
- ※3 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- ※4 ドコモ コネクションマネージャは、15Mバイト以上の空き容量が必要です。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer7.0以降です。
  - CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
  - 「⑩ (スタート)」▶「コンピュータ」を順にクリックする
    - Windows XPの場合

「スタート」▶「マイコンピュータ」を順にク リックする

■ Windows 2000の場合

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコ ンをダブルクリックする

- ② CD-ROMのアイコンを右クリック▶「開く」を選択
- ③ [index.html] をダブルクリックする
- ※ Windows XP/2000の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0以降です。
- 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 (はい)をクリックしてください。

## 必要な機器について

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- I-O1A用CD-ROM(付属品)

#### お知らせ

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02、またはFOMA USB接続 ケーブルをお買い求めください。パソコン用の USBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使 用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# データ転送(OBEXTM通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) をご利用になる場合には、L-01A通信設定ファイルをインストールしてください。

## L-01A通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール または
- ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール



データ転送

## データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。

FOMA端末の「USBモード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する→P3



FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する→P3



## L-01A通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール または
- ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール



インストール後の確認をする→P9



ドコモ コネクション マネージャを使用し て接続先を設定する →P10 ドコモ コネクション マネージャを使用しな いで接続先とダイヤル アップネットワークを 設定する→P14



接続する→P21

## <u>L-01A通信設定ファイルとドコモ コネクションマ</u> ネージャについて

#### L-01A通信設定ファイル (ドライバ)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02で接続して、パケット通信やファイル転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ)です。

#### ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。

## FOMA端末とパソコンを接 続する

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する方法について説明します。

## USBモード設定

## USBモードを設定する

FOMA端末の「USBモード設定」を「通信モード」 にします。

[メニュー] ▶ ☆ (設定) ▶ 「その他」▶ 「USBモード設定」



🤈 「通信モード」

## FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する

- FOMA端末の外部接続端子キャップを 開け(①)、FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02の外部接続コネクタ をラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」 と音がするまで差し込む(②)
- **2** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のUSBコネクタをパソコンの USB端子に接続する(3)



## 取り外しかた

① FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く(①)



② パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を引き抜く(②)

#### お知らせ

- 通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外さないでください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の コネクタは無理に接続しないでください。故障の 原因となります。各コネクタの向きや角度が正し くないと、接続できません。各コネクタの向きや 角度が正しいときは、強い力を入れなくてもス ムーズに接続できるようになっています。うまく 接続できないときは、無理に行わずに、もう一度 コネクタの向きや角度、形状などを確認してくだ さい。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02は 無理に取り外さないでください。無理に引っ張ろ うとすると故障の原因となります。

## インストール/アンインス トール時の注意点

L-01A通信設定ファイル(ドライバ)やドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストール財は、次の点にご注意ください。

- インストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストール/アンインストールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストール/アンインストールを行う前に、他のソフトウェアが稼動していないことを確認してください。稼動している場合は、ソフトウェアを終了させてから行ってください。

#### ■ Windows Vistaの場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

## L-O1A通信設定ファイル(ド ライバ)をインストールする

FOMA端末とパソコンをはじめてFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する場合は、L-01A通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。

- L-01A通信設定ファイルのインストールは、必ずFOMA 端末とパソコンが接続されていない状態で開始してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 時の注意点」(P4)を参照してください。

## Windows Vistaにインストール する場合

L-O1A用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O1A CD-ROM」画面が表示されます。




- パソコンの設定によっては、表示されない場合があります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上の**※**をクリックする [L-01A CD-ROM] 画面が消えます。
- **3** パソコンとFOMA端末を接続する パソコンの画面のタスクバーから「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。
  - 接続方法→P3
  - FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

## 4 「ドライバソフトウェアを検索してイン ストールします(推奨)」をクリックする

- クリック後、パソコンの画面のタスクバーから 「デバイス ドライバソフトウェアをインストー ルしています」というポップアップメッセージが 数秒間表示されます。
- L-01A通信設定ファイルを同じパソコンに2回以上インストールした場合は、次の画面が表示されず、パソコンの画面のタスクバーから「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」というポップアップメッセージが数秒間表示され、自動的にインストールが完了することがあります。

その場合は、続いてL-01A通信設定ファイルが正 しくインストールされていることを確認してくだ さい。→P9



**5** 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする



# 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックする



## 7 L-01A通信設定ファイル(ドライバ)の 検索先を入力 ▶[次へ]をクリックする

検索先として、「次の場所でドライバソフトウェアを 検索します」欄に「<CD-ROMドライブ名>:¥ guide¥L-01A\_USB\_Driver¥Drivers ¥WinVista32」と入力します。



## **8** インストールの終了画面で[閉じる]をク リックする

この後、操作6~8を2回行い、L-01A通信設定ファイルをすべてインストールします。

すべてのL-01A通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「デ パイス ドライバソフトウェアが正しくインストー ルされました」というポップアップメッセージが数 秒間表示されます。

続いて、L-01A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P9

## Windows XPにインストールする 場合

L-01A用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O1A CD-ROM」画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合があります。その場合は、操作3に進みます。
- 2 画面右上の⊠をクリックする
- 「L-O1A CD-ROM」画面が消えます。
- **3** パソコンとFOMA端末を接続する パソコンの画面のタスクバーから「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。
  - 接続方法→P3
  - FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。
- 4 「いいえ、今回は接続しません」を選択▶ [次へ]をクリックする



「一覧または特定の場所からインストー ルする(詳細)」を選択▶[次へ]をクリッ クする



▲「次の場所で最適のドライバを検索する」を 選択▶「リムーバブル メディア(フロッ ピー、CD-ROMなど)を検索 のチェックを 外す▶「次の場所を含める」にチェックを入 れる▶L-O1A通信設定ファイル(ドライバ) の検索先を入力▶「次へ」をクリックする

検索先として、「次の場所を含める」欄に 「<CD-ROMドライブ名>:¥guide¥L-01A USB Driver¥Drivers¥Win2k XPI と入力 します。



■ 最適なソフトウェアの選択画面が表示された 場合

パソコンの状況によっては、次のような画面 が表示される場合があります。 その場合は「<CD-ROMドライブ名>:¥ guide ¥L-01A\_USB\_Driver ¥ Drivers ¥Win2k XPI を選択▶「次へ」をクリック して、インストールを続けてください。



7 新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了画面で[完了]をクリックする

この後、操作4~7を2回行い、I-O1A通信設定ファ イルをすべてインストールします。

すべてのL-O1A通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新 しいハードウェアがインストールされ、使用準備が できました」というポップアップメッセージが数秒 間表示されます。 続いて、L-O1A通信設定ファイルが正しくインス

トールされていることを確認してください。→P9

## Windows 2000にインストールする 場合

L-01A用CD-ROMをパソコンにセット

「L-O1A CD-ROM」画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- 画面右上の×をクリックする 「L-O1A CD-ROM」画面が消えます。
- 🧣 パソコンとFOMA端末を接続する 「新しいハードウェアが見つかりました」画面が数秒 間表示されます。
  - 接続方法→P3
  - FOMA端末の電源が入っている状態で接続してく ださい。

## ▲ [次へ]をクリックする



## 5 「デバイスに最適なドライバを選択する (推奨)」を選択▶[次へ]をクリックする



## 6 「場所を指定」を選択▶[次へ]をクリック する



## 7 L-01A通信設定ファイル(ドライバ)の 検索先を入力▶[OK]をクリックする

検索先として、「製造元のファイルのコピー元」欄に 「<CD-ROMドライブ名>:¥guide¥L-01A\_USB\_Driver¥Drivers¥Win2k\_XP」と入力し ます。



## ♀ ドライバ名を確認▶[次へ]をクリックする



## 新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了画面で[完了]をクリックする

この後、操作4~9を2回行い、L-01A通信設定ファイルをすべてインストールします。

接続後、L-01A通信設定ファイルが自動的にインストールされます。

すべてのL-01A通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新 しいハードウェアがインストールされ、使用準備が できました」というポップアップメッセージが数秒 間表示されます。

続いて、L-01A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P9

## インストールしたL-O1A通信設定 ファイル(ドライバ)を確認する

L-01A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

例: Windows Vistaの場合

- 【◎(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「システムとメンテナンス」を順に クリックする
  - Windows XPの場合


「スタート」▶「コントロールパネル」▶「パ フォーマンスとメンテナンス」▶「システム」 を順にクリックします。

■ Windows 2000の場合

「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」▶「システム」を順にクリックします。

- **2** 「デバイスマネージャ」▶[続行]を順にク リックする
  - Windows XPの場合 「ハードウェア」タブをクリック▶ [デバイス マネージャ]をクリックします。
  - Windows 2000の場合 「ハードウェア」タブをクリック▶「デバイス マネージャ」をクリックします。
- 3 各デバイス表示をクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」「ポート (COMとLPT)」「モデム」の各デバイスにすべてのドライバが表示されていることを確認します。




Windows Vistaの場合

デバイス表示	ドライバ名
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	FOMA LO1A
ポート (COMとLPT)	FOMA LO1A OBEX Port
モデム	FOMA LO1A

#### FOMA端末の通信ポート番号を確認するには

ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行うときなどに、FOMA端末のモデム名や通信ポート(COMポート)の番号が必要になる場合があります。デバイスマネージャ画面から確認する方法を説明します。

- ① FOMA端末とパソコンを接続する
- 接続方法→P3
- ② 「L-O1A通信設定ファイル (ドライバ) を確認する」の操作1~2を行う
- ③「モデム」をクリック▶「FOMA LO1A」を選択
   ▶メニューバーから[操作]▶「プロパティ]を順にクリック▶「モデム」タブをクリックする
  「ポート:」の右側にFOMA端末のCOMポート番号
  が表示されます。



## L-O1A通信設定ファイル(ドラ イバ)をアンインストールする

L-01A通信設定ファイルのアンインストールが必要 な場合は、次の手順で行います。

- L-01A通信設定ファイルのアンインストールは、必ず FOMA端末とパソコンが接続されていない状態で開始 してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 時の注意点」(P4) を参照してください。

例: Windows Vistaの場合

「◎(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「プログラムのアンインストール」を順にクリックする

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

- Windows XPの場合
  - 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「プログラムの追加と削除」を順にクリックします。
- Windows 2000の場合

「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」を順にクリック▶「アプリケーションの 追加と削除」をダブルクリックします。

- **2** 「FOMA LO1A USB」を選択▶「続行」を クリックする
  - Windows XP / 2000の場合 「FOMA LO1A USB」を選択▶「変更と削 除」をクリックします。
- (OK) をクリックする



4 アンインストールの確認画面で[OK]を クリックする

アンインストールが終了します。

#### お知らせ

L-01A通信設定ファイルをインストールするときに、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)が外れたり、パソコンで[キャンセル]を押してインストールを中止したりすると、正常にインストールされない場合があります。このような場合は、アンインストールの操作を行ってL-01A通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールしてください。

## ドコモ コネクションマネー ジャについて

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データプラン接続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。

「ドコモ コネクションマネージャ」はデータ通信対応 端末でインターネットに接続するためのソフトです。 「mopera U」のお申込みやパソコンの設定を簡単に 行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の 目安を確認することもできます。



本書では、従量接続用ドコモ コネクションマネー ジャのインストール方法までをご案内いたします。

端末を使ってインターネットに接続するためには、 サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(「mopera U」など)のご契 約が必要です。

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

#### お知らせ

<従量制データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用について>

- パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。
  - パケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「パケ・ホーダイ ダブル」、 「Biz・ホーダイ」、「Biz・ホーダイ ダブル」では、 パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額 対象外となりますのでご注意ください。

#### <定額データプランのご利用について>

- 定額データブランを利用するには、定額データ通信に対応した料金ブラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。
- 定額データプランを利用する場合は、「定額データプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定額データプラン接続ソフト」は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

#### <moperaのご利用について>

接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

## ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする前に

## インストールの流れ

- ① FOMA端末とFOMA 充電機能付USBケーブル 01 / 02 (別売) または USBケーブルを用意する
- ② サービスおよびインターネットサービス プロバイダの契約内容を確認する
- ③ ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する
  - 「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」→P11

#### Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤルしない]に設定してください。



- ① Internet Explorerを起動し、[ツール] ▶[インターネットオプション] を選択する
- ② [接続] タブを選択し、[ダイヤルしない] を選択する
- ③ [OK] をクリックする

#### お知らせ

## <ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について>

本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

- ※ 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。
- mopera Uかんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利 用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはア ンインストールを行ってください。

- ※ 以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。
- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

## ドコモ コネクションマネージャを使用 するユーザーでログオンする

#### ■ Windows Vistaの場合

管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

#### ■ Windows XP/2000の場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

# 2 起動しているアプリケーションをすべて終了する

ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常 駐しているプログラムも終了します。

 例:タスクバーに表示されているアイコンを右ク リックし、[閉じる] または [終了] を選択しま す。

## ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする

## L-O1A用CD-ROMの案内に従ってイン ストーラーを起動する



L-01 A通信設定ファイル (ドライバ) がインストールされていない場合は、ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする前にドライバをインストールします。

「L-01A通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」→P5

既にドライバがインストールされている場合は、ドコモ コネクションマネージャの「インストール」からインストールすることができます。

#### お知らせ

 Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールするがこ、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは [Install] ボタンを押して、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。

MSXML6・Wireless LAN APIのインストール 完了後、Windowsを再起動すると、自動的にド コモ コネクションマネージャのインストールが始 まります。

## 🤈 [続行]をクリックする

Windows XP/2000の場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



2 [次へ]をクリックする



4 注意事項を必ず確認のうえ、[次へ]をクリックする



5 使用許諾契約書の内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックする



インストール先のフォルダを確認して、 [次へ]をクリックする



7 [インストール]をクリックする

インストールがはじまります。



**8** [完了]をクリックする これでインストールは完了です。



## ドコモ コネクションマネー ジャを起動する

■ 「
⑤ (スタート)」
▶ 「すべてのプログラム」
▶ 「NTT DOCOMO」
▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」
▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」

ドコモ コネクションマネージャを起動します。

- Windows XPの場合 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶ 「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクション マネージャ」▶「ドコモ コネクションマネー ジャ」を順にクリックします。
- Windows 2000の場合
  「スタート」▶「プログラム」▶「NTT
  DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」
  を順にクリックします。
- **2** 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示される

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。



#### お知らせ

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの [切断する] ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



## ダイヤルアップネットワー クの設定

ドコモ コネクションマネージャを使用せずに、パケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法について説明します。

## 接続先(APN)を設定する

パケット通信で使う接続先(APN)を設定します。 接続先(APN)は最大11件設定でき、登録番号 (cid) で管理します。

設定には、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- お買い上げ時、登録番号 (cid) 1にはmopera.ne.jp、 3にはmopera.netが設定されていますので、接続先を 設定するときは、cid2、または4~11に設定してく ださい。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応して いません。Windows Vistaで設定する場合は、 Windows Vistaに対応する通信ソフトをで使用ください。設定方法については、で使用になるソフトの取扱 説明書などをご参照ください。
- 「mopera U」「mopera」以外の接続先(APN)については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### 例:Windows XPの場合

- FOMA端末とパソコンを接続する
  - 接続方法→P3
- **2** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶
  「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーター
  ミナル」を順にクリックする

ハイパーターミナルが起動します。

- Windows 2000の場合

   「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーターミナル」を順にクリックします。
- 3 「名前」欄に任意の接続先名を入力▶ [OK]をクリックする



- 4 「電話番号」欄に実在しない電話番号 (「O」など)を入力▶「接続方法」に 「FOMA LO1A」と表示されていること を確認▶[OK]をクリックする
  - 複数のモデム名が「接続方法」欄に表示されると きは、FOMA端末のモデム名を確認して、選択し てください。→P9



5 接続画面で[キャンセル]をクリックする ハイパーターミナルの入力画面が表示されます。

## 

AT+OGDOONT=<cid>,"<PDP type>","<APN>" 』の形式で入力します。

<cid>、<PDP type>、<APN>の部分には、それぞれ次の情報を任意で入力してください。 入力後、「OK」と表示されれば、接続先(APN)の

設定は完了です。

**cid** : 2、4~11の内の任意の番号を入力し

ます。

※ 既にcidが設定されている番号を選択した場合は、設定が上書きされますのでご注意ください。

PDP type:接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのどちらかから選択して、""で囲

んで入力します。

**APN** :接続先 (APN) を" "で囲んで入力します。

 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を 入力してください。



cid2にPDP typeがPPP、APNがXXX.comの 接続先を登録する場合

- 指定したcidの接続先(APN)の設定をリセット する場合
  - AT+CGDCONT=<cid>回を入力します。
- 設定されている接続先 (APN) を確認する場合 AT+CGDCONT? ②を入力します。
- **7**「ファイル」▶「ハイパーターミナルの終了」を順にクリックする
- る 切断の確認画面で[はい]をクリック▶保存の確認画面で[いいえ]をクリックする

ハイパーターミナルが終了し、接続先(APN)の設定が完了します。

#### お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報 のため、異なるFOMA端末を接続する場合は接続 先(APN)を登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続 利用する場合は、FOMA端末の同じ登録番号 (cid)に同じ接続先(APN)を登録してください。

## 発信者番号の通知/非通知を設定 する

パケット通信時に接続先に発信者番号を通知するか どうかを設定できます。ここでは、ATコマンド(\* DGPIRコマンド→P24)を使って、接続する前に設 定する方法を説明します。

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には、十分ご注意ください。

- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応して いません。Windows Vista で設定する場合は、 Windows Vistaに対応する通信ソフトをご使用ください。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱 説印書などをご参照ください。
- 「接続先(APN)を設定する」(P14)の操作1~5を行う

ハイパーターミナルが起動します。

2 発信者番号の通知(186)/非通知 (184)をATコマンドで設定する

AT\*DGPIR=<n> の形式で以下のように入力します。

- 入力後、「OK」と表示されれば、通知/非通知の設定は完了です。
  ・ 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を
- 入力してください。
  発信者番号を非通知にする場合AT\*DGPIR=1 [☑]
- 発信者番号を通知する場合
   AT\*DGPIR=2 回
   発信/着信応答時に自動的に186が付きます。

発信/着信応答時に自動的に184が付きます。

■ \* DGPIRコマンドによる通知/非通知の設定 を初期値(設定なし)に戻す場合 AT\* DGPIR=()[』



## お知らせ

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、 発信者番号を「通知」に設定する必要があります。

# 接続先番号による発信者番号の通知/非通知の設定について

ダイヤルアップネットワークの設定時 (P16) に接続先番号に186 (通知) /184 (非通知) を付けても、発信者番号の通知/非通知を設定できます。接続先番号、および\*DGPIRコマンドの各設定による発信者番号の通知/非通知の状態は以下のようになります。

接続先番号の設定 (cid=3の場合)	* DGPIRコマンドによる設定		
	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184*99***3#	非通知(接続先番号の設定 (184)が優先されます)		
186*99***3#	通知(接続先番号の設定 (186)が優先されます)		

## ダイヤルアップネットワークの設 定をする

パソコンから通信 (ダイヤルアップネットワーク) の設定をします。

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合の設定 内容については、ご利用のプロバイダまたはネット ワーク管理者へお問い合わせください。

例: <cid>=3に登録されているドコモのインターネット接続サービス「mopera U」へ接続する場合

## Windows Vistaで設定する場合

- 「⑥(スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- **2** 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶[次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO1A」をクリックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。

## 🧲 各種設定を行い、[接続]をクリックする

- 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力します。
- 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
- 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダ またはネットワーク管理者から指定された設定を 入力します。
- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。



**6** 「(接続名)に接続中…」画面で[スキップ] をクリックする

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。

- [スキップ] をクリックしない場合、インターネットに接続されますのでご注意ください。
- **7**「接続をセットアップします」▶[閉じる] をクリックする



- 8 「◎ (スタート)」▶「接続先」を順にク リックする
- 9 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶右クリックして「プロパティ」をクリックする

## ↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA LO1A」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、チェックを外します)。



# 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。

「QoSパケットスケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IPを設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **【2** 「オプション」タブをクリック▶ [PPP設定] を]をクリックする
- |**3** すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



|<mark>|4</mark> 「オプション」タブの画面で[OK]をク リックする

## Windows XPで設定する場合

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶
  「アクセサリ」▶「通信」▶「新しい接続
  ウィザード」を順にクリックする
- **2** 新しい接続ウィザード画面で[次へ]をクリックする



- 3 「インターネットに接続する」を選択▶
  「次へ」をクリックする
- 4 「接続を手動でセットアップする」を選択

  ▶[次へ]をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶[次へ]をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は「モデムーFOMA LO1A」を選択▶[次へ]をクリックする

デバイスの選択画面は、複数のモデムが存在すると きのみ表示されます。 **7** [ISP名]欄に任意の名前を入力▶[次へ] をクリックする



8 「電話番号」欄に接続先の番号を入力▶ 「次へ」をクリックする



9 接続の利用範囲を選択▶[次へ]をクリックする

ユーザーの選択を任意で行ってください。

- パソコンの設定によっては、この画面が表示されない場合があります。
- [10 「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」の各欄に入力▶[次へ]をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。



- [完了]をクリックする
  - 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- **12** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶ 「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク 接続」を順にクリックする
- 13 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶「この接続の設定を変更する」をクリックする



- 【 1 「全般」タブの画面で設定を確認する
  - パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA LO1A」のみにチェックを付けます。
  - •「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



# **|5** 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」 を選択します。
- 「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックを付けます。「QoSパケットスケジューラ」の設定は変更できません。



- | [設定]をクリックする
- |<mark>7</mark> すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



## Windows 2000の場合

- 【スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を順にクリックする
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続画面で「新しい接続の作成」アイコンをダブルクリックする
- 3 所在地情報画面が表示された場合は「市 外局番」を入力▶[OK]をクリックする

「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。2回目以降は操作5に進んでください。

4 電話とモデムのオプション画面で[OK] をクリックする

- 5 ネットワークの接続ウィザード画面で [次へ]をクリックする
- 6 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択▶「次へ」をクリックする
- **7**「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択▶
  「次へ]をクリックする
- 8 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択▶[次へ]をクリックする
- 9 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO1A」を選択▶[次へ]をク リックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。


- 「FOMA LO1A」が表示されていない場合は、「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」欄をクリックして「FOMA LO1A」を選択します。
- **10** 「電話番号」欄に接続先の番号を入力▶ [詳細設定]をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



## || 「接続」タブの画面で画面例のように設定 を行う

• 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合、 「接続の種類」「ログオンの手続き」の各欄にプロ バイダまたはネットワーク管理者から指定された 設定を入力します。



## **12** 「アドレス」タブをクリック▶画面例のよ うに設定▶「OK1をクリックする

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合は、 「IPアドレス」「ISPによるDNS (ドメインネーム サービス) アドレスの自動割り当て」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。



| **3** 「インターネットアカウントの接続情報」 画面で[次へ]をクリックする


### 【4「ユーザー名」「パスワード」を入力▶「次 へ」をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定され た設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。空欄の場合、ユーザー名とパスワードの空白を確認する画面が続けて表示されます。各画面で[はい]をクリックします。



- |5 「接続名」欄に任意の接続先名を入力▶
  [次へ]をクリックする
- 【 「いいえ」を選択▶[次へ]をクリックする
- 17 [完了]をクリックする
  - 「今すぐインターネットに接続するにはここを選び完了をクリックしてください」が表示される場合はチェックを外します。
- | 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶「ファイル」▶「プロパティ」を順にクリックする




## 【● 「全般」タブの画面で設定を確認する

- パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、 「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO1A」のみ にチェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。




# 20 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet | を選択します。
- 「チェックボックスがオンになっているコンポーネントはこの接続で使われます」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のみにチェックを付けます。



**7]** [設定]をクリックする

# **22** すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



23 「ネットワーク」タブの画面で[OK]をクリックする

## 通信を行う

ドコモ コネクションマネージャを使わない通信およ び通信の切断の操作について説明します。

- 通信する前にFOMA端末がパソコンに正しく接続されていることを確認してください。→P3
- 通信するときは、設定に使用したFOMA端末を接続してください。異なるFOMA端末を接続した場合は、L-01A通信設定ファイルの再インストールが必要になる場合があります。

#### 例: Windows Vistaの場合

- 【 「⑥ (スタート)」▶「接続先」を順にク リック▶設定した接続先を選択▶[接続] をクリックする
  - Windows XPの場合

    「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「ア
    クセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」
    を順にクリック▶設定した接続先のアイコン
    をダブルクリックします。
  - Windows 2000の場合

     「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を順にクリック▶設定した接続先のアイコンをダブルクリックします。

# **2** 「ユーザー名」「パスワード」を入力▶[ダイヤル]をクリックする

接続先に接続されます。

- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は「ユーザー名」「バスワード」の各欄は空欄のまま、「ダイヤル」をクリックしても接続できます。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続を選択した場合は、「ユーザー名」「バスワード」の各欄に入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。
- ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワードの保存にチェックを付けると、次回からは入力を省略できます。
- OSの種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画面が表示されます。ただし、以前に接続完了のメッセージを表示しない設定にした場合は、完了画面は表示されません。



## 通信を切断する

インターネットブラウザを終了しただけでは通信が 切断されない場合があります。次の操作を行い、確 実に切断してください。

## パソコンのタスクトレイの ダイヤルアップアイコンを クリックする



接続状態を示す画面が表示されます。

## 🤈 [切断]をクリックする

诵信が切断されます。



#### お知らせ

• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

## ATコマンドについて

パソコンでFOMA端末の機能の設定や状態の確認を 行うためのコマンド(命令)です。通常は通信ソフトがATコマンドを発行するので、ATコマンドを意 識する必要はありません。独自にATコマンドを入力 してFOMA端末を制御したい場合に利用します。

## ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力はハイパーターミナルなどの通信 ソフトのターミナルモード画面で行います。

 ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が 通信ポートに接続されている回線に送信されるモード のことを示します。

#### 入力例



- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文字から回の直前の文字までが「1行」になります。ATコマンドも含めて256文字まで入力できます。
- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータも含めて、 必ず半角英数字で入力してください。
- 入力した文字が表示されない場合は、ATE 図を入力してください。

## ATコマンド一覧

#### L-O1A Modemで使用できるATコマンドです。

- 以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。
  - AT (ATのみ入力)
  - ATSO(自動着信するまでの呼び出し回数設定)
  - ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)
  - ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定)
  - ATS10 (自動切断までの遅延時間設定)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したATコマン ドを再実行します。入力の 最後にキャリッジリターン (CR)の入力は不要です。	_	A/ OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT%V L01A- XXXXXXXX- XXXX-XXX-XX- 2008-DCM-JP X [XXX XX 2008 XX:XX:XX] OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD信号の動作条件を選択します。	n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリ アに応じて変化する(初期 値)	AT&C1 OK
AT&D <n></n>	DTEから受け取る回路ER 信号がオンまたはオフへ遷 移したときの動作を選択し ます。	n=0: ERの状態を無視する(常にONとみなします) n=2: 回線を切断しERがONからOFFに変化すると、オフラインコマンド状態になる(初期値)	AT&D2 OK
AT&F <n></n>	すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中にこのコマンドが入 力された場合は、回線切断 の処理が行われます。	n=0のみ指定可能(省略可)	_
AT&W <n></n>	現在の設定値をFOMA端末 に記憶します。	n=0のみ指定可能(省略可)	_
AT*DANTE	FOMA端末の電波状態(アンテナマークの棒の本数)を表示します。	リザルトの書式: *DANTE: <m> m=0: 圏外の状態 m=1: アンテナが0本または1本表示される状態 m=2: アンテナが2本表示される状態 m=3: アンテナが3本表示される状態</m>	AT * DANTE * DANTE:3 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR= <n></n>	パケット通信時に、接続先への発信者番号の通知/非通知を設定します。 本コマンドの設定は、発信時に有効です。 なお、ダイヤルアップネットワークの設定で、接続先の番号に184(非通知)/ 186(通知)を付けても設定できます。→P16	n=0: APNの設定のまま接続 n=1: APNIc 184 (非通知)を 付加して接続 n=2: APNIc 186 (通知)を付加して接続 AT*DGPIR?:現在の設定値を表示する	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
AT*DRPW	FOMA端末の受信電力指標 値を表示します(最小値~ 最大値:0~75)。	_	AT*DRPW *DRPW:25 OK
AT+CACM=" <pas swd&gt;"</pas 	FOMAカードに記録される 累積課金の値をリセットし ます。	passwd:PIN2コード 入力したPIN2コードが正しかった 場合は、累積課金の値をリセット します。	(PIN2コードとして「1234」を入 力) AT+CACM="123 4" OK
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を表示します。	リザルトの書式: +CBC: bcs=0:電池パックより電源が供給されている状態 bcs=1:電池パックより電源が供給されていない状態 bcs=2:FOMA端末に電池パックが接続されていない状態 bcs=3:電源供給エラーによるFOMA端末から発信不可の状態 bcl:電池残量を0~100の数値で表示する	AT+CBC +CBC:0,70 OK
AT+CGDCONT	パケット通信の接続先 (APN)を設定します。	P30をご参照ください。	P30をご参照くだ さい。
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信の接続確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうか判定する基準値を登録します。	P30をご参照ください。	P30をご参照ください。
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時 にネットワーク側へ要求す るQoS(サービス品質)を 設定します。	P30をご参照ください。	P30をご参照くだ さい。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+CGMR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGREG= <n></n>	ネットワークへの登録状態 を通知するかどうかを設定 します。ネットワークから 応答される通知情報に応じ て圏内または圏外を表示し ます。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定し た場合)
		AT+CGREG? : 現在の状態を表示する リザルトの書式: +CGREG: <n>,<stat> n:通知のあり/なしの現在の設</stat></n>	AT+CGREG? +CGREG: 1,0 OK (パケット通信圏外 の場合)
		定値を表示する stat=0:パケット通信圏外 stat=1:パケット通信圏内 stat=4:不明 stat=5:パケット通信圏内(ロー ミング時)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	-	AT+CGSN XXXXXXXXXXX XXXX OK
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。	n=0:通常のERROR リザルトを 用いる(初期値) n=1:+CME ERROR: <err>リ</err>	AT+CMEE=0 OK
		ザルトコードを使用し、 <err>は数値を用いる n=2:+CME ERROR:<err>リ ザルトコードを使用し、</err></err>	AT+CPIN="123 45678","1234" ERROR
		<err>は文字を用いる AT+CMEE? :現在の設定値を表示する</err>	AT+CMEE=1 OK
		右記は誤ったPINロック解除コード、およびPIN1/PIN2コードを入力した場合の表示例です。	AT+CPIN="123 45678","1234" +CME ERROR: 16
			AT+CMEE=2 OK
			AT+CPIN="123 45678","1234" +CME ERROR: incorrect password
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を表示します。	リザルトの書式: +CNUM:, <number>,<type> number:自局電話番号 type=129 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含まない type=145 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM:,"090XX XXXXXX",129 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が 使用できる状態かどうかを 表示します。	リザルトの書式: +CPAS: <pas> pas O:FOMA端末への制御信号の送受 信が可能</pas>	AT+CPAS +CPAS:0
AT+CPIN=" <pin>" [,"<newpin>"]</newpin></pin>	FOMA端末にPINコードを 入力します。	PIN 1 / PIN 2 / PIN ロック解除コードを入力します。 AT+CPIN? : PIN 1 またはPIN 2 コードの状態を示します。リザルトコードについてはP3 1 を参照してください。 ※AT+CPIN によってPIN 認証は可能ですが、FOM A端末には表示されません。ご注意ください。	AT+CPIN? +CPIN: SIM PIN OK (PIN1またはPIN2 コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="123 4" OK (PINロック解除 コードとして 「12345678」、新しいPIN1または PIN2コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="123 45678","1234" OK
AT+CPUC=" <curr ency&gt;"."<ppu>"[." <passwd>"]</passwd></ppu></curr 	FOMAカードの通貨テーブ ルを書き換えます。	passwd: PIN2コード  ※入力したPIN2コードが誤っていた場合は、「ERROR」が表示されます。  AT+CPUC?  : 現在の設定値を表示する	(PIN2コードとして「1234」を入力) AT+CPUC="YEN","0.2","12 34" OK AT+CPUC? +CPUC:"YEN","0.2" "0.2" OK AT+CPUC =? OK
AT+CREG= <n></n>	圏内/圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します(パソコンのOSによっては設定できない場合があります)。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する  AT+CREG? :現在の状態を表示する  リザルトの書式: +CREG: <n>,<stat> n:通知のあり/なしの現在の設定値を表示する  stat=0:音声圏外 stat=1:音声圏内 stat=4:不明 stat=5:音声圏内(ローミング時)</stat></n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外の場合) +CREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+FCLASS= <n></n>	FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。	n=0 : データのみサポート (初期 値)	AT+FCLASS=0 OK
		AT+FCLASS? :現在の設定値を表示する	
AT+GCAP	FOMA端末のATコマンド のサポート能力を表示しま す。	-	AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS,+W OK
AT+GMI	製造元名を表示します。	_	AT+GMI LG Electronics Inc OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名を表示 します。	_	AT+GMM FOMA LO1A OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+GMR L01A- MSM409565- VXXX-XXX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 2008 XX:XX:XX] OK
AT+IFC= <n>,<m></m></n>	<b>g</b> .	n:DCE by DTE m:DTE by DCE <n>,<m>のパラメータ 0:フロー制御なし 1:XON/XOFFフロー制御 2:RS/CS (RTS/CTS) フロー制 御 (初期値) AT+IFC? : 現在の設定値を表示する</m></n>	AT+IFC=2,2 OK AT+IFC? +IFC:2,2
AT+WS46= <n></n>	FOMA端末が使用する無線 ネットワークを設定しま す。	n=12:GSM n=22:3G (W-CDMA) n=25:自動切り替え(初期値) AT+WS46? : 現在の設定値を表示する	AT+WS46=22 OK AT+WS46? 22 OK
AT¥S	現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。	_	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 \$000=000 \$003=013 \$004=010 \$005=008 \$006=005 \$007=060 \$008=003 \$010=001 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATD	発信処理を行います。	入力の書式: ATD*99*** <cid># cid:+CGDCONTコマンドで設定 したAPNの登録番号(cid)を1~ 11で入力します。  ・cidを省略して「ATD*99***#」 と入力すると、自動的にcid1に 登録されているAPNに発信され ます。</cid>	ATD*99***3# CONNECT
ATE <n></n>	コマンドモードのときに DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期 値)	ATE1 OK
ATH	パケット通信時に回線を切 断します。	_	(パケット通信中) ATH NO CARRIER
ATI <n></n>	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DOCOMO」を表示 する n=1: 製品名を表示する n=2: FOMA端末のバージョンを 表示する n=3: ACMP信号の各要素を表示 する n=4: FOMA端末の通信機能の詳 細を表示する	ATIO NTT DOCOMO OK ATI1 FOMA LO1A OK
ATQ <n></n>	DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。	n=O:表示する (初期値) n=1:表示しない	ATQ0 OK ATQ1 (このとき、「OK」 は表示されない)
ATS3= <n></n>	キャリッジリターン(CR) キャラクタを設定します。	n=13: 初期値 (13のみ設定できます) ATS3?: 現在の設定値を表示する	ATS3=13 OK ATS3? 013 OK
ATS4= <n></n>	ラインフィード (LF) キャラクタを設定します。	n=10:初期値 (10のみ設定できます) ATS4?:現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5= <n></n>	バックスペース (BS) キャラクタを設定します。	n=8: 初期値 (8 のみ設定できます) ATS5?: 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008 OK
ATV <n></n>	すべてのリザルトコードの 表示を数字または英文字に 設定します。	n=0: リザルトコードを数値で表示する n=1: リザルトコードを文字で表示する(初期値)	ATV1 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX <n></n>	接続時のCONNECT表示 に速度表示の有無を設定し ます。また、ビジートー ン、ダイヤルトーンを検出 します。	n=0: ビジートーン検出なし、ダ連 イヤルトーン検出なし、 度表示なし	ATX1 OK
ATZ	ATコマンドの設定を、不 揮発メモリの内容にリセットします。通信中にこのコマンドが入力された場合は、設定はリセットされません。		ATZ OK

## ATコマンドの補足説明

#### ■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

• 概要

: 方書 •

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行い ます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。

+CGDCONT= [<cid> [,"<PDP type>" [,"<APN>"]]

パラメータ説明

<cid>\*1:1~11 <PDP type>\*2: PPPまたはIP

<APN>\*3:任意

※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信 での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。なお、 <cid>=1(z|dmopera.ne.jp, <cid>=3(z|d mopera.netが初期値として登録されています。

- ※2 < PDP type>は、パケット通信の接続方式です。 接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのど ちらかから選択して入力します。
- ※3 <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文 字列です。
- コマンド実行例

abc というAPN 名を登録する場合のコマンド (cid2に登録する場合)

AT+CGDCONT=2."IP"."abc" OΚ

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGDCONT=

: すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に戻します。 AT+CGDCONT=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。 AT+CGDCONT?

: 現在の設定を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

• 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知 されるQoS (サービス品質)を許容するかどう かの判定基準値を登録します。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。

+CGEQMIN= [<cid> [..<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]

• パラメータ説明

<cid>\*1:1~11

<Maximum bitrate UL>\*2: なし(初期値) または 384

<Maximum bitrate DL>\*2: なし(初期値) または 7.232

- ※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信 での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。 なお、<cid>=1にはmopera.ne.jp、<cid>=3に はmopera.netが初期値として登録されています。
- ※2 <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DI >は、FOMA端末と基地局間の上りお よび下り最低通信速度 [kbps] の設定です。な し(初期値)の場合はすべての速度を許容します が、384および7,232を設定した場合はこれら の値以外での速度の接続は許容しないため、パ ケット通信が接続できない場合がありますのでご 注意ください。
- コマンド実行例
  - (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合の コマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 ΩK
  - (2) 上り384kbps/下り7.232kbpsの速度の み許容する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2..384.7232 OK
  - (3) 上り384kbps/下りはすべての速度を許容 する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2..384 OK
  - (4) 上りすべての速度/下り 7.232kbps の速度 のみ許容する場合のコマンド (cidが4の場 AT+CGEQMIN=4,,,7232 OK
- パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQMIN=

: すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQMIN=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。 AT+CGEQMIN?

: 現在の設定を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

• 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求す るQoS(サービス品質)を設定します。 次のコマンド実行例に記載されている 1 種類の み設定でき、初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。

**た**書。

+CGEQREQ= [<cid>]

パラメータ説明 <cid>\*: 1 ~11

- ※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。なお、 <cid>=1(cltmopera.ne.jp, <cid>=3(clt mopera.netが初期値として登録されています。
- コマンド実行例

上り384kbps/下り7,232kbpsの速度で接続 を要求する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQREQ=2,2,384,7232 OΚ

- パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ=
  - : すべての<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQREQ=<cid>
  - : 指定された<cid>を初期値に設定します。

## エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM (NTTドコモ以外のICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが誤っていま す。
100	unknown	不明なエラーです。

## リザルトコード

#### ■ リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信しています。
3	NO CARRER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンが検出でき ません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了(タイムアウト)
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。

#### お知らせ

ATV n コマンド (P28) がn=1に設定されている場合は文字表示 (初期値)、n=0に設定されている場合は数字表示でリザルトコードが表示されます。

#### ■ AT+CPIN?のリザルトコード

FOMA端末の 状態	リザルトコード
入力待ち	+CPIN:SIM PIN(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PIN2(PIN2コードの場合)
PINロック解除 コード入力待ち	+CPIN:SIM PUK(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PUK2(PIN2コードの場合)
PINコード認証 済み	+CPIN:READY
不適切なコマン ドが入力された 状態	+CME ERROR:Operation is not allowed
コマンド誤入力	ERROR

# L-01A 区点コード一覧

# 区点コード一覧

• 区点コード一覧の表示は、ディスプレイの表示と見えかたが異なる場合があります。

					41/77	_					_					4.1/	_	_				_					41/			
区点 1~3桁目 010 011 012 013	-	1 2 5 3	,	!	5	<sup>1</sup> 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 :- O	8 ; =	9 ? .	区点 1~3桁目 081 082 083	0 	+	<sup>2</sup>	3    -  -	A 4 <b>「</b>	4桁1 5 7	<b>6 1 1</b>	7 <b>L</b> +	8 <b> -</b>	9 <b>T</b> T	区点 1~3桁目 203 204 205 206	0 款竿諌绽	管胃	簡濃	3 漢緩鑑	4 潤缶間	翰	6 環肝関	艦陥	8 監莞韓岩
014 015 016 017 018 019 020		( )	` %	<b>仝</b> =[-÷♀#◇△		[   ≠ ,   * ∨	] < , @ •	~~ <b>~</b> ~~~~.	}               	130 131 132 133 134 135 136	20 X		® I July kg	(13) #□ " ~ €	4 14 N 2 2 2 M 8	(B) (A) (A) (B) (B) (B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	16 VI 公記	Ŵ VII VII	® VII た mm	99 XX XX CM	207 207 208 209 210 211	基旗	雁 奇既機	限 嬉期帰	原 寄棋毅記	願 岐棄気貴	<b>*</b> _企希 汽	伎幾 畿	危忌 祈輝	喜揮 季飢
021 022 023 024	<b>→ •</b>	- † - U		=	$\Rightarrow$	€	$\ni$	□	⊇	137 138 139	⊕ = : :	⑤ Ⅲ ∩	Ú	5 報母∮ 娃	7	あ 哀	No.代工 愛	聯/ 挨	だし 姶	翢△	212 213 214 215 216	鬼	亀疑吃脚弓	偽祇喫虐急	儀義桔逆救	妓蟻橘	話	佔	掬杵	擬菊黍及灸去欺靴却吸球居
026 027 028 029	Z .	L . × . Å	` <i>∂</i> · ∫ . ‰	<b>∀</b> ∭#⊝	≡ b	⇒	≪ †	≫ ‡	√ ¶	161 162 163 164	葵梓鮎鞍		穐斡粟	娃悪扱袷	握宛安	経 対 産	旭虻按	荢	芦絢案	鯵綾闇	217 218 219 220 221	究巨禦 卿	疑吃脚弓窮拒魚供叫	規偽祇喫虐急笈拠亨侠喬橋	儀義桔逆救級挙享僑境況	京	競		距	鋸海協匠
031 032 033 034 035 036	Н	5 6 I J S T	A K	8 B L V	9 C M W a	0 DXX b	1 EOYc	2 FPZd	3 GQ e	164 165 166 167 168 169	威移井稲引	維亥茨	惟緯	伊意胃育鰯胤贸	慰萎郁允蔭	易	偉 椅 謂 一 咽	囲為違壱員		委異医逸姻	222 223 224 225 226	挟蕎業巾	郷局	鏡曲	郷	狂郷	狭	矯仰	凝僅禽	<b>脅尭勤筋銀</b> 興暁圪緊
037 038 039 040 041 042 043	p で z おか	gg あかさき	s i	jt いぎじぢ	k u う	٧	mw えけせべ	nx えげぜて	oy おこそでぱ	170 170 171 172 173		院雨欝運		鵜	韻   窺姥	⊃ #	右碓	宇臼瓜	渦	羽嘘噂	226 227 228 229 230 231 232	倶駒串 栗郡	句具櫛掘繰	愚	虞屑沓	玖喰屈靴勲		偶	躯寓 熊訓	取遇 隈群 桑軍
044 045 046 047 048	ほじ	さただびまよゑ	こにふみらん	ぎじぢぬぶむり	る	もれ	ゃろ	ぺやゎ	ほゅわ	173 174 175 176 177 178	曳衛閱掩艷	栄詠榎援苑	永鋭厭沿薗	泳液	館洩疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	奄	嬰穎悦宴燕	影頴謁延猿	映英越怨縁	232 233 234 235 236		卦型敬罫芸	契景茎	祁形桂荊鯨	蛍	傾恵畦計彰	慶稽詣	慧系警	啓憩経軽隙月
050 051 052 053 054 055 056	オゴゾトヒボ	アカナタドごポョヱアカサタナヒマミラ	,	イギジヂヌブムリ	ゥクスッネプメル	ウグズツノヘモレ	ェケセヅハベャ	$^{\prime}$	ォコソデパホュ	178 179 180 181 182	凹路牡	央押黄		往		お殴億温か	王屋穏		汚襖臆		237 238 239 240 241 242 243	珪携繋鶏傑倹建 肩鹸絃	欠倦憲検見元舷	謙原	.鯨潔兼拳牽賢厳諺	捲犬		咺 研	圏硯	月堅 絹顕玄 川泉
057 058 060 061 062 063	K		- ΓΝΨ (α	<u>△</u>	ル <sub>カ</sub> EO γ	ケ 乙 口	HP ε	ΘΣ	ワーTァ	182 183 184 185 186 187 188	仮家禍蝦我介		科稼嘩画	価暇箇貨臥回	佳果花迦芽塊	加架苛過蛾壊	茄霞賀	蚊雅	夏火華	化嫁珂菓峨駕悔	243 244 245 246 247 248	姑糊顧御	孤袴鼓悟	己股五梧	庫胡互檎	弧蒸伝	, 野戸虎午碁候	個故誇呉語倖	枯跨吾誤	呼湖鈷娯護公
064 065 070 071	σ	l K T U A E	λ Φ	μ X	У ₩ ДН	δξω ΕΟ	0	π		189 190 191 192 193	.恢 蟹慨馨		戒晦階	[拐械貝碍柿	改海凱蓋蛎	· 灰劾街鈎	界从	皆	絵害骸	· 芥崖浬廓	249 250 251 252 253	効	勾	喉幸攻	口坑広昂	向垢庚晃溝	好康更田	孔弘杭	孝恒校	7 宏慌梗稿
072 073 074 075 076 077	ТЬбкф	У Ф Э Ю В Г Л N	X Я Я Я	e	.Ч ёпщ	жръ	ЗСЫ	лть	Ы айуэ	194 195 196 197 198 199	<b>警拡赫顎恰叶噛</b>	撹較掛括椛鴨	格郭笠活樺	核	殻隔橿滑株萱	獲革梶葛兜	確学鰍褐竃	穫岳潟轄蒲	覚楽割且釜	角額喝鰹鎌	254 255 256 257 258 259	紅航砿号生	紘荒鋼合	絞行閣	綱衡降	耕講項濠鵠込	考貢香豪黒	肯購高轟獄	肱郊鴻麹漉	腔酵剛克腰
078	Ю -	я —	Г	- ¬	٦	L	·  -	_	Н	200 201 202	勘幹	粥勧	栢刈巻感	苅喚慣	瓦堪憾	乾姦換	侃完敢	冠官柑	寒寛桓	刊干棺	260 261		此昆	頃 根	今 梱	困混	坤痕	墾紺	婚艮	恨懇魂

1	区点 1~3桁目	0	1	2			4桁E 5		7		a	区点 1~3桁目	0	1	2	3	点/ 4	#桁E 5	       	7	8	9	区点 1~3桁目		1	2		Z点4	4桁目		7	8	9
2022   2023   2024   2025   2024   2025					0		+	0		0		330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践								0		) III	-
267   1976	262 263	詐	鎖	裟	嵯坐空	座	差挫	債	催	声	一砂最	332	生	達禅	越繕	膳	粗	z			潮	☆	391 392	粘	В	廼	Ż	埜	年 嚢	念悩	捻濃		
273	265 266 267 268 269 270 271 272	災載堺咋鮭 鯖惨	際榊搾笹察捌撒	剤肴昨匙拶錆散	砕在咲朔冊撮鮫桟	砦材崎柵刷擦皿燦	埼窄 札晒珊	倚策 殺三産	鷺索 薩傘	作錯 雑参	裁阪削桜 皐山	333 334 335 336 337 338 339 340 341	組倉捜漕草霜	蘇喪掃燥荘騒臓	訴壮挿争葬像蔵測	阻奏掻痩蒼増贈足	遡爽操相藻憎造速	礎鼠宋早窓装 促俗	祖僧層曹糟走 側属	租創匝巣総送 則賊	双惣槍綜遭 即族	想槽聡鎗 息続	393 394 395 396 397 398 399 400	波拝倍陪柏爆	派排培這泊縛函	琶敗媒蝿白莫箱	破杯梅秤箔駁硲	婆盃楳矧粕麦箸	巴罵牌煤萩舶 肇	芭背狽伯薄 筈	馬肺買剥迫 櫨	俳輩売博曝 幡	廃配賠拍漠 肌
279   279	274 275 276 277	子施紙	屍旨紫	市枝	師止	志死至	思氏視	指獅詞	始支祉詩	姉孜私試	姿斯糸	343 344 345 346	他柁岱腿	多舵帯苔	太楕待袋	汰陀怠貸	記駄態退	」 唖騨戴逮	堕体替隊	妥堆泰黛	惰対滞鯛	打耐胎代	402 403 404 405	抜半犯	筏反班	閥叛畔	鳩帆繁	噺搬般	塙斑藩	蛤板販	隼氾範	伴汎釆	判版煩
284   285   286   287   288   289	279 280 281 282 283	字耳軸	寺次自	慈滋蒔雫疾	持治辞七質	時爾汐叱実	璽 鹿執蔀	痔式失篠	磁識嫉偲	示鴫室柴	竺悉芝	348 349 350 351 352	諾棚担	茸叩谷探	択凧但狸旦	拓蛸達鱈歎	沢只辰樽淡	濯 奪誰	琢 脱丹	託 巽単	鐸 竪嘆	濁 辿坦	406 407 408 409	比誹	泌費毘	疲避琵	皮非眉稗	碑飛	秘樋	緋簸	罷備	肥尾 膝	斐被微 菱
290   291   292   293   292   293   292   293   292   293   292   293   292   293   294   295	285 286 287 288	社尺惹腫	窓紗杓主趣	編者灼	爵	車酌手儒	射遮釈	捨蛇錫	邪若狩	借寂珠	煮勺弱種	354 354 355	暖智	檀池	段痴	男稚	談 置	鍛 1 値致	団知蜘	壇 地遅	弾弛馳	恥築	412 413 414	百評蛭	船謬豹鰭	必俵廟	彪描	筆標病斌	逼氷秒浜	桧漂苗	瓢錨	票鋲	表蒜
294   295   296   297   298   299   297   298   299   297   298   299   297   298   299   297   298   299   298   299   297   298   299   299	290 291 292 293 294	終輯従夙	宗繍週戎宿	就習酋柔淑	州臭酬汁祝	修舟集渋縮	<b>蒐醜獣粛</b>	衆什縦塾	襲住重熟	充銃出	蹴十叔術	357 358 359 360 361	中註丁 暢	仲酎兆帖朝	宙鋳凋帳潮	忠駐喋庁牒	抽樗寵弔町	昼瀦 張眺	柱猪 彫聴	注苧 徴脹	虫著 懲腸	衷貯 挑蝶	416 417 418 419	膚武	芙舞副!	扶譜葡復	敷負蕪幅	埠斧賦部服	夫普赴封	浮阜楓	父附風	符侮葺	腐撫蕗 :
293   364   365   365   366   365	296 297	旬醇	楯順	殉処	淳初藷	準所	潤暑	盾曙	純渚	巡庶	遵緒	363	直	脱	沈	珍	賃	鎮 o	陳				421	物粉	鮒糞	分紛	吻	噴	墳	憤	扮	焚	
306   100	299 300 301 302	恕妾彰	鋤勝娼承	除匠宵抄樟	傷升将招樵	償召小掌	哨少捷	商尚昇	唱庄昌	嘗床昭	奨廠晶	365 366	槌漬嬬	追柘紬	鎚辻爪	痛蔦吊	通綴釣	鶴	亭	掴潰	槻坪	佃壷	423 424 425	僻片					瞥	閉蔑	陛箆	米偏	頁変
314   315   316   317   318   317   318   319   31	305 306 307 308 309 310	照紹詳丈情醸	症肖象丞擾錠拭	省菖賞乗条嘱植	硝蒋醤冗杖埴殖	礁蕉鉦剰浄飾燭	祥衝鍾城状 織	称裳鐘場畳 職	章訟障壌穣 色	笑証鞘嬢蒸 触	粧詔上常譲 食	368 369 370 371 372	悌艇 的鉄	抵訂邸笛典	挺諦鄭適填	蹄釘鏑天	逓鼎溺展	汀 泥哲店	底碇 摘徹添	禎 擢撤纏	程敵轍	弟締 滴迭	427 428 429 430 431	抱蜂	募包捧法褒	墓呆放泡訪	慕報方烹豐	圃戊奉朋砲邦	捕暮宝 縫鋒	母峰 胞飽	簿峯 芳鳳	菩崩 萌鵬	倣庖 蓬乏
279	312 313 314	心疹	慎真	振神	新秦	晋紳	森臣	榛芯	浸薪	塵	申診壬	374 375 376 377	賭	途倒島	都党	鎕	砥	砺刀搭	努唐車	度塔桃	登土塘梼	莬奴套棟	433 434 435	望鉾牧	防睦	棒吠穆	冒頬釦	紡北勃	肪僕没	膨卜殆	謀墨堀	貌撲	貿朴
384   385   385   386   387   387   388	316 317 318 319	炊	腄	粋	꾏	衰	涿	酔	維	推錘	水陥	379 380 381 382 383	鐙備	筒董陶墙	湯糖蕩頭洞	統藤騰暗	到討闘意	燈 謄働服	当 豆動菊	痘 踏同道	祷 逃堂铜	等 透導峠	437 438 439 440	鱒	桝	亦	俣慢	槙又満	幕抹	膜末	枕沫	鮪迄	柾侭
四個	321	勢	姓	征	性	世成	Ţ				制標	385	独寅頓	読西呑	栃瀞曇	橡噸鈍			椴敦	届沌	鳶豚	苫遁	441	蜜	湊	蓑	味稔	脈	妙	ヒ粍	箕民	眠	
328   扇 崔 柱 侢 泉 浅 洗 梁 浴 則   389   判 H H 乳 人	323 324	西船	誠隻	<b>児誓席脊</b>	請惜書	逝戚赤	醒斥跡	青苔晴	静析碩	斉石切	税積拙	387	謎軟	灘難	捺汝	鍋	奈	那	内縄	乍畷	凪南	薙楠	442					č	ク			娘	冥
	326 327 328	蝉扇	仙撰	忹	設千梅節	窃占泉線	節宣浅	説専洗	雪尖染	絶川潜	舌戦煎	389	фT	++	Н	到.	尼入	弐			賑	肉	444	名免	命棉	明綿	盟緬	面	麺				

区点	区点4桁目	区点 区点4桁目 区点 区点4桁目
1~3桁E 445 446 447	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	Name
447 448 449	也治夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓 ゆ	514 喩喇喨鳴嗅   医嗳嗜   吐   医腹   医腹   医   医   医   医   医   医   医
449 450 451 452	愉愈油癒 傷動唯佑傷勇友宥幽 悠夢指有柚湧涌雄融 花裕誘遊邑	518
452 453 454 455 456	子庸 病情樣要 納 所 病情 病	521
456 457 458	螺裸来莱頼雷洛絡落路乱卵嵐欄濫藍蘭覧	527 壻壺壽女久夐敻夛梦夥夬 603 楙椰榆楞棟榁楪榲榮 528 天夲夸奕竞垒奎奕奘 604 榿槁積榾栳霁槊槝榻 529 奢奠奥獎奩 605 櫪權椑榠榜榕樾榱樞 530 奸妁妝佞侫姺妲姆姨 606 樛槿權槹槲槧樅榱樞
458 459 460 461 462	利吏	533 嫋嫂媽媽嫗嫦嫩嫖燗燗 609 檍 檠檄檢檣 534 嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃鱵 610 櫺子孕孚字孯鑗ఖ 繁解 611 櫑櫟樓檲櫪欅룥 號 612 檀鬱欟 敹 盜盜盜 飲
463 464 465 466	両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫 厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟 る~れ	537   复
467 468 469 470	嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 麗 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐	542
470 471 472 473	四日	546
473 474 475	を	552 彜弋弑弖賢明弸弲彈嫻 628 溥滂溟潁漑灌滬滸滾 553 彎弯白狼彗彙乡彭彳彷 629 滲漱滯漲滌 554 徃徂彿佪很徑徇從徙徘 630 555 徠徨徭徽忖忻忤忤忱忝 631 潜潛潭淨潼潘澎涠濂
480 481 482 483 484	历仗何仅仟	559   悁 悍 惧 悃 悚   635   瀲 灑 灣 炙 炒 炯 烱 炬 炸 !
485 486 487 488	有佯來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸	562   愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 愡 惻 惱   638   熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 ! 563   愍 愎 慇 愾 慤 忱 慊 愿 愼 愬   639   燠 煅 燧 墶 燼
489 490 491 492 493		564   恰
494 495 496 497 498	問 青 冓 冕 「 冤 冦 冢 冩 冪 フ 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 几 處 凩 凭 凰 凵 凾 刄 刋 剌 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌	
499 500 501 502	<ul><li>劒 剱 劈 劑 辨</li><li>動 辦 劬 劭 劼 屬 勸 勺 匆 ଉ</li><li>動 動 匍 匐 匏 匕 匚 匣 匯 匱 匳</li></ul>	577   揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶   653   畩 畤 畧 畫 畭   畸 當 疆 疇   578   攝 搗 揭 搏 摧 擊 摶 摎 攪 撕   654   疊 櫐 晷 疔 疚   疝 疥 疣 痂 :
503 504 505 506 507	尼外卻卷戶	581 舉濟達指揮擊選支 658 瘰癭癇癈癆癓瘟ء 582 擺攀擽攥攜攢攤攀攫支 658 瘰癭癇癈癆癓癘癈癢 583 攵攷收收酚效敖敕敍敘 659 癩癪癪癰癰
508	咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸	584   微 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 祈   660   ´´´ 癲 木 癸 發   皀 皃 皈 皋

区点				F	≤点	1标	=				区点				F	⋜点₄	1 kiti	=				区点	
1~3桁目	_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0
661 662 663 664 665 666	皖盍眈眸瞎瞽	皓盖眇睇瞋瞻	皙盒眄睚瞑矇	皚盞眩睨瞠矍	皰盡眤睫瞞賣	皴盥眞睛瞰矚	皸盧眥睥瞶矜	皹盪眦睿瞹矣	皺蘯眛睾瞿矮	盂肹眷睹瞼矼	737 738 739 740 741 742	蜀蜷蝴 螽蟯	蜃蜻蝗蝓蟀蟲	蛻蜥蝨蝣蟐蟠	蜑蜩蝮蝪雖螂	蜉蜚蝙蠅螫蠍	蜍蝠 螢蟄蟾	蛹蝟 螟螳蟶	蜊蝸 螂蟇蟷	蜴蝌 螯蟆蠎	蜿蝎 蟋螻蝣	813 814 815 816 817 818	<b>饐馮駲驅驢髏</b>
667 668 669 670 671	砌碚	砒碌	啄礦碣磅磚祠	<b>黃祖碵磊磽祗</b>	矗礪碪磬磴祟	矚硅碯 礇祚	7碎磑 礒秘	硴磆 礑	碆磋	红硼傑 礬祿	743 744 745 746 747	蠑衄衵	蠖衂衽袤	<sup>羅</sup> 蠕衒袵袰褂	蠏蠢衙衲袿裼	<b>呦蠡衞袂袱裴</b>	<b><sup>瑞</sup>盡衢袗裃裨</b>	<b><sup>廷</sup>蠶衫袒裄裲</b>	蠹袁	蠧衾	蟒蠻袞袢裙褊	819 820 821 822 823	勝野 興魎鮠
672 673 674 675 676	以 製 批 稟 穢 窖	禝	禧秬稱龝竈	齋秡稻穰窰	<b>沁禪秣稾穹窶</b>	禮稈	穰稍穃窈竄	禹稘穗窗窿	禺稙穉窕邃	秉稠穡窘竇	748 749 750 751 752	褓褸 覈譽	襃禪襦覊譼	溫禅艦覓覿	褥襠襭覘		上褫 襯覩觜	強 襴覦觝	N要 襷覬觧	·褻   西覯觴	層 型 翼觸	824 825 826 827 828	影鰔鰛鱠鴃
677 678 679 680 681	竊竦笞 筧	[計竭笵筺筰	竏竰笨笄	竕笂笶筍	(竓笏筐笋筮	站笊	好色 筅箘	並笳	竡笘	竢笙 筴箜	753 754 755 756 757	計治	訖詆誡諫	計畫誑諳語	訌		)訝詬誚諱諡	訴詢誣謔謖	訶誅	詁	<b>組隷鉛調鑑</b>	829 830 831 832 833	
682 683 684 685 686	箚箴簇簟籘	箋篆簓簷籟	<b>箒篝篳簫籤</b>	筝篩篷簽籤	筝簑簗籌籥	箙簑簍籃籬	篋篦篶	<b>篁篥簀籏粃</b>	<b>篌籠簧籀</b>	篏簀簪籐粤	758 759 760 761 762	<b>謳證</b> 譲豐	鞫潛譟	警譛譬讙豢	譚譯	謾譫譴谺豸	謨 譽豁豺	譁 讀谿貂	調 讌豈	譏 讎豌貅	譎 讒豎貊	834 835 836 837 838	麋麭黠黽齔
687 688 689 690 691	<b>給粽糲</b>	粢糀糴紂絆	粫糅糶紜絳	粡糂糺紕絖	粨糘紆紊絎	粳糒 絅絲	粲糜 絋絨	梁糢 紮絮	粮鬻 紲絏	粹糯 紿絣	763 764 765 766 767	賻賍趾	貎貮贄贔趺	貔貶贅贖跏	豼賈贊赧跚	貘賁贇赭跖	戝賤贏赱跌	貭賣贍赳跛	貪齊贐趁跋	貽賽齎趙跪	貲賺贓跂跫	839 840	齲
692 693 694 695 696	經緇緘縡縵	綉	絛綫緤縱繃	綏總緞縟縷	絽綢緻縉縲	綛	綺緜緡縢繧	綮綸縅繆繝	<b>綣綟縊繦繖</b>	綵綰縣縻繞	768 769 770 771 772	跟蹂 蹣躊		跼踰蹉蹶躑	蹌蹲躔	踉蹊蹐蹼躙	跿 蹈躁躪	蹙躇躡	蹤躅躬	踐 蹠躄躰	踟 踪躋軆		
697 698 699 700 701	繙辦纖 置	繚繿纛罅罠	纜罌罨:	繪纘缸罍罩	繩續缺罎槑!	繼纒 罐影	繻纐 网翼	續纓 罕羆	纔 罔冪	繽纖 罘羈	773 774 775 776 777	躱軾輌轆辭!	輊輦轎辯	軅輅輳轗辷	軈輕輻轜迚:	軋輒輹轢迥	軛輙轅轣迢	喪輓轂轤迪	辜迯	軻輟轌辟邇	軫輛轉辣迴		
702 703 704 705 706 707	羇羮翦耙聚聿	羌羶翩耜聟肄羽	肆	聨肅	羝翅飜耿聳 肛	聲肓	聰肚	聶肭	翔耒聒聹冐	羹翡耘聘聽肬	778 779 780 781 782 783	邊郛	逶遏遨邉鄂	鄒	鄙	逕迸遒隨邯鄲	逡 逎遲邱鄰莊	避邵酊	逞 逾遽郢酰	邁郤酘	通 遘激扈酣		
708 709 710 711 712 713	胛脛 腦膣臂		<b>胙唇腆膃膓臉</b>	胝脯脾膈膩臍	胃腋腓膊膰臑		胖 胼膂膾臘	脉 腱膠隨臈	肹 腮膕膽臚	胱 腥膤臀臟	784 785 786 787 788 789	酥醪釟鈕鉋鋩	醵釡鈑鉐	酳醴釛鉞銜鋺	醺釼鉗	醋釀釵鉅銓錮	醉釁釶鉉銛	醂釉鈞鉤鉚	<b>醯釋釿鉈鋏</b>	醫釐鈔銕銹	<b>醯釖鈬鈿銷</b>		
714 715 716 717 718	臠舍艝艷苣	臧舐艚艸苟	臺舖艟艾苒	臻舩艤芍苴	臾舫牆芒苳	舁	香舳艪芟莓	舅艀艫芻	與	舊艘艱苡苹	790 791 792 793 794	鍼鏨鐓鑒	錙鍮鏥鐃鑄	錢鍖鏘鐇鑛	錚鎰鏃鐐鑠	錣鎬鏝鐶鑢	錺鎭鏐鐫鑞	鐵鑪	錻鎹鏤鐡鈩	鏖鐚鐺鑰	鍠鏗鐔鑁鑵		
719 720 721 722 723	茯莫莨	菴	茴茗 莇萱	荔莊菫	茶莧	茱莚莵菽萢蒄:	我荳萃	含荵菘	莠萋	<b>空</b> 莉菁	795 796 797 798 799	鑷閔閹關陏	閑閾闡陋	闊麗陷	潤闢陝	阡陞	阨	開闌阮		閼闔陂	問閻闖陌		
724 725 726 727 728	帯菻蒂蒿蒡藜	萇葭葩蒟蔡	菠萪葆蓙	菲萼萬蓍蓴	萍蕚葯蒻蔗	范蒄葹蓚蔘	萠葷萵蓐蔬	莽葫蓊蓁蔟	蒭葢蓆	菱葮蒹蓖蔔	800 801 802 803 804	險雋霈霹	陝隧雉霓霽翠	陟隱雍霎霾		<b>陲隰雜霏靆</b>	<b>陬隴霍霖靈</b>	隍隶雕霙靂	隘 標 電 雷 要 財	隕隹霄霪靜即	隗睢霆霰靠¤		
729 730 731 732 733	蓼 薨藉蘊点	蕁蕭薺蘓	蘂薔藏蘋	養蕋薛薹賴哈	蕈蕕藪藐藺	薀薇藕蘆冠	薤薜藝蘢品		藜蘰	羅	805 806 807 808 809	靤靺鞴韶顏	靦鞆韃韵顋	顫	頌顯	靫鞐韋頸顰F	靱鞜韜頤 増	鞆鞨韭頡 🖼	鞅鞦齏頷 聉	靼鞣韲頹 丽	鞍鞳竟顆 ==		
734 735 736		蚌	虔蚶蛩	號蚯蛬	虧蛄蛟	虱蛆蛛	蚓蚰蛯	蚣蛉蜒	蠣	蚪蚫蜈	810 811 812	飆餞	顱飩餤	額飫餅	顳餃餬	風餉餮	颯餒餽	颱餔餾	颶餘饂	飄餡饉	聽 餝 饅		

9 取駱騷驟臀髯 開翹鮟鯒鰕鷓鴣 鶇鶲鶲栗甦點黽齔齲 2 饒馬駲驅驢髏髫 開翹鮠鯣鰔鰛鱠欶鳼 鷞鶸鷯橜甦點雕敝 凜 [ ] 一 1 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 5 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ]

区点4桁目 3 4 5 6